EXL-50U Diagnostic Optics Drawing Toolbox

2023-07 郭栋

功能:用于绘制EXL-50U诊断的极向和环向光路分布示意图。

工作模式1: 指定开始/结束角度, 计算观测点


确认观测点位置:一安装角度/窗口位置/dR/dZ/dX

确认等体位形: —PlasmaShape, LinePosition

观测视线角度: — P_theta1,P_theta2,P_Lines, T_theta1,T_theta2,T_Lines,

工作模式2: 固定开始/结束夹角,整体旋转视场

工作模式3: 通过保存/载入确认过的参数, 直接进行绘图



dR表示光学中心距离法兰面的垂直距离,dX表示在法兰面的投影上,光学中心沿着水平和垂直方向移动的距离;

