
## 一篇文章带你看懂5G网络(接入网+承载网+核心网 )

2018-12-25 08:03

前一段时间自己一直在做某市的5G试点项目,对5G的无线接入网相关技术有了更深入的认识。因此,希望通过无线接入网为线索(行话叫锚点),帮大家梳理一下无线侧接入网+承载网+核心网的架构,这里以接入网为主,其他两个网络的很多技术细节由于笔者研究的并不足够深入,因此以帮助大家入门为主。

在我们正式讲解之前,我想通过这张网络简图帮助大家认识一下全网的网络架构,通过对全网架构的了解,将方便您对后面每一块网络细节的理解。



这张图分为左右两部分,右边为无线侧网络架构,左边为固定侧网络架构。

无线侧: 手机或者集团客户通过基站接入到无线接入网,在接入网侧可以通过RTN或者 IPRAN或者PTN解决方案来解决,将信号传递给BSC/RNC。在将信号传递给核心网,其中核心网内部的网元通过IP承载网来承载。

固网侧:家客和集客通过接入网接入,接入网主要是GPON,包括ONT、ODN、OLT。信号从接入网出来后进入城域网,城域网又可以分为接入层、汇聚层和核心层。BRAS为城域网

的入口,主要作用是认证、鉴定、计费。信号从城域网走出来后到达骨干网,在骨干网处, 又可以分为接入层和核心层。其中,移动叫CMNET、电信叫169、联通叫163。

固网侧和无线侧之间可以通过光纤进行传递,远距离传递主要是有波分产品来承担,波分产品主要是通过WDM+SDH的升级版来实现对大量信号的承载,OTN是一种信号封装协议,通过这种信号封装可以更好的在波分系统中传递。


最后信号要通过防火墙到达INTERNET,防火墙主要就是一个NAT,来实现一个地址的转换。这就是整个网络的架构。

看完宏观的架构,让我们深入进每个部分,去深入解读一下吧。

由于我们的手机打电话或者上网时,信号首先抵达的就是无线接入网,因此这里我们从无线接入网开始谈起。

#### 什么是无线接入网?

#### 首先大家看一下这个简化版的移动通信架构图:



无线接入网,也就是通常所说的RAN(Radio Access Network)。



简单地讲,就是把所有的手机终端,都接入到通信网络中的网络。


大家耳熟能详的基站(BaseStation),就是属于无线接入网(RAN)。



无线基站

虽然我们从1G开始,历经2G、3G,一路走到4G,号称是技术飞速演进,但整个通信网络的逻辑架构,一直都是:手机→接入网→承载网→核心网→承载网→接入网→手机。

通信过程的本质,就是编码解码、调制解调、加密解密。




要做的事情就这么多,各种设备各司其职,完成这些事情。

通信标准更新换代,无非是设备改个名字,或者挪个位置,功能本质并没有变化。


基站系统,乃至整个无线接入网系统,亦是如此。

一个基站,通常包括BBU(主要负责信号调制)、RRU(主要负责射频处理),馈线(连接RRU和天线),天线(主要负责线缆上导行波和空气中空间波之间的转换)。



基站的组成部分

在最早期的时候,BBU, RRU和供电单元等设备,是打包塞在一个柜子或一个机房里的。




基站一体化


后来,慢慢开始发生变化。

怎么变化呢?通信砖家们把它们拆分了。

首先,就是把RRU和BBU先给拆分了。



## 硬件上不再放在一起, RRU通常会挂在机房的墙上。





BBU有时候挂墙,不过大部分时候是在机柜里。



机柜里的BBU

再到后来,RRU不再放在室内,而是被搬到了天线的身边(所谓的"**RRU拉远**"),也就是分布式基站DBS3900,我们的余承东总裁当年在圣无线的时候就是负责这方面变革的专家,该产品一出解决了欧洲运营商的刚需,为打开欧洲市场立下了汗马功劳。





天线+RRU

这样,我们的RAN就变成了D-RAN,也就是Distributed RAN(分布式无线接入网)。

#### 这样做有什么好处呢?

一方面,大大缩短了RRU和天线之间馈线的长度,可以减少信号损耗,也可以降低馈线的成本。

另一方面,可以让网络规划更加灵活。毕竟RRU加天线比较小,想怎么放,就怎么放。



说到这里,请大家注意:**通信网络的发展演进,无非就是两个驱动力,一是为了更高的性能**,二是为了更低的成本。




有时候成本比性能更加重要,如果一项技术需要花很多钱,但是带来的回报少于付出,它就很难获得广泛应用。

RAN的演进,一定程度上就是**成本压力**带来的结果。





在D-RAN的架构下,运营商仍然要承担非常巨大的成本。因为为了摆放BBU和相关的配套设备(电源、空调等),运营商还是需要租赁和建设很多的室内机房或方舱。



大量的机房=大量的成本

于是,运营商就想出了C-RAN这个解决方案。


# C-RAN

C-RAN,意思是Centralized RAN,集中化无线接入网。这个C,不仅代表集中化,还代表了别的意思:

## Centralization - 集中化 Cloud - 云化 Cooperation - 协作 Clean - 清洁

相比于D-RAN, C-RAN做得更绝。

除了RRU拉远之外,它把BBU全部都集中关押起来了。关在哪了?中心机房(CO,Central Office)。



这一大堆BBU,就变成一个BBU基带池。

C-RAN这样做,非常有效地解决了前文所说的成本问题。


可能在没有接触一线业务的时候,我们总以为设备运行后,运营商大量的前都用到了网络设备的维护中,但通过前期的勘测,我才了解到,运营商支持最大的成本不是通信设备维护,也不是雇佣维护人员,而是电费!

在整个移动通信网络中,基站的能耗占比大约是......

72%

在基站里面,空调的能耗占比大约是......

56%



传统方式机房的功耗分析

采用C-RAN之后,通过集中化的方式,可以**极大减少基站机房数量**,减少配套设备(特别是空调)的能耗。





若干小机房,都进了大机房

机房少了,租金就少了,维护费用也少了,人工费用也跟着减少了。这笔开支节省,对饱受经营压力之苦的运营商来说,简直是久旱逢甘霖。

另外,拉远之后的RRU搭配天线,可以安装在离用户更近距离的位置。距离近了,发射功率就低了。

低的发射功率意味着**用户终端电池寿命的延长**和**无线接入网络功耗的降低**。说白了,你手机会更省电,待机时间会更长,运营商那边也更省电、省钱!


更重要一点,除了运营商可以省钱之外,采用C-RAN也会带来很大的社会效益,减少大量的碳排放(CO2)。



此外,分散的BBU变成**BBU基带池**之后,更强大了,可以统一管理和调度,资源调配更加灵活!

C-RAN下,基站实际上是"不见了",所有的实体基站变成了虚拟基站。

所有的虚拟基站在BBU基带池中共享用户的数据收发、信道质量等信息。强化的协作关系,使得联合调度得以实现。小区之间的干扰,就变成了小区之间的协作(CoMP),大幅提高频谱使用效率,也提升了用户感知。



多点协作传输(CoMP, Coordinated Multiple Points Transmission/Reception)是指地理位置上分离的多个传输点,协同参与为一个终端的数据(PDSCH)传输或者联合接收一个终端发送的数据(PUSCH)。

此外,BBU基带池既然都在CO(中心机房),那么,就可以对它们进行虚拟化了!

虚拟化,就是**网元功能虚拟化(NFV)**。简单来说,以前BBU是专门的硬件设备,非常昂贵,现在,找个x86服务器,装个虚拟机(VM,Virtual Machines),运行具备BBU功能的软件,然后就能当BBU用啦!



这样又可以帮客户节省好多的经费,不过这项技术短期内主要还是应用于核心网的网元中,前一段时间刷屏的亚马逊上销售的仅需每月90美元的核心网设备,就是利用这项核心技术。具体的我们留到后面再说,这里让我们继续聚焦于接入网。

正因为C-RAN这种集中化的方式会带来巨大的成本削减,所以,受到运营商的欢迎和追捧。


到了5G时代,接入网又发生了很大的变化。

在5G网络中,接入网不再是**由BBU**、**RRU**、**天线**这些东西组成了。而是被重构为以下3个功能实体:

CU (Centralized Unit,集中单元)

DU (Distribute Unit, 分布单元)

AAU (Active Antenna Unit,有源天线单元)




CU:原BBU的非实时部分将分割出来,重新定义为CU,负责处理非实时协议和服务。

AAU: BBU的部分物理层处理功能与原RRU及无源天线合并为AAU。


**DU**: BBU的剩余功能重新定义为DU,负责处理物理层协议和实时服务。

简而言之, CU和DU, 以处理内容的实时性进行区分。




#### 简单来说, AAU=RRU+天线

#### 如果还不太清楚,我们看一下下面这张图:



注意,在图中,EPC(就是4G核心网)被分为New Core(5GC,5G核心网)和MEC(移动网络边界计算平台)两部分。MEC移动到和CU一起,就是所谓的"下沉"(离基站更近)。



核心网部分功能下沉

之所以要BBU功能拆分、核心网部分下沉,根本原因,就是为了满足5G不同场景的需要。

5G是一个"万金油"网络,除了网速快之外,还有很多的特点,例如时延低、支持海量连接, 支持高速移动中的手机,等等。

不同场景下,对于网络的特性要求(网速、时延、连接数、能耗...),其实是不同的,有的甚至是矛盾的。

例如,你看高清演唱会直播,在乎的是画质,时效上,整体延后几秒甚至十几秒,你是没感觉的。而你远程驾驶,在乎的是时延,时延超过10ms,都会严重影响安全。



无人驾驶

VR/AR



智慧城市




工业自动化

所以,把网络拆开、细化,就是为了更灵活地应对场景需求。

说到这里,就要提到5G的一个关键概念——「切片」。

切片,简单来说,就是把一张物理上的网络,按应用场景划分为N张逻辑网络。不同的逻辑网络,服务于不同场景。



不同的切片,用于不同的场景

网络切片,可以优化网络资源分配,实现最大成本效率,满足多元化要求。




可以这么理解,因为需求多样化,所以要网络多样化;因为网络多样化,所以要切片;因为要切片,所以网元要能灵活移动;因为网元灵活移动,所以网元之间的连接也要灵活变化。



所以,才有了DU和CU这样的新架构。

依据5G提出的标准,CU、DU、AAU可以采取分离或合设的方式,所以,会出现多种网络部署形态:



回传、中传、前传,是不同实体之间的连接


上图所列网络部署形态,依次为:

①与传统4G宏站一致,CU与DU共硬件部署,构成BBU单元。


- ② DU部署在4G BBU机房, CU集中部署。
- ③ DU集中部署, CU更高层次集中。
- ④ CU与DU共站集中部署,类似4G的C-RAN方式。

这些部署方式的选择,需要同时综合考虑多种因素,包括业务的传输需求(如带宽,时延等因素)、建设成本投入、维护难度等。

举个例子,如果前传网络为理想传输(有钱,光纤直接到天线那边),那么,CU与DU可以部署在同一个集中点。如果前传网络为非理想传输(没钱,没那么多光纤),DU可以采用分布式部署的方式。



再例如,如果是车联网这样的低时延要求场景,你的DU,就要想办法往前放(靠近AAU部署),你的MEC、边缘云,就要派上用场。



好了,通过前面的讲解,我们应该已经大体对5G接入网的概念有了一定程度地了解,那么接下来我们再来简单地谈一谈5G承载网。

#### 二、5G承载网

有同学就问,5G不仅仅只在接入网有变化,在即将到来的5G时代,5G的承载网和传送网会是个什么样子,会采用什么黑科技?



业界有一句话,就是承载先行。这也体现了承载网的重要性,为什么说它重要呢?因为承载 网是基础资源,必须先于无线网部署到位。前面我们提到过5G的主要优点,总结而言,就 三个:

1Gbps的用户体验速率:eMBB

毫秒级的延迟:uRLLC

百万级/km的终端接入:mMTC

5G想要满足以上应用场景的要求,承载网是必须要进行升级改造的。

#### 注意!划重点啦!下面这段文字很重要!


在5G网络中,之所以要功能划分、网元下沉,根本原因,就是为了满足不同场景的需要。 前面再谈接入网的时候,我们提到了前传、回传等概念说的就是承载网。因为承载网的作用 就是把网元的数据传到另外一个网元上。

这里我们再来具体看看,对于前、中、回传,到底怎么个承载法。

首先看**前传(AAU**→DU)。主要有三种方式:

第一种,光纤直连方式。

每个AAU与DU全部采用光纤点到点直连组网,如下图:




这就属于典型的"土豪"方式了,实现起来很简单,但最大的问题是光纤资源占用很多。随着5G基站、载频数量的急剧增加,对光纤的使用量也是激增。

所以,光纤资源比较丰富的区域,可以采用此方案。

#### 第二种,无源WDM方式。

将彩光模块安装到AAU和DU上,通过无源设备完成WDM功能,利用一对或者一根光纤提供多个AAU到DU的连接。如下图:




#### 什么是彩光模块?

光复用传输链路中的光电转换器,也称为WDM波分光模块。不同中心波长的光信号在同一根光纤中传输是不会互相干扰的,所以彩光模块实现将不同波长的光信号合成一路传输,大大减少了链路成本。

采用无源WDM方式,虽然节约了光纤资源,但是也存在着运维困难,不易管理,故障定位较难等问题。

#### 第三种,有源WDM/OTN方式。

在AAU站点和DU机房中配置相应的WDM/OTN设备,多个前传信号通过WDM技术共享光纤资源。如下图:



这种方案相比无源WDM方案,组网更加灵活(支持点对点和组环网),同时光纤资源消耗并没有增加。


看完了前传,我们再来看看中传(DU↔CU)和回传(CU以上)。

由于中传与回传对于承载网在带宽、组网灵活性、网络切片等方面需求是基本一致的,所以可以使用统一的承载方案。

#### 主要有两种方案:


#### 分组增强型OTN+IPRAN

利用分组增强型OTN设备组建中传网络,回传部分继续使用现有IPRAN架构。



端到端分组增强型OTN

中传与回传网络全部使用分组增强型OTN设备进行组网。



这里我们仅仅对承载网做了最简单的讲解,至于承载网中采用的FlexE分片技术、减低时延的技术、SDN架构等等想了解的小伙伴建议自己查一查。

#### 最后对5G承载网做一下总结:

架构:核心层采用Mesh组网,L3逐步下沉到接入层,实现前传回传统一。


分片:支持网络FlexE分片

SDN: 支持整网的SDN部署,提供整网的智能动态管控。

带宽:接入环达到50GE以上,汇聚环达到200GE以上,核心层达到400GE。

#### 三、5G核心网

由于核心网是我认为最难的一块网络,涉及的产品非常多,实话说我也还没有理解透,因此这里采用从2G到5G核心网演进的方式,帮助大家初步了解核心网。尤其会重点说一说,马上进入5G时代了,我们的核心网究竟会变成什么样子。



2G的核心网设备,是这样的:




2G核心网设备

大大宽宽的机柜,有好几层机框,然后每层机框插了很多的单板。单板很薄很轻,面板是塑料的,很容易坏。

这个设备,名字就叫MSC(Mobile Switching Center),移动交换中心。

我们来看看当时的网络架构图:



2G网络架构

可以看出来,组网非常简单,MSC就是核心网的最主要设备。HLR、EIR和用户身份有关,用于鉴权。


注意:之所以图上面写的是"MSC/VLR",是因为VLR是一个功能实体,但是物理上,VLR和MSC是同一个硬件设备。相当于一个设备实现了两个角色,所以画在一起。HLR/AUC也是如此,HLR和AUC物理合一。

后来,到了2.5G。是的没错,2G和3G之间,还有一个2.5G——就是GPRS。

在之前2G只能打电话发短信的基础上,有了GPRS,就开始有了数据(上网)业务。



于是,核心网有了大变化,开始有了PS核心网。PS,Packet Switch,分组交换,包交换。




红色部分为PS交换

SGSN: Serving GPRS Support Node, 服务GPRS支持节点

GGSN: Gateway GPRS Support Node, 网关GPRS支持节点

SGSN和GGSN都是为了实现GPRS数据业务

很快,基站部分跟着变,2.5G到了3G,网络结构变成了这样:



(为了简单, HLR等网元我就没画了)

3G基站,由RNC和NodeB组成。

## 到了3G阶段,设备商的硬件平台进行彻底变革升级。



机架内部

(单板比2G重,而且面板都是金属的)



机框后侧

(主要是提供网线、时钟线、信号线接口)

大家不要小看了硬件平台,实际上,就像最开始**华为的C&C08、中兴的ZXJ10**一样,设备商自家的很多不同业务的设备,都是基于同一个硬件平台进行开发的。不可能每个设备都单独开发硬件平台,既浪费时间和精力,又不利于生产和维护。

稳定可靠且处理能力强大的硬件平台,是产品的基石。


3G除了硬件变化和网元变化之外,还有两个很重要的思路变化。其中之一,就是IP化。

以前是TDM电路,就是E1线,中继电路。



粗重的E1线缆

IP化,就是TCP/IP,以太网。网线、光纤开始大量投入使用,设备的外部接口和内部通讯,都开始围绕IP地址和端口号进行。




硬件平台上的光纤

## 第二个思路变化,就是分离。

具体来说,就是网元设备的功能开始细化,不再是一个设备集成多个功能,而是拆分开,各司其事。

在3G阶段,是分离的第一步,叫做承载和控制分离。

在通信系统里面,说白了,就两个(平)面,用户面和控制面。如果不能理解两个面,就无法理解通信系统。




用户面,就是用户的实际业务数据,就是你的语音数据,视频流数据之类的。

而控制面,是为了管理数据走向的信令、命令。

这两个面,在通信设备内部,就相当于两个不同的系统,


2G时代,用户面和控制面没有明显分开。3G时代,把两个面进行了分离。



## **---** 控制面

### 一一 用户面

接着,SGSN变成MME,GGSN变成SGW/PGW,也就演进成了4G核心网:



4G LTE网络架构

(注意,基站里面的RNC没有了,为了实现扁平化,功能一部分给了核心网,一部分给了 eNodeB)

MME: Mobility Management Entity, 移动管理实体

SGW: Serving Gateway, 服务网关

PGW: PDN Gateway, PDN网关

演进到4G核心网之前,硬件平台也提前升级了。


华为的USN系列,开始启用ATCA/ETCA平台(后来MME就用了它),还有UGW平台(后面PGW和SGW用了它,PGW和SGW物理上是一体的)。



中兴ATCA机框

ATCA: Advanced Telecom Computing Architecture,先进电信计算架构

ETCA: enhanced ATCA, 增强型ATCA



中兴xGW ( T8000 ) 硬件平台

#### 其实就是一个大路由器

在3G到4G的过程中,IMS出现了,取代传统CS(也就是MSC那些),提供更强大的多媒体服务(语音、图片短信、视频电话等)。IMS,使用的也主要是ATCA平台。

前面所说的V3平台,实际上很像一个电脑,有处理器(MP单板),有网卡(以太网接口卡,光纤接口卡)。而V4的ATCA平台,更像一台电脑了,前面你也看到了,名字就叫"先进电信计算平台",也就是"电信服务器"嘛。

确切说,ATCA里面的业务处理单板,本身就是一台单板造型的"小型化电脑",有处理器、内存、硬盘,我们俗称"刀片"。



#### ATCA业务处理板——"刀片"

(没找到中兴的,只能放个华为的)

既然都走到这一步,原来的专用硬件,越做越像IT机房里面的x86通用服务器,那么,不如干脆直接用x86服务器吧。

于是乎,虚拟化时代,就到来了。



虚拟化,就是网元功能虚拟化(Network Function Virtualization, NFV)。

说白了,硬件上,直接采用HP、IBM等IT厂家的x86平台通用服务器(目前以刀片服务器为主,节约空间,也够用)。



软件上,设备商基于openstack这样的开源平台,开发自己的虚拟化平台,把以前的核心网网元,"种植"在这个平台之上。




网元功能软件与硬件实体资源分离

注意了,虚拟化平台不等于5G核心网。也就是说,并不是只有5G才能用虚拟化平台。也不是用了虚拟化平台,就是5G。

按照惯例,设备商先在虚拟化平台部署4G核心网,也就是,在为后面5G做准备,提前实验。

硬件平台,永远都会提前准备。



好了,上面说了5G核心网的硬件平台,接下来,我们仔细说说5G核心网的架构。


到了5G,网络逻辑结构彻底改变了。

5G核心网,采用的是SBA架构(Service Based Architecture,即基于服务的架构)。名字比较好记,呵呵...




SBA架构,基于云原生构架设计,借鉴了IT领域的"微服务"理念。

把原来具有多个功能的整体,分拆为多个具有独自功能的个体。每个个体,实现自己的微服务。



单体式架构 (Monolithic) → 微服务架构 (Microservices)

这样的变化,会有一个明显的外部表现,就是网元大量增加了。



红色虚线内为5G核心网

除了UPF之外,都是控制面

5G网络功能	中文名称	类似4G EPC网元
AMF	接入和移动性管理	MME中NAS接入控制功能
SMF	会话管理	MME、SGW-C、PGW-C的会话管理功能
UPF	用户平面功能	SGW-U+PGW-U用户平面功能
UDM	统一数据管理	HSS、SPR等
PCF	策略控制功能	PCRF
AUSF	认证服务器功能	HSS中鉴权功能
NEF	网络能力开放	SCEF KLE
NSSF	网络切片选择功能	5G新增,用于网络切片选择
NRF	网络注册功能	5G新增,类似增强DNS功能

这些网元看上去很多,实际上,硬件都是在虚拟化平台里面虚拟出来的。这样一来,非常容易扩容、缩容,也非常容易升级、割接,相互之间不会造成太大影响(核心网工程师的福音)。

### 简而言之,5G核心网就是模块化、软件化。

5G核心网之所以要模块化,还有一个主要原因,就是为了"切片"。




很多人觉得"切片"很难,其实并非如此。

切片,就是"多种人格"。同一样东西,具有不同的特性,以应对不同的场景,也有点像"瑞士军刀"。




5G是一个天下一统的网络,通吃所有用户。设计之初,就需要它应对各种需求。

既然网络用途不同,当然要见招拆招。以一个死板的固定网络结构去应对,肯定是不行的。 只有拆分成模块,灵活组队,才能搞定。



网络切片

例如,在低时延的场景中(例如自动驾驶),核心网的部分功能,就要更靠近用户,放在基站那边,这就是"下沉"。



部分核心网功能, "下沉"到了MEC

下沉不仅可以保证"低时延",更能够节约成本,所以,是5G的一个杀手锏。

以上,就是从2G到5G,核心网整个的演进过程和思路。并不难理解吧?

简单概括,就是拆分、拆分、再拆分,软件、软件、更软件。

在将来,核心网的硬件和IT行业的硬件一样。而核心网的软件,就变成手机上面的app一样。

通过以上的讲解希望对大家理解无线通信的网络架构有所帮助!