
Slave afdx_rtc
CTRL.master = 0
tx / rx cores + AFDX network (UDP 123)
Master afdx_rtc
CTRL.master = 1
mode 3: Transmit = t1
t1
t2
mode 4: Originate = t1, Receive = t2, Transmit = t3
t3
t4