					(2)
尺寸代号(见图)	工作姿势及空间	<b>旬尺寸性质</b>	最小值	选取值	穿御寒衣服时
A	D)# A!A "T" ##:	商度	1200	_	1300
В	<b>跨坐工作</b>	宽度	700	920	1000
С	屈膝工作	宽度	900	1020	1100
D		宽度	1100	1200	1300
E	跪姿工作	高度	1450	_	1500
F		手距地面高度		700	•
G	爬着工作	高度	800	900	950
Н	Me AITF	长度	1500		1600
I		高度	· 450	500	600
J	俯卧工作(腹朝下)	长度	2450		
K	(m m) m the calls of the	高度	500	600	650
L	仰卧工作(背向下)	长度	1900	1950	2000

注:根据 MIL-STD-1472 美国 1963。

## 4 人体模板与操作姿势及空间设计


### 4.1 人体模板

人体模板为以比例 1:1(或按比例缩小的)的一维侧视裸露人体(穿鞋)模型板。可按需选择不同人体

尺寸等级,确定基本尺寸参数 $(A \setminus B \setminus C \setminus D \setminus E \setminus F \setminus G \setminus H \setminus I \setminus J \setminus K \setminus R \setminus S \setminus T)$ 及活动关节,制成不同规格的人体模板,用以演示人体的活动状况及范围。

人体模板及结构参数见表 42.6-16;人体模板的应用见表 42.6-17。

表 42.6-16 人体模板及结构参数



Addr des dels des sesd.	模板关节角的调节范围					
模板结构尺寸	关节代号	关节名称	调节角度代号	调节角度范围		
	$P_{\mathbf{i}}$	腕关节	$\alpha_1$	140°~200°		
先按选择的人体高度的百分位,确定出人体的形体结构	P <sub>2</sub>	肘关节	$\alpha_2$	60° ~ 80°		
尺寸(査表或按平均值计算),再按此尺寸定出各转动关节	$P_3$	头/颈关节	$\alpha_3$	130° ~225°		
轴线的坐标尺寸	$P_4$	肩关节	$\cdot \alpha_4$	0°~135°		
必满足:	P <sub>5</sub>	腰关节	α <sub>5</sub>	168° ~ 195°		
总高 = 身高 + 鞋高	$P_6$	髋关节	$\alpha_6$	65° ~ 120°		
= A + B + C + D + E + F + G + H + I	$P_{j}$	膝关节	$\alpha_7$	75° ~ 180°		
	$\overline{P}_8$	脚关节	$\alpha_8$	70° ~ 125°		

应


用

实


例

### 表 42.6-17 人体模板的应用


项目	用途名称	应用说明
应用的	辅助工程制图	应用人体模板绘制人体活动与状态变化图形
#	辅助设计	应用人体模板于机器、工作椅、汽车座等的设计,以确定人的姿态,和与人有关的结构尺寸与空间尺寸及活动范围等
要方面	辅助演示	应用人体模板演示人的活动状况及范围,以及检验校核已设计产品或空间尺寸的合理性




女子(第50百分位)在装配工作位置上的坐姿




男子(第50百分位)在载重 车驾驶座上的坐姿



男子(第50百分位)在小汽车 驾驶座上的坐姿



男子(第50百分位)在农用拖拉机 驾驶座上的坐姿



男子(第 50 百分位)在普通车床 上的站姿

# 4.2 装配、维修的操作空间尺寸(见表 42.6-18)


	表	42. 6-18	装配、	维修的开口部尺寸				( m	m)
开口部尺寸		尺	寸	开口音	8尺寸			尺	<u></u>
		A	В					A	B
			630					120	130
			200					W + 45	130
	250							W + 75	130
		100	50					₩ + 150	130
		125	90				<b>W</b> + 150	130	
开口部尺寸	尺 <sup>-</sup>	寸 B		开口部尺寸	A	尺寸 B	С	使用:	工具
	140	150			135	125	145	可使用	<b>興钉旋具</b>

	<del></del>	_					(妥)
开口部尺寸	尺	寸 -	开口部尺寸		尺寸		伸用工胃
	A B		УГ III НРУС 3	<b>A</b> .	A. B C		使用工具
	175	135	S A LIVE S	1 <del>6</del> 0	215	115	可用扳手从上旋转60°
	200	185		215	165	125	可用扳手从前面 旋转 60°
	270	205					可使用钳子、剪线
	170	250		215	130	115	钳等
	90	90		305		150	可使用钳子、剪线钳等

# 4.3 工作位置的平面高度与调节范围(见表 42.6-19、20)

### 表 42.6-19 体力劳动适宜的站姿工作平面高度

(mm)



性别	轻体力劳动	中等体力劳动	重体力劳动
男子	950 ~ 1100	900 ~ 950	750 ~ 900
女子	900 ~ 1050	850 ~ 900	700 ~ 850

#### 表 42.6-20 体力劳动适宜的坐姿工作位置的调节范围

(mm)

项 自		一般情况		粗工作	细工作	粗工作	细工作	
项 自	所有人	所有人 男子 女子 男子						
固定工作面高度(A)总计	850	850	800	779	779 850 725			
坐平面高度的调节范围(B)	500 ~ 650	500 ~ 650	450 ~ 600		500 ~ 575			
搁腿板高的调节范围(C)	0 ~ 300	0 ~ 300 0 ~ 250		0 ~ 175				

注:A、B、C参见表 42.6-19 图示。

### 4.4 操作姿态下的有利工作区域与方向(见表 42.6-21、22)

表 42.6-21 立姿与坐姿操作的有利工作区域及方向

操作	类型		工作范围及方向的性质	图示
站	手操作的有利工作区域	作动ABC低额的多为为的人。	工姿操作时,为使操作者有舒适的操获得较高的工作效率,躯干应处于不是下,考虑手的活动范围。一臂的最大可及的工作范围。一臂的正常工作范围。一臂的有效工作范围(活动频率数应手臂的有利工作范围	A 380 D R300 R720  SE B D S80 R300  R400  R400  R400  R400
姿	手	单侧向 60°	为一只手动作时,最轻松、速度最 快的运动方向	3 60° 13
操作	的最佳操作方	双侧向 30°	为双手动作时,最轻松、速度最快的运动方向	30°30°
71-	方向	双侧向 0°	为双手准确轻松、快速操作的最好方向	
	足操作的有利工作区域	量并保护 一般不定 C为	各操作状况时,下肢要支承全身的重 等人体在各种状态下的平衡及稳定, 允许下肢有太大的操作活动范围 下肢的有效工作范围 下肢的有利工作范围	100 007 007 007 001 350 250




表 42.6-22 工作岗位形态空间设计应用举例


类型	说 明	应用图例
男子立 姿操 教 教 教 表 成 末	空间尺寸(见图例)	1580 40° 30° 2560 T 350 T 50°
男、子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子	A 为工作台 B 为书写位置 C 为调节与显示最佳区域 D 为较次要的调节与显示区域 E 为重要显示区域和不太重要的调节区域 F 为次要显示的辅助区域	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
男作人教	空间尺寸(见图例)	1080 1080
男行人 人名	空旬尺寸(见图例)	20° 45° 15° 00° 1375

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •								· (续)
类型				说	明			应用图例
4 Z III		A		В	C	D	E	7 <del>/ 3</del> <del></del>
姿进行仪	а	122	26 53	30 ′	713	436	450	B
表台的控 制操作	ь	113	31 5	15	623	394	400	
安表制 安屏位作 驶要寸 女进台操 女在工上 汽座空参子行的作 子炭作的 车的间数 车的间数 丝仪控	С	103	35 50	00 :	536	351	350	
姿在荧光 屏工作岗 位上的操	高可	调节的			<b>沙</b> 沿的坐高			050-050 005-05
	类	型 ~ *-	γ	1000	β 120	<i>H</i> 300 ~	D	
		轿车 ———	20°~	100°	12°	340 ~	300 ~	12.31
		载重车	30°	98°	10°	380	500 ~	
	9	教魚车 (头)	40° ~ 46°	96°	9°	400 ~ 470	400 ~ 530	
	4	载重车 <sup>2</sup> 头)	60° ~ 85°	92°	7°	430 ~ 500	400 ~ 530	minim
	代号	<del>T -                                   </del>	寸参数名	名称	短途车		长途车	
	α	α 推背与坐垫之间的 夹角		之间的	105°	110°	115°	
	β	座₫	<b>垫与水平</b>	面夹角	6° ~ 7°	6° ~ 7°	6° ~ 7°	
	D	座生	也有效深	度	420 ~ 450	420 ~ 450	420 ~ 450	
	Н	座标	奇高度	···	480	450	440	
	E	推了	肾高度		530 ~ 560	530 ~ 560	530 ~ 560	
		座生	を寛度(」	单座)	440 ~ 450	470 ~ 480	490 ~ 550	
		靠	<b>岁宽度(</b> 」	単座)	440 ~ 450	470 ~ 480	490 ~ 550	
数/mm	F	扶哥	<b>手高度</b>		230 ~ 240	230 ~ 240	230 ~ 240	minimi
	K	前后	<b>舌坐椅间</b>	距	650 ~ 700	720 ~ 760	750 ~ 800	
	L		奇坐垫前 面的最小		260	270	280	
	M		奇坐垫前 却下端的	_	550	560	580	
	N		的前脚至 k平距离		大于 300	大于 300	大于 300	
	P		垫上平面 可的距离		1300 ~ 1500	1300 ~ 1500	950 ~ 1000	

<del></del>		(续)
类型	说 明	应用图例
适站姿 合姿的 ) り り り り 作	空间尺寸(见图例)	1500 1500 1050 1050 1050 1050 1050 1050
适站姿三的表作	H 为操作者身高 车床的尺寸关系,按图例中对应的人机关系尺寸 确定	50

# 4.5 以身高为基准的设备与用具空间尺寸的推算图表(见表 42.6-23)

表 42.6-23 以人体身高推算空间尺寸的推算图表




							(续)
代号	图示	尺寸名称	占身商的比值	代号	图示	尺寸名称	占身高的比值
H		身高	(1/1)H	13		楼梯的顶棚高度 (最小值,地面倾斜 度为25°~35°)	(1/1) <i>H</i>
1		举手达到的高度	(4/3) <i>H</i>	14		倾斜地面的顶棚高度(最小值,地面倾斜度为5°~15°)	(8/7)H
2		可随意取放东西的搁板高度(上限值)	(7/6)H	15		能发挥最大拉力的 高度	(3/5)H
3		遮挡住直立姿势视 线的隔板高度(下限 值)	(33/34) <i>H</i>	16	112	盥洗槽高度	(4/9)H
4		直立姿勢眼高	(11/12) <i>H</i>	17		小憩用椅子的高 度 <sup>©</sup>	(1/6) <i>H</i>
5		抽屉高度(上限值)	(10/11) <i>H</i>	18		休息用椅子的高 度 <sup>©</sup>	(1/6)H
6	MOT	手提物的高度(最 大值)	(3/8) <i>H</i>	19	07	轻度工作的工作椅 高度 <sup>®</sup>	(3/14)H
7		桌面高度	(10/19) <i>H</i>	20	8	工作椅的高度 <sup>©</sup>	(3/13) <i>H</i>
8		采取直立姿势的工 作面高度	(6/11) <i>H</i>	21		坐高(坐姿)	(6/11)H
9		人体重心高度	(5/9)H	22	8	工作用椅子的椅面 至鄰背点的距离	(3/20)H
10		使用方便的搁板高 度(上限值)	(6/7)H		1 8	椅子扶手至椅子座	
11		垂直踏棍爬梯的空 间尺寸(最小值,倾 斜80°~90°)	(2/5)H	23		面的距离	(2/13)H
••••		Δη 1-t Δε 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		24		桌面与椅子坐面高 整	(3/17) <i>H</i>
12	* A	斜坡大的楼梯的天棚高度(最小值,倾	(3/4)H	25	8	办公桌面高度 <sup>①</sup>	(7/17)H
	- A	斜度为 50°左右)		26		桌下空间高度(最 小值)	(1/3)H
		<del>-</del>		<del></del>			•

① 以座位基准点的高度计,不包括鞋高。

# 5 人的视野(见表 42.6-24、25)

表 42.6-24 人的视野特性与范围界限



名 称		代号	定义及条件	范围界限	应用特点	
视 野			头不动,眼可动,眼 所能看见物体的范围			
		固定视野		头、眼均不动,眼所 能看见物体的范围		
观察物体形象		最适宜的视中心线位置		头、眼均不动	下 15°	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	556	最佳视野界限	A	头、眼均不动	0°~下 30°	安置最重要的指示器
	垂直视野	最佳视觉区	α	头、眼均不动	0°~下3°	安置最重要中的主要指示器
		有效(最大)视野界限	В	头、眼均不动	上 25°~下 35°	安置较主要的指示器和操纵器
		最大固定视野界限	C	头、眼均不动	上 55°~下 60°	边沿处似乎可见,但不能辨认
		扩大的视野界限	D	头部转动所扩大的 视野范围	上 75°~下 75°	边沿处似乎可见,但不能辨认
	#	最舒适的视中心线位置		头、眼均不动	0°	·
	水平	最佳视野界限	A	头、眼均不动	左 15°~右 15°	安置最重要的指示器
	视野	最佳视览区	α	头、眼均不动	左 1.5°~右 1.5°	安置最重要中的主要指示器
		有效(最大)视野界限	В	头、眼均不动	左 35°~右 35°	
	双	最大固定视野界限	С	头、眼均不动	左 90°~右 90°	
	眼)	扩大的视野界限	D	头部转动所扩大的 视野范围	左 95°~右 95°	
	垂直视野	对白色的最大视野范围		头、眼均不动	上 65°~下 65°	安置该颜色指示器在此范围内
		对黄色的最大视野范围		头、眼均不动	上 45°~下 45°	安置该颜色指示器在此范围内
		对蓝色的最大视野范围		头、眼均不动	上 40°~下 40°	安置该颜色指示器在此范围内
观察物体色彩		对红色的最大视野范围		头、眼均不动	上 22. 5°~下 22. 5°	安置该颜色指示器在此范围内
		对绿色的最大视野范围		头、眼均不动	上 20°~下 20°	安置该颜色指示器在此范围内
	水	对白色的最大视野范围		头、眼均不动	左90°~右90°	安置该颜色指示器在此范围内
	本	对黄色的最大视野范围		头、眼均不动	左 60°~右 60°	安置该颜色指示器在此范围内
	视野	对蓝色的最大视野范围		头、眼均不动	左 50°~右 50°	安置该颜色指示器在此范围内
	3(双眼)	对红色和绿色的最大视 野范围		头、眼均不动	左 30°~右 30°	安置该颜色指示器在此范围内

表 42.6-25 不同性质工作的距离选择与固定视野关系

(mm)

				•
工作性质	工作举例	视距离(眼至视觉对象)	固定视野直径	备注
<b>最精细的工作</b>	安装最小部件(表、电子元件)	120 ~ 250	200 ~ 400	完全坐着,部分地依靠视觉辅助手段(放大镜、显微镜)
精细工作	安装收音机、电视机	250~350 (多数 300~320)	400 ~ 600	坐着或站着
中等粗活	在机床、印刷机旁工作	500 以下	至 800	坐或站
粗活	粗磨、包装	500 ~ 1500	300 ~ 2500	多为站着
远看	开汽车等	1500 以上	2500 ~	坐或站

注:根据叶尼克(Jenik, P.).《工作空间》. 1965 年及其他资料。

## 6 人的肢体用力限度

### 6.1 成人站姿操作的用力状态与范围(见表 42.6-26、27)

表 42.6-26 成年男女站姿手臂的用力范围及力与手的状态关系




表 42.6-27 成年男女站姿手臂的用力范围

(N)

平均值     用力保持时间     力与手項的状态       推力     左手     右手     1min 左右     参见表 4       拉力     男     女     随时间而降低       打力     703     386     随时间而降低	(11)
推力     249     281     Imin 左右     少元权量       拉力     男     女     随时间而降低       703     386     随时间而降低	
女     女     随时间而降低       703     386	6-26 相
703 386 題时间ش降低	对应的图例
公主等他的	
提力 单手手掌向上 单手手掌向下 双手自下而上	
272 218 1338	
扭力     直立     半弯腰     半蹲       男     女     男     女	
389 ± 130   204 ± 80   962 ± 342   425 ± 201   555 ± 249   272 ± 141	

## 6.2 成人坐姿操作的用力状态与范围(见表 42.6-28、29)

 表 42. 6-28 成人坐姿在不同操纵形式下手臂的用力范围
 (N)

 最大拉力(平均)
 最大推力(平均)

 村小(907)
 大(1110)

 20
 787

 4
 150°

 520
 30°

 4
 4

 520
 4

 4
 4

 520
 4

 4
 4

 520
 4

 4
 4

 520
 4

 4
 4

 520
 4

 4
 4

 520
 4

 4
 4

 520
 4

 4
 4

 520
 4

 4
 4

 520
 4

 4
 4

 520
 4

 4
 4

 520
 4

 4
 4

 520
 4

 4
 4

 520
 4

 4
 4

 520
 4

 520
 4

 520
 4

 621</t

表 42.6-29 成人坐姿脚的蹬力状态及范围

蹬力状态		瞪力大小与变化曲线	应用要点
最大蹬力	右腿	平均 2620N(标准整 454N)	
————	左腿	平均 2410N(标准差 454N)	
座商(A) 变化状况	座垫与靠背间的夹角 (β)改变时的避力变化	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	合理选择β角,既适应坐 姿的舒适要求,又达到操 纵的避力要求
	座蟄与水平面间的夹角 (α)改变时的蹬力变化	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	合理选择 α 角,既适应 坐姿的舒适要求,又达到 操纵的蹬力要求
腿部不同屈折角状态下的最大蹬力		W 20	合理选择足操纵器的空 间位置,适应要求的避力 值

## 7 指示与操作装置的设计及选择

### 7.1 术语

1) 读出测量值 是一项识别任务,要确定显示的

### 数值或者距规定值的差。

- 2) 定向识别 是一项识别任务,要在瞬间检验显示数值是否与规定值吻合,偏差是否在容许范围内。
- 3) 跟踪测量值的变化 是一项识别任务,要把握测量值变化的方法、数量级和变化速度。