地面沉降监测管理系统 操作手册

项目名称: 地面沉降监测管理系统

编制:

版 本号: 1.0

目录

1 基础数据管理

1.1查询功能

查询功能为查看某一分类下的数据信息:

- 1选择相应分类分类信息,
- 2点击查询按钮即可。

重置按钮为重置当前查询信息。



1.2列表功能

该部分功能主要为编辑报表相关基本信息。

1.2.1 刷新

《 刷新 当数据显示不完整时,点击刷新按钮可以重新载入数据。

1.2.2 添加

该功能为新增基础数据:

- 1. 点击添加按钮,进入添加界面,
- 2. 选择分类名称,依次填入信息,选择确定保存即可。

分类名称现为三种,包含点位类型、点位设计时间和监测说明,监测说明为报表中的备注。



1.2.3 编辑

该功能为编辑已有数据信息:

- 1. 点击选择一条数据(同时只能选择一条数据编辑);
- 2. 点击编辑按钮,进入编辑界面,编辑相关信息;
- 3. 点击保存即可。




1.2.4 删除




1.2.5 取消已选

→ 取消已选 该按钮可以取消选择已经选择的数据。

1.2.6 启用/禁用



1.2.7 导出 EXCEL



2 监测点管理

该菜单主要功能为调整监测点基本信息。

2.1 查询功能

该功能为查询监测点:

- 1. 选择输入监测点的部分信息;
- 2. 点击查询按钮即可,重置为清除查询数据,回归初始状态。



2.2列表功能

2.2.1 刷新

© 刷新 当数据显示不完整时,点击刷新按钮可以重新载入数据。

2.2.2 添加

该功能为添加新的监测点信息:

- 1. 点击添加按钮进入添加界面;
- 2. 在添加界面填写监测点相关信息,点击保存即可。



2.2.3 编辑

该功能为编辑已有数据信息:

- 1. 点击选择一条数据(同时只能选择一条数据编辑);
- 2. 点击编辑按钮,进入编辑界面,编辑相关信息(部分信息无法更改,如有需要

请联系管理员调整);

3. 点击保存即可。



2.2.4 删除



☑ 删除 当监测点信息不需要时,选择要删除的数据,点击删除按钮即可。

2.2.5 取消已选



◆ 取消已选 该按钮可以取消选择已经选择的数据。

2.2.6 导出 EXCEL



该按钮可以将现在系统里监测点数据全部导出下载供操作人员查阅

2.2.7 导入 EXCEL

- 1. 下载模板
- 2. 打开模板,输入要进行修改或新增的点位信息。
- 3. 将模板上传,点击确定即可。



3 日常监测管理

3.1 查询功能

该功能为查询监测文件:

- 1. 选择输入日常监测的部分信息;
- 2. 点击查询按钮即可,重置为清除查询数据,回归初始状态。



3.1.1 刷新

© 刷新 当数据显示不完整时,点击刷新按钮可以重新载入数据。

3.1.2 添加

该功能为添加新的监测点信息:

- 1. 点击添加按钮进入添加界面;
- 2. 在添加界面填写填写本次监测时间(最好为整数时间),选择天宝电子水准仪的 dat 文件;
- 3. 点击保存进入导入内容界面



- 4. 在导入内容界面可对监测数据逐条进行编辑。
- 5. 双击本次高程可直接进行就该



6. 点击新增明细可以进入以下菜单,可以输入相应信息新增数据。



选择要编辑的数据点击编辑明细按钮进入编辑界面,修改相应信息之后点击保存即可。



8. 选择数据,点击删除明细按钮可以对数据进行删除。




8.对数据调整完毕之后点击保存即可。

3.1.3 编辑

该功能为编辑未确认数据信息:

- 1. 点击选择一条数据(同时只能选择一条数据编辑);
- 2. 点击编辑按钮,进入编辑界面,编辑相关信息(部分信息无法更改,如有需要请联系管理员调整);
- 3. 点击保存即可。



3.1.4 删除

当日常监测信息不需要并且没有确定时,选择要删除的数据,点击删除按钮即可。

3.1.5 取消已选

◆ 取消已选
 该按钮可以取消选择已经选择的数据。

3.1.6 确认/撤销确认

当确认数据没有错误之后点击确认按钮可进入下一菜单的操作,如确认有误,则点击撤销确认按钮取消确认。



3.1.7 导出 EXCEL

该按钮可以将现在系统里日常监测报告的基本信息导出下载供操作人员查阅。

4 监测报告管理

监测报告管理主要为编辑日常监测管理的数据。

4.1查询功能

该功能为查询监测文件:

- 3. 选择输入日常监测的部分信息;
- 4. 点击查询按钮即可,重置为清除查询数据,回归初始状态。



4.2 列表


4.2.1 刷新

₡ 刷新
当数据显示不完整时,点击刷新按钮可以重新载入数据。

4.2.2 添加

该功能为添加新的监测点信息:

- 1. 点击添加按钮进入添加界面;
- 2. 选择要进行处理的日常监测信息,点击确认即可。



4.2.3 删除

○ 删除 当日常监测信息不需要并且没有确定时,选择要删除的数据,点击删除按钮即可。

4.2.4 取消已选

→ 取消已选 该按钮可以取消选择已经选择的数据。

4.2.5 确认/撤销确认

当确认数据没有错误之后点击确认按钮可进入下一菜单的操作,如确认有误,则点击撤销确认按钮取消确认。



4.2.6 导出 EXCEL

该按钮可以将现在系统里日常监测报告的基本信息导出下载供操作人员查阅。

4.2.7 上报

该功能为导入上报信息。

- 1. 点击上报按钮进入下一步;
- 2. 选择要上报的数据,点击确定进入导入内容界面;



3. 在该界面编辑完相关信息后点击保存即可。(双击可以修改本次高程) 检测报告上报管理



5 监测报告上报管理

5.1 查询功能

该功能为查询监测上报信息:

- 1. 选择输入要查询的信息;
- 2. 点击查询按钮即可,重置为清除查询数据,回归初始状态。



5.2 列表

5.2.1 刷新

5.2.2 取消已选

◆ 取消已选 该按钮可以取消选择已经选择的数据。

5.2.3 确认/撤销确认

当确认数据没有错误之后点击确认按钮可进入下一菜单的操作,如确认有误,则点击撤销确认按钮取消确认。



5.2.4 导出 EXCEL

该按钮可以将现在系统里日常监测报告的基本信息导出下载供操作人员查阅。

5.2.5 删除

○ 門除 当日常监测信息不需要并且没有确定时,选择要删除的数据,点击删除按钮即可。

6 监测日报报表

该功能为生成项目部报表。

6.1 查询

该功能为查询预览报表:

- 1. 选择工程名称;
- 2. 选择监测时间,点击查询即可生成指定时间日报。



6.2 Excel 导出

该功能为导出报表:

- 1. 点击 Excel 小图标,进入导入 Excel 设置中;
- 2. 选择 xls(03版)或者 xlsx(07及以后版本)格式,点击确定即可下载。



6.3其他功能

- ► 该按钮为导出 pdf 格式文档;
- 该按钮为导出 word 格式文档;



窗 该按钮为直接打印文档;



该按钮为 Flash 打印该文档;



🖺 该按钮为 pdf 打印该文档。

监测日报报表

该功能为生成上报报表。

7.1 查询

该功能为查询预览报表:

- 1. 选择工程名称;
- 选择监测时间,点击查询即可生成指定时间日报。



7.2 Excel 导出


该功能为导出报表:


- 1. 点击 Excel 小图标,进入导入 Excel 设置中;
- 2. 选择 xls(03 版)或者 xlsx(07 及以后版本)格式,点击确定即可下载。




7.3其他功能











8 监测周报

该功能为生成项目部周报。

8.1 查询

该功能为查询预览报表:

- 1. 选择工程名称,区间线路;
- 2. 选择起止日期,监测点类型,点击查询即可生成指定时间日报。



8.2 Excel 导出

该功能为导出报表:

- 1. 点击 Excel 小图标,进入导入 Excel 设置中;
- 2. 选择 xls (03 版)或者 xlsx (07 及以后版本)格式,点击确定即可下载。



8.3其他功能



9 监测周报

该功能为生成项目部周报。

9.1 查询

该功能为查询预览报表:

- 1. 选择工程名称,区间线路;
- 2. 选择起止日期,监测点类型,点击查询即可生成指定时间日报。



9.2 Excel 导出

该功能为导出报表:

- 1. 点击 Excel 小图标,进入导入 Excel 设置中;
- 2. 选择 xls(03版)或者 xlsx(07及以后版本)格式,点击确定即可下载。



9.3其他功能

- ► 该按钮为导出 pdf 格式文档;
- 该按钮为导出 word 格式文档;
- ⊜ 该按钮为直接打印文档;
- 🦺 该按钮为 Flash 打印该文档;
- 🎒 该按钮为 pdf 打印该文档。