


www.enjoylinux.cn

根文件系统制作

法律责任。

1. 嵌入式系统构成








课程索引







1.1 创建目录



#mkdir rootfs

#cd rootfs

#mkdir bin dev etc lib proc sbin sys usr mnt tmp var

#mkdir usr/bin usr/lib usr/sbin lib/modules



嵌入式Linux技术咨询QQ号: 550491596



1.2 创建设备文件



#cd rootfs/dev

#mknod -m 666 console c 5 1

#mknod -m 666 null c 1 3



嵌入式Linux技术咨询QQ号: 550491596



1.3 加入配置文件



#tar etc.tar.gz
#mv etc/* .../root/etc/ -rf





1.4 添加内核模块



#cd .../linux
#make modules ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux#make modules_install ARCH=arm INSTALL_MOD_PATH=.../rootfs





1.5 编译/安装busybox



Busybox: 嵌入式开发中的瑞士军刀

1.配置busybox #make menuconfig

Busybox Settings à build Options->

- ∨ 选中 "Build busybox as a static binary", 静态链接
- Cross Compiler prefix (arm-linux-)

Installation Options->

- ▼ 选中 "Don't use /usr", 选中该项可以避免busybox 被安装到宿主系统的
 /usr目录下, 破坏宿主系统
- ✓ Busybox Installation Prefix (/xxx/rootfs) 该选项表明编译后的busybox的安装位置



1.5 编译/安装busybox




- 2. 编译、安装busybox
- **v** make
- v make install





2. 挂载根文件系统







2.1 文件系统类型




根据存储设备的硬件特性、系统需求,不同的文件系统类型有不同的应用场合。在嵌入式Linux应用中,主要的存储设备为 RAM 和FLASH,常用的基于存储设备的文件系统类型包括: jffs2, yaffs2, ubifs, ramdisk等



2.1 文件系统类型








2.2 使用Initramfs



- 1. #cd .../rootfs/
 #In -s ./bin/busybox init
- 2. 配置Linux内核,支持initramfs




嵌入式Linux技术咨询QQ号: 550491596



2.2 使用Initramfs





嵌入式Linux技术咨询QQ号: 550491596



2.2 使用Initramfs




3. 编译内核

4. setenv bootargs noinitrd console=ttySACO,115200



2.3 使用NFS





嵌入式Linux技术咨询QQ号: 550491596



2.3 使用NFS



setenv bootargs noinitrd

console=ttySACO,115200 init=/init

root=/dev/nfs rw

nfsroot=192.168.1.3:/home/S5-

driver/lesson9/rootfs, proto=tcp, nfsvers=3

ip=192.168.1.6:192.168.1.3:192.168.1.1:25

5.255.255.0::eth0:off

