No.	Parts number	Description	Applied to
1	1083006856A	DISPLAY FILTER	
2	1071000321B	FRONT PANEL	
3	1064014703	PACKING	
4	1074014573	SPACER	
5	1043006966C	DISPLAY METAL FITTING UPPER	
6	1043006967A	DISPLAY METAL FITTING LOWER	
7	1071000322B	BOARD GUIDE	
8	1044014568A	SIDE FRAME	
9	1043006968A	GUIDE FRAME	
10	1043006963B	UNDER COVER	
11	1013006962B	UPPER COVER	
12	1044014569	SLIDE RAIL	
13	105A48857	PIN	
14	1043006964A	BACK PANEL	
19	1074008561	TERMINAL COVER	
24	1044014572A	BLANK PANEL	
25	1044015232	SUPPORT	
A	1SPFT-AS00-5.7A	TOUCH PANEL	
B	1EDKCG057QV1DB	STN COLOR	
C	1MPCXA-L0605		
E	7PZ-3716	PZ3716C～	
	7PZ-3716	LCD CABLE CONNECTION BOARD	
F	7PZ-3718	BACK PLAIN BOARD	
G	1MPZWS30-5/J	POWER SUPPLY	7PZ-4090
G/H	7PZ-4090	POWER SUPPLY BOARD	
I/J	7PZ-3714-3715	CPU BOARD	
	1KO1382-03W-015	CABLE	7PZ-3718
	1KO1549-05W008S	CABLE	
	1KO2409-015A	CABLE	
	1KO2410-20G100	CABLE	
	1084014779	MODEL LABEL	
30	1064014580	PANEL MOUNT PACKING	Accessory
	1TM734-102	TERMINALCONNECTOR	Accessory
	1TM734-230		Accessory
	1TM40S1CXS3P-L	TERMINAL	7PZ-4090
	1STSWA206A-R/AB	SWITCH	7PZ-4090
	1KO964-02S005	CABLE	7PZ-3716
	1UCAF512CFI	Compact flash	
	1UCCFI-128MDG		
	1TMBLZF3.5/7	CONNECTOR Accessory	OP-02/03/04/05/06/07



1. 1083006856A



2. 1071000321B



7. 1071000322B

C. 1MPCXA-L0605

6. 1043006967A



5. 1043006966C



9. 1043006968A



8. 1044014568A



10. 1043006963B



11. 1013006962B

12. 1044014569



14. 1043006964A



19. 1044015232



13. 105A48857



25. 1044015232



30. 1064014580



24. 1044014572A



A. 1SPFT-AS00-5.7A

B. 1EDKCG057QV1DB



C. 1MPCXA-L0605



E. 7PZ-3716



F. 7PZ-3718



G/H. 7PZ-4090



I/J. 7PZ-3714-3715



No	名　前	ストックNo	数量	備　考
a	M3×6Wセムス(小)	17+02FN-S3X6	36	
b	M3×6Pナイト	17+14FN-P3X6	17	
c	M3×6トラス	17+01FN-T3X6	4	
d	M4X15トラス	17+01FN-T4X15	2	
e	M2.6X4バインド	17+01FN-B2.6X4	10	/△
f	M3X4ナベ	17+01BN-N3X4	8	
g	M2X4段付ナベ	17+01PS-N2X4	2	
h	ナイロンワッシャ	17+04-31-NX4	2	
i	M3×8Wセムス(小)	17+02FN-S3X8	2	/△