# ROCKCHIP I2C 开发指南

文件标识: RK-KF-YF-026

发布版本: V2.2.0

日期: 2021-12-29

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833


客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

ROCKCHIP 系列芯片为客户提供了标准 I2C 总线,方便客户实现对不同外接设备的控制和访问。I2C 总线控制器通过串行数据(SDA)线和串行时钟(SCL)线在连接到总线的器件间传递信息。每个器件都有一个唯一的地址识别(无论是微控制器——MCU、LCD 驱动器、存储器或键盘接口),而且都可以作为一个发送器或接收器(由器件的功能决定)。

Rockchip I2C 控制器支持下列功能:

- 兼容 I2C 与 SMBus 总线
- 仅支持主模式下的 I2C 总线
- 软件可编程时钟频率支持到 400kbps,部分芯片可高达 1000kbps
- 支持 7 位和 10 位寻址模式
- 一次中断或轮询至多32个字节的数据传输

下图为 I2C 总线的硬件连接方式,需要上拉电阻,改变上拉电阻大小可调节 I2C 总线的上拉强度。



ROCKCHIP I2C 在不同芯片,不同内核版本上的驱动不一样: i2c-rk3x.c 或者 i2c-rockchip.c(i2c-rockchip.c 驱动为 3.10 内核版本上使用),I2C 可以跑的最高频率一般都是 1000K。

#### 产品版本

芯片名称	内核版本
所有芯片	所有版本

#### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

#### 修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	吴达超	2018-06-08	初始版本
V2.0.0	吴达超	2019-11-14	支持Linux-4.19, 支持RK1808
V2.1.0	吴达超	2021-06-02	增加RK356X,RV1126,RV1109支持
V2.2.0	吴达超	2021-12-29	支持所有芯片,所有内核版本


#### ROCKCHIP I2C 开发指南

- 1. I2C 流程
  - 1.1 Trasmint only mode(I2C\_CON[1:0]=2'b00)
  - 1.2 Mix mode (I2C\_CON[1:0]=2'b01 or I2C\_CON[1:0]=2'b11)
  - 1.3 Receive only mode (I2C\_CON[1:0]=2'b10)
- 2. I2C 驱动参数配置
  - 2.1 i2c-rk3x.c 配置
  - 2.2 i2c-rockchip.c 配置
- 3. I2C 使用
  - 3.1 Kernel space
  - 3.2 User space
- 4. I2C tools
- 5. GPIO 模拟 I2C
- 6. I2C 常见问题
  - 6.1 i2c-rk3x.c 驱动
  - 6.2 i2c-rockchip.c 驱动
  - 6.3 Debug 之 I2C 波形


# 1. I2C 流程

I2C 的流程在两个驱动上大致是一样,写是单纯的 TX 模式 (I2C\_CON[1:0]=2'b00),而读一般使用 TRX 模式(I2C\_CON[1:0]=2'b01)。下面的 I2C 控制器操作流程图是描述软件如何通过这个 I2C 控制器寄存器 来配置和执行 I2C 任务。描述分为 3 部分,传输模式,混合模式和接收模式。


## 1.1 Trasmint only mode(I2C\_CON[1:0]=2'b00)



### 1.2 Mix mode (I2C CON[1:0]=2'b01 or I2C CON[1:0]=2'b11)



## 1.3 Receive only mode (I2C\_CON[1:0]=2'b10)




以上为 I2C 的主要流程,详细实现参考驱动代码。

## 2. I2C 驱动参数配置

I2C 的参数配置最主要就是 I2C 频率的配置,可配 I2C frequency 除了与芯片有关外,主要是由 I2C SCL rise time 决定的,因为 I2C 协议标准里面对上升沿和下降沿时间有规定要求特别是上升沿时间,如果超过了协议规定的最大值,则 I2C 通讯可能失败,下面是协议里面规定的最大最小值范围,下图表示了二者之间的关系:

Symbol	Parameter	Standard-mode		Fast-mode		Fast-mode Plus		unit
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	unit
fSCL	SCL clock frequency		100		400		1000	KHZ
Tr	rise time of both SDA		1000	20	300		120	ns
"	and SCL signals							
Tf	fall time of both SDA		300	20×	300	20×	300	ns
	and SCL signals			(VDD/5.5V		(VDD/5.5V	300	

上升沿 Tr 和下降沿 Tf, 需要用示波器测量,参考下面示图:



I2C 的驱动 i2c-rk3x.c 与 i2c-rockchip.c 两个配置方式是不一样的,区别如下:

#### 2.1 i2c-rk3x.c 配置

i2c-rk3x.c 驱动的配置都在 DTS,参考文件 Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-rk3x.txt。重点说明其中配置项,i2c-scl-rising-time-ns,i2c-scl-falling-time-ns:

- clock-frequency: 默认 frequency 为 100k 可不配置,其它 I2C 频率需要配置,最大可配置频率由 i2c-scl-rising-time-ns 决定;例如配置 400k, clock-frequency=<400000>。
- i2c-scl-rising-time-ns: SCL 上升沿时间由硬件决定,改变上拉电阻可调节该时间,需通过示波器量测,参考上图: 例如测得 SCL 上升沿 365ns, i2c-scl-rising-time-ns=<365>。(默认可以不配置,但必须保证当前的上升沿时间不能超过所配置频率下的 I2C 标准所定义的最大上升沿时间)
- i2c-scl-falling-time-ns: SCL 下降沿时间, 一般不变, 等同于 i2c-sda-falling-time-ns。(默认也可以不配置)

```
%i2c1 {
    status = "okay";
    i2c-scl-rising-time-ns = <265>;
    i2c-scl-falling-time-ns = <11>;
    clock-frequency = <400000>;

es8316: es8316@10 {
    #sound-dai-cells = <0>;
    compatible = "everest,es8316";
    reg = <0x10>;
    clocks = <&cru SCLK_I2S_8CH_OUT>;
    clock-names = "mclk";
    spk-con-gpio = <&gpio0 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    hp-det-gpio = <&gpio4 28 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};
};
```

## 2.2 i2c-rockchip.c 配置

i2c-rockchip.c 驱动仍然遵循 I2C frequency 与 SCL 上升沿的约束关系,能否用更高的频率取决于 i2c-scl-rising-time-ns; I2C 频率在代码上面配置,直接配置 i2c\_msg 结构体上的 scl\_rate 成员, 默认 frequency 仍 为 100k,例如下面的 200K 配置配置:

```
struct i2c_msg xfer_msg;

xfer_msg[0].addr = client->addr;
xfer_msg[0].len = num;
xfer_msg[0].flags = client->flags;
xfer_msg[0].buf = buf;
xfer_msg[0].scl_rate = 200 * 1000; /* 200K i2c clock frequency */
```

## 3. I2C 使用

对于 I2C 的使用说明在 Documentation/i2c/ 有比较详细的,查阅,下面重点提下读写部分:

#### 3.1 Kernel space

Rockchip I2C 的读写通信都是使用的是 linux 的标准接口,请参考 kernel 下面的 Documentation/i2c/writing-clients 文档说明,里面的 Sending and receiving 部分有系统的介绍。

### 3.2 User space

通常, I2C 设备由内核驱动程序控制。但也可以从用户态访问总线上的所有设备,通过 "/dev/i2c-%d" 接口来访问,kernel 下面的 Documentation/i2c/dev-interface 文档有详细说明与示例。

### 4. I2C tools

I2C tool 是一个开源工具,需自行下载进行交叉编译,代码下载地址:

https://www.kernel.org/pub/software/utils/i2c-tools/

或者

<git clone git://git.kernel.org/pub/scm/utils/i2c-tools/i2c-tools.git>

编译后会生成 i2cdetect, i2cdump, i2cset, i2cget 等工具,可以直接在命令行上调试使用:

- i2cdetect 用来列举 I2C bus 和上面所有的设备
- i2cdump 显示 i2c 设备所有 register 的值
- i2cget 读取 i2c 设备某个 register 的值
- i2cset 写入 i2c 设备某个 register 的值

I2C tool 都是开源的,编译与使用请参考里面的 README 与帮助说明。

## 5. GPIO 模拟 I2C

I2C用 GPIO 模拟,内核已经有实现,请参考文档: Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-gpio.txt

下面是使用的例子, dts 下配置 I2C 节点。

```
i2c@4 {
        compatible = "i2c-gpio";
        gpios = <&gpio5 9 GPIO ACTIVE HIGH>, /* sda */
               <&gpio5 8 GPIO ACTIVE HIGH>; /* scl */
        i2c-gpio, delay-us = <2>; /* ~100 kHz */
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
        pinctrl-names = "default";
       pinctrl-0 = < \&i2c4 gpio>;
       status = "okay";
        qt9xx: qt9xx@14 {
               compatible = "goodix,gt9xx";
                reg = <0x14>;
                touch-gpio = <&gpio5 11 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
                reset-gpio = <&gpio5 10 GPIO ACTIVE HIGH>;
                max-x = <1200>;
                max-y = <1900>;
                tp-size = <911>;
                tp-supply = <&vcc_tp>;
                status = "okay";
       };
};
```

一般不推荐使用 GPIO, 效率不高。

## 6. I2C 常见问题

因为我们有两个 i2c 驱动, 所以仍然分两部分:

## 6.1 i2c-rk3x.c 驱动

如果调用 I2C 传输接口返回值为 -6(-ENXIO)时候,表示为 NACK 错误,即对方设备无应答响应,这种情况一般为外设的问题,常见的有以下几种情况:

- I2C 地址错误;
- I2C slave 设备处于不正常工作状态,比如没有上电,错误的上电时序以及设备异常等;
- I2C 时序不符合 slave 设备所要求也会产生 NACK 信号,比如 slave 设备需要的是 stop 信号,而不是 repeat start 信号的时候;
- I2C 总线受外部干扰导致的,用示波器测量可以看到是一个 ACK 波形。

当出现 I2C 的 log: "timeout, ipd: 0x00, state: 1"时,此时 I2C 控制器工作异常,无法产生中断状态,start 时序无法发出,有以下几种可能:

- I2C SCL 或者 SDA Pin 脚 iomux 错误;
- I2C 的上拉电压不对,如电压不够或者上拉电源没有等;
- I2C Pin 脚被外设拉住, 电压不对;
- I2C 时钟未开,或者时钟源太小;
- I2C 同时配置了 CON START 和 CON STOP 位。

当出现 I2C 的 log: "timeout, ipd: 0x10, state: 1"时,此时 I2C 控制器工作正常,但是 cpu 无法响应 I2C 中断,此时可能 cpu0 被阻塞了(一般 I2C 中断都在 cpu0 上面,通过 cat /proc/interrups 可以查看),或者可能是 I2C 中断位被关闭了。

当出现 I2C 的 log 类似: "timeout, ipd: 0x80, state: 1"时,看到 ipd 为 0x80 打印,可以说明当前 SCL 被 slave 拉住,要判断被哪个 slave 拉住:

- 一是排除法,适用于外设不多的情况,而且复现概率高;
- 二是需要修改硬件,在 SCL 总线上串入电阻,通过电阻两端产生的压差来确定,电压更低的那端外设为拉低的 slave,电阻的选取以不影响 I2C 传输且可以看出压差为标准,一般上拉电阻的 1/20 以上都可以,如果是 host 拉低也可以看出。另外在此基础上通过示波器来抓取波形更加直观,比较不同 slave 和 host 的低电平大小,与最后出问题时的低电平大小比较,相等的就是拉低总线的"元凶"。

常见的情况是 sda 被拉低,证明是谁拉低的,同样参考上面 "SCL 被拉低"的方法两种。

### 6.2 i2c-rockchip.c 驱动

如果调用 I2C 传输接口返回值为 -11(-EAGAIN)时候,表示为 NACK 错误,即对方设备无应答响应,这种情况一般为外设的问题,常见的有以下几种情况:

- I2C 地址错误;
- I2C slave 设备处于不正常工作状态,比如没有上电,错误的上电时序以及设备异常等;
- I2C 时序不符合 slave 设备所要求也会产生 NACK 信号,比如 slave 设备需要的是 stop 信号,而不是 repeat start 信号的时候;
- I2C 总线受外部干扰导致的,用示波器测量可以看到是一个 ACK 波形。

当出现 I2C 的 log: "timeout, ipd: 0x00, state: 1"时,此时 I2C 控制器工作异常,无法产生中断状态,start时序无法发出,有以下几种可能:

- I2C SCL 或者 SDA Pin 脚 iomux 错误;
- I2C 的上拉电压不对,如电压不够或者上拉电源没有等;
- I2C Pin 脚被外设拉住, 电压不对;
- I2C 时钟未开,或者时钟源太小;
- I2C 同时配置了 CON\_START 和 CON\_STOP 位。

当出现 **I2C** 的 **log:** "timeout, ipd: 0x10, state: 1"时,此时 I2C 控制器工作正常,但是 cpu 无法响应 I2C 中断,此时可能 cpu0 被阻塞了(一般 I2C 中断都在 cpu0 上面,通过 cat /proc/interrups 可以查看),或者可能是 I2C 中断位被关闭了。

当出现 **I2C** 的 **log** 类似: "timeout, ipd: 0x80, state: 1"时,看到 ipd 为 0x80 打印,或者看到"scl was hold by slave"的打印,可以说明当前 SCL 被 slave 拉住,要判断被哪个 slave 拉住:

- 一是排除法,适用于外设不多的情况,而且复现概率高;
- 二是需要修改硬件,在 SCL 总线上串入电阻,通过电阻两端产生的压差来确定,电压更低的那端外设为 拉低的 slave,电阻的选取以不影响 I2C 传输且可以看出压差为标准,一般上拉电阻的 1/20 以上都可以,如果是 host 拉低也可以看出。另外在此基础上通过示波器来抓取波形更加直观,比较不同 slave 和 host 的低电平大小,与最后出问题时的低电平大小比较,相等的就是拉低总线的"元凶"。

常见的情况是 SDA 被拉低,证明是谁拉低的,同样参考上面"scl was hold by slave"的方法两种。

当出现 log "i2c is not in idle(state = ×)"的 log 时,表示 I2C 总线至少一个为低,解决办法参考上面:

- "state=1" 表示 SDA 为低;
- "state=2"表示 SCL 为低;
- "state=3"表示 SCL 和 SDA 都为低。

# **6.3 Debug** 之 **I2C** 波形

如果遇到的 I2C 问题以上情况都不是,最好的办法是抓取 I2C 出错时候的波形,通过波形来分析 I2C 问题, I2C 的波形非常有用,大部分的问题都能分析出来;可以在出错的地方让 cpu 卡住(比如 while(1)等),不发起新的 I2C 任务,最后抓到的波形应该就是出错的波形,如果需要过滤还可以加入设备 I2C 地址的判断条件等。