Rockchip Linux SPI

文件标识: RK-KF-YF-020

发布版本: V2.5.0

日期: 2021-12-27

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文介绍 Linux SPI 驱动原理和基本调试方法。

产品版本

芯片名称	内核版本
采用 linux4.4 的所有芯片	Linux4.4
采用 linux4.19 及以上内核的所有芯片	Linux4.19 及以上内核

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	洪慧斌	2016-06-29	初始版本
V2.0.0	林鼎强	2019-12-03	新增 linux4.19 支持
V2.1.0	林鼎强	2020-02-13	修改 SPI slave 配置
V2.2.0	林鼎强	2020-07-14	修订 Linux 4.19 DTS 相关配置,优化文档排版结构
V2.3.0	林鼎强	2020-11-02	新增 spi-bus cs-gpios 属性的支持说明
V2.3.1	林鼎强	2020-12-11	修订 Linux4.4 SPI slave 说明
V2.3.2	林鼎强	2021-07-06	增加参数配置说明、增加 cs-gpios 应用注意点
V2.4.0	林鼎强	2021-08-31	增加常见问题说明、减少冗余的配置
V2.5.0	林鼎强	2021-12-27	新增 linux5.10 支持

Rockchip Linux SPI

- 1. Rockchip SPI 功能特点
- 2. 内核软件
 - 2.1 代码路径
 - 2.2 SPI 设备配置 —— RK 芯片作 Master 端
 - 2.3 SPI 设备配置 —— RK 芯片作 Slave 端
 - 2.3.1 Linux 4.4 配置
 - 2.3.2 Linux 4.19 及以上内核配置
 - 2.3.3 SPI Slave 测试须知
 - 2.4 SPI 设备驱动介绍
 - 2.5 User mode SPI device 配置
 - 2.6 cs-gpios 支持
 - 2.6.1 Linux 4.4 配置
 - 2.6.2 Linux 4.19 及以上内核配置
- 3. 内核测试软件
 - 3.1 代码路径
 - 3.2 SPI 测试设备配置
 - 3.3 测试命令
- 4. 常见问题
 - 4.1 SPI 无信号
 - 4.2 如何编写 SPI 应用代码
 - 4.3 延迟采样时钟配置方案

1. Rockchip SPI 功能特点

SPI(serial peripheral interface),以下是 linux 4.4 SPI 驱动支持的一些特性:

- 默认采用摩托罗拉 SPI 协议
- 支持 8 位和 16 位
- 软件可编程时钟频率和传输速率高达 50MHz
- 支持 SPI 4 种传输模式配置
- 每个 SPI 控制器支持一个到两个片选

除以上支持, linux 4.19 新增以下特性:

• 框架支持 slave 和 master 两种模式

2. 内核软件

2.1 代码路径

```
drivers/spi/spi.c spi驱动框架
drivers/spi/spi-rockchip.c rk spi各接口实现
drivers/spi/spidev.c 创建spi设备节点,用户态使用。
drivers/spi/spi-rockchip-test.c spi测试驱动,需要自己手动添加到Makefile编译
Documentation/spi/spidev_test.c 用户态spi测试工具
```

2.2 SPI 设备配置 —— RK 芯片作 Master 端

内核配置

```
Device Drivers --->
[*] SPI support --->
<*> Rockchip SPI controller driver
```

DTS 节点配置

```
//引用spi 控制器节点
&spi1 {
   status = "okay";
                                           //默认不用配置, SPI 设备工作时钟
   //assigned-clock-rates = <200000000>;
值, io 时钟由工作时钟分频获取
   dma-names = "tx", "rx";
                                           //使能DMA模式,通讯长度少于32字节
不建议用,置空赋值去掉使能,如 "dma-names;";
                                           //默认不用配置,读采样延时,详细参
   //rx-sample-delay-ns = <10>;
考"常见问题""延时采样时钟配置方案"章节
   spi_test@10 {
      compatible ="rockchip,spi_test_bus1_cs0"; //与驱动对应的名字
                                           //片选0或者1
      reg = <0>;
```

```
      spi-cpha;
      //设置 CPHA = 1, 不配置则为 0

      spi-cpol;
      //设置 CPOL = 1, 不配置则为 0

      spi-lsb-first;
      //IO 先传输 lsb

      spi-max-frequency = <24000000>;
      //spi clk输出的时钟频率, 不超过

      50M
      **

      status = "okay";
      //使能设备节点

      };
      **
```

spiclk assigned-clock-rates 和 spi-max-frequency 的配置说明:

- spi-max-frequency 是 SPI 的输出时钟,由 SPI 工作时钟 spiclk assigned-clock-rates 内部分频后输出,由于内部至少 2 分频,所以关系是 spiclk assigned-clock-rates >= 2*spi-max-frequency;
- 假定需要 50MHz 的 SPI IO 速率,可以考虑配置(记住内部分频为偶数分频)spi_clk assigned-clock-rates = <100000000>, spi-max-frequency = <50000000>, 即工作时钟 100 MHz(PLL 分频到一个不大于 100MHz 但最接近的值),然后内部二分频最终 IO 接近 50 MHz;
- spiclk assigned-clock-rates 不要低于 24M, 否则可能有问题;
- 如果需要配置 spi-cpha 的话,要求 spiclk assigned-clock-rates <= 6M, 1M <= spi-max-frequency >= 3M。

2.3 SPI 设备配置 —— RK 芯片作 Slave 端

SPI 做 slave 使用的接口和 master 模式一样,都是 spi read 和 spi write。

2.3.1 Linux 4.4 配置

内核补丁

请先检查下自己的代码是否包含以下补丁,如果没有,请手动打上补丁:

```
diff --git a/drivers/spi/spi-rockchip.c b/drivers/spi/spi-rockchip.c
index 060806e..38eecdc 100644
--- a/drivers/spi/spi-rockchip.c
+++ b/drivers/spi/spi-rockchip.c
@@ -519,6 +519,8 @@ static void rockchip spi config(struct rockchip spi *rs)
        cr0 |= ((rs->mode & 0x3) << CR0 SCPH OFFSET);</pre>
        cr0 |= (rs->tmode << CR0 XFM OFFSET);</pre>
        cr0 |= (rs->type << CR0 FRF OFFSET);</pre>
        if (rs->mode & SPI SLAVE MODE)
                cr0 |= (CR0_OPM_SLAVE << CR0_OPM_OFFSET);</pre>
        if (rs->use_dma) {
                if (rs->tx)
@@ -734,7 +736,7 @@ static int rockchip spi probe(struct platform device *pdev)
        master->auto runtime pm = true;
        master->bus num = pdev->id;
        master->mode bits = SPI CPOL | SPI CPHA | SPI LOOP;
        master->mode bits = SPI CPOL | SPI CPHA | SPI LOOP | SPI SLAVE MODE;
        master->num chipselect = 2;
        master->dev.of node = pdev->dev.of node;
        master->bits per word mask = SPI BPW MASK(16) | SPI BPW MASK(8);
diff --git a/drivers/spi/spi.c b/drivers/spi/spi.c
```

```
index dee1cb8..4172da1 100644
--- a/drivers/spi/spi.c
+++ b/drivers/spi/spi.c
@@ -1466,6 +1466,8 @@ of register spi device(struct spi master *master, struct
device node *nc)
               spi->mode |= SPI 3WIRE;
       if (of find property(nc, "spi-lsb-first", NULL))
               spi->mode |= SPI_LSB_FIRST;
       if (of_find_property(nc, "spi-slave-mode", NULL))
               spi->mode |= SPI SLAVE MODE;
       /* Device DUAL/QUAD mode */
       if (!of_property_read_u32(nc, "spi-tx-bus-width", &value)) {
diff --git a/include/linux/spi/spi.h b/include/linux/spi/spi.h
index cce80e6..ce2cec6 100644
--- a/include/linux/spi/spi.h
+++ b/include/linux/spi/spi.h
@@ -153,6 +153,7 @@ struct spi_device {
#define SPI_TX_QUAD
                             0x200
                                                     /* transmit with 4 wires
#define SPI RX DUAL
                             0x400
                                                      /* receive with 2 wires
* /
#define SPI_RX_QUAD 0x800
                                                      /* receive with 4 wires
*/
+#define
             SPI SLAVE MODE 0x1000
                                                      /* enable SPI slave mode
       int
                               irq;
       void
                               *controller state;
       void
                               *controller_data;
```

DTS 节点配置

注意:

- 1. The working clock must be more than 6 times of the IO clock sent by the master. For example, if the assigned clock rates are < 48000000 >, then the clock sent by the master must be less than 8m 报错 笔记 双语对照
- 2. 内核 4.4 框架并未对 SPI slave 做特殊优化, 所以传输存在以下两种状态:
 - 1. DMA 传输: 传输发起后流程进入等待 completion 的超时机制,可以通过 dts 调整 "dmanames;"来关闭 DMA 传输 dmanames

- 2. CPU 传输: while 在底层驱动等待传输完成, CPU 忙等
- 3. 使用 RK SPI 作为 slave,可以考虑以下几种场景:
 - 1. 关闭 DMA, 仅使用 CPU 阻塞传输
 - 2. 传输均设置大于 32 byte, 走 DMA 传输, 传输等待 completion 超时机制
 - 3. 主从之间增加一个 gpio, 主设备输出来通知从设备 transfer ready 来减少 CPU 忙等时间

2.3.2 Linux 4.19 及以上内核配置

内核配置

```
Device Drivers --->
[*] SPI support --->
[*] SPI slave protocol handlers
```

DTS 节点配置

注意:

• 实际使用场景可以考虑主从之间增加一个 gpio,主设备输出来通知从设备 transfer ready 来减少 CPU 忙等时间

2.3.3 SPI Slave 测试须知

spi 做 slave,要先启动 slave read,再启动 master write,不然会导致 slave 还没读完,master 已经写完了。

slave write,master read 也是需要先启动 slave write,因为只有 master 送出 clk 后,slave 才会工作,同时 master 会立即发送或接收数据。

例如: 在第三章节的基础上:

先 slave: echo write 0 1 16 > /dev/spi_misc_test
再 master: echo read 0 1 16 > /dev/spi_misc_test

2.4 SPI 设备驱动介绍

设备驱动注册:

```
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/spi/spi.h>
static int spi test probe(struct spi device *spi)
   int ret;
   if(!spi)
      return -ENOMEM;
   spi->bits_per_word= 8;
   ret= spi_setup(spi);
   if(ret < 0) {
       dev err(&spi->dev,"ERR: fail to setup spi\n");
       return-1;
   }
   return ret;
static int spi_test_remove(struct spi_device *spi)
   printk("%s\n",__func__);
   return 0;
static const struct of_device_id spi_test_dt_match[]= {
   {.compatible = "rockchip, spi test bus1 cs0", },
    {.compatible = "rockchip, spi_test_bus1_cs1", },
};
MODULE DEVICE TABLE(of, spi test dt match);
static struct spi driver spi test driver = {
   .driver = {
       .name = "spi test",
       .owner = THIS MODULE,
       .of_match_table = of_match_ptr(spi_test_dt_match),
   },
   .probe = spi test probe,
    .remove = spi test remove,
};
static int init spi test init(void)
   int ret = 0;
   ret = spi_register_driver(&spi_test_driver);
   return ret;
module init(spi test init);
```

```
static void __exit spi_test_exit(void)
{
    return spi_unregister_driver(&spi_test_driver);
}
module_exit(spi_test_exit);
```

对 SPI 读写操作请参考 include/linux/spi/spi.h,以下简单列出几个

```
static inline int
spi_write(struct spi_device *spi,const void *buf, size_t len)
static inline int
spi_read(struct spi_device *spi,void *buf, size_t len)
static inline int
spi_write_and_read(structspi_device *spi, const void *tx_buf, void *rx_buf,
size_t len)
```

2.5 User mode SPI device 配置

User mode SPI device 指的是用户空间直接操作 SPI 接口,这样方便众多的 SPI 外设驱动跑在用户空间,不需要改到内核,方便驱动移植开发。

内核配置

```
Device Drivers --->
[*] SPI support --->
[*] User mode SPI device driver support
```

DTS 配置

```
&spi0 {
    status = "okay";
    max-freq = <50000000>;
    spi_test@00 {
        compatible = "rockchip, spidev";
        reg = <0>;
        spi-max-frequency = <5000000>;
    };
};
```

使用说明

驱动设备加载注册成功后,会出现类似这个名字的设备:/dev/spidev1.1

设备节点的读写操作例程请参照:

- 内核 4.4 Documentation/spi/spidev test.c
- 内核 4.19 及以后 tools/spi/spidev_test.c
- 可在内核工程编译后,进入对应路径,输入以下命令直接编译标准 SPI app 程序:

```
make CROSS_COMPILE=~/path-to-toolchain/gcc-xxxxx-toolchain/bin/xxxx-linux-gnu-
# 选择 kernel 所用 CROSS_COMPILE
```

支持配置为 SPI slave 设备,参考 "SPI 设备配置 —— RK 芯片做 Slave 端",其中 DTS 配置 sub node 应保持为 "rockchip,spidev"

2.6 cs-gpios 支持

用户可以通过 spi-bus 的 cs-gpios 属性来实现 gpio 模拟 cs 以扩展 SPI 片选信号, cs-gpios 属性详细信息可以查阅内核文档 Documentation/devicetree/bindings/spi/spi-bus.txt。

2.6.1 Linux 4.4 配置

该支持需要较多支持补丁,请联系 RK 工程师获取相应的补丁。

2.6.2 Linux 4.19 及以上内核配置

以 SPI1 设定 GPIO0_C4 为 spi1_cs2n 扩展脚为例。

设置 cs-gpio 脚并在 SPI 节点中引用

```
diff --git a/arch/arm/boot/dts/rv1126-evb-v10.dtsi b/arch/arm/boot/dts/rv1126-
evb-v10.dtsi
index 144e9edf1831..c17ac362289e 100644
--- a/arch/arm/boot/dts/rv1126-evb-v10.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/rv1126-evb-v10.dtsi
&pinctrl {
       . . .
      spi1 {
              spi1 cs0n: spi1-cs1n {
                rockchip, pins =
                              <0 RK PC2 RK FUNC GPIO
&pcfg pull up drv level 0>;
              };
               spi1 cs1n: spi1-cs1n {
                rockchip,pins =
                             <0 RK PC3 RK FUNC GPIO
&pcfg pull up drv level 0>;
              };
              spi1 cs2n: spi1-cs2n {
                rockchip,pins =
                              <0 RK PC4 RK FUNC GPIO
&pcfg pull up drv level 0>;
     };
      };
} ;
diff --git a/arch/arm/boot/dts/rv1126.dtsi b/arch/arm/boot/dts/rv1126.dtsi
index 351bc668ea42..986a85f13832 100644
--- a/arch/arm/boot/dts/rv1126.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/rv1126.dtsi
spi1: spi@ff5b0000 {
```

```
compatible = "rockchip,rv1126-spi", "rockchip,rk3066-spi";
        reg = <0xff5b0000 0x1000>;
        interrupts = <GIC SPI 11 IRQ TYPE LEVEL HIGH>;
        #address-cells = <1>;
        \#size-cells = <0>;
        clocks = <&cru CLK_SPI1>, <&cru PCLK_SPI1>;
        clock-names = "spiclk", "apb pclk";
       dmas = <&dmac 3>, <&dmac 2>;
       dma-names = "tx", "rx";
       pinctrl-names = "default", "high_speed";
       pinctrl-0 = <&spilm0 clk &spilm0 cs0n &spilm0 cs1n &spilm0 miso
&spi1m0 mosi>;
       pinctrl-1 = <&spilm0_clk_hs &spilm0_cs0n &spilm0_cs1n &spilm0_miso_hs</pre>
&spi1m0 mosi hs>;
      pinctrl-0 = <&spilm0 clk &spil cs0n &spil cs1n &spil cs2n &spilm0 miso
&spi1m0 mosi>;
    pinctrl-1 = <&spi1m0_clk_hs &spi1_cs0n &spi1_cs1n &spi1_cs2n
&spi1m0_miso_hs &spi1m0_mosi hs>
      status = "disabled";
};
```

SPI 节点重新指定 cs 脚

```
+&spi1 {
      status = "okay";
       max-freq = <48000000>;
       cs-gpios = <&gpio0 RK PC2 GPIO ACTIVE LOW>, <&gpio0 RK PC3
GPIO_ACTIVE_LOW>, <&gpio0 RK_PC4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
        spi test@00 {
                compatible = "rockchip, spi_test_bus1_cs0";
        spi test@02 {
                compatible = "rockchip, spi test bus1 cs2";
               id = <2>;
               reg = <0x2>;
+
+
               spi-cpha;
               spi-cpol;
               spi-lsb-first;
               spi-max-frequency = <16000000>;
+
      } ;
};
```

注释:

• 如果要扩展 cs-gpio,则所有 cs 都要转为 gpio function,用 cs-gpios 扩展来支持

3. 内核测试软件

3.1 代码路径

```
drivers/spi/spi-rockchip-test.c
```

3.2 SPI 测试设备配置

内核补丁

```
需要手动添加编译:
drivers/spi/Makefile
+obj-y += spi-rockchip-test.o
```

DTS 配置

```
&spi0 {
   status = "okay";
   spi_test@00 {
       compatible = "rockchip, spi_test_bus0_cs0";
                                                       //这个属性spi-rockchip-
       id = <0>;
test.c用来区分不同的spi从设备的
       reg = <0>;
                                                       //chip select 0:cs0
1:cs1
       spi-max-frequency = <24000000>;
                                                       //spi output clock
   };
   spi test@01 {
       compatible = "rockchip, spi test bus0 cs1";
       id = <1>;
       reg = <1>;
       spi-max-frequency = <24000000>;
   };
} ;
```

驱动 log

```
[ 0.457137]
rockchip_spi_test_probe:name=spi_test_bus0_cs0,bus_num=0,cs=0,mode=11,speed=16000
000
[ 0.457308]
rockchip_spi_test_probe:name=spi_test_bus0_cs1,bus_num=0,cs=1,mode=11,speed=16000
000
```

3.3 测试命令

```
echo write 0 10 255 > /dev/spi_misc_test
echo write 0 10 255 init.rc > /dev/spi_misc_test
echo read 0 10 255 > /dev/spi_misc_test
echo loop 0 10 255 > /dev/spi_misc_test
echo setspeed 0 1000000 > /dev/spi_misc_test
```

echo 类型 id 循环次数 传输长度 > /dev/spi_misc_test echo setspeed id 频率(单位 Hz) > /dev/spi_misc_test 如果需要,可以自己修改测试 case。

4. 常见问题

4.1 SPI 无信号

- 调试前确认驱动有跑起来
- 确保 SPI 4 个引脚的 IOMUX 配置无误
- 确认 TX 送时, TX 引脚有正常的波形, CLK 有正常的 CLOCK 信号, CS 信号有拉低
- 如果 clk 频率较高,可以考虑提高驱动强度来改善信号
- 如何简单判断 SPI DMA 是否使能,串口打印如无以下关键字则 DMA 使能成功:

```
[ 0.457137] Failed to request TX DMA channel [ 0.457237] Failed to request RX DMA channel
```

4.2 如何编写 SPI 应用代码

请选择合适的目标函数接口再编写驱动。

自定义 SPI 设备驱动

参考"SPI设备驱动介绍"编写,实例如: drivers/spi/spi-rockchip-test.c。

基于 spidev 标准设备节点编写的应用程序

参考 "User mode SPI device 配置" 章节。

4.3 延迟采样时钟配置方案

对于 SPI io 速率较高的情形,正常 SPI mode 可能依旧无法匹配外接器件输出延时,RK SPI master read 可能无法采到有效数据,需要启用 SPI rsd 逻辑来延迟采样时钟。

RK SPI rsd(read sample delay)控制逻辑有以下特性:

- 可配值为 0, 1, 2, 3
- 延时单位为 1 spi_clk cycle,即控制器工作时钟,详见 "SPI 设备配置章节"

rx-sample-delay 实际延时为 dts 设定值最接近的 rsd 有效值为准,以 spi_clk 200MHz,周期 5ns 为例:

rsd 实际可配延迟为 0, 5ns, 10ns, 15ns, rx-sample-delay 设定 12ns, 接近有效值 10ns, 所以最终为 10ns 延时。