RK1808 AI Camera Demo 使用指南

(技术部,第三系统产品部)

文件状态: [] 草稿 [] 正在修改 [√] 正式发布	文件标识:	RK-SM-CS-002
	当前版本:	1.0.0
	作 者:	HL
	完成日期:	2019-10-23
	审 核:	ССН
	审核日期:	2019-10-23

文档修改记录

日期	修订版本	修订内容	修改人	核定人
2019-10-23	V1.0.0	初始版本	HL	ССН

1 版法	月 录	•
,, e, <u> </u>		
2 编译		5
TO THE STATE OF TH		
#		

免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进 行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。 本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2019 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址:福建省福州市铜盘路软件园 A 区 18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590 客户服务传真: +86-591-83951833 客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

1 概述

Demo 源码位于 SDK/app/demo/npu_uvc_connection/device/npu_uvc_device.cc, 目前 Demo 支持 ROCKX 接口性别年龄模型和 rknn api 接口 ssd inception v2.rknn 物体检测 模型。设备端通过标准的 UVC 协议将 Camera 图像数据及 NPU 计算结果传给上位机。 设备端将图像数据送给上位机显示有两种形式:

- (1) NPU 的计算结果在设备端进行后处理,将后处理结果和 Camera 图像合成并传给上位机。
- (2) 设备端只传 Camera 数据和 NPU 计算结果给上位机,由上位机自己处理 NPU 的结果。

2 编译

Demo 相关配置如下图:

```
diff --git a/configs/rockchip_rk1808_defconfig b/configs/rockchip_rk1808_defconfig index 21e3450..c7dfbf4 100644
--- a/configs/rockchip_rk1808_defconfig
  ++ b/configs/rockchip_rk1808_defconfig
@ -34,3 +34,7 @@ BR2_PACKAGE_QT5QUICKCONTROLS2=y
 30 -34,3 +34,7 @@ BR2_PACKAGE_QT5QU
BR2_PACKAGE_LIBDRM=y
BR2_PACKAGE_LIBDRM_INSTALL_TESTS=y
BR2_PACKAGE_QLAUNCHER=y
          PACKAGE_APP_DEMO=y
PACKAGE_APP_DEMO_NPU_UVC_CONNECTION=y
```

相关配置 SDK 中已默认开启。如果想编译带 AI Camera Demo 的最小系统,请参考: SDK/buildroot/config/rockchip_rk1808_ai_camera_defconfig

单独编译 Demo, 可运行命令:

make app demo

3 使用说明

使用 ROCKX 接口年龄性别的模型,设备端运行下面命令:

```
uvc MJPEG
rk npu uvc device -i /dev/video0 -f image:nv16 -w 1920 -h 1080
-r 1 -n rockx face gender age:300x300
```

使用 rknn api 接口 ssd_inception_v2.rknn 物体检测模型:

将 SDK/external/rknn_Demo/rknn/ssd/ssd_1808 目录下 box_priors.txt, coco_labels_list.txt, ssd inception v2.rknn push 到机器端 userdata 目录,设备端进入 userdata 目录运行下面命令: uvc MJPEG

```
rk npu uvc device -i /dev/video0 -f image:nv12 -w 1280 -h 720
-r 1 -m ssd inception v2.rknn -n rknn ssd:300x300
```

在 PC 端可以使用 UVC 的工具接收图像(比如 Ubuntu 系统可运行 guvcview --resolution 1920x1080), Android 端可直接打开 Camera 应用。

4参数说明

- -i camera video 节点
- -f camera 数据格式
- -w 输入图像宽
- -h 输入图像高

- -r 是否在设备端对 NPU 计算结果进行后处理,
 - 1: 在设备端进行后处理
 - 0: 不在设备端进行后处理
- -m rknn 模型文件路径,使用 rknn api 时才需要这个参数
- -n 模型名称,后面跟着传给 NPU 的图像宽高

5 其他补充说明

- (1) 主要相关依赖库:
 - SDK/external/uvc_app (91789f67aa83a4be0d4b8f663159183ac8623337)
 - SDK/external/rkmedia (14240b3ee093e737a8e0d5481787a44af30055eb)
 - SDK/external/mpp (a961ef5534e14bab9ffd4375797ec9170e74d461)
- (2) SDK 配的摄像头模组是 imx327,最高支持到 1080p; RK 针对 AI Camera 调试一款 xc7080+xc530 的模组,最高支持 500W 像素,可以找相关技术人员获取对应补丁。
- (3) RK1808 ISP 最高支持到 1080p, 所以如果获取超过 1080p 的摄像头数据最好使用 NV16 的数据格式,保证 ISP 使用 BYPASS 通道。
- (4) RK1808 JPEG 编码不支持 NV16, 所以如果摄像头数据是 NV16(-f 参数), Demo 中会利用 RGA 将 NV16 转换成 NV12 再进行后续计算。