# Rockchip Linux Rockit开发指南

文件标识: RK-KF-YF-532

发布版本: V0.7.0

日期: 2020-09-15

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

### 前言

Rockit定位于通用媒体pipeline,将常用媒体组件插件化,以积木化的方式构建灵活的应用pipeline。开发者借助Rockit可以开发丰富的媒体应用。

#### 概述

本文主要描述了Rockit媒体开发参考。主要介绍Rockit的应用开发接口;媒体pipeline的拓扑关系;媒体插件的类型和参数;自定义插件的开发等。

### 产品版本

| 芯片名称          | 内核版本       |
|---------------|------------|
| RV1126/RV1109 | Linux 4.19 |

### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

#### 修订记录

| 版本号    | 作者  | 修改日期       | 修改说明            |  |  |
|--------|-----|------------|-----------------|--|--|
| V0.6.1 | 程明传 | 2020-09-11 | rockit特性和接口     |  |  |
| V0.6.2 | 许丽明 | 2020-09-11 | 如何开发rockit插件和应用 |  |  |
| V0.7.0 | 程明传 | 2020-09-15 | 完善rockit应用开发接口  |  |  |

#### Rockchip Linux Rockit开发指南

- 1. rockit 的特性
- 2. rockit应用的开发接口
  - 2.1 插件(RTTaskNode)的接口
  - 2.2 任务图(TaskGraph)接口
  - 2.3 RTTaskGraph的控制操作
  - 2.4 监听TaskGraph数据输出的接口
  - 2.5 关键数据流发生变化时的处理流程
    - 2.5.1 分辨率变化
    - 2.5.2 数据格式变化
  - 2.6 核心插件参数说明
- 3. 如何开发rockit插件
  - 3.1 节点注册
  - 3.2 节点的关键函数
  - 3.3 上下文功能描述
- 4. 如何开发rockit应用
  - 4.1 自动构建rockit应用(推荐)
    - 4.1.1 图配置文件实例
    - 4.1.2 图配置参数列表
    - 4.1.3 自动构建应用示例
  - 4.2 手动构建rockit应用(不推荐)
    - 4.2.1 手动构建rockit示例
    - 4.2.2 手动创建插件示例
    - 4.2.3 手动链接插件示例
- 5. 如何扩展现有应用
  - 5.1 扩展UVC(新增Video AI插件)
  - 5.2 扩展UAC(新增Audio 3A插件)

# 1. rockit 的特性

rockit框架的具有以下特性:

- 稳定的操作接口抽象。
- 稳定的媒体接口抽象。将平台媒体接口转换为通用媒体接口。
- 稳定的插件抽象。
- 支持通用插件管理(TaskGraph)。插件组装,数据传递和控制等。
- 支持多种媒体应用开发。

rockit框架当前支持的媒体插件:

当前稳定的插件见下表,插件名的宏定义见RTNodeCommon.h中的定义。

特别说明:插件的参数配置实例非常多,请参考SDK中的配置

文件名称: \${rv1126\_sdk}/external/rockit/sdk/conf/aicamera\_rockx.json

文件名称: \${rv1126\_sdk}/external/rockit/sdk/conf/aicamera\_stasteria.json

| 类型     | 插件名                           | 插件作用                | 输入类型            | 输出类型            |  |
|--------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| Device | rkisp                         | RK-ISP              | N/A             | multi(NV12 etc) |  |
| Device | alsa_capture                  | RK-alsa             | N/A             | PCM             |  |
| Device | alsa_playback                 | RK-alsa             | PCM             | N/A             |  |
| Codec  | rkmpp_dec                     | RK-MPP编码<br>器       | NV12            | H264/H265/MJPEG |  |
| Codec  | rkmpp_enc                     | RK-MPP解码<br>器       | H264/H265/MJPEG | NV12            |  |
| Filter | alg_3a / alg_anr              | RK-Audio3A-<br>Old  | PCM             | PCM             |  |
| Filter | skv_aec / skv_agc /<br>skv_bf | RK-Audio3A-<br>Skv  | PCM             | PCM             |  |
| Filter | resample                      | Audio-<br>Resample  | PCM             | PCM             |  |
| Filter | rkrga                         | RK-RGA 2D加<br>速     | multi           | multi           |  |
| Filter | rockx                         | RK-NPU AI加<br>速     | multi(优选NV12)   | RTResult        |  |
| Filter | st_asteria                    | ST Asteria AI<br>加速 | multi(优选NV12)   | STResult        |  |
| Filter | rkeptz                        | EPTZ复合插件            | multi(优选NV12)   | RTResult        |  |

## 2.1 插件(RTTaskNode)的接口

- 适用范围: 软件工程师开发插件
- 最佳实践:框架不支持的插件才需要开发,尽量不要自行开发插件。
- 相关文件: RTTaskNode.h

插件的基类是 RTTaskNode。将功能模块(如ISP/RGA/MPP/Rockx)封装到插件(RTTaskNode)之后,通用的 TaskGraph能够灵活的调用这些插件,按照配置文件,构建多种应用场景。插件开发中, 我们需要了解以下接口。

```
// 输入参数: context: 节点上下文,用于存放节点初始化所需的各种参数。
// 输出参数: RT RET: RT OK为执行成功,其他为失败。失败后将不能成功创建节点。
// 函数功能:完成节点的初始化工作。
virtual RT RET RTTaskNode::open(RTTaskNodeContext *context);
// 输入参数: context: 节点上下文,用于存放节点处理所需的各种参数,输入/输出数据。
// 输出参数: RT RET: RT OK为执行成功,其他为失败。
// 函数功能:完成节点数据处理工作。RT RET: RT OK为执行成功,其他为失败。
virtual RT RET RTTaskNode::process(RTTaskNodeContext *context);
// 输入参数: context: 节点上下文,用于存放节点反初始化所需的各种参数
// 输出参数: RT RET: RT OK为执行成功,其他为失败。
// 函数功能:完成节点反初始化工作
virtual RT RET RTTaskNode::close(RTTaskNodeContext *context);
// 输入参数: meta: 用户的配置参数
// 输出参数: RT RET: RT OK为执行成功,其他为失败。
// 函数功能: 用户配置节点参数
virtual RT_RET RTTaskNode::invoke(RtMetaData *meta);
```

和RTTaskNode相关的类包括: InputStreamManager, OutputStreamManager, InputStreamHandler, OutputStreamHandler和RTTaskNodeContext。

# 2.2 任务图(TaskGraph)接口

- 适用范围: 软件工程师开发应用
- 最佳实践: 调用任务图(TaskGraph)接口开发应用,避免利用插件层接口自行管理插件和数据流。
- 相关文件: RTTaskGraph.h

任务图的基类是RTTaskGraph。任务图(RTTaskGraph)的主要作用如下:

- 管理插件系统的配置文件和初始化。
- 管理插件系统的数据流,包括:数据输入、数据输出和数据传递。
- 管理插件系统的控制流,包括: init/prepare/start/stop等。
- 管理插件系统的任务执行。

插件的运行机制的原理如下: Scheduler从TaskNode提取原子任务,并将任务提交SchedulerQueue,执行器(Executor)从SchedulerQueue去原子任务并调度到具体的执行器(如: ThreadPool)。插件任务的执行,可以被看做是一个黑箱;不用关心运行过程,关注RTTaskGraph的输入和输出即可。

```
// 输入参数: configFile: json配置文件
// 输出参数: RT RET: RT OK为执行成功,其他为失败。
// 函数功能:根据用户配置生成TaskGraph
RT RET RTTaskGraph::autoBuild(const char* configFile);
// 输入参数: cmd: 见枚举定义; params: cmd的额外参数。
// 输出参数: RT RET: RT OK为执行成功,其他为失败。
// 函数功能:根据用户配置配置节点参数
RT RET RTTaskGraph::invoke(INT32 cmd, RtMetaData *params);
// 输入参数: NONE
// 输出参数: RT RET: RT OK为执行成功,其他为失败。
// 函数功能: 等待运行结束
RT RET RTTaskGraph::waitUntilDone();
// 输入参数: NONE
// 输出参数: RT RET: RT OK为执行成功,其他为失败。
// 函数功能: 等待观察者的输出。
RT RET RTTaskGraphImpl::waitForObservedOutput();
// 输入参数: streamName, 流的名字; streamId, 流的ID号; streamCallback, 流的回调。
// 输出参数: NONE
// 函数功能: 观察指定的输出流
RT RET observeOutputStream(const std::string& streamName,
            INT32 streamId,
            std::function<RT RET(RTMediaBuffer *)> streamCallback);
// 输入参数: streamId, 流的ID号。
// 输出参数: RT RET: RT OK为执行成功,其他为失败。
// 函数功能: 观察指定的输出流
RT_RET cancelObserveOutputStream(INT32 streamId);
```

和RTTaskGraph相关的类包括: TaskNode、 Scheduler、SchedulerQueue、Executor、ThreadPool。上述这些类是内部类,对于开发rockit应用来说不用关心。

## 2.3 RTTaskGraph的控制操作

RTTaskGraph读取插件配置文件之后,会自动构建Pipeline,然后自动工作。通过少数几个接口,即可完成复杂数据流的协同Pipeline处理。应用开发者仅需要关注插件配置和RTTaskGraph即可开发复杂应用。

```
RTTaskGraph *graph = new RTTaskGraph();
graph->autoBuild("your_graph.json");
// 准备pipeline, 包括: 插件准备、链接输入和输出等
graph->invoke(GRAPH_CMD_PREPARE, NULL);
// 启动pipeline, 打通整个数据流
graph->invoke(GRAPH_CMD_START, NULL);
// 等待pipeline结束
graph->waitUntilDone();
// 停止pipeline
graph->invoke(GRAPH_CMD_STOP, NULL);
// 设置pipleline的参数
```

```
// 配置节点的参数: GRAPH_CMD_PRIVATE_CMD
// 配置节点的参数: GRAPH_CMD_TASK_NODE_PRIVATE_CMD,)

RtMetaData params;

params.setInt32(kKeyTaskNodeId, nodeId);

params.setCString(kKeyPipeInvokeCmd, "qp-control");

params.setInt32("qp_init", 24);

params.setInt32("qp_step", 8);

params.setInt32("qp_min", 4);

params.setInt32("qp_max", 24);

params.setInt32("min_i_qp", 4);

params.setInt32("max_i_qp", 24);

graph->invoke(GRAPH_CMD_TASK_NODE_PRIVATE_CMD, &params);
```

# 2.4 监听TaskGraph数据输出的接口

应用开发者需要关注RTTaskGraph的输入和输出。RTTaskGraph的输入/数据源插件 (NodeIsp/NodeDemuxer)是自驱动的输入的(下级消耗数据),关注这类插件的配置即可。RTTaskGraph的 Sink插件是自驱动输出(本级消耗数据),关注这类插件的配置即可。RTTaskGraph的Filter插件 (AIVisionFilter)一般做中间处理,这类插件作为输出,需要应用开发者将插件的数据(AIVisionData)取走做额外的后处理。

```
// 自定义的OBSERVER后处理函数,一般用于应用程序和ROCKIT的输出数据对接。
RT RET YOUR OBSERVER FUNC (RTMediaBuffer *buffer) {
   RTRknnAnalysisResults *nnResult = NULL;
   buffer->getMetaData()->findPointer(ROCKX OUT RESULT,
                         reinterpret cast<RT PTR *>(&nnResult));
   if (nnResult->counter > 0) {
#ifdef HAVE ROCKX
       INT32 rawX = nnResult->results[0].face info.object.box.left;
       INT32 rawY = nnResult->results[0].face info.object.box.top;
#endif
   buffer->release();
   return RT OK;
RTTaskGraph *graph = new RTTaskGraph();
graph->autoBuild("your ai vision.json");
// 准备pipeline,包括:插件准备、链接输入和输出等
graph->invoke(GRAPH CMD PREPARE, NULL);
// 观察pipeline的输出
graph->observeOutputStream("ai rockx", ${stream id} << 16, YOUR OBSERVER FUNC);</pre>
// 启动pipeline, 打通整个数据流
graph->invoke(GRAPH CMD START, NULL);
// 其他操作....
```

## 2.5 关键数据流发生变化时的处理流程

### 2.5.1 分辨率变化

@TODO

### 2.5.2 数据格式变化

@TODO

## 2.6 核心插件参数说明

特别说明:插件的参数配置实例非常多,请参考SDK中的配置

文件名称: \${rv1126\_sdk}/external/rockit/sdk/conf/aicamera\_rockx.json

文件名称: \${rv1126\_sdk}/external/rockit/sdk/conf/aicamera\_stasteria.json

#### 插件RKISP

参考上述SDK中的配置文件。

#### 插件RKRGA

参考上述SDK中的配置文件。

#### 插件RKROCKX

参考上述SDK中的配置文件。

#### 插件RKMPP

参考上述SDK中的配置文件。

#### 插件UAC相关

参见文档: linux的SDK中的《Rockchip Linux UAC App开发指南》。

# 3. 如何开发rockit插件

下列使用一个demo来介绍图配置的结构

```
// 创建外部节点, 外部节点需要继承RTTaskNode

// 基础接口需要完成open/process/close

class RTRockitDemoNode : public RTTaskNode {
  public:
    RTRockitDemoNode() {}

    virtual ~RTRockitDemoNode() {}

    virtual RT_RET open(RTTaskNodeContext *context) { return RT_OK; }

    virtual RT_RET process(RTTaskNodeContext *context);

    virtual RT_RET close(RTTaskNodeContext *context) { return RT_OK; }
};

// 用于节点创建, 该函数指针将存于RTNodeStub.mCreateObj中
```

```
static RTTaskNode* createRockitDemoNode() {
   return new RTRockitDemoNode();
// 节点处理函数,将输入的数据处理, 然后输出到下级节点
RT_RET RTRockitDemoNode::process(RTTaskNodeContext *context) {
   RTMediaBuffer *inputBuffer = RT NULL;
   RTMediaBuffer *outputBuffer = RT_NULL;
   // 判断输入是否为空
   if (context->inputIsEmpty()) {
       return RT_ERR_BAD;
   }
   // 取出输入的buffer
   inputBuffer = context->dequeInputBuffer();
   // 取出一块未被使用的输出Buffer
   outputBuffer = context->dequeOutpuBuffer(RT_TRUE, inputBuffer->getLength());
   if (RT_NULL == outputBuffer) {
       inputBuffer->release();
       return RT ERR BAD;
   // 将输入的数据拷贝至输出(demo为最简单的拷贝处理)
   rt memcpy(outputBuffer->getData(), inputBuffer->getData(), inputBuffer-
>getLength());
   // 设置输出buffer的范围
   outputBuffer->setRange(0, inputBuffer->getLength());
   // 标记EOS
   if (inputBuffer->isEOS()) {
       outputBuffer->getMetaData()->setInt32(kKeyFrameEOS, 1);
   // 输入Buffer使用完成,调用释放
   inputBuffer->release();
   // 将输出buffer带出,完成处理流程
   context->queueOutputBuffer(outputBuffer);
   return RT OK;
}
//节点信息存根, 用于完成节点注册
RTNodeStub node_stub_rockit_demo {
   // 节点uid, 节点的唯一标识符 (0~1000)
   .mUid
                 = kStubRockitDemo,
   // 节点名, 主要用于节点查找、创建
   // corp role name, 命名保证唯一
   .mName = "rockit_demo",
   // 版本号
   .mVersion = "v1.0",
   // 节点创建方法; 改成宏定义。
   .mCreateObj = createRockitDemoNode,
   .mCapsSrc = { "video/x-raw", RT_PAD_SRC, {RT_NULL, RT_NULL} },
.mCapsSink = { "video/x-raw", RT_PAD_SINK, {RT_NULL, RT_NULL} },
};
// 检测uuid重复,并报错
RT_NODE_FACTORY_REGISTER_STUB(node_stub_rockit_demo);
```

## 3.1 节点注册

节点注册需要存根,存根基础信息如下:

在存根定义的地方全局调用下列函数完成注册

```
RT_NODE_FACTORY_REGISTER_STUB(node_stub_rockit_demo);
```

## 3.2 节点的关键函数

```
// 输入参数: context: 节点上下文,用于存放节点初始化所需的各种参数。
// 输出参数: RT_RET: RT_OK为执行成功,其他为失败。失败后将不能成功创建节点。
// 函数功能: 完成节点的初始化工作。
RT_RET open (RTTaskNodeContext *context);

// 输入参数: context: 节点上下文,用于存放节点处理所需的各种参数,输入/输出数据。
// 输出参数: RT_RET: RT_OK为执行成功,其他为失败。
// 函数功能: 完成节点数据处理工作。RT_RET: RT_OK为执行成功,其他为失败。
RT_RET process (RTTaskNodeContext *context);

// 输入参数: context: 节点上下文,用于存放节点反初始化所需的各种参数
// 输出参数: RT_RET: RT_OK为执行成功,其他为失败。
// 函数功能: 完成节点反初始化工作
RT_RET close (RTTaskNodeContext *context);
```

# 3.3 上下文功能描述

RTTaskNodeContext,存放节点初始化、处理、反初始化所需要的信息。

```
// 存放节点参数。例如编码节点,则有可能存放width,height, bitrate等信息
RtMetaData* options();

// 输入参数: streamType: 输入包类型。默认为none,在多输入情况下决定了从哪个输入包队列取出数据
// 输出参数: RTMediaBuffer: 输入包RTMediaBuffer。
// 函数功能: 获取一块输入包
RTMediaBuffer *dequeInputBuffer(std::string streamType = "none");
```

```
// 输入参数:
// block:是否阻塞。默认为阻塞,阻塞时等待有空闲的packet,有则立即返回空闲输出包。
    size: 需要请求的packet大小,将会返回一块比size大的buffer。
     streamType:输出包类型。默认为none,在多输出情况下决定了从哪个输出池中取出空闲buffer
// 输出参数: RTMediaBuffer, 空闲输出包RTMediaBuffer。
// 函数功能: 获取一块空闲的输出包
RTMediaBuffer *dequeOutputBuffer(
                   RT BOOL block = RT TRUE,
                   UINT32 size = 0,
                   std::string streamType = "none");
// 输入参数:
// packet: process产生的输出数据。
    streamType:输出包类型。默认为none,在多输出情况下决定了流向哪个下级节点的输入。
// 输出参数: RT RET: RT OK为成功,其他为失败。
// 函数功能: 存放一块输出包, 将会将这块输出包流向下级节点
RT RET queueOutputBuffer(RTMediaBuffer *packet, std::string streamType = "none");
// 输入参数: streamType 输入类型。默认为none,在多输入情况下决定判断哪个输入队列为空
// 输出参数: RT BOOL, RT TRUE为空, RT FALSE为非空。
// 函数功能: 判断输入是否为空
RT BOOL inputIsEmpty(std::string streamType = "none");
// 输入参数: streamType: 输出类型。默认为none,在多输出情况下决定判断哪个输出队列为空
// 输出参数: RT BOOL: RT TRUE为空, RT FALSE为非空。
// 函数功能: 判断输出是否为空
RT BOOL outputIsEmpty(std::string streamType = "none");
```

# 4. 如何开发rockit应用

目前我们支撑自动构建和手动构建基于ROCKIT框架的应用程序。自动构建rockit应用是指使用JSON配置文件,自动构建插件并自动构建PIPELINE。手动构建rockit应用是指开发者手动构建插件并手动构建PIPELINE。自动构建rockit应用只需要了解配置项和少数接口即可开发应用程序,推荐使用自动构建rockit应用的方式开发应用程序。开发基于ROCKIT框架的应用程序,主要步骤包括:

- 评估ROCKIT已有插件是否满足应用程序需求,是否需要开发或扩展新的插件。
- 确认插件参数、连接关系和控制关系,然后按照应用程序需求配置TaskGraph的插件配置。
- 应用程序加载JSON配置文件,完成应用程序和ROCKIT的数据流/控制流对接。
- 应用程序的业务逻辑和应用稳定性的测试验证。

应用demo见\${SDK ROOT}/external/rockit

## 4.1 自动构建rockit应用(推荐)

目前我们支撑自动构建和手动构建基于ROCKIT框架的应用程序。自动构建rockit应用是指使用JSON配置 文件,自动构建插件并自动构建PIPELINE。自动构建rockit应用接口比较友好,推荐应用程序工程师这 种方式开发基于ROCKIT框架的应用程序。

### 4.1.1 图配置文件实例

```
// 配置一级目录,pipe_0即为一个图,目前不允许在一个配置里配置多张图,所以这里通常
为"pipe 0"
   "pipe_0": {
       // 配置二级目录,为节点配置信息
       "node 0": {
           // 配置节点通用信息,目前只有node name
           "node_opts": {
              "node_name"
                          : "rkisp"
           },
           // 配置节点context信息,例如数据源、输出buffer的类型、个数、大小等
           "node_opts_extra": {
              "node_source_uri" : "/dev/medial",
              "node_buff_type" : 0,
              "node_buff_count" : 4,
              "node buff size" : 460800
           },
           // 配置数据流通用信息,例如类型、名字等
           "stream_opts": {
              "stream_output" : "image:nv12_0",
              "stream fmt out" : "image:nv12"
           },
           // 配置节点的个性化信息,如此处将会配置到rkisp节点内
           "stream opts extra": {
              "opt_entity_name" : "rkispp_scale1",
              "opt_width" : 640,
"opt_height" : 480,
              "opt vir width" : 640,
              "opt_vir_height" : 480,
              "opt_buf_type" : 1,
              "opt_mem_type" : 4,
              "opt use libv412" : 1,
              "opt colorspace" : 0
       },
       "node 1": {
           "node opts": {
              "node name"
                          : "rkmpp enc"
           "node opts extra": {
              "node buff type" : 0,
              "node_buff_count" : 4,
              "node buff size" : 460800
           "stream_opts": {
              "stream input" : "image:nv12 0",
              "stream_output" : "image:h264_0",
              "stream fmt in" : "image:nv12",
              "stream fmt out" : "image:h264"
           "stream_opts_extra": {
              "opt_width" : 640,
              "opt height" : 480,
              "opt vir width" : 680,
```

```
"opt_vir_height" : 480,
         "opt_bitrate" : 1000000,
         "opt codec type" : 6,
         "opt frame rate" : 30,
        "opt_profile" : 100,
"opt_level" : 52,
"opt_gop" : 30,
"opt_qp_init" : 24,
        "opt_qp_step" : 4,
"opt_qp_min" : 12,
"opt_qp_max" : 48
},
"node_2": {
    "node_opts": {
      "node_name" : "fwrite"
    "node_opts_extra": {
       "node_source_uri" : "/data/test.yuv",
        "node_buff_type" : 1,
        "node buff count" : 0
    "stream_opts": {
      "stream_input" : "image:h264_0",
       "stream_fmt_in" : "image:h264"
}
```

### 4.1.2 图配置参数列表

仅列举通用信息,非图、节点通用信息请自行在节点代码内部查询。 仅表示当前版本的配置参数信息,但未来版本不限于此。 宏定义名为RTNodeCommon.h中的宏定义

| 参数名             | 宏定义名                   | 功能                  | 是否为必要信息 | 备注   |
|-----------------|------------------------|---------------------|---------|--|
| node_name       | OPT_NODE_NAME          | 节点<br>名             | 是       | 系统将会通过节点名找到<br>对应节点,完成构建。  |
| node_source_uri | OPT_NODE_SOURCE_URI    | 数据源                 | 否       | 节点内部将会取这个值打<br>开文件、设备等读写信<br>息。  |
| node_buff_type  | OPT_NODE_BUFFER_TYPE   | 输出<br>buffer<br>类型  | 否       | 为0时表示buffer由节点内部分配;为1时表示buffer由节点外部分配,节点仅提供RTMediaBuffer结构。                                    |
| node_buff_count | OPT_NODE_BUFFER_COUNT  | 输出<br>buffer<br>个数  | 是       | 为0表示不分配  |
| node_buff_size  | OPT_NODE_BUFFER_SIZE   | 输出<br>buffer<br>大小  | 否       |  |
| stream_input    | OPT_STREAM_INPUT_NAME  | 数据<br>流输<br>入名      | 否       | 用于link节点数据流,需要对应上级节点的stream_output。如果在节点内部存在多输入情况,请使用stream_input_+index方式区分,如stream_input_0。  |
| stream_output   | OPT_STREAM_OUTPUT_NAME | 数据<br>流输<br>出名      | 否       | 用于link节点数据流,需要对应下级节点的stream_input。如果在节点内部存在多输出情况,请使用stream_output_+index方式区分,如stream_output_0。 |
| stream_fmt_in   | OPT_STREAM_FMT_IN      | 数据<br>流输<br>入类<br>型 | 否       | 定义数据输入类型,该类型在节点内部用于判断数据流的类型。 多输入情况需要与stream_input对应,如stream_fmt_in_0。                          |

| 参数名            | 宏定义名               | 功能                  | 是否为必要信息 | 备注   |
|----------------|--------------------|---------------------|---------|--|
| stream_fmt_out | OPT_STREAM_FMT_OUT | 数据<br>流输<br>出类<br>型 | 否       | 定义数据输出类型,该类型在节点内部用于判断数据流的类型。多输入情况需要与stream_output对应,如stream_fmt_out_0。 |

### 4.1.3 自动构建应用示例

下面我们描述如何利用上面的配置文件完成图的自动构建

```
#define RT GRAPH TRANSCODING FILE
"/data/file_h264_rkmpp_dec_rkmpp_h265_enc_write.json"
RT_RET unit_test_graph_transcoding(INT32 index, INT32 total) {
   (void) index;
    (void) total;
   // 创建一个空白图
   RTTaskGraph *transcodingGraph = new RTTaskGraph("UVCGraphTranscodingTest");
   // 通过配置文件完成自动化构建
   transcodingGraph->autoBuild(RT GRAPH TRANSCODING FILE);
   // 完成图的准备工作
   transcodingGraph->invoke(GRAPH CMD PREPARE, NULL);
   // 启动图
   transcodingGraph->invoke(GRAPH CMD START, NULL);
   // 等待图完成工作
   transcodingGraph->waitUntilDone();
   // 销毁图
   rt safe delete(transcodingGraph);
   return RT OK;
```

# 4.2 手动构建rockit应用(不推荐)

目前我们支撑自动构建和手动构建基于ROCKIT框架的应用程序。手动构建rockit应用是指开发者手动构建插件并手动构建PIPELINE。自动构建rockit应用只需要了解配置项和少数接口即可开发应用程序,推 荐使用自动构建rockit应用的方式开发应用程序。

#### 4.2.1 手动构建rockit示例

```
// 创建空白图
RTTaskGraph *demoGraph = new RTTaskGraph("rockit demo");
// 通过配置信息完成节点创建
RT NODE CONFIG STRING APPEND (nodeConfig, XXX, XXX);
RT NODE CONFIG STRING APPEND(streamConfig, XXX, XXX);
RTTaskNode *freadNode = demoGraph->createNode(nodeConfig, streamConfig);
XXX
// 链接节点数据流
demoGraph->addNodeLink(3, freadNode, demoNode, fwriteNode);
demoGraph->invoke(GRAPH CMD PREPARE, NULL);
// 图开始工作
demoGraph->invoke(GRAPH_CMD_START, NULL);
// 等待图所有工作完成
demoGraph->waitUntilDone();
// 销毁图
rt_safe_delete(demoGraph);
```

下面介绍详细的步骤

#### 4.2.2 手动创建插件示例

下列使用一个例子介绍如何手动完成节点创建,节点参数的使用方法请参考《4.2 自动构建rockit应用》。

```
// 定义节点配置和数据流配置
std::string nodeConfig;
std::string streamConfig;
// RT NODE CONFIG STRING APPEND 加入配置信息
RT_NODE_CONFIG_STRING_APPEND (nodeConfig, OPT_NODE_NAME,
NODE NAME FREAD);
RT NODE CONFIG STRING APPEND (nodeConfig, OPT NODE SOURCE URI,
"/data/test.h264");
RT_NODE_CONFIG_NUMBER_APPEND (nodeConfig, OPT_NODE_BUFFER_TYPE, 0);
RT_NODE_CONFIG_NUMBER_APPEND (nodeConfig, OPT_NODE_BUFFER_COUNT, 4);
RT_NODE_CONFIG_NUMBER_APPEND (nodeConfig, OPT_NODE_BUFFER_SIZE, 1024 *
1024);
// RT NODE CONFIG NUMBER LAST APPEND 加入最后一项配置信息
RT NODE CONFIG NUMBER LAST APPEND(nodeConfig, OPT FILE READ SIZE, 1024 *
1024);
RT_NODE_CONFIG_STRING_APPEND (streamConfig, OPT_STREAM_OUTPUT_NAME,
"fread out");
RT NODE CONFIG STRING LAST APPEND(streamConfig, OPT STREAM FMT OUT,
"image:h264");
// 创建节点
RTTaskNode *freadNode = demoGraph->createNode(nodeConfig, streamConfig);
```

上述创建方法中,OPT\_NODE\_NAME为节点名, 用于从node factory中查找到对应节点,务必要正确才能完成创建。

### 4.2.3 手动链接插件示例

链接节点有两种方法,两种方法本质是一样的,只是参数不同。

```
// 输入参数:

// srcNode: 链接的上游节点,提供链接中的输出。

// 输出参数: RT_RET, 链接成功返回RT_OK, 失败返回具体原因的返回值。

// 确数功能: 完成节点的链接,完成链接后,上游节点process完成的输出数据将会流向下游节点的输入队列。

// 需要注意的是,节点输入输出类型等信息需要匹配才能完成链接。

RT_RET linkNode (RTTaskNode *srcNode, RTTaskNode *dstNode);

// 输入参数:

// srcNodeId: 链接的上游节点ID。
// dstNodeId: 链接的下游节点ID。
// 输出参数: RT_RET, 链接成功返回RT_OK, 失败返回具体原因的返回值。
// 确划功能: 完成节点的链接,完成链接后,上游节点process完成的输出数据将会流向下游节点的输入队列。

// 需要注意的是,节点输入输出类型等信息需要匹配才能完成链接。

RT_RET linkNode (INT32 srcNodeId, INT32 dstNodeId);
```

取消链接节点有两种方法,两种方法本质是一样的,只是参数不同。

```
// 输入参数:
// srcNode: 链接的上游节点,提供链接中的输出。
// dstNode: 链接的下游节点,提供链接中的输入。
// 输出参数: RT_RET, 链接成功返回RT_OK,失败返回具体原因的返回值。
// 函数功能: 取消插件之间的链接关系。
RT_RET unlinkNode(RTTaskNode *srcNode, RTTaskNode *dstNode);

// 输入参数:
// srcNodeId: 链接的上游节点ID。
// dstNodeId: 链接的下游节点ID。
// 输出参数: RT_RET, 链接成功返回RT_OK,失败返回具体原因的返回值。
// 输出参数: 取消插件之间的链接关系。
RT_RET unlinkNode(INT32 srcNodeId, INT32 dstNodeId);
```

# 5. 如何扩展现有应用

# 5.1 扩展UVC(新增Video AI插件)

- 明确UVC功能需求
- 评估哪些媒体插件可以复用,哪些媒体插件需要开发。
- 明确UVC的pipeline的插件的拓扑结构,并定义配置文件。
- 新增Video AI插件,按照自定义媒体插件的方式实现。

# 5.2 扩展UAC(新增Audio 3A插件)

- 明确UVC功能需求
- 评估哪些媒体插件可以复用,哪些媒体插件需要开发。
- UAC的音频3A插件,参考Rockchip Linux UAC相关文档。
- 明确UVC的pipeline的插件的拓扑结构,并定义配置文件。
- 新增Audio 3A插件,按照自定义媒体插件的方式实现。