

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PREPARO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERNO (PAREDE E TETO) Rev.: Folha:

4 /0

5 1/3

PO - 8.5.1/01-01-23

1) OBJETIVO

- 1.1- Padronizar e fornecer diretrizes para a execução do serviço de revestimento de paredes e teto em argamassa, (Reboco)
- 1.2- Instruir a mão de obra necessária a executar os serviços de forma racionalizada, objetivando economia, segurança e melhor qualidade no serviço.

2) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- 1. Projeto arquitetônico.
- 2. Projeto elétrico, telefônico e lógico.
- 3. Projeto hidrossanitário.
- 4. Nbr: 13281 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos Requisitos.

3) MATERIAIS 4) EQUIPAMENTOS 1. Cimento 2. Areia fina 3. Água 4. Cal hidratada 7. Argamassa usinada 8. Aditivos 4. Desempenadeira de madeira ou plástica 5. Régua de alumínio 6. Feltro ou espuma 7. Esquadro 8. Andaime / cavaletes 9. Betoneira 10. Caixote ou masseira 11. Carrinho de mão 12. Pá 13. Enxada 14. Prumo de face 15. Linha de nylon 16. Peneira fina 17. Taliscas 18. Tábuas 19. Lata ou balde 18 litros 20. Mangueira de nível ou nível a laser 21. Nível de bolha		rtoquioitos.			
1. Cimento1. Colher de pedreiro12. Pá2. Areia fina2. Brocha13. Enxada3. Água3. Trena metálica14. Prumo de face4. Cal hidratada4. Desempenadeira de madeira ou plástica15. Linha de nylon7. Argamassa usinada5. Régua de alumínio16. Peneira fina8. Aditivos6. Feltro ou espuma17. Taliscas7. Esquadro18. Tábuas8. Andaime / cavaletes20. Mangueira de nível ou nível a laser	3)	MATERIAIS	4)	EQUIPAMENTOS	
	2. 3. 4. 7.	Areia fina Água Cal hidratada Argamassa usinada	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Brocha Trena metálica Desempenadeira de madeira ou plástica Régua de alumínio Feltro ou espuma Esquadro Andaime / cavaletes Betoneira	12. Pá 13. Enxada 14. Prumo de face 15. Linha de nylon 16. Peneira fina 17. Taliscas 18. Tábuas 19. Lata ou balde 18 litros 20. Mangueira de nível ou nível a laser

5) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- 1. Capacete
- 2. Botina de segurança
- 3. Óculos de proteção
- 4. Luva raspa
- 5. Luva de latéx
- 6. Corda de segurança, dependendo da altura
- Cinto de segurança, dependendo da altura Trava-queda, dependendo da altura

REVISÃO	DATA	ITENS REVISTOS	APROVADO
5	29/03/2018	Adequação a NBR ISO	Luciano R. da Silva
		9001:2015	



PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PREPARO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERNO (PAREDE E TETO) Rev.: Folha:

PO - 8.5.1/01-01-23

5 2/3

6) PRÉ – REQUISITOS

- 1. Pessoal treinado e com experiência na execução do serviço;
- 2. Toda a alvenaria, laje e cobertura devem estar concluídas.
- 3. Local deve estar limpo sem restos de massas endurecidas no pé das paredes.
- 4. Os batentes e as esquadrias devem estar chumbados.
- 5. Os contra marcos devem estar chumbados.
- As instalações elétricas e hidrossanitária devem estar executadas e testadas.
- 7. Toda a alvenaria deverá estar chapiscada, caso seja tijolinho maciço não há necessidade do chapisco.

7) SEQÜÊNCIA EXECUTIVA

- 1. Quando a edificação tiver a laje forro revestida com reboco na área externa, esta deverá ser executada antes das paredes, seguindo a seguinte sequência:
 - a) montar andaime na altura em que favoreça a execução do serviço forrando completamente o cômodo com um assoalho de madeira.
 - b) jogar nível (caso o teto seja nivelado) e taliscar o teto, (de 1,5 à 2 cm de espessura), sendo que o mesmo poderá ser taliscado sem o uso do nível, apenas distorcido as alturas do revestimento:
 - c) inicia o revestimento chapando a argamassa de reboco, e após completar totalmente o teto, tampar todos os buracos existentes;
 - d) Após a massa iniciar a pega (ponto de endurecimento) iniciar o sarrafeamento respeitando a altura das taliscas e retirando as ondulações existentes.
 - e) desempenar o teto tampando todos possíveis buracos e garantindo a planicidade do mesmo:
 - f) Para faixadas que possuam lajes em balance ou platibandas, deve-se cuidar para que a quina externa não apresente ondulações no acabamento;
 - g) Passar uma espuma (feltro) para corrigir os rastos de desempenadeira deixados.
- 2. Para revestimento em paredes:
 - a) Taliscar as paredes com taliscas (de 1,5 à 2 cm de espessura), ou respeitando as esquadrias assentadas;
 - b) As taliscas deverão ser assentadas nos cantos, e para paredes maiores assentar intermediarias, nas paredes mais altas e importante que se cruze a linha para verificar se a camada de revestimento é suficiente para cobrir a parede;
 - c) Limpar o local para iniciar o revestimento, caso necessário colocar uma tabua para melhor aproveitamento da argamassa que cai no chão:
 - d) Para paredes mais altas deverá iniciar o revestimento de cima para baixo:
 - d) Chapar a argamassa, executar as mestras com cerca de 5cm de largura.
 - e) Após completar toda a parede, sarrafear a argamassa com uma régua de alumínio obedecendo as taliscas.
 - f) Regularizar e desempenar as superfícies garantindo a planicidade da parede;
 - g) Passar uma espuma (feltro) na superfície.
 - h) Recolher a argamassa que cair no piso, atentando para que isso seja feito antes de um período de duas horas, evitando o endurecimento da argamassa, caso a argamassa ainda possa ser utilizada peneirar para retirar a sujeira e preparar a argamassa



PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PREPARO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERNO (PAREDE E TETO) Rev.: Folha:

PO – 8.5.1/01-01-23

5 3/3

novamente.

8) RESULTADOS ESPERADOS

- 1. Parede bem acabada e plana sem ondulações;
- 2. Inexistência de fissuras e trincas no reboco;
- 3. Um bom requadro de caixas de eletricidade, janelas e portas.
- 4. Local limpo sem restos de argamassa no pé das paredes.

9) AÇÕES CORRETIVAS

- 1. Fazer enchimento com massa PVA ou gesso na parede interna e teto.
- 2. Picotar e fazer um enchimento, caso apresente defeito acima de 5mm na planicidade.