

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PO – 8.5.1/01-01-11

EXECUÇÃO DE ALVENARIA NÃO ESTRUTURAL

Rev.: Folha: 5 1/2

1) OBJETIVO

- 1.1- Padronizar a execução de alvenaria não-estrutural em blocos de concreto, bloco cerâmico ou tijolo comum;
- 1.2- Instruir a mão de obra necessária a executar os serviços de forma racionalizada, objetivando economia, segurança e melhor qualidade no serviço.

2) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- 1. Projeto arquitetônico;
- 2. Projeto estrutural;
- 3. Projetos de instalações elétricas, hidrossanitária e outros
- 4. Nbr: 8545 Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos Procedimento.

3)	MATERIAIS	4)	EQUIPAMENTOS
1	Bloco de concreto, Bloco cerâmico ou	1	Prumo de face
	tijolo maciço	2	Nível de mangueira
2	Areia	3	Trena metálica
3	Cimento	4	Colher de pedreiro
4	Cal	5	Balde ou lata de 18 litros
5	Água	6	Esquadro
6	Argamassa usinada de assentamento	7	Andaime metálico
		8	Caixote plástico ou metálico
		9	Brocha
		10	Linha de nylon
		11	Carrinho de mão
		12	Betoneira
		13	Pá
		14	Enxada
		15	Serra de bancada p/ bloco
			concreto

5) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- 1. Capacete
- 2. Botina de segurança
- 3. Luva látex
- 4. Luva raspa
- 5. Óculos
- 6. Cinto de segurança

6) PRÉ – REQUISITOS

- 1. Profissional com experiência comprovada para execução do serviço.
- 2 Projeto aprovado

REVISÃO	DATA	ITENS REVISTOS	APROVADO
5	29/03/2018	Adequação a NBR ISO	Luciano Ricardo da Silva
		9001:2015	



PROCEDIMENTO OPERACIONAL

EXECUÇÃO DE ALVENARIA NÃO ESTRUTURAL

Rev.:

PO - 8.5.1/01-01-11

Folha:

5

2/2

- 3 Paredes locadas
- 4 Limpar área da alvenaria;
- 5 Conferir o nivelamento da viga baldrame ou radier;
- 6 Conferir o gabarito p/ marcação da alvenaria;
- 7 Abastecer o local com blocos cerâmicos ou tijolos;
- 8 Abastecer o local com argamassa de assentamento;

7) SEQÜÊNCIA EXECUTIVA

- Quando for alvenaria de fechamento com os pilares e viga já executados, chumbar um vergalhão na estrutura a cada duas fiadas para dar amarração na parede.
- 2. O respaldo poderá ser encunhado com tijolinho, após secagem das fiadas inferiores, ou com aplicação de espuma expansiva.
- 3. Caso seja alvenaria em canto virado, levantar os cantos com no máximo 3 fiadas e esticar a linha para assentamento da fiada, para blocos e tijolão deverá ser levantado fiada por fiada.
- 4. Esticar linha de nylon entre as galgas do vão, caso esteja utilizando o escantilhão.
- 5. Assentar os blocos usando a linha de nylon como referência de alinhamento e nível, usando uma espessura de argamassa de 10mm na horizontal e vertical, podendo a espessura variar até 25mm.
- 6. A cada fiada, conferir e garantir o nível, alinhamento e prumo da parede, sendo a tolerância do prumo e nível de 2mm por metro num total de 10mm por parede.
- 7. Colocar vergas e contravergas nos vãos de janelas e portas.
- 8. Tirar nível na terceira fiada nos cantos de parede e a cada fiada acima utilizar este para referência e conferencia do nível.
- 9. Colocar vergas e contra-vergas pré-fabricadas nos vão de janelas e portas, obedecendo um apoio mínimo de 30cm para cada lado, podendo as vergas serem concretadas in loco.
- 10. Conferir sempre o nível de cada fiada para garantir o nível final do respaldo.
- 11. Limpar o pé das paredes e restos de tijolos.

8) RESULTADOS ESPERADOS

- 1. Parede alinhada, nivelada, aprumada e esquadrejada.
- 2. Evitar desperdícios.
- 3. Vãos conforme projeto.

9) AÇÕES CORRETIVAS

- 1. Verificação diária
- 2. Caso não atenda o item 7, refazer os serviços necessários.