

# PROCEDIMENTO OPERACIONALPO - 8.5.1/01-01-10Rev:Folha:EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DE BLOCOS E<br/>VIGAS BALDRAMES51/2

### 1) OBJETIVO

- 1.2-Padronizar os procedimentos execução de fundação de blocos e vigas baldrames.
- 1.2- Instruir a mão de obra necessária a executar os serviços de forma racionalizada, objetivando economia, segurança e melhor qualidade no serviço.

### 2) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- 1. Projeto arquitetônico
- 2. Projeto estrutural
- 3. Projeto de forma
- 4. Nbr: 6122 Projeto de execução de fundações
- 5. Nbr: 6118 Projeto de estruturas de concreto- Procedimento

3) MATERIAIS	4) EQUIPAMENTOS
1. Água 2. Cimento 3. Areia 4. Brita	<ol> <li>Vibrador</li> <li>Betoneira</li> <li>Mangueira de nível</li> <li>Desempenadeira</li> <li>Régua de alumínio</li> <li>Enxada</li> <li>Pá</li> <li>Colher de pedreiro</li> <li>Marreta</li> <li>Carrinho de mão</li> <li>Bomba para lançamento de concreto</li> <li>Pé de cabra</li> <li>Padiola</li> <li>Balde ou lata de 18 litros</li> <li>Linha de nylon</li> </ol>

### 5) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- 1. Capacete
- 2. Luva de raspa
- 3. Luva de látex
- 4. Botina de segurança
- 5. Bota de borracha

REVISÃO	DATA	ÍTENS REVISTOS	APROVADO
5	29/03/2018	Adequação a NBR ISO	Luciano R. da Silva
		9001:2015	



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PO - 8.5.1/01-01-10 Rev: Folha:

### EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DE BLOCOS E VIGAS BALDRAMES

5 2/2

### 6) PRÉ-REQUISITOS

- 1. As formas precisam estar posicionadas, conferidas, travadas, limpas e com desmoldante.
- 2. As armaduras precisam estar posicionadas e conferidas.
- 3. Liberação da execução pelo engenheiro da obra.

### 7) SEQÜÊNCIA EXECUTIVA

- 1. Preparação do local e caminho do concreto;
- 2. Execução do concreto batido na obra ou requisição do concreto usinado;
- 3. Transporte do concreto;
- 4. Conferir o adensamento do concreto (slump) que pode atingir o valor máximo estabelecido em projeto
- 5. Retirar corpo de prova do concreto:
- 6. Molhar o local a ser concretado. O lançamento do concreto poderá ser com auxílio de carrinho de mão caso seja convencional;
- 7. Adensar o concreto com vibrador ou vibração com batidas manuais na forma.
- 8. Cura do concreto com água por um período de três dias.

### 8) RESULTADOS ESPERADOS

- 1. Peça com concreto uniforme sem deformações.
- 2. Concreto sem nichos ou brocas.
- 3. Armadura com recobrimento conforme projeto.

#### 9) AÇÕES CORRETIVAS

- 1. Fazer uma massa forte e tampar as brocas.
- 2. Fazer melhor adensamento nas próximas concretagem.
- 3. Fazer reforço na estrutura.