

### **PROCEDIMENTO OPERACIONAL**

# ASSENTAMENTO DE BATENTES DE MADEIRA OU METÁLICO

Rev.:

4

Folha:

1/2

PO - 8.5.1/01-01-19

### 1) OBJETIVO

- 1.1- Padronizar os procedimentos de colocação de batentes.
- 1.2- Instruir a mão de obra necessária a executar os serviços de forma racionalizada, objetivando economia, segurança e melhor qualidade no serviço.

## 2) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. Proieto arquitetônico.

| 1. FTOJELO ALQUILECOTICO. |                                |  |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|--|
| 3) MATERIAIS              | 4) EQUIPAMENTOS                |  |  |
|                           | 1. Marreta                     |  |  |
| 1. Argamassa              | 2. Martelo                     |  |  |
| 2. Prego                  | 3. Esquadro                    |  |  |
| 3. Cunha                  | 4. Pá                          |  |  |
| 4. Tábua                  | 5. Enxada                      |  |  |
| 5. Arame                  | 6. Carinho de mão              |  |  |
| 6. Água                   | 7. Colher de pedreiro          |  |  |
| 7. Tijolinho              | 8. Régua de alumínio           |  |  |
| 8. Parafuso               | 9. Prumo de face               |  |  |
|                           | 10. Mangueira de nível         |  |  |
|                           | 11. Nível de mão               |  |  |
|                           | 12. Talhadeira ou Ponteiro     |  |  |
|                           | 13. Balde ou Lata de 18 litros |  |  |
|                           | 14. Masseira                   |  |  |
|                           | 15. Linha de nylon             |  |  |

## 5) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- 1. Capacete
- 2. Óculos de proteção
- 3. Botina de segurança
- 4. Luva raspa
- 5. Luva látex

## 6) PRÉ - REQUISITOS

- 1. Alvenaria executada e chapiscada;
- 2. Contra piso executado;
- 3. Local limpo e desimpedido:
- 4. Caso a construção não tenha laje forro, a cobertura deverá estar executada.

## 7) SEQÜÊNCIA EXECUTIVA

- Montar o portal, colocando as peças no esquadro, travando o mesmo a 20 cm da parte inferior dos dois lados, obedecendo a mesma medida da parte superior, e ainda esquadrejar a parte superior e travar a mesma nos dois cantos com sarrafo.
- 2. Fixar pregos ou parafusos com espaço de 30cm das partes inferior e superior do portal, colocando um ou dois pontos intermediários para atuarem

| REVISÃO | DATA       | ITENS REVISTOS      | APROVADO            |
|---------|------------|---------------------|---------------------|
| 4       | 29/03/2018 | Adequação a NBR ISO | Luciano R. da Silva |
|         |            | 9001:2015           |                     |



#### PROCEDIMENTO OPERACIONAL

## ASSENTAMENTO DE BATENTES DE MADEIRA OU METÁLICO

Rev.:

PO - 8.5.1/01-01-19

Folha:

4

2/2

- como chumbadores. Obs: os chumbadores devem ser colocados dois em cada ponto.
- 3. Tirar o nível em todos os cômodos para determinação correta da altura do piso e consequentemente a altura dos portais.
- 4. Posicionar o portal próximo ao vão para determinar a posição dos cortes para encaixe dos chumbadores;
- 5. Taliscar a parede no prumo, obtendo pontos com espessura do acabamento final. Deverá haver, no mínimo, quatro pontos de taliscas na parede:
- Sendo duas a 20cm do chão e outras à 20cm abaixo da cabeceira do portal;
  A linha inferior deverá estar nivelada para determinação do nível e alinhamento.
- Determinar os pontos finais de acabamento da parede onde se está fixando o batente. Para tanto considerar 2cm de reboco mais a espessura do revestimento;
- 8. Posicionar o batente no local:
- Esticar duas linhas uma ligando à duas taliscas debaixo e outra ligando às duas taliscas acima, uma das linhas deverá estar no nível para conferência do nível do portal.
- 10. Alinhar o batente de acordo com as linhas, na parte superior e na inferior;
- 11. Marcar no batente, uma referência de nível em cada perna, com distância a partir do jabo da cabeceira;
- 12. Ajustar o nível do batente coincidindo as linhas de nível marcadas na parede, com as linhas de nível marcadas nas pernas do batente;
- 13. Ajustar o posicionamento do batente, utilizando cunhas de madeira entre o piso e as pernas e entre a cabeceira e o respaldo do vão. Nunca colocar cunhas entre as pernas e as paredes, pois esse esforço pode empenar as pernas do batente;
- 14. Para portais metálicos, verificar se há necessidade de colocar uma galga a meia altura, para evitar que o mesmo empene durante o chumbamento;
- 15. Escorar com sarrafos, fechando a abertura entre o batente e a parede (local dos chumbadores);
- 16. Chumbar com argamassa, preenchendo todos os vazios entre o batente e a parede;
- 17. Retirar os sarrafos após duas horas de cura da argamassa.
- 18. Retirar os excessos de argamassa antes do endurecimento total.
- 19. Limpar a peça chumbada com esponja e água.

#### 8) RESULTADOS ESPERADOS

- 1. Batentes alinhados, nivelados e aprumados.
- 2. Batente ou esquadria chumbada sem deformação

#### 9) AÇÕES CORRETIVAS

1. Caso o portal venha a empenar após o segundo dia, substituí-lo.