

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PO - 8.5.1/1-16 EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESGOTO Rev.: Folha:

1

1/2

SANITÁRIO (TUBULAÇÕES E CAIXAS)

1) OBJETIVO

- 1.1Padronizar e oferecer diretrizes para instalações de esgoto sanitário.
- 1.2- Instruir a mão de obra necessária a executar os serviços de forma racionalizada, objetivando economia, segurança e melhor gualidade no serviço.

2) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- 1. Projeto arquitetônico
- 2. Projeto hidrossanitário
- 3. NBR-8160 Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário- Projeto e Execução
- 4. NBR-9050 Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos

3) MATERIAIS	4) EQUIPAMENTOS	
1. Lixa nº 120 2. Adesivo 3. Solução limpadora 4. Estopa 5. Pasta lubrificante 6. Tubos e conexões 7. Caixas e ralos em PVC 8. Tijolo comum 9. Cimento 10. Areia grossa 11. Areia fina	 4) EQUIPAMENTOS 1. Trena metálica 2. Arco com serra 3. Alicate 4. Furadeira elétrica 5. Pá 6. Enxada 7. Carrinho de mão 8. Picareta 9. Espátula (aparador de barrancos) 10. Soquete manual 11. Régua de alumínio 12. Marreta 13. Talhadeira 14. Ponteiro 	
	15. Desempenadeira	
	16. Colher de pedreiro 17. Linha de nylon	
	18. Masseira 19. Mangueira de nível	

5) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- 1. Capacete
- 2. Botina de segurança
- 3. Óculos de proteção
- 4. Luva raspa
- 5. Luva latéx

6) PRÉ – REQUISITOS

- Pessoal treinado e experiência na execução do serviço;
- 2- Para as fundações em radier, a tubulação do esgoto deverá ser executada antes da concretagem, respeitando rigorosamente as posições previstas em projeto;
- 3- Alvenaria concluída para as tubulações verticais.
- 4- O material disponível no local de trabalho.

REVISÃO	DATA	ITENS REVISTOS	APROVADO
1	29/03/2018	Adequação a NBR ISO	Luciano R. da Silva
		9001:2015	



PROCEDIMENTO OPERACIONAL

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO (TUBULAÇÕES E CAIXAS)

PO – 8.5.1/1-16

Rev.: Folha:

2/2

7) SEQÜÊNCIA EXECUTIVA

Para o esgoto horizontal:

- Marcar o local das caixas e tubulações, deixando um ponto de nível para início da escavação;
- 2. Escavar ou abrir valas para as tubulações e caixas de piso, deixando os desníveis previstos;
- 3. Cortar, lixar, limpar, aplicar solução limpadora e aplicar adesivo, nas pontas das tubulações e efetuar a montagem dos tubos com as conexões;
- Fixar as caixas, obedecendo a cota, níveis e a folga necessária, colocar complementos nas caixas sifonadas, deixando-as acima do nível do contra piso ou laje do radier;
- 5. Testar todas as tubulações e efetuar os reparos caso necessários.
- 6. Efetuar o aterro com compactação (tendo cuidado para não amassar os canos), envelopá-los quando necessário.
- 7. Executar as caixas de passagens (caso seja em alvenaria), fundo de concreto cimentado com abaulamento nos cantos, paredes de tijolo comum, reboco interno com impermeabilizante, tampa de concreto armada.
- 8. Caso as caixas sejam em pvc ou pre moldada, executar a instalação obedecendo os níveis do piso acabado, e desníveis da tubulação.
- 9. Caso seja adotado Caixa Séptica verificar P.O. especifico para execução do servico.
- 10. Caso seja adotado Poço Luminar, executar um furo (abertura) de 100mm na tubulação da ramal de saída de esgoto, na calçada próximo a guia do meio fio, colocar um tubo ou manilha de 200mm de diâmetro na vertical, criando assim um poço de inspeção, Após executar a calçada chumbar uma tampa de ferro fundido no poço para inspeção.

Para tubulação vertical:

- 11. Fazer a marcação dos rasgos nas alvenarias, obedecendo ao percurso da tubulação definido em projeto;
- Cortar a parede e executar o posicionamento e ligação dos canos e conexões, respeitando a altura prevista em projeto;
- 13. Cobrir e chumbar com argamassa as tubulações, obedecendo, a altura do revestimento;
- 14. Para o sistema paredes de concreto, colocar as tubulações antes da montagem das formas, respeitando as alturas e as posições previstas em projeto;
- 15. Proteger as aberturas de entrada da tubulação com fita crepe, evitando o entupimento com nata de cimento durante a concretagem;
 - 16. Fixar as tubulações da armadura e colocar os devidos espaçadores;
- 17. Após termino dos serviços executar a limpeza do local e destinação correta dos restos construtivos do serviço.

8) RESULTADOS ESPERADOS

- 1. Tubulação sem vazamentos, pontos alinhados e limpos;
- 2. Tubulação do esgoto com desníveis necessários no sentido correto;
- 3. Local limpo, e destinação correta das sobras de tubulações.

9) AÇÕES CORRETIVAS

1. Caso apresente entupimento, realizar os reparos necessários.