

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PO - 8.5.1/01-01-27 Rev.: Folha:

EXECUÇÃO DE FORRO PVC

4 1/2

1) OBJETIVO

- 1.1- Padronizar e fornecer diretrizes para a execução do serviço de forro pvc;
- 1.2- Instruir a mão de obra necessária a executar os serviços de forma racionalizada, objetivando economia, segurança e melhor qualidade no serviço.

2) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- 1. Projeto arquitetônico
- 2. Projetos elétricos e hidrossanitários
- 3. NBR 14285-1 Perfil de PVC Rígido para Forros Requisito
- 4. NBR 14285-3 Procedimentos para estocagem, manuseio, instalação e operação.

3)	MATERIAIS	4)	EQUIPAMENTOS
1.	Metalon galvanizado	1.	Trena
2.	Parafusos	2.	Arco de serra
3.	Forro PVC	3.	Esquadro
4.	Silicone	4.	Mangueira de nível ou nível a
5.	Detergente para limpeza		laser
6.	Pano para limpeza	5.	Nível de mão
		6.	Martelo
		7.	Andaime ou cavalete
		8.	Parafusadeira
		9.	Chave filipes e de fenda
			.Linha de nylon
			. Furadeira élétrica
			.Brocas com videa

5) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- 1. Botina de segurança
- 2. Capacete
- 3. Óculos de proteção

6) PRÉ – REQUISITOS

- 1. A cobertura deve estar pronta;
- 2. Instalações elétricas prontas e ligadas ao quadro de distribuição, e pontos de luz determinados por cômodo;
- 3. Instalações hidráulicas prontas e interligadas na caixa d'água e SAS;
- 4. O revestimento de parede pronto;

REVISÃO	DATA	ÍTENS REVISTOS	APROVADO
4	29/03/2018	Adequação a NBR ISO	Luciano R. da Silva
		9001:2015	

PIZOL	ATO

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PO - 8.5.1/01-01-27

EXECUÇÃO DE FORRO PVC

Rev.: Folha:

2/2

7) SEQÜÊNCIA EXECUTIVA

- 1. Definir o sentido que o forro será instalado, conforme projeto ou norma de execução.
- 2. Jogar nível em todos os cômodos e marcar a altura do forro conforme projeto.
- 3. Cortar os perfis ou metalon nos tamanhos devidos conforme sentido dos cômodos.
- 4. Marcar o nível da estrutura secundária (no mínimo 250 cm de pé direito o forro acabado) e a posição de cada travessa de suporte da estrutura;
- 5. Marcar os pontos das travessas de fixação do forro (estrutura primaria), nas paredes obedecendo uma distancia máxima de 60 centímetros nos meios, e as extremas distanciada da parede no máximo 40 centímetros (quando a cantoneira for fixada na parede com buchas ou pregos de aço, e 20 centímetro quando não é fixada na parede.
- 6. Fixar as travessas nas paredes através de buracos ou através de parafusos com buchas.
- 7. Esticar uma linha fixa nos cantos e pontos de nível, determinando a altura da estrutura.
- 8. Colocar pendurais presos na estrutura do telhado e na estrutura do forro com parafusos, fixando estes no nível determinado.
- 9. Recortar em meia esquadria as cantoneiras de PVC, de acordo com os tamanhos dos cômodos.
- 10. Fixar as cantoneiras no envolto das paredes fechando a meia esquadria nos cantos.
- 11. Encaixar as placas de forro no arremate ou cantoneira. Parafusando peça por peça até fechar o cômodo;
- 12. Observação: as placas deverão ser fixadas em todos os perfis deixados na estrutura:
- 13. Antes de iniciar a colocação das laminas de forro, definir a posição das luminárias e equipamentos que serão colocados junto a ele (ventiladores de teto), tomando os seguintes cuidados: 1- utilizar a trama de sustentação para fixar luminárias e equipamentos.
- 14. Caso fique alguma abertura nos cantos calafetar com silicone de cor branca.

8) RESULTADOS ESPERADOS

- 1. Estrutura de forro bem fixada nas paredes e na estrutura do telhado;
- 2. Uma superfície do forro plana;
- 3. Peças bem encaixadas;
- 4. Forro limpo e sem arranhuras:
- 5. Pontos de iluminação no centro dos cômodos;
- 6. Pé direito mínimo de 250 centímetros:
- 7. Limpeza do local e dar destinação correta ao restos construtivos.

9) AÇÕES CORRETIVAS

1. Retira as peças de forro e remontar.