

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PO - 8.5.1/01-01-12 EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO (PILARES, VIGAS E CINTAS), E PRÉ-

MOLDADOS

Rev.:	Folha:
6	1/3

1) OBJETIVO

- 1.1- Padronizar e fornecer diretrizes para a execução de estrutura de concreto (pilares, vigas e cintas de amarração em alvenarias convencionais, e peças prémoldadas em concreto.
- 1.2- Instruir a mão de obra necessária a executar os serviços de forma racionalizada, objetivando economia, segurança e melhor qualidade no serviço.

2) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- 1. Projeto de arquitetônico;
- Projeto estrutural;
- 3. Projetos de instalações elétricas, hidrossanitária e outros.
- 4. Nbr: 6118/2014 Projeto de estrutura de concreto Procedimento
- 5. ABNT NBR 9062/2017 Projeto e execução de estruturas pré-moldado

3) MATERIAIS

- 1. Areia
- 2. Brita
- 3. Cimento
- 4. Água.
- 5. Concreto usinado

4) EQUIPAMENTOS

- 1. Betoneira, ou caminhão betoneira;
- 2. Bomba laça ou estacionaria;
- 3. Ferramentas em geral utilizadas pelo pedreiro:
- 4. Vibradores por imersão;

5) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- 1. Capacete
- 2. Botina de segurança
- 3. Luva de raspa
- 4. Luva de látex
- 5. Óculos de proteção
- 6. Cinto de segurança

6) PRÉ – REQUISITOS

- 1. Profissionais devidamente treinados e com experiência na execução do servico:
- 2. Verificação do requisitos de projeto;
- 3. Materiais e equipamentos disponibilizados.
- 4. Formas montadas com escoramento e travamento adequados.
- 5. Definir um plano de concretagem ou sequência de execução.
- 6. Colocar os equipamentos necessários no local de execução.

REVISÃO	DATA	ÍTENS REVISTOS	APROVADO
6	29/03/2018	Adequação a NBR ISO	Luciano R. da Silva
		9001:2015	



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PO - 8.5.1/01-01-12 EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE Rev.: CONCRETO MOLDADO IN-LOCO (PILARES, VIGAS E CINTAS), E PRÉ-6

Folha:

2/3

MOLDADOS

7) SEQÜÊNCIA EXECUTIVA

Para peças estruturais concretadas in-loco:

- 1. Inspecionar toda a forma a ser concretada verificando se há presença de corpos estranhos a estrutura (limpeza), dimensões da peca e os espacamentos e amarrações das armaduras.
- 2. Umedecer a forma antes da concretagem, molhando o ponto de ligação da peça (piso, laje ou viga).
- 3. Lançar o concreto em camadas, executando o adensamento manual ou mecânico, utilizando o traço específico e garantindo o espaçamento das armaduras durante a concretagem.
- 4. Limpar o local dos restos de concreto que possam ter caído no chão ou pé da forma.
- 5. A retirada do escoramento das vigas só poderá ser realizada após o concreto atingir resistência de no mínimo 70% do fck final, e caso não tenha sobrecarga de parede ou lajes na peça.
- 6. Fazer a cura do concreto durante 3 dias.

Para peças estruturais pré-moldadas

- 1- Montar as formas da peças, devendo ser bem travadas e ancoradas, e verificar as dimensões conforme projeto.
- 2- Colocar as armaduras e espaçadores para garantir os recobrimentos das armaduras.
- 3- Colocar os ganchos ou pontos de içamento na armadura, caso seja uma peça que necessite de guincho para o transporte.
- 4- Umedecer as formas antes do lançamento do concreto.
- 5- Lançar o concreto em camadas, executando o adensamento manual ou mecânico, utilizando o traço específico e garantindo o espaçamento das armaduras durante a concretagem.
- 6- Executar limpeza no entorno das formas retirando os restos de concreto que possam cair no pé da forma durante a concretagem.
- 7- Retirar as formas quando o concreto atingir resistência mínima de FCK= 3,0Mpa, ou apresentar dureza suficiente para evitar danificações na peça.
- 8- Manter a peça imóvel até atingir 100% da resistência esperada.
- 9- Executar a cura da peça concretada durante 3 dias no mínimo.

8) RESULTADOS ESPERADOS

- 1. Peça concretada sem deformações ou nichos (brocas).
- 2. Peça com resistência final igual ou maior que a prevista em projeto.
- 3. Peças nas dimensões previstas em projeto.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL	PO – 8.5.1/01-01-12	
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADO <i>IN-LOCO</i>	Rev.:	Folha:
(PILARES, VIGAS E CINTAS), E PRÉ- MOLDADOS	6	3/3

9) AÇÕES CORRETIVAS

- 1. Fazer uma massa forte e tampar as brocas.
- 2. Fazer melhor adensamento nas próximas concretagens.
- 3. Fazer um reforço na estrutura.
- 4. Para peças pré-moldadas que apresentarem trincas excessivas ou deformações deverá ser avaliado pelo engenheiro responsável o uso ou descarte da peça.