

# PROCEDIMENTO OPERACIONAL SANEAMENTO BÁSICO: OBRAS LINEARES

LIGAÇÕES PREDIAIS: ÁGUA PLUVIAL

Rev.:

PO - 8.5.1/01-02-14

Folha: 1/2

# 1) OBJETIVO

Padronizar e definir uma sistemática para executar ligações prediais de águas pluviais.

# 2) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- 1- Projeto de redes pluviais;
- 2- NBR 10844- Instalação predial de águas pluviais.

3) MATERIAIS	4) EQUIPAMENTOS	
<ol> <li>Tubo de PVC d=100 a 150 mm;</li> <li>Conexões de PVC;</li> <li>Areia;</li> <li>Pó de pedra;</li> <li>Grelha;</li> <li>Tijolo maciço cerâmico ou caixa prémoldada;</li> <li>Calha;</li> <li>Condutores;</li> </ol>	<ol> <li>Enxadão;</li> <li>Picareta;</li> <li>Pá;</li> <li>Segueta;</li> <li>Carrinho de mão;</li> <li>Colher de pedreiro;</li> <li>Desempenadeira.</li> </ol>	

# 5) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- 1. Botina de segurança
- 2. Luva de vaqueta/raspa
- 3. Capacete de segurança
- 4. Óculos
- 5. Protetor auricular

#### 6) PRÉ – REQUISITOS

- 1. Terreno limpo;
- 2. Área desobstruída;
- 3. Caixa de captação predial concluída;
- 4. Galeria / canal de água pluvial concluída (o);
- 5. Bocas de lobo, sarjetas e ramais concluídos;

REVISÃO	DATA	ÍTENS REVISTOS	APROVADO
1	29/03/2018	Adequação a NBR ISO	Luciano Ricardo da Silva
		9001:2015	



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL SANEAMENTO BÁSICO: OBRAS LINEARES

LIGAÇÕES PREDIAIS: ÁGUA PLUVIAL

PO - 8.5.1/01-02-14

Rev.: Folha:

1 2/2

# 7) SEQÜÊNCIA EXECUTIVA

- Consiste na montagem do conjunto composto por tubos, peças, conexões e caixas, para ligação da saída de águas pluviais do imóvel para a rede coletora;
- 2. Considerações sobre as instalações prediais de águas pluviais:
  - a. empoçamento nas coberturas horizontais deve ser evitadas; neste sentido, deve ser garantida uma declividade mínima de 0,5% para estas coberturas, assegurando o escoamento das águas até a coleta;
  - b. as calhas devem ser previstas em todos perímetros da cobertura que receba água;
  - c. os extravasores, os quais proporcionam uma segurança adicional relativa a possibilidade de transbordamento, devem descarregar a água em locais próprios;
  - d. sempre que possível, os condutores verticais devem ser projetados numa única prumada, e o posicionamento dos mesmos pode ser externo ou interno ao prédio, dependendo das condicionantes como a tipologia da edificação, material do tubo, questões estéticas, etc;
  - e. para os condutores horizontais, aparentes ou enterrados, deve-se prever inspeções (caixas de areia) em conexões com outras tubulações, nas mudanças de declividade e de direção, assim como cada 20 metros nos trechos retos.
- 3. A água pluvial é recolhida no imóvel, por meio de calhas, condutores verticais, etc, executados como detalhado em projeto,
- 4. É feita a transferência para condutores horizontais, valetas e similares, executados como detalhado em projeto;
- As águas pluviais são lançadas em caixas de areia e ou então diretamente nas sarjetas e sarjetões, onde a água escoará superficialmente até ser direcionada a uma boca de lobo;

## 8) RESULTADOS ESPERADOS

- **1.** Transferência das águas pluviais dos edifícios para as galerias / canais de água pluvial, sem ocorrência de vazamentos;
- 2. Atender requisitos de conforto e de segurança sanitária, ambos relacionados ao esgotamento rápido da água da chuva do ambiente da edificação, de maneira a evitar empossamentos, refluxos e erosões.

#### 9) AÇÕES CORRETIVAS

**1.** Refazer / reparar trecho não conforme;