

PROCEDIMENTO OPERACIONAL	PO – 8.5.1/01-01-40	
	Rev.:	Folha:
TESTE DE ABATIMENTO DE CONCRETO	5	1/3

# 1) OBJETIVO

- 1.1- Verificar a trabalhabilidade do concreto em seu estado "fresco" buscando medir sua consistência;
- 1.2- Instruir a mão de obra necessária a executar os serviços de forma racionalizada, objetivando economia, segurança e melhor qualidade no serviço.

## 2) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- NBR NM 67 Concreto Determinação da consistência pelo abatimento do tronco cone
- 2. NBR 15823 Concreto auto adensável

3) MATERIAIS	4) EQUIPAMENTOS
1. Concreto	<ol> <li>Molde confeccionado em chapa metálica com pelo menos 1,6 mm de espessura, em forma de tronco de cone reto, 300 mm de altura, base superior e inferior abertas com diâmetro de 200 e 100 mm respectivamente.</li> <li>Haste de socamento (16 mm de diâmetro e 600 mm de comprimento).</li> <li>Placa metálica de base com 500 mm de lado e 3 mm de espessura.</li> <li>Concha metálica.</li> <li>Trena metálica, carrinho, colher de pedreiro e balde com água.</li> </ol>

### 5) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- 1. Capacete.
- 2. Botina de segurança.
- 3. Luva raspa.
- 4. Óculos.
- 5. Luva látex.

#### 6) PRÉ – REQUISITOS

1. Mão de obra treinada e com experiência na execução do serviço

REVISÃO	DATA	ITENS REVISTOS	APROVADO
5	29/03/2018	Adequação a NBR ISO	Luciano R. da Silva
		9001:2015	

PIZOL CONSTRUTORA E IN	ATO

PROCEDIMENTO OPERACIONAL	PO – 8.5.1/01-01-40	
	Rev.:	Folha:
TESTE DE ABATIMENTO DE CONCRETO	5	2/3

## 7) SEQÜÊNCIA EXECUTIVA

#### a) Ensaio de Slump test

- **1.** Colocar a placa de base em uma superfície rígida, plana, horizontal e livre de vibrações.
- **2.**Umedecer o molde e a placa de base e colocar o molde sobre a placa de base. Durante o preenchimento do molde com o concreto de ensaio, o operador deve se posicionar com os pés sobre suas aletas, de forma a mantê-lo estável. Encher rapidamente o molde com o concreto, em três camadas, cada camada com aproximadamente um terço da altura do molde, executar o adensamento em cada camada com 25 golpes da haste de socamento.
- **3.** Limpar a placa de base e retirar o molde do concreto, levantando-o cuidadosamente na direção vertical. A operação de retirar o molde deve ser realizada em 5 s a 10 s, com um movimento constante para cima, sem submeter o concreto a movimentos de torção lateral.
- **4.** A operação completa, desde o início de preenchimento do molde com concreto até sua retirada, deve ser realizada sem interrupções e completar-se em um intervalo de 150 s. Além disso a duração total do ensaio deve ser de no máximo 5 min, desde a coleta da amostra até o desmolde (final do ensaio).
- **5.** Imediatamente após a retirada do molde, colocar a forma/molde com a base para cima, ao lado do concreto, colocar a haste apoiada em cima do molde, e medir o abatimento do concreto, que será o resultado do slump em milímetros.
- **6.** Caso ocorra um desmoronamento ou deslizamento da massa de concreto ao realizar o desmolde e esse desmoronamento impeça a medição do assentamento, o ensaio deve ser desconsiderado e deve ser realizada nova determinação sobre outra porção de concreto da amostra.

#### b) Flow test - concreto auto adensável

- 1. Colocar a placa de base em uma superfície rígida, plana, horizontal e livre de vibrações.
- 2.Umedecer o molde e a placa de base e colocar o molde sobre a placa de base. Durante o preenchimento do molde com o concreto de ensaio, o operador deve se posicionar forçando a forma para baixo e mantê-la estável.
- 3. Limpar a placa de base e retirar o molde do concreto, levantando-o cuidadosamente na direção vertical. A operação de retirar o molde deve ser realizada em 5 s a 10 s, com um movimento constante para cima, sem submeter o concreto a movimentos de torção lateral.
- 4. A operação completa, desde o início de preenchimento do molde com concreto até sua retirada, deve ser realizada sem interrupções e completar-se em um intervalo de 150 s. Além disso a duração total do ensaio deve ser de no máximo 5 min, desde a coleta da amostra até o desmolde (final do ensaio).
- 5. Imediatamente após a retirada do molde, medir o diâmetro de espalhamento do concreto, que será o resultado do Flow test em centímetros.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL	PO – 8.5.1/01-01-40	
	Rev.:	Folha:
TESTE DE ABATIMENTO DE CONCRETO	5	3/3

# 8) RESULTADOS ESPERADOS

- 1. O abatimento obtido no ensaio deve estar de acordo com o especificado no projeto.
- 2. Espalhamento obtido conforme especificações de projeto

# 9) AÇÕES CORRETIVAS

- 1. Caso ocorra um desmoronamento ou deslizamento da massa de concreto ao realizar o desmolde e esse desmoronamento impeça a medição do assentamento, o ensaio deve ser desconsiderado e deve ser realizada nova determinação sobre outra porção de concreto da amostra.
- 2. Caso o concreto não passe no ensaio mandar redosar até atingir o mistura necessária.