

### PROCEDIMENTO OPERACIONAL SANEAMENTO BÁSICO: OBRAS LINEARES

Rev.:

PO - 8.5.1/01-02-12

Folha:

LIGAÇÕES PREDIAIS: ÁGUA POTÁVEL

1

1/3

# 1) OBJETIVO

Padronizar e definir uma sistemática para executar ligações prediais de água.

# 2) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- 1- Projeto arquitetônico
- 2- Projeto hidráulico
- 3- Projeto de redes de alimentação
- 4- Especificações da concessionária local

3) MATERIAIS	4) EQUIPAMENTOS	
<ol> <li>Caixa de proteção</li> <li>Colar de tomada</li> <li>Tubulação PEAD</li> <li>Conector de compressão</li> <li>Tubos de conexão PVC rígido roscavel ou soldável</li> <li>Hidrômetro</li> <li>Caixa pré-moldada de concreto</li> <li>Veda rosca</li> </ol>	<ul> <li>1- Trena metálica</li> <li>2- Marreta</li> <li>3- Chave de cano</li> <li>4- Colher de pedreiro</li> <li>5- Segueta</li> <li>6- Furadeira e brocas de aço</li> </ul>	

## 5) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- 1. Botina de segurança
- 2. Luva de vaqueta/raspa
- 3. Capacete de segurança
- 4. Óculos

#### 6) PRÉ - REQUISITOS

- 1- Os serviços deverão ser executados sem interrupção até liberação da área, podendo ser programados para fins de semana ou para horários de menor movimento.
- 2- Verificar se os materiais estão conforme especificações de projeto e ou caderno de especificações;
- 3- Verificar se as ferramentas são adequadas para o tipo de serviço e estão disponíveis para o serviço.

### 7) SEQÜÊNCIA EXECUTIVA

1- Sinalização da via, quando necessário

REVISÃO	DATA	ÍTENS REVISTOS	APROVADO
1	29/03/2018	Adequação a NBR ISO	Luciano Ricardo da Silva
		9001:2015	



### PROCEDIMENTO OPERACIONAL SANEAMENTO BÁSICO: OBRAS LINEARES

PO – 8.5.1/01-02-12

LIGAÇÕES PREDIAIS: ÁGUA POTÁVEL

Rev.: Folha:

1 2/3

- a) As vias de acesso fechadas ao transito deverão ser protegidas com barreiras e com a devida sinalização e indicação de desvio, devendo, durante a noite, ser iluminadas. Em casos especiais, deverão ser postados vigias ou sinaleiros, devidamente equipados;
- 2- Remoção das pavimentações ou demolições, quando necessário
  - a) Quando a instalação for feita na calçada, deverá ser demolida a área do piso estritamente necessária a realização dos serviços
- 3- As ligações podem ser feitas em muro ou fachada, na calçada ou em mureta:
- 4- Confecção da mureta, nos casos de ligações em terreno, imóveis sem muro ou na impossibilidade de instalação do cavalete na fachada
  - a) No caso de ligação em terrenos sem muro ou na impossibilidade de utilização da fachada para a instalação da caixa de proteção do hidrômetro, será utilizada uma mureta pré-moldada de concreto. Preferencialmente, esta mureta deverá ser colocada no alinhamento do futuro muro ou fachada da construção.
  - b) A mureta deverá ter medidas em conformidade com a concessionaria local de distribuição de água.
- 5- Escavação para ligação do cavalete a rede pública e para assentamento da caixa de proteção na calçada, quando for o caso
  - a) Como os ramais prediais de água deverão ser executados perpendiculares ao alinhamento predial, desde a derivação da tomada de água até o ponto de conexão com o cavalete, a escavação deverá propiciar condições para tal.
  - A largura da vala correspondente a ligação deverá ser tão reduzida quanto possível, visando restringir a ação de cargas acidentais à tubulação, não devendo exceder 0,40m.
- 6- Colocação da caixa de proteção na calçada no muro ou na fachada
  - a) No caso de colocação em calçada, a caixa de proteção deverá estar instalada em posição perpendicular a testada do imóvel mantendo, sempre que possível, um afastamento de 20cm desta e 30 cm do terreno do vizinho;
  - b) A caixa de proteção deverá ficar embutida na calçada, de modo que a tampa figue nivelada com a pavimentação.
  - c) Quando a caixa for instalada em muro, mureta ou fachada, deverá ser posicionada a 30cm da calçada, na posição horizontal e com a tampa perfeitamente nivelada com a superfície adjacente.
- 7- Confecção do cavalete
  - a) Os cavaletes de ligação deverão ser confeccionados conforme descrições de projeto, caderno de especificações ou normas municipais, quando aplicável.
- 8- Instalação do hidrômetro
  - a) Antes da instalação, deverá ser dada uma descarga pelo cavalete, visando remover corpos estranhos que se encontrem no interior da tubulação;
  - b) O Hidrômetro deverá ser instalado de forma que fique centralizado na



### PROCEDIMENTO OPERACIONAL SANEAMENTO BÁSICO: OBRAS LINEARES

PO – 8.5.1/01-02-12

1

LIGAÇÕES PREDIAIS: ÁGUA POTÁVEL

Rev.: Folha:

3/3

- caixa. Deverá ser instalado livre de lama, águas poluídas e etc., e rigorosamente nivelado na horizontal;
- c) Deverá ser utilizada fita veda rosca para evitar vazamentos nas conexões;
- d) As roscas deverão estar limpas e isentas de sujeiras e gorduras antes da sua conexão;
- e) O hidrômetro deverá estar homologado pela concessionária competente;
- f) Após a instalação, caso sejam detectados vazamentos, os mesmos deverão ser corrigidos;
- g) Posteriormente deverá ser executado o lacre conforme instruções da concessionária local.
- 9- Assentamento da tampa de proteção de concreto ou de ferro fundido (conforme padrão da concessionária local) nas caixas de calçadas;
  - a) A tampa, quando de concreto, deverá ficar solta, possibilitando sua remoção com facilidade para leitura do hidrômetro
- 10-Interligação do cavalete à rede pública;
  - a) O lançamento do tubo de ligação no interior da vala deverá ser feito de forma a não esticá-lo, evitando tração nos encaixes dos adaptadores:
  - b) As tubulações não deverão passar por dentro de fossas, valas, águas residuais ou servidas e caixas de inspeção;

#### 11-Reaterro;

- a) Antes do reaterro, deverá ser feito e o teste de vazamento da ligação e da tomada de água;
- b) A cobertura do aterro sobre a geratriz superior do tubo de ligação não deverá ser inferior a 0,50m sob via pavimentada sujeita a tráfego e a 0,70m quando não houver pavimentação;
- c) O reaterro deverá ser feito em camadas de 0,20m, apiloadas manualmente, com material fino, isento de pedras e outros agentes que possam agredir o tubo, de forma a resgatar aproximadamente a densidade original do solo.
- 12-Recomposição das pavimentações ou das superfícies, quando houver remoção ou demolição.
  - a) Pavimentações ou superfícies removidas deverão ser recompostas com materiais

#### 8) RESULTADOS ESPERADOS

- 1. Ligação da edificação à rede de água potável, conforme determinado em projeto e procedimentos operacionais acima;
- 2. Não apresentar vazamentos;

#### 9) AÇÕES CORRETIVAS

1. Refazer / ajustar trecho em não conformidade