



GD

Guia de Bolso **Recebimento de Concreto**

O procedimento dos 8 minutos

Escola de Obra · Padrão Diamante

GD Engenharia e Perícia

Revisado e assinado por Gustavo Domingos

Eng. Civil · CREA-PR 140.964-D

1 · A sequência dos 8 minutos

COLE NO CAPACETE

#	Passo	Ref.
1	NOTA — fck/classe, slump, brita, uso, horário da água	NBR 8953 · 7212
2	RELÓGIO — anotar hora da água + chegada; projetar fim da descarga	NBR 7212:2021
3	SLUMP — ensaio de abatimento	NBR 16889:2020
4	VEREDITO — liberar / corrigir via central / recusar	NBR 12655:2022 · 7212
5	CPs — moldar, identificar, proteger	NBR 5738:2015
6	REGISTRO — nota + horários + slump + fotos	dossiê

O relógio conta desde a **ÁGUA NA CENTRAL**. Referências usuais:
~90 min transporte / ~150 min descarga total. [VALIDAR F2]

2 · Slump test sem erro

NBR 16889:2020 (EX-NM 67)

Passo a passo

- | | |
|---|---|
| 1 | Amostra do meio da descarga (nunca o começo/fim) |
| 2 | Placa firme, plana, nivelada e umedecida |
| 3 | Cone limpo/umedecido, pés travados |
| 4 | 3 camadas · 25 golpes cada, haste padrão |
| 5 | Rasar topo, limpar em volta |
| 6 | Saque vertical e contínuo — sem girar |
| 7 | Medir imediatamente (molde – topo abatido) |

Invalida o ensaio

Amostra do comecinho · placa torta · cone seco/sujo · golpes a mais · saque de lado · demora pra medir · massa desmoronada de lado (refazer).

Faça **na frente do motorista**: elimina discussão e educa o fornecimento.

3 · O veredito (e a água)

3 SAÍDAS POSSÍVEIS

Saída	Quando
 LIBERAR	Nota ok + tempo ok + slump na tolerância + aspecto normal
 CORRIGIR	Seco demais: aditivo pela central , no prazo, + NOVO ensaio [VALIDAR F5]
 RECUSAR	Nota divergente · tempo estourado · fluido demais · aspecto anormal · sem correção legítima

"Joga uma aguinha" = mais água/cimento = MENOS resistência + MAIS fissura. Água na obra NÃO é correção — é adulteração do traço.

Recusa bem feita (4 atos)

1 Comunicar com número · 2 Registrar (foto + nota anotada + hora) · 3 Devolver formalizado à central · 4 Reprogramar a frente.

4 · CPs + depois da descarga

A TESTEMUNHA DE 28 DIAS

Corpos de prova (NBR 5738:2015)

Moldar	Camadas e golpes normalizados; moldes limpos/untados
Identificar	ID única + NF + data + peça (rastreável)
Curar	Início protegido (plano, sombra, sem vibração) → cura úmida no prazo
Romper	Laboratório (NBR 5739:2018); guardar certificados

Depois da descarga

Cura da peça: manter úmida — a fissura de retração plástica nasce nas primeiras horas (NBR 14931:2023). **fck não deu?** Sem pânico e sem martelo: critérios da NBR 12655:2022 + ensaios complementares (extração NBR 7680-1:2015, esclerometria) + decisão do RT/projetista. [\[VALIDAR F10\]](#)

Ajuda? Consulte a apostila e a área de membros do curso.