MÉTODOS DE ALTERAÇÃO DE MAC WIFI EM ROTEADOR

1. ESP como Access Point [TESTADO, OK]

- Mudar o MAC (tutorial para ESP8266 e ESP32):
 - https://randomnerdtutorials.com/get-change-esp32-esp8266-mac-addr ess-arduino/
- Configurar Access Point Web Server
 - Pode ignorar a parte do web server
 - Tutorial para ESP8266:
 - https://randomnerdtutorials.com/esp8266-nodemcu-access-poi nt-ap-web-server/
 - Tutorial para ESP32:
 - https://randomnerdtutorials.com/esp32-access-point-ap-web-server/

2. Firmware open source para roteador [TESTADO]

- Dispositivos suportados OpenWrt:
 - https://openwrt.org/supported_devices
- OpenWrt com TP-Link TL-WR841ND:
 - https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd
- MAC spoofing no OpenWrt:
 - Ativar SSH
 - $\bullet \quad \text{Página do roteador (192.168.1.1)} \rightarrow \text{System} \rightarrow \text{Administration}$
 - → Enable SSH on LAN
 - Entrar por SSH e mudar o MAC
 - \$ ssh admin@192.168.1.1
 - # nano /etc/config/wireless
 - Colocar "option macaddr 00:11:22:33:44:55" na seção "wifi-iface" para a interface desejada (alterar valor do MAC) e salvar o arquivo
 - # reboot

3. Linux funcionando como roteador + macchanger [NÃO TESTADO]

- Pacote 'macchanger' para mudar o MAC da interface wifi:
 - Instalação:
 - sudo apt update && sudo apt install macchanger
 - Uso:
 - sudo macchanger -m b2:aa:0e:56:ed:f7 enp0s3
- o Pacote 'hostapd' para tornar o PC um access point:
 - Instalação:
 - sudo apt update && sudo apt install hostapd
 - Tutorial para configurar rede:
 - https://www.vivaolinux.com.br/artigo/Transformando-o-Linux-e m-um-Access-Point-com-hostapd