
🚀 GUÍA PASO A PASO

Usar tu placa TTGO T-Display v1 con el software Arduino IDE



Gustavo Lozano

Noviembre de 2026

Repositorio

datalogger-conservacion

carpeta *ESP32_SHT31_TDisplay_Sheets_sleep*

© Gustavo Lozano, 2026

Contenido

GUIA PARA WINDOWS

Paso 1 🖥️ Identificar la versión de tu sistema operativo

Paso 2 📥 Descargar e instalar Arduino IDE

Paso 3 ⚙️ Instalar gestor de tarjetas ESP32

Paso 4 📚 Instalar librerías necesarias

Paso 5 💡 Seleccionar placa, puerto y subir un codigo de prueba

Paso 6 🔗 Verificar el puerto COM del dispositivo

Paso 7 🔌 Instalar drivers para la placa TTGO T-Display V1

GUIA PARA MACOS

Paso 1 🖥️ Identificar la versión de tu sistema operativo

Paso 2 📥 Descargar e instalar Arduino IDE

Paso 3 ⚙️ Instalar gestor de tarjetas ESP32

Paso 4 📚 Instalar librerías necesarias

Paso 5 💡 Subir un codigo de prueba

Paso 6 🔗 Verificar el puerto

Paso 7 🔌 Instalar drivers serial para la placa TTGO T-Display V1

AL FINAL

⚠️ Detalles importantes

Maquetación del archivo `readme.md` de la carpeta `ESP32_SHT31_TDisplay_Sheets_sleep`, del repositorio *datalogger-conservacion*.
github.com/gustavolsj/datalogger-conservacion

© Gustavo Lozano, 2026. Todos los derechos reservados.

Guía

GUIA PARA WINDOWS

🖥️ Paso 1: Identificar la versión de tu sistema operativo


Este paso es **para determinar qué versión de Arduino IDE necesitas instalar**



versión windows

- **Windows:**
  - Presiona `Win + R`, escribe `winver` y confirma la versión.
  - Si es **Windows 10/11**, instala **Arduino IDE moderno (2.x)**.
  - Si es **Windows 7/8**, instala **Arduino IDE Legacy (1.8.x)**.


📥 Paso 2: Descargar e instalar Arduino IDE



Descargar IDE

1. Visita la página oficial: Arduino IDE Download
2. Descarga la versión adecuada según tu sistema operativo (moderno o legacy).
3. Ejecuta el archivo `.exe` y sigue el asistente.

⚙️ Paso 3: Instalar gestor de tarjetas ESP32




URL Gestor tarjetas

1. Abre el progrma Arduino IDE y ve al menú → *Archivo* → *Preferencias*.

2. En “Additional Boards Manager URLs” pega la URL oficial actual:

```
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
```

3. Haz clic en **OK**.




Instalar Gestor tarjetas

4. Ve a *Herramientas → Placa → Gestor de tarjetas*.
5. Busca **ESP32 by Espressif Systems** y da clic en **Instalar**.


📚 Paso 4: Instalar librerías necesarias

En *Programa → Incluir librería → Administrar librerías* busca e instala:



SHT31


- **Adafruit SHT31**



LovyanGFX


- **LovyanGFX**

💡 Paso 5: Seleccionar placa, puerto y subir un codigo de prueba



placa y puerto

1. Conecta la placa a tu computadora, asegurate de usar un **cable USB-C de datos**.
2. En el Arduino IDE ve al Menú Archivo y abre el archivo ubicado en → Ejemplos → LovyanGFX → HowToUse 1_simple_use.
3. En el menu desplegable ubicado a la derecha de los botones verdes ve a la opción para selecciona la placa y el puerto, elige la placa: ESP32 TTGO T-Display.
4. Selecciona el puerto correcto, debe decir algo similar a COM6.




subir código

5. Haz clic en Subir y espera a que terminen porque puede tardar varios minutos.

Si todo sale bien la pantalla de la placa mostrará texto y gráficos básicos, confirmando que la librería funciona y que la placa está configurada correctamente. 🎉

> Si en el punto #4 no aparece el puerto de la placa TTGO T-Display es porque necesita un **driver USB–Serial** para que la computadora la reconozca, ve al paso siguiente.

🔗 Paso 6: Verificar el puerto COM del dispositivo




Puerto COM

1. Presiona la tecla Windows y escribe Device Manager, ubica la sección de Puertos COM & LPT
2. Verifica que ahí el sistema muestre una entrada con el número COM cuando conectas la placa ESP32 TTGO T-Display.
3. Si no es así sigue con el paso siguiente

🔌 Paso 7: Instalar drivers para la placa TTGO T-Display V1

La TTGO T-Display necesita un **driver USB–Serial** para que la computadora la reconozca.



Puerto COM

1. **Descarga Driver**
   - Selecciona la opción que dice CP210x VCP Windows CP210x VCP Drivers – Silicon Labs
2. **Instala el Driver**
   - Descomprime la carpeta y ejecuta el archivo .exe que corresponda a tu sistema operativo, sigue las indicaciones de instalacón.
3. **Reinicia tu computadora** para que el sistema reconozca la placa.

Guía

GUIA PARA MACOS

🖥️ Paso 1: Identificar la versión de tu sistema operativo


Este paso es **para determinar qué versión de Arduino IDE necesitas instalar.**



versión MACOS

- Haz clic en Command ⌘ → *Acerca de este Mac* → revisa la versión.
- Si es **10.15 Catalina o más nuevo**, instala **Arduino IDE moderno (2.x)**.
- Si es **10.14 Mojave o anterior**, instala **Arduino IDE Legacy (1.8.x)**.


📥 Paso 2: Descargar e instalar Arduino IDE



Descargar IDE

1. Abre la página oficial: Arduino IDE Download
2. Descarga la versión adecuada según tu sistema operativo (moderno o legacy).
3. Abre el archivo `.dmg` y arrastra Arduino IDE a *Aplicaciones*.

⚙️ Paso 3: Instalar gestor de tarjetas ESP32




gestor tarjetas

1. Abre el programa Arduino IDE y ve al menú → *Archivo* → *Preferencias*.

2. En “Additional Boards Manager URLs” pega la URL oficial actual:

```
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
```

3. Haz clic en **OK**.




gestor tarjetas

4. Ve al menú *Herramientas → Placa → Gestor de tarjetas*.
5. Busca **ESP32 by Espressif Systems** → clic en **Instalar**.


📚 Paso 4: Instalar librerías necesarias

Abre el Arduino IDE y ve al menú *Programa → Incluir librería → Administrar librerías* ahí busca e instala:



sht31

- **Adafruit SHT31**




lovyanGFX

- **LovyanGFX**


💡 Paso 5: Subir un codigo de prueba

1. Conecta la placa a tu computadora, asegurate de usar un **cable USB-C de datos.**
2. Abre el Arduino IDE Y ve abre el codigo ubicado en el menú Archivo → Ejemplos → LovyanGFX → HowToUse 1_simple_use.



seleccionar placa y puerto

3. Selecciona la placa: ESP32 TTGO T-Display.
4. Selecciona el puerto debe aparecer algo como `/dev/cu.usbserial-...` o `/dev/cu.wchusbserial-...`.



lovyanGFX

5. Haz clic en Subir y espera a que terminen porque puede tardar varios minutos.


Si todo sale bien la pantalla de la placa mostrará texto y gráficos básicos, confirmando que la librería funciona y que la placa está configurada correctamente. 🎉

> Si en la sección #4 no aparece el puerto continua ve al paso siguiente.

🔗 Paso 6: Verificar el puerto


1. Haz clic en Command ⌘ → + *Barra de Espacio* y escribe *Terminal*.
2. Para ver la lista actual de dispositivos seriales escribe el siguiente comando y presiona enter: `ls /dev/cu.*`
3. El nombre que aparezca por ejemplo: /dev/cu.usbserial-141240 Serial Port (USB), es el puerto de tu ESP32.
4. Si no aparece nada es porque la placa TTGO T-Display es porque necesita un **driver USB–Serial** para que la computadora la reconozca ve al paso siguiente.

🔌 Paso 7: Instalar drivers serial para la placa TTGO T-Display V1



descargar driver serial

1. Abre la paágina de descarga de los CP210x VCP Drivers – Silicon Labs
2. **Descarga el driver** - Selecciona la opción que dice CP210x VCP MAC OSX Driver



instalar driver serial

3. **Instala y reinicia tu computadora** para que el sistema reconozca la placa.
4. Vuelve al paso 5.

⚠️ Detalles importantes

- Usa siempre un **cable USB-C de datos**.
- Si el IDE moderno (2.x) es muy lento en tu PC, instala el **IDE Legacy (1.8.x)**.
- En macOS recientes, puede que tengas que dar permisos de seguridad para el driver.
- Si la placa no aparece en puertos, reinstala el driver y reinicia.