
# Programação de periféricos




Em teoria, não há diferença entre teoria e prática; mas na prática sim.

Jan van de Snepscheut


# Periféricos

- Os periféricos podem ser
  - internos ao microcontrolador, embutidos no mesmo chip,
  - circuitos externos com funções próprias.
- Os periféricos internos podem executar atividades dedicadas de modo independente do processador
  - converter um sinal analógico num valor digital,
  - realizar a contagem de um tempo,
  - preparar uma mensagem para ser enviada por um sistema serial.



# Periféricos

- Os periféricos de interface fazem com que os sinais gerados pelo processador cheguem aos terminais físicos do microcontrolador.
- Os periféricos externos adicionam funcionalidades
  - como interfaces de entrada e saída para o usuário, como teclado ou um display de LCD.
  - complementam as funções internas do chip, provendo recursos que o processador não apresentam




## Periféricos de entrada/saída


- As portas são registros que repassam a informação da memória para os terminais físicos.
  - Cada um dos bits representa um terminal.
  - Ligar o bit -> terminal com tensão alta (3v3 ou 5v).
  - Desligar o bit -> o terminal com tensão zero.

### Por exemplo


 os oito bits (0 à 7) estão diretamente conectados aos terminais físicos de número 33 à 40.




# Periféricos de entrada/saída




### Conexões dos terminais



### Conexões dos terminais



### Conexões dos terminais



# Registros de acesso aos terminais

Registro	Endereço	Microcontrolador	
DDRB	0x04	ATmega328	
PORTB	0x05	ATmega328	
DDRC	0x07	ATmega328	
PORTC	0x08	ATmega328	
DDRD	0x0A	ATmega328	
PORTD	0x0B	ATmega328	
TRISB	0xBF886040	PIC32MX320	
PORTB	0xBF886050	PIC32MX320	
TRISD	0xBF8860C0	PIC32MX320	
PORTD	0xBF8860D0	PIC32MX320	
TRISF	0xBF886140	PIC32MX320	
PORTF	0xBF886150	PIC32MX320	
TRISG	0xBF886180	PIC32MX320	
PORTG	0xBF886190	PIC32MX320	
PORTA_PDOR	0x4004F000	KL05z32	
PORTA_PDIR	0x4004F010	KL05z32	
PORTA_PDDR	0x4004F014	KL05z32	
PORTB_PDOR	0x4004F040	KL05z32	
PORTB_PDIR	0x4004F050	KL05z32	
PORTB_PDDR	0x4004F054	KL05z32	

## Registros de acesso aos terminais


```
//inicio do programa
void main(void) {
//definimos como:
//(unsigned char) pois os 8 bits representam valores
//(volatile) as variáveis podem mudar a qualquer momento
      volatile unsigned char *PORTD = 0xF83;
      volatile unsigned char *TRISD = 0xF95;
      //configurando todos os pinos como saídas
      // 0 = saída (Output)
      // 1 = entrada (Input)
      *TRISD = 0b00000000;
      //liga apenas os quatro últimos leds
      *PORTD = 0b11110000;
      //mantém o sistema ligado indefinidamente
      for(;;);
```

## Registros de acesso aos terminais

```
//defines para portas de entrada e saída
#define PORTD (*(volatile unsigned char*)0xF83)
#define TRISD (*(volatile unsigned char*)0xF95)
//inicio do programa
void main(void) {
      //configurando todos os pinos como saídas
      TRISD = 0b000000000;
      //liga apenas os quatro últimos leds
      PORTD = 0b11110000;
      //mantém o sistema ligado indefinidamente
      for(;;);
```



## Conexão com dispositivos externos



# Conexão com dispositivos externos

		5. 55 p 5 5			
Terminal	Função	Direção	Freedom	Chipkit	Arduino
D0	RX	Entrada	PTB2	PTF2	PTD0
D1	TX	Saída	PTB1	PTF3	PTD1
D2	disp1	Saída	PTA11	PTD8	PTD2
D3	disp2	Saída	PTB5	PTD0	PTD3
D4	disp3	Saída	PTA10	PTF1	PTD4
D5	disp4	Saída	PTA12	PTD1	PTD5
D6	lcdEn	Saída	PTB6	PTD2	PTD6
D7	IcdRS	Saída	PTB7	PTD9	PTD7
D8	soData	Saída	PTB10	PTD10	PTB0
D9	PWM	Saída	PWM0.0	PWM4	PTB1
D10	soEn	Saída	PTA5	PTD4	PTB2
D11	soClk	Saída	PTA7	PTG8	PTB3
D12	keyb1	Entrada	PTA6	PTG7	PTB4
D13	keyb2	Entrada	PTB0	PTG6	PTB5
A0/D14	AN0	Entrada	ADC11	ADC2	ADC0
A1/D15	AN1	Entrada	ADC10	ADC4	ADC1
A2/D16	AN2	Entrada	ADC3	ADC8	ADC2
A3/D17					
A4/D18	SDA	Entrada/Saída	PTA9	PTG3	PTC4
A5/D19	SCL	Saída	PTB13	PTG2	PTC5

## Configuração dos periféricos

- Configuração como entrada/saída
  - pinMode(pin,mode);
- Implementação do Arduino:

```
void pinMode(uint8_t pin, uint8_t mode){
      uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
      uint8 t port = digitalPinToPort(pin);
      volatile uint8 t *reg, *out;
      reg = portModeRegister(port);
      out = portOutputRegister(port);
      if (mode == INPUT) {
             *reg &= ~bit;
             *out &= ~bit;
      } else if (mode == OUTPUT){
             *reg |= bit;
```

# Configuração dos periféricos


Implementação para Freescale (trecho da biblioteca io.c)

```
void pinMode(int pin, int type) {
        if (type == OUTPUT) {
                 switch (pin) {
                case 0: PORTB_PCR(2) = PRC_V;
                         bitSet(PORTB PDDR, 2);
                         break;
                  //...
                default: break;
        if (type == INPUT) {
                 switch (pin) {
                 case 12: PORTA PCR(6) = PRC V;
                         bitClr(PORTA PDDR, 6);
                         break;
                //...
                default: break;
```

Criação da biblioteca io


### Criação da biblioteca io

- A biblioteca io é responsável por implementar as funções de acesso aos terminais físicos do microcontrolador
- Isso é feito através de 2 funções
  - digitalWrite(): responsável por ligar/desligar um terminal
  - digitalRead(): responsável por ler o estado de um terminal
- Além das funções para manipulação ela também implementa duas funções de configuração
  - pinMode(): define se o terminal será tratado como entrada ou saída
  - systemInit(): inicializa os periféricos básicos do sistema
    - Deve ser a primeira função a ser chamada no main
- Por fim as macros de manipulação de bits também são implementadas na io



### Criação da biblioteca io

- Através desta biblioteca, o acionamento de entradas/saídas na Freedom fica idêntico ao da plataforma Wiring (Arduino/Chipkit)
  - Isto simplifica a geração das demais bibliotecas, que ficarão praticamente idênticas.
- Essa biblioteca também cria um conjunto de defines explicando qual é a função de cada um dos terminais da placa de controle.



### Biblioteca io

```
#ifndef IO H
#define IO_H_
#define bitSet(arg,bit) ((arg) |= (1<<bit))</pre>
#define bitClr(arg,bit) ((arg) &= ~(1<<bit))</pre>
#define bitFlp(arg,bit) ((arg) ^= (1<<bit))</pre>
#define bitTst(arg,bit) ((arg) & (1<<bit))</pre>
#define OUTPUT 0
#define INPUT 1
#define IOW 0
#define HIGH 1
//definição das funções dos terminais físicos
#define SCL PIN
                       19
#define keyb1
                         13
#define DISP1 PIN
//...
       void pinMode(int pin, int type);
       void digitalWrite(int pin, int value); ___
       int digitalRead(int pin);
       void systemInit(void);
#endif /* IO_H_ */
```

### Biblioteca io

```
void digitalWrite(int pin, int value) {
       if (value) {
               switch (pin) {
               case 0:bitSet(PORTB PDOR, 2);break;
               case 1:bitSet(PORTB PDOR, 1);break;
               case 2:bitSet(PORTA_PDOR, 11);break;
               //...
               default:break;
       } else
               switch (pin) {
               case 0:bitClr(PORTB_PDOR, 2);break;
               case 1:bitClr(PORTB_PDOR, 1);break;
               case 2:bitClr(PORTA PDOR, 11);break;
               //...
               default:break;
```

### Biblioteca io

```
int digitalRead(int pin) {
      switch (pin) {
      case 0:return bitTst(PORTB_PDIR, 2);
      case 1:return bitTst(PORTB PDIR, 1);
      case 2:return bitTst(PORTA_PDIR, 11);
      case 3:return bitTst(PORTB_PDIR, 5);
      case 4:return bitTst(PORTA_PDIR, 10);
      //...
      default:break;
      return -1;
```

