
Entradas digitais




Supostamente deveria ser automático, mas, na verdade, você tem que apertar este botão.

John Brunner

Entrada digitais


- Criação de um circuito para entrada de informação digital
 - A saída deve possuir apenas dois estados
 - O consumo de energia deve ser o mínimo possível
 - As tensões devem ser compatíveis com o circuito (TTL, CMOS, etc...)
- O circuito mais comum são os botões/teclas
 - A maioria dos botões são possuem dois contatos, para formar os dois níveis de tensão é necessário adicionar um resistor: pullup ou pulldown



Leitura de teclas


- Para fazer a leitura direto de uma porta
 - Inicializar o terminal como entrada
 - Testar o bit desejado

```
void main (void){
      //inicialização como entrada
      BitClr(TRISD, ∅);
      for(;;){
             //teste do bit
             if(BitTst(PORTD,0)){
                    //A chave está pressionada
             }else{
                    //A chave está solta
```





Bouncing


- Problema de bouncing
 - Causado pela oscilação mecânica da chave
 - Pode gerar acionamentos indevidos no sistema
- Soluções
 - Via hardware através de circuito dedicado
 - Via software através de confirmação temporal



Bouncing de uma tecla com pullup









Debounce por hardware


- Não gasta processamento
- Protege o circuito contra surtos
- Auxilia na estabilidade do sistema pois funciona como filtro
- Gera delay de RxC na resposta





Circuito de debounce com Capacitor




Capacitor pequeno (mais rápido)









Capacitor grande (menos ruídos)








Debounce por software


- Consome tempo e recurso do processador
- Não necessita de hardware (\$\$\$) extra
- Gera delay de acordo com a rotina desenvolvida
- É preciso conhecer aproximadamente o tempo de estabilização da chave




```
void main (void){
    int oldValue;
    int t;
    //inicialização como entrada
    pinMode(13,INPUT);
    //incializa o valor antigo
    oldValue = digitalRead(13);
    for(;;){
        //verifica se houve mudança
        if (oldValue != digitalRead(13)){
             //atualiza o sinal;
             oldValue == digitalRead(13);
             //se passar por 100 testes o sinal está estável
             for(t=0; t<100; t++){
                 //se o valor mudar, reinicia a contagem
                 if(oldValue != digitalRead(13)){
                      t = 0;
        //aqui o valor da chave é estável
```

- Para cada tecla inserida no projeto, do modo apresentado até agora, é necessário um terminal de I/O no microcontrolador
- Projetos que exigem muitos terminais são mais caros por vários motivos
 - O encapsulamento pode gerar entre 5 e 30% de diferença no preço
 - O processo de inserção e soldagem de componentes é mais caro
 - O tamanho e complexidade da placa aumenta (quantidade da camadas, roteamento, etc...)
- Para entradas digitais do tipo teclas existe uma alternativa
 - Leitura por varredura matricial
- O teclado da placa utiliza um conversor transistorizado para 3.3v para não queimar as entradas das placas






- Na leitura por varredura matricial temos:
 - Aumento da quantidade de chaves que podem ser lidas,
 - Para N terminais disponíveis no microcontrolador, temos um aumento de N chaves para N² chaves
 - Aumento da complexidade do software
 - Atraso na detecção de eventos (devido à varredura)
- O processo pode ser descrito como:
 - 1. Desligar todas as colunas
 - 2. Ligar apenas a coluna X
 - 3. Aguardar um tempo para estabilização dos sinais
 - 4. Realizar leitura nos terminais de entrada
 - Passar para a próxima coluna X = X + 1




```
#include "so.h"
void main(void){
    unsigned char coluna;
    unsigned char chave[5][2];
    soInit();
    pinMode(INPUT, 12); pinMode(INPUT, 13);
    for(;;){
        for(coluna = 0; coluna < 5; coluna++){</pre>
             //ligar apenas a coluna indicada
             soWrite(1<<coluna);</pre>
             //teste da 1a linha
             if (digitalRead(12)){ chave[coluna][0] = 1; }
                                  { chave[coluna][0] = 0; }
             else
        //teste da 2a linha
             if (digitalRead(13)){ chave[coluna][1] = 1; }
                                  { chave[coluna][1] = 0; }
             else
```


- O código não apresenta debounce em software para as teclas.
- A operação com uma matriz gasta muito processamento e memória.
- Para minimizar estes gastos podemos representar cada chave como um bit numa variável.
- A operação de debounce junto com a varredura será apresentada nas funções da biblioteca.



- Funções necessárias para a criação de uma biblioteca que realiza a leitura de um teclado matricial e disponibiliza as teclas pressionadas:
 - kpInit()
 - Configura os terminais de acionamento e de leitura
 - kpDebounce()
 - Realiza a leitura das teclas (varredura)
 - Realiza o debounce dos valores
 - Armazena internamente as teclas pressionadas
 - kpRead()
 - Retorna uma variável unsigned int
 - Cada bit desta variável representa uma tecla
 - 0 = desligado, 1 = pressionado
 - kpReadKey()
 - Retorna o "nome" da tecla pressionada
 - O "nome" é um caracter ASCII



```
#ifndef KEYPAD_H
#define KEYPAD_H
     unsigned int kpRead(void);
     void kpDebounce(void);
     void kpInit(void);
#endif
```



```
#include "keypad.h"
#include "so.h"
#include "io.h"
static unsigned int keys;
//vetor com o "nome" dos botões
//U -> up, L -> left, D -> down, R -> right
//S -> start, s -> select
//a ordem é referente a posição dos botões
static const char charKey[] =
{'U', 'L', 'D', 'R', 'S', 's', 'Y', 'B', 'A', 'X'};
unsigned int kpRead(void) {
    return keys;
```

```
void kpInit(void) {
  soInit();
  pinMode(12, INPUT);
  pinMode(13, INPUT);
char kpReadKey(void){
      int i;
      for(i=0;i<10;i++){
             if (bitTst(keys,∅)){
                    return charKey[i];
      //nenhuma tecla pressionada
      return 0;
```

```
void kpDebounce(void) {
       int i;
       static unsigned char tempo;
       static unsigned int newRead;
       static unsigned int oldRead;
       newRead = 0;
       for(i = 0; i < 5; i + +){
               soWrite(1<<(i+3));
               if(digitalRead(13)){
                       bitSet(newRead,i);
               if(digitalRead(12)){
                       bitSet(newRead,(i+5));
       if (oldRead == newRead) {
               tempo--;
       } else {
               tempo = 4;
               oldRead = newRead;
       if (tempo == 0) {
               keys = oldRead;
```

Exemplo de utilização

```
for(;;){
      kpDebounce();
      actualValue = kpRead();
      //houve algum evento?
      if (actualValue != lastValue){
             //processa os eventos
             if (bitTst(actualValue,∅)){
                    //executa atividade
                    cont++;
                    if (cont>0xf){ cont = 0; }
                    ssdDigit(∅,cont);
             //armazena a mudança para a próxima rodada
             lastValue = actualValue;
      ssdUpdate();
      //tempo pra evitar flicker
      for(t=0;t<100;t++);
```