

"Se não existisse C hoje estaríamos programando em Obol, Pasal e BASI!"

# Conjuntos de Instruções


Contador de Programa, Branches e Jumps

Paulo Ricardo Lisboa de Almeida



## Convenção da memória

- A imagem a seguir é uma convenção sobre como um programa fica na memória principal da máquina (ex.: Memória RAM)
- Por ser uma convenção, e não uma especificação, pode mudar de implementação para implementação





Adaptado de Patterson; Henessy (2014)

Considere o seguinte programa em assembly do MIPS

ENDEREÇO(hexa)	INSTRUÇÃO
00400000	ori \$t2,\$zero, 25
00400004	lw \$t3, 0(\$s0)
00400008	add \$t4, \$t2, \$t3
004000C	sub \$t5, \$t2, \$t3

\$\$p \rightarrow 1000 8000\_{hex} \\
\$\$p \rightarrow 1000 8000\_{hex} \\
\$\$1000 0000\_{hex} \\
\$\$pc \rightarrow 0040 0000\_{hex} \\
\$\$ Reserved \\
\$\$

\$sp→7fff fffchex

- O processador sabe qual a próxima instrução a ser executada através do contador de programa
  - Registrador PC (Program Counter)
    - No x86 o PC é chamado de IP (Instruction Pointer)
  - Não é diretamente visível/acessível ao programador



- Durante a execução
- O processador carrega a instrução no endereço apontado pelo registrador PC
  - Antes mesmo de executar a instrução carregada, o processador acrescenta +4 no PC para apontar para próxima instrução
  - O Processador executa a instrução carregada
  - O processo se repete

ENDEREÇO(hexa)	INSTRUÇÃO
00400000	ori \$t2, \$zero, 25
00400004	lw \$t3, 0(\$s0)
00400008	add \$t4, \$t2, \$t3
0040000C	sub \$t5, \$t2, \$t3



pc = 0x00400000

ENDEREÇO(hexa)	INSTRUÇÃO
0040000	ori \$t2, \$zero, 25
00400004	lw \$t3, 0(\$s0)
00400008	add \$t4, \$t2, \$t3
004000C	sub \$t5, \$t2, \$t3



pc = 0x00400004

ENDEREÇO(hexa)	INSTRUÇÃO
00400000	ori \$t2, \$zero, 25
00400004	lw \$t3, 0(\$s0)
00400008	add \$t4, \$t2, \$t3
0040000C	sub \$t5, \$t2, \$t3



pc = 0x00400008

ENDEREÇO(hexa)	INSTRUÇÃO
00400000	ori \$t2, \$zero, 25
00400004	lw \$t3, 0(\$s0)
00400008	add \$t4, \$t2, \$t3
004000C	sub \$t5, \$t2, \$t3



pc = 0x0040000C

ENDEREÇO(hexa)	INSTRUÇÃO
00400000	ori \$t2, \$zero, 25
00400004	lw \$t3, 0(\$s0)
00400008	add \$t4, \$t2, \$t3
004000C	sub \$t5, \$t2, \$t3



- Como os demais registradores, o contador de programa armazena 32 bits
  - Pergunta: Qual o maior programa que podemos escrever em uma arquitetura MIPS de 32 bits?



- Como os demais registradores, o contador de programa armazena 32 bits
  - Pergunta: Qual o maior programa que podemos escrever em uma arquitetura MIPS de 32 bits?
  - $2^{32} = 4GiB$
  - Na prática esse número é muito menor, já que o programa não é composto somente de instruções
    - Temos o segmento de pilha, heap, dados estáticos, ...
  - Pergunta: Considerando que a primeira instrução do programa está em  $00400000_{16}$ , existe a possibilidade de em algum momento pc conter, por exemplo, o valor  $00400003_{16}$  no MIPS32?



- Pergunta: Considerando que a primeira instrução do programa está em 004000016, existe a possibilidade de em algum momento po conter, por exemplo, o valor 0040000316 no MIPS32?
  - Não. Toda instrução ocupa 32 bits (4 bytes). Como a memória é endereçada em bytes, os saltos são de 4 em 4
  - As instruções sempre começam em um endereço múltiplo de 4
    - Restrição de alinhamento
  - Comum em muitas arquiteturas
  - Não existe essa restrição em x86



- Branch → desvio
- Desvio condicionais
  - Instruções utilizadas para tomada de decisão
  - Construir os "ifs" e "loops"
- beq ← branch if equal (desvie se igual)
  - Formato:
  - beq reg1, reg2, ENDEREÇO #salte ao ENDEREÇO se reg1 == reg2
- Instrução do tipo-l
- Exemplo concreto:




Valores em decimal



- bne ← branch if not equal (desvie se não igual)
- Formato: bne reg1, reg2, ENDEREÇO #salte ao endereço se reg1 != reg2
- Exemplo concreto: bne \$s0, \$s1, 10 #salte 10 se \$s0 != \$s1





#### Problema

- Se o ENDEREÇO apontar para o endereço real da instrução, nenhum programa poderia conter mais de 2<sup>16</sup> = 64Kbytes de instruções
- Muito pequeno
- Solução?



- Problema
  - Se o ENDEREÇO apontar para o endereço real da instrução, nenhum programa poderia conter mais de 2<sup>16</sup> = 64Kbytes de instruções
  - Solução?
    - Os desvios geralmente são tomados para regiões próximas da instrução atual
    - O registrador PC aponta para a próxima instrução a ser executada
    - Dessa forma, o ENDEREÇO em um branch é um "salto" referente ao pc
      - Para aumentar o alcance, o salto é definido em palavras (4 bytes)
      - O salto pode ser positivo ou negativo
        - Alcance de +/- 215
      - Endereçamento relativo ao PC
    - Logo, caso a condição do branch se satisfaça o endereço efetivo do salto é
      pc = pc + 4 + ENDERECO\*4



Endereço(Hexa)	Instrução	
00400000	lw \$s0, 0(\$t0)	
00400004	lw \$s1, 4(\$t0)	
00400008	lw \$s2, 8(\$t0)	
004000C	beq \$s0,\$s1,ENDEREÇO???	
00400010	addi \$s2, \$s2, 5  ◀	—— Desejamos ignorar essa instrução se \$s0 == \$s1
00400014	addi \$s2, \$s2, 10	

 Qual o valor devemos colocar em "ENDEREÇO???", considerando que caso \$s0 seja igual a \$s1, devemos saltar para a instrução 00400014<sub>16</sub>?



Endereço(Hexa)	Instrução	
00400000	lw \$s0, 0(\$t0)	
00400004	lw \$s1, 4(\$t0)	
00400008	lw \$s2, 8(\$t0)	
004000C	beq \$s0,\$s1,ENDEREÇO???	
00400010	addi \$s2, \$s2, 5 <b>◄</b>	Desejamos ignorar essa instrução se \$s0 == \$s1
00400014	addi \$s2, \$s2, 10	

- Qual o valor devemos colocar em "ENDEREÇO???"?
  - Ao chegar na instrução beq, pc = 0040000C<sub>16</sub>
    - A instrução é carregada para a CPU, e antes de executar a instrução, pc é incrementado e aponta para a próxima, ou seja, 00400010<sub>16</sub>
      - Então o beq deve assumir que o salto deve ser feito a partir de  $00400010_{16}$
    - Como desejamos saltar para  $00400014_{16}$ ,  $00400014_{16}$ - $00400010_{16} = 4_{16}$
    - Como o salto é feito em palavras,  $4_{16}/4_{16} = 1_{16}$  palavra
    - Logo endereço deve conter  $1_{16} = 1_{10}$



## Assembler ao resgate

- Lidar com os endereços dos branches não é tarefa simples
  - Calcular o endereço pode ser confuso
  - Ao inserir uma instrução entre o branch e o seu endereço final, temos que atualizar o endereço
- O montador nos poupa desse problema
- Podemos utilizar rótulos (labels) no programa, e pedir por um desvio para o rótulo
  - O montador se encarrega de substituir o rótulo pelo endereço correto quando o programa for montado
  - Rótulos são definidos com um nome único, seguido de dois pontos



## Utilização de rótulos. Exemplo

Exemplo

Iw \$s0, 0(\$t0) Iw \$s1, 4(\$t0) Iw \$s2, 8(\$t0) beq \$s0,\$s1,**salto** addi \$s2, \$s2, 5

#### salto:

addi \$s2, 10



## Comparações

- slt ← set on less than (atribuir se menor que)
  - Instrução do tipo-R slt \$regResultado, \$reg1, \$reg2
    - \$regResultado = 1 se \$reg1 < \$reg2, ou recebe 0 caso contrário
- Exemplo concreto slt \$t0, \$s3, \$s4 # \$t0 recebe 1 se \$s3 < \$s4, ou 0 caso contrário
- Variantes
  - slti para imediatos
  - sltu para comparações sem sinal
  - sltiu para comparações imediatas sem sinal



Considere o seguinte trecho de código em C

```
if(a > b){
a += 30;
}
b += 10;
```

 Assumindo que a variável a está no registrador \$s0, e b no registrador \$s1, como fica esse trecho em Assembly do MIPS?



Considere o seguinte trecho de código em C

```
if(a > b){
a += 30;
}
b += 10;
```

 Assumindo que a variável a está no registrador \$s0, e b no registrador \$s1, como fica esse trecho em Assembly do MIPS?

```
slt $t0,$s1,$s0
beq $t0, $zero, b_maior_igual
addi $s0,$s0,30
b_maior_igual:
addi $s1,$s1,10
```



### Saltos incondicionais

- j ← jump
  - Salte para o endereço
- Formato

```
j ENDEREÇO
```


Exemplo concreto

```
j 40000 #salta para a palavra 40000
```



### Saltos incondicionais

- Jumps são instruções do Tipo-j
- Tipo mais simples de instrução





### Saltos incondicionais

- Diferente dos desvios condicionais, os jumps **não são relativos ao pc** 
  - Estamos efetivamente saltando para a palavra 40000 no exemplo anterior
- Como o **endereçamento é em palavras** mais uma vez, multiplicamos por 4 para obter o endereço em bytes da instrução
  - Ou seja, pc = ENDEREÇO << 2 #deslocado 2 bits para multiplicar por 4
- Com isso, o salto tem capacidade efetiva de atingir endereços de até 28 bits
- Os 4 bits mais altos de pc ainda são emprestados para completar os 32 bits necessários para representar um endereço completo
  - Endereçamento **pseudodireto**
- Da mesma forma que com branches, **podemos utilizar rótulos**, e **deixar o cálculo do endereço efetivo a cargo do montador**



 Considere o seguinte trecho de código em C while(vet[i] == k){ i +=1;

vet[i] = k+10;

• Assumindo que as variáveis *i* e *k* se encontram nos registradores \$s3 e \$s5, e que a base do vetor *vet* está em \$s6, como fica o trecho em assembly do MIPS? Considere ainda que o vetor é de inteiros, e que cada inteiro ocupa uma palavra.



# Exercício - Solução

```
loop:
   sll $t0,$s3,2
                        #multiplicando i por 4 para ajustar as palavras
    add $t0,$t0,$s6
                         #adicionando o deslocamento à base do vetor
   lw $t1,0($t0)
                        #$t1 = vet[i]
    bne$t1,$s5,saida
                        #saia se vet[i] != k
    add $s3, $s3, 1
                         #adicionando 1 em i (corpo do loop)
                         #depois de executar o corpo, retorna para o início
    j loop
saida:
    addi $t1, $s5, 10
                        \#$t1 = k+10
    sw $t1,0($t0)
                        \#\text{vet}[i] = \$t1, ou seja, k+10
```



Considere o seguinte desvio

```
beq $s0, $s1, L1
#conjunto de instruções 1
L1:
#conjunto de instruções 2
```

• Considere que o número de instruções entre o beq e L1 é muito grande, e não pode ser endereçado no campo de 16 bits do beq (instrução do Tipo-I). Como resolver esse problema adicionando um jump extra?



## Exercício - Solução

bne \$s0, \$s1, L2 j L1

L2:

#conjunto de instruções 1

L1:

#conjunto de instruções 2

Com essa solução podemos fazer saltos de até 256MB! Saltos maiores são possíveis com instruções jump register, que veremos nas próximas aulas, ou adicionando-se jumps extras no meio do código.



Considere o programa em C a seguir, if((a<b && b < 50) || a == -10){
 vet[b] = vet[b] + vet[b-20];
 }else{
 a = 50;
 }
 b++:</li>

 Assumindo que as variáveis a e b estão nos registradores \$s0 e \$s1, respectivamente, e que o endereço base de vet está em \$s2.
 Considerando também que o vetor é de inteiros, e que cada inteiro ocupa uma palavra, escreva o programa equivalente em Assembly do MIPS.



## Exercício – Possível resposta

```
slt $t0.$s0.$s1
                       #$t0 = 1 \text{ se a < b}
      beg $t0, $zero, L1#se a era maior ou igual a B, $t0=0 e então pula para o teste se a == -10
      slti $t0,$s1,50
                        #faz a próxima verificação. $t0 = 1 se b < 50
      beg $t0, $zero, L1#se b era maior ou igual a 50, então pula para o teste se a == -10
                        #passou pelas duas primeiras condições, então pula para o if
      i if
L1:
      ori $t0. -10
                        #carrega a constante -10 para $t0
      bne $s0,$t0,else #se a != -10, pula para o else
if:
      sll $t0.$s1.2
                        #multiplicando b por 4 e salvando em $t0
      add $t0,$t0,$s2
                        #somando deslocamento com a base do vetor
      lw $t1,0($t0)
                              #$t1 = vet[b]
      addi $t2,$s1,-20 #$t2 = b - 20
      sll $t2.$t2.2
                        #multiplicando $t2 por 4 para obter o deslocamento em palavras
      add $t2,$t2,$s2
                        #somando deslocamento com a base do vetor
      lw $t2,0($t2)
                        #$t2 = vet[b-20]
      add $t1.$t1.$t2
                        #$t1 = vet[b] + vet[b+20]
      sw $t1,0($t0)
                        #$vet[b] = $t1
      i saida
                        #pula para o rótulo saída para não executar o else também
else:
      ori $s0, 50
                        #a=50
saida:
      addi $s1. 1
                        #b++
```



### Referências

- D. Patterson; J. Henessy. **Organização e Projeto de Computadores**. 4a Edição: Interface Hardware / Software. Elsevier Brasil, 2014.
- Andrew S. Tanenbaum. Organização estruturada de computadores.
   5. ed. São Paulo: Pearson, 2007.
- Harris, D. and Harris, S. Digital Design and Computer Architecture.
   2a ed. 2012.

