

"Um mouse é um dispositivo que contém um, dois, ou três botões, dependendo da estimativa que os projetistas dão para a capacidade intelectual de seus usuários" (Tanenbaum, Bos; Sistemas Operacionais Modernos. 2016).

Conjuntos de Instruções

Lidando com a Memória e Operações Lógicas

Paulo Ricardo Lisboa de Almeida




Antes de continuarmos

- # isso é um comentário em Assembly do MIPS
 - Sempre inclua o máximo possível de comentários em seus programas
- 123456 # isso é uma constante (imediato) em **decimal**
- 0xAABBCCDD #isso é uma constante (imediato) em hexadecimal
- 0b1100110011 #isso é uma constante (imediato) em binário



- A memória principal é um "vetor", onde cada posição possui um endereço físico
 - As memórias são comumente endereçadas a byte
 - Cada byte possui um endereço físico, e cada endereço suporta 1 byte





- Considere o seguinte exemplo em C int x = 0x0F; int v[2] = {0x01,0x00FFAA1D};
- Lembre-se que um vetor é algo que inicia em uma posição de memória, e cada nova posição do vetor é um deslocamento da posição inicial
 - Podemos representar na memória da seguinte forma
 - Assumindo big-endian, e que inteiros ocupam 32 bits



- Considere o seguinte exemplo em C
 int x = 0x0F; //em C 0x indica um valor em hexadecimal
 int v[2] = {0x01,0x00FFAA1D};
- x está no endereço 0, e ocupa 4 posições
- v começa no endereço 4 (Seu ponteiro com endereço base aponta para 4)
 - v[0] é o mesmo que v deslocado 0 endereços de 1 byte (4+0)
 - v[1] é o mesmo que v deslocado 4 endereços de 1 byte (4+4)
 - Deslocamos 4, pois cada inteiro ocupa 4 bytes no exemplo
 - Os deslocamentos mudariam dependendo do tipo da variável
 - Exemplo: Deslocaríamos 1 byte para chars



- Operamos com os valores somente nos registradores
 - Sempre precisamos carregar/armazenar na memória principal
 - Utilizamos loads e stores
 - Instruções do tipo-l
 - lw \$regDestino, deslocamento(\$regBase) #load word (carregar palavra)
 - \$regDestino = MEM[\$regBase + deslocamento]
 - Deslocamento é um imediato
 - Pode ser positivo ou negativo!
 - sw \$regFonte, deslocamento(\$regBase) #store word (armazenar palavra)
 - MEM[\$regBase + deslocamento] = \$regFonte



Exemplo

lw \$t0, 32(\$s3) #carregue para \$t0 o valor armazenado na posição
 indicada por \$s3 deslocada de 32 bytes (32 endereços)



A ideia do sw é similar!



Exercício

- Considere o seguinte array em C int a[15];
- Suponha que o endereço base de a está no registrador \$s3, e que um inteiro ocupa 4 bytes.
- Traduza a seguinte instrução C para assembly do MIPS a[12] = 87+a[8];
- Para os cálculos você pode usar o conjunto de registradores \$t0 a \$t7 e \$s0 a \$s7



Exercício

- Considere o seguinte array em C int a[15];
- Suponha que o endereço base de a está no registrador \$s3, e que um inteiro ocupa 4 bytes.
- Traduza a seguinte instrução C para assembly do MIPS a[12] = 87+a[8];
- Para os cálculos você pode usar o conjunto de registradores \$t0 a \$t7 e \$s0 a \$s7
- Resposta
 lw \$t0,32(\$s3) #registrador temporário \$t0 recebe a[8] addi \$t0, \$t0, 87 #\$t0 = \$t0 + 87 sw \$t0,48(\$s3) #armazena \$t0 em a[12]



Operações Lógicas

- Operações lógicas bit a bit
 - Instruções do tipo-R
- Shifts (deslocamentos)
 - sll → shift left logical (deslocamento lógico à esquerda)
 - Desloca os bits da palavra para esquerda, preenchendo as lacunas geradas com zeros
 - Exemplo:

```
0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001<sub>2</sub>
Quando deslocado 4 bits à esquerda se torna
0000 0000 0000 0000 0000 1001 0000<sub>2</sub>
```

Formato


```
sll $RegDestino, $RegFonte, deslocamento
#$RegDestino ← $RegFonte deslocado "deslocamento" bits à esquerda
```

- Dual de sll é o srl
- srl → shift right logical (deslocamento lógico à direita)
 - Tem o mesmo formato do sll, mas desloca na direção oposta (para direita) ao sll



Operações Lógicas

Exemplo concreto





rs não usado nessa instrução e é setado como zero

Shifts

• Qual a utilidade dos shifts?



Shifts

- Qual a utilidade dos shifts?
 - Dentre outros usos, ao realizarmos um shift de n bits, estamos efetivamente multiplicando o valor por 2ⁿ
 - Lidar com potências de 2 na máquina é muito comum
 - A unidade aritmética que faz shifts é muito simples e rápida
 - Mais rápido do que se realizássemos uma multiplicação por 2 "clássica"



AND

- and → realiza o AND lógico entre os bits dos registradores
- Considere o seguinte
 - \$t1 contém 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1101 0001₂
 - \$t2 contém 0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000₂
- A operação
 and \$t0, \$t1, \$t2 #\$t0 ← \$t1 AND \$t2
- Resulta no seguinte em \$t0
 - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000₂



OR

- or → realiza o OR lógico entre os bits dos registradores
- Considere o seguinte
 - \$t1 contém 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1101 0001₂
 - \$t2 contém 0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000₂
- A operação or \$t0, \$t1, \$t2 #\$t0 ← \$t1 OR \$t2
- Resulta no seguinte em \$t0
 - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1101 0001₂



NOR

- A última operação lógica que deveria existir é um **not**
 - Essa operação tomaria um registrador fonte e um destino
 - Não segue o padrão do tipo-R
- Para manter o padrão, a operação NOR foi incluída no MIPS
- Exemplo nor \$t0,\$t1,\$t2 #\$t0 ← \$t1 nor \$t2
- Como podemos utilizar um nor como um not?



NOR

- A última operação lógica que deveria existir é um **not**
 - Essa operação tomaria um registrador fonte e um destino
 - Não segue o padrão do tipo-R
- Para manter o padrão, a operação NOR foi incluída no MIPS
- Exemplo nor \$t0,\$t1,\$t2 #\$t0 ← \$t1 nor \$t2
- Como podemos utilizar um nor como um not?
 - Por exemplo, inverter \$t1 e armazenar em \$t0
 - nor \$t0,\$t1,\$zero #\$t0 ← not \$t1
 - De acordo com a álgebra de Boole: !(a + 0) = !a



AND e OR Imediatos

- As instruções and e or possuem versões imediatas
 - andi e ori
- Exemplo ori \$s0, \$s1, 0xACDC
- É comum utilizarmos o ori para carregarmos um imediato para dentro de um registrador
- Exemplo
 - Como podemos carregar o imediato 156₁₀ para o registrador \$s0 utilizando ori?



- Como podemos carregar o imediato 156₁₀ para o registrador \$s0 utilizando ori?
 ori \$s0,\$zero,156
- Poderíamos carga utilizando um addi
 - Problema: o addi copia o bit mais alto do imediato para os 16 primeiros bits do registradores se o somarmos com zero
 - Complemento a dois
 - Veja a documentação
 - Isso não é um problema para constantes pequenas, mas nos próximos slides veremos que essa solução não vai funcionar para constantes grandes
- Obs.: addiu pode ser uma opção válida



Qual o maior imediato que podemos carregar com ori?

ор	rs	rt	constant or address
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits



Qual o maior imediato que podemos carregar com ori?



- Um imediato de 16 bits, que é o tamanho do campo constant
- E como carregamos um imediato de 32 bits?
 - Os registradores comportam 32 bits
 - Podemos ter uma instrução que carrega imediatos de 32 bits?




Qual o maior imediato que podemos carregar com ori?



- Um imediato de 16 bits, que é o tamanho do campo constant
- E como carregamos um imediato de 32 bits?
 - Os registradores comportam 32 bits
 - Podemos ter uma instrução que carrega imediatos de 32 bits?
 - Toda instrução no MIPS tem 32 bits
 - Se criarmos uma instrução para carregar esse imediato, todos os bits da instrução seriam utilizados para definir o imediato



- lui → load upper immediate
 - Carrega o imediato para os 16 bits mais significativos do registrador, e preenche o restante com zero





Exercício

• Utilizando lui e ori, carregue o imediato 1048992₁₀ para \$t0



Exercício

- Utilizando lui e ori, carregue o imediato 1048992₁₀ para \$t0
 - 1048992 $_{10}$ é o mesmo que 001001A0 $_{16}$, então lui \$t0, 0x0010 ori \$t0, \$t0, 0x01A0
 - Poderíamos fazer em decimal, mas as contas se tornam tediosas e confusas

lui \$t0, 16 ori \$t0, \$t0, 416

Pare de brigar com a máquina e fale a língua dela. A programação em baixo nível se tornará mais simples!



Equivalências em linguagens de alto nível

Operação	С	Java	MIPS
Shift à esquerda	<<	<<	sll
Shift à direita	>>	>>>	srl
and bit a bit	&	&	and, andi
or bit a bit	I	1	or, ori
not bit a bit	~	~	nor (utilizando \$zero)



- li é uma **pseudoinstrução** presente nos montadores MIPS
 - Facilidade oferecida pelo montador
 - Carrega um imediato de 32 bits
- Formato li \$s0, imediato # \$s0 ← imediato
- Ao transformar para linguagem de máquina, o montador transforma automaticamente o li em um liu e ori
- Para isso ele precisa de um registrador temporário que garantidamente não está sendo utilizado
- Esse é um dos usos do registrador \$at, que deve ser reservado para o montador
 - Se você colocar um valor em \$at, é possível que o montador o apague



Exercícios

- 1.Carregue os seguintes imediatos para o registrador \$t0. Não utilize a pseudoinstrução li.
 - a) 255₁₀
 - b) 987342343₁₀
 - c) -987342343₁₀ ← Utilize complemento a dois
- 2.Considere as variáveis a, b, c e d de um programa, que foram carregadas para os registradores \$s0, \$s1, \$s2 e \$s3, respectivamente. Como fica a seguinte instrução em assembly do MIPS? Considere que x deve ser salvo no registrador \$s4.

$$x = a + b + c - d - 747$$
;

3.Considere um vetor de inteiros vet que começa no endereço $100080AA_{16}$. Realize a seguinte operação em assembly do MIPS (considere que inteiros ocupam 4 bytes): vet[7] = vet[1] + vet[2] + vet[3] + 65



Referências

- D. Patterson; J. Henessy. Organização e Projeto de Computadores.
 4a Edição: Interface Hardware / Software. Elsevier Brasil, 2014.
- Andrew S. Tanenbaum. Organização estruturada de computadores.
 5. ed. São Paulo: Pearson, 2007.
- Ronald Tocci, Neal Widmer, Greg Moss. Digital Systems. 12 ed. Pearson Education. 2016.
- James Bignell, Robert Donovan. **Eletrônica digital**. Cengage Do Brasil, 2010.
- MELO, M. Eletrônica Digital. Makron Books.2003.

