THE UNOFFICIAL



PINOUT DIAGRAM

Blutooth ile kullanım:

sağlanır.

Tiva kartına "hc06" bağlanır.

Bilgisayar ile haberleştirmek

için bilgisayarın usb portuna

"hc05" ve "Usb-ttl" dönüştürücü


ile birlikte bağlanarak haberleşme

HC06


BLUETOOTH

EMBEDED SYSTEM PROTOCOL

USCO 01 "Web Server" pin diagramı



Rf ile çalışmak için "HM-TRP-869S" modülü kullanılmalıdır. Modülün TX,RX Tivaya bağlanır. İletişim için bu modülden iki adet olmalı. Alıcı ve verici şeklinde. Anten: LTE-G-410 868 MHz



GND **POWER** CONTROL **DIGITAL OUT DIGITAL IN ANALOG PIN** PWM PIN **SERIAL PIN** TIVA FIZIKSEL PIN **ENCODER** SICAKLIK VE NEM PIN NUMARASI **NOKIA LCD**

