

第5章 单片机的串行接口







- ★概述
- ★单片机串行口的结构与工作原理
- ★串行口的控制寄存器
- ★串行口的工作方式
- ★串行口的应用编程








5.2.1 概述

单片机应用与数据采集或工业控制时,往往作为前端机安装在工业现场,远离主机,现场数据采用串行通信方式发往主机进行处理,以降低通信成本,提高通信可靠性。如下图所示。





- ★ 数据通信方式有两种: 并行通信与串行通信
- ★并行通信: 所传送数据的各位同时发送或接收, 数据有多少位就需要多少根数据线。

特点: 速度快,成本高,适合近距离传输如计算机并口,打印机,8255。


★串行通信: 所传送数据的各位按顺序一位一位 地发送或接收。只需一根数据,一根地线,共2根 (如双向通信发送和接收各需1根数据线。)

> 特点:成本低,硬件方便,适合远距离通信, 传输速度低。















- ★串行通信的分类: 同步串行通信和异步串行通信
- 一、异步通信:

通信的双方应该有一个约定,什么时候开始发送,什么时候发送完毕;接收方收到的信息是否正确等,这就是通信协议。


异步串行通信一帧数据格式:

一个起始位 "0",表示字符的开始,然后是5~8位数据即该字符的代码,规定低位在前,高位在后,接下来是奇偶校验位(可省略),最后以停止位 "1"表示字符的结束。









优点:硬件结构简单。

缺点: 传输速度慢。








二、同步通信

在同步通信中,发送方在数据或字符开始处就用同步字符(常约定 1~2个字节)指示一帧的开始,由时钟来实现发送端和接收端 同步,接收方一旦检测到与规定的同步字符符合,下面 就连续 按顺序传送若干个数据,最后发校验字节。见下图:










三、单工、半双工、全双工通信方式

按通信方向分类: 单工、半双工、全双工通信方式

1. 单工方式:一端是发送端,另外一端是接收端:




2. 半双工方式

每端口有一个发送器和一个接收器,通过开关连接在线路上,数据可以双向传送,但不能同时发送和接收.要通过换向器转换方向。










3. 全双工方式

通信双方用两个独立的收发器单独连接,可以同时发送和接收数据,因而提高了速度。







在串行传输中,通信的双方都按通信协议进行,所谓通信协议就是通信双方必须共同遵守的 一种约定,约定包括数据的格式、同步的方式、传送的步骤、检纠错方式及控制字符的定义等。

串行接口的基本任务就是:

1.实现数据格式化

因为CPU发出的数据是并行数据,接口电路应实现不同 串行通信方式下的数据格式化任务,如自动生成起止方式的 帧数据格式(异步方式)或在待传送的数据块前加上同步字符 等。







2.进行串、并转换

在发送端,接口将CPU送来的并行信号转换成串行数据进行传送;而在接收端,接口要将接收到串行数据变成并行数据送往CPU,由CPU进行处理。

3.控制数据的传输速率

接口应具备对数据传输率—波特率的控制选择能力,即具有波特率发生器。

4.进行传送错误检测

在发送时,对传送的数据自动生成校验位或校验码,在接收端能检查校验位或校验码,以确定传送中是否有误码。







51系列单片机内有一个全双工的异步通信接口,通过对串行接口写控制字可以选择其数据格式,同时内部有波特率发生器,提供可选的波特率,可完成双机通信或多机通信。

四、波特率

单位时间内传送的信息量。在计算机中,以每秒传送的二进制位数为单位。

例如: 100字符/秒, 1个字符11位,

波特率为: 100×11=1100 (波特)

平均每位传送占用时间

Td = 1/1100 = 0.909 ms







五. 串行通信总线标准及接口

(一) 通信线的连接

通信速率和通信距离这两个方面是相互制约的,降低通信速率,可以提高通信距离.


不同的通信距离,串行通信电路有不同的连接方法。








近距离传送电路







(二) 串行通信接口总线标准

测控系统中,计算机通信主要采用异步串行通信方式,常用的异步总线标准有三种:

- RS-232 (RS-232A RS-232B RS-232C)
- RS-449 (RS422 RS423 RS485)
- ●20mA电流环

这里重点介绍RS-232

RS-232C: 速率: 20Kbit/S,

最大通信距离 : 15m

RS422: 10Mbit/s, : 300m

90Kbit/s, : 1200m







抗干扰能力

采用标准的通信接口,本身具有一定的抗干扰能力,但是 工业现场的情况往往很恶劣,因而要根据具体情况进行 选择。

RS232C: 一般场合

RS422: 共模信号比较强

光纤: 电磁干扰较强







(三) RS-232C

美国电子工业协会(EIA)公布的一种异步通信标准。 RS232C标准是:

- ●设备之间通信的距离不大于15米
- ●最大传输速率20KB/S
- ●采用负逻辑: "1"———5V ∽ —15V "0"——+5V ∽ + 15V
- ●不带负载时输出电平: —25V ∽ +25V
- ●输出短路电流: < 0.5A
- ●最大负载电容: 2500pF

当计算机采用RS232标准时必须通过电平,MAX232 是EIA和TTL电平转换芯片。内部具有电压提升电路,并 有两路接收器和发送器。其连线和引脚如图








TTL电平可以由专用集成电路转换成RS232C标准;

从MC1489 或 75189 RS232C → TTL


由于MC1488需要采用±12V电源,一般在单片机通信中大量使用的是只需要+5V电源、具有发送和接收的一体化芯片,如: MAX232、ICL232、ADM202等。







MCS—51之间的双机通信



MCS—51和PC机的双机通信 MCS—51和PC机的双机通信见下图







5.2.2 单片机串行口的结构与工作原理

51单片机有一个可编程的全双工异串行通信接口, 它可作UART用,也可作同步移位寄存器,其帧格式 可有8位、10位或ll位,并能设置各种波特率,给使用 者带来很大的灵活性。

一、串行口的内部结构










图8.7 串行口结构框图



51单片机通过引脚RXD(P3.0)串行数据接收端)和引脚TXD(P3.1)串行数据发送端)与外界进行通信。

图中有两个物理上独立的接收、发送缓冲器SBUF,它们占用同一地址99H,可同时发送、接收数据。

- 发送缓冲器只能写入,不能读出,CPU写SBUF,一方面修改发送寄存器,同时启动数据串行发送;
- 接收缓冲器只能读出、不能写入。读SBUF,就是读接收寄存器。







●串行控制寄存器SCON

用以存放串行口的控制和状态信息。8XX51串行口正是通过对上述专用寄存器的设置、检测与读取来管理串行通信的。


- ●特殊功能寄存器PCON的最高位SMOD为串行口波特率的倍增控制位。
- ●波特率发生器 可以有两种选择:
- 1. 定时器T1作波特率发生器,改变计数初值就可以改变串行通信的速率,称为可变波特率。
- 2. 以内部时钟的分频器作波特率发生器,因内部时钟频率一定, 称为固定波特率







二、串行通信的传送过程用下面简图说明 甲方(发送) 乙方(接收)



甲方发送时,CPU执行指令 MOV SBUF, A 启动了发送过程,数据并行送入SBUF, 在发送时钟 shift的控制下由低位到高位一位一位发送,乙方在接收时钟 shift 的控制下由低位到高位 顺序进入移位寄存器SBUF, 甲方一帧数据发送完毕,

置位发送中断标志TI,



该位可作为查询标志(或引起中断),

CPU可再发送下一帧数据。乙方一帧数据到齐即接收缓冲器满,置位接收中断标志RI,该位可作为查询标志(或引起接收中断),通过MOV A,SBUF CPU将这帧数据并行读入。

由上述可知:

- 1. 甲、乙方的移位时钟频率应相同,即应具有相同的波特率,否则会造成数据丢失。
- 2. 发送方是先发数据再查标志,接收方是先查标志再收数据。







3.CPU通过指令和SBUF并行交换数据,并不能控制数据的 串行移位,它只能查询标志位来确定数据的移位是否完成。

三、串行口的控制寄存器

51单片机串行口是一个可编程接口,对它的编程只用两个控制字分别写入特殊功能寄存器:

串行口控制寄存器SCON (98H) 电源控制寄存器PCON (97H)







5.2.3 串行口的控制寄存器

5.2.3.1 串行口的控制寄存器SCON (98H)

8XX51串行通信的方式选择,接受和发送控制及串行口的标志均由专用寄存器SCON控制和指示,其格式如下:

SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
方式	选择	多机 控制	串行接收 允许/ 禁止	欲发的 第九位	收到的 第九位	发送中 断有/无	接收中 断有/无







SM0 SM1:串行口工作方式控制位。

00---方式0, 01---方式1

10---方式2, 11---方式3

REN: 串行接收允许位。

0---禁止接收, 1---允许接收

TB8: 在方式2,3中,TB8是发送机要发送的第9位数据。

RB8:在方式2,3中,RB8是接受机收到的第9位数据, 该数据来自发送机的TB8。

TI: 发送中断标志位。发送前必须用软件清零,发送完一帧数据后,由硬件置"1",如果再发送,必须用软件再清零。







RI:接收中断标志位。接收前,必须用软件清零,接收完一帧数据后由片内硬件自动置"1"。如果再接收必须用软件清零。

SM2:多机通信控制位,仅用于方式2和方式3。

在方式2,3中,发送机SM2=1(程序设置).

接收机SM2=1,若RB8=1,激活RI,引起接收中断.

RB8=0,不激活RI,不引起接断.

SM2=0,无论RB8=1还是RB8=0均激活RI引起接收中断。

在方式1中, 当接收时SM2=1, 则只有收到有效停止位 才激活RI, 在方式 0中, SM2应置为0。







5.2.3.2 电源控制寄存器PCON

PCON的格式如下图所示,串行通信只用其中的最高位SMOD



SMOD: 波特率加倍位。在计算串行方式 1、 2、 3 的波特率时, SMOD= 0—不加倍;

SMOD= 1— 加倍

PCON的字节地址为87H,无位地址,只能字节寻址.,初始化时SMOD=0.







5.2.4 串行口的工作方式

根据串行通信数据格式和波特率的不同,51系列单片机的串行通信有四种工作方式,通过编程进行选择,各工作方式的特点如下:

1.方式0

- 方式0的数据格式为8位,低位在前,高位在后
- RXD为串行数据的发送端或接收端,TXD输出频率为 fosc/12的时钟脉冲。
- 波特率固定为fosc/12 (fosc为单片机晶振频率)

方式0一般以移位寄位器方式用于接口的扩展,通过外接串入 并出移位寄存器扩展输出接口,通过外接并入串出移位寄存器扩展 输入接口,方式0也可应用于短距离的单片机之间的通信。







2.方式1

- 为10位异步通信方式,几每帧数据由1个起始位"0".八个数据位和1个停止位"1"共10位构成.其中起始位和停止位在发送时是自动插入的.
 - 以TXD为串行数据的发送端,T1提供位时钟,RXD为数据的接收端,由T1提供移位时钟,是波特率可变方式
 - 波特率=(2^{SMOD}/32)×(TI的溢出率)
 =(2^{SMOD}/32)×(fosc/12(256-x))

根据给定的波特率,可以计算T1的计数初值X。

4. 方式3

数据格式同方式 3, 所不同的是波特率可变, 计算方式同方式 1。







3. 方式2

11位异步发送/接收方式,即每帧数据由有一个起始位 "0",9个数据位和1个停止位 "1"组成.发送时第九个数据位,由SCON寄存器的TB8位 提供,接收到的第九位数据存放在SCON寄存器的RB8位.

- ●第九位数据可作为检验位,也可用于多机通信中识别传送的是地址还是数据的特征位。
 - 波特率固定为(2^{SMOD}/64)×fosc.
- 4. 方式3 数据格式同方式 3, 所不同的是波特率可变, 计算方式同方式 1。

SMO、SM1: 串行口工作方式选择位

SM0	SM1	方式	功能	波特率
0	0	方式0	移位寄存器方式	f _{osc} /12
0	1	方式1	8位异步通信方式	可变
1	0	方式2	9位异步通信方式	f _{osc} /32或f _{osc} /64
1	1	方式3	9位异步通信方式	可变



5.2.5 串行口的应用编程

串行口的波特率有两种方式:

- 固定波特率
- 可变波特率

注意:使用可变波特率时,先确定T1的计数初值,并对T1进行初始化。

串行通信的编程方式:

- 查询方式:查RI 或者TI是否为"1"。
- 中断方式: 如果预先开了中断,当TI、RI 为"1",会自动产生中断。

注意:两种方式中当发送或接收数据后都要注意 用软件清TI或RI。








5.2.5.1 查询方式

查询方式发送流程图和接收流程图见下页
















5.2.5.2 中断方式

中断方式的初始化编程同查询方式,不同的是要开中断,即置位EA和ES,编写中断服务程序。

中断方式串行通信的程序流程见下图:








中断方式发送流程图



中断服务程序







中断方式接收流程图

主程序

中断服务程序










例 接线如图,编一个自发自收程序,检查单片机的串行口是否完好,f=12MHz,波特率=600,取SMOD=0。









汇编语言编程	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
MOV MOV MOV SETB MOV ABC: CLR	TMOD, #20H TH1, #0CCH TL1, #0CCH ;设定波特率 TR1 SCON, #50H TI							
MOV	P1, #0 DAY A, #0	FFH	;	; LED灭 延时				
MOV JNB	SBUF, A ; 发送数据FFH RI, \$; RI = 1等待							







CLR RI

MOV A, SBUF ;接收数据, A=FFH

MOV P1,A ;灯亮 /

JNB TI, \$;TI = 1等待/

ACALL DAY ;延时

SJMP ABC

DAY: MOV R0, #0

DAL: MOV R1, #0

DJNZ R1,\$

DJNZ R0, DAL

RET

如果发送接收正确,可观察到P1.0接的发光二极管闪亮。





例10-18 在内部数据存贮器20H~3FH单元中共有32个数据,要求采用方式1串行发送出去, 传送速率为1200波特,设fosc=12MHZ。 方法: T1工作于方式 2 作波特率发生器,取SMOD=0,T1的时间常数计算如下:

波特率= $(2^{\text{SMOD}}/32) \times \text{fosc}/(12 \times (256-x))$ $1200 = (1/32) \times (12 \times 10^{6}) / (12 \times (256-x))$

x = 230 = E6H

(1)查询方式编程C语的编程:

发送程序:

```
#include<reg51.h>
main()
{
unsingned char i;
char *p;
TMOD=0x20;
TH1=0xe6;TL1=0xe6;
TR1=1;
```

```
SCON=0x40;
p=0x20;
for (i=0;i<=32;i++) {
   SBUF=*p;
   p++;
   while (!TI);
   TI=0;
}</pre>
```

接收程序:

```
#include <reg51.h>
main()
{ unsingned char I,*p;
TMOD=0x20; TH1=0xe6; TL1=0xe6;
TR1=1;
SCON=0x50; p=0x20;
for (i=0; i \le 32; i++) {
  while (!RI);
  RI=0; *p=SBUF;
  p++; }
```






例 例如串行通信方式0,扩展I/0接口,接八个数码管,使内部数据存储器58H~-5FH单元的内容为0XH。

分析 由于TXD,RXD运行在工作方式0时,可方便的连接串入并移出位寄存器74LS164,TXD发送移位脉冲,RXD发送数据,P3.3用于显示器的输入控制,通过74LS164接八个数码管,电路如下图所示。





第5章 单片机的定时/计数器与串行接口







....

程序如下:

SM0

SM1

SM2

REN

TB8

RB8

TI

RI

ORG 0050H

SETB P3.3 ;允许移位寄存器工作

MOV SCON,#0 ;选串行通信方式0

MOV R7, #08H ; 显示八个字符

MOV R0, #5FH ; 先送最后一个显示字符

MOV DPTR, #TBA; DPTR指向字形表首址

DLO: MOV A, @RO ; 取待显示数码

MOVC A,@A+DPTR ; 查字形表

MOV SBUF, A ;送出显示

JNB TI,\$;一帧输出完?

CLR TI ;已完,清中断标志







DEC RO ;修改显示数据地址

DJZN R7, DLO

CLR P3.3 ;8位送完,关发送脉冲

SJMP \$

TBA: DB 0C0H,0F9H,0A4H,B0H,99H,92H

DB 82H,0F8H,80H,90H,83H,83H,0C6H

DB 0A1H,86H,84H,0FFH,0BFH

END



