GESTIÓN POR PROCESOS



PROCESO GESTIÓN DE INCIDENTES DE SERVICIOS PROCEDIMIENTO MONITOREO SERVICIOS Y RECURSOS NOC

1 de 31 Código Nro. OPE-ASE-GIS-P01

ÍNDICE

N°	CONTENIDO	Pág.
I	ANTECEDENTES	2
II	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	3
III	PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO	6
IV	ANEXOS	7

APROBADO

JEFE DIV. ASEGURAMIENTO DE SERVICIOS Y RECURSOS

	ELABORADO			VERSION Nº 1
POR:	NOC		POR:	Div. Gestión de Calidad y Desempeño
	Depto. Gestión por Procesos			Equipo Monitoreo de Servicios y Recursos
FECHA:	Mayo 2020	ig	FECH/	A: Febrero 2021

I. ANTECEDENTES

a) TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO

MONITOREO SERVICIOS Y RECURSOS NOC

b) OBJETIVO

Definir la secuencia de actividades y responsabilidades destinadas a la detección de eventos en los gestores empleados en el Departamento de Monitoreo Servicios y Recursos NOC para canalizar un análisis y solución de manera oportuna.

c) ALCANCE

Se inicia con la detección y seguimiento del evento y concluye con el desarrollo de la Apertura de Ticket de Difusión (según corresponda DAC o DIN) y la emisión de Reporte Mensual de Planillas de Disponibilidad de servicio a Proveedores Externos para Regulación y para Proveedores internos Comteco para A.T.T.

d) RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Equipo Monitoreo del Servicio y Recursos

e) UNIDADES Y PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS

- a) Gerencia de Producción del Servicio
- b) División Soporte a los Servicios
- c) División Gestión del Servicio
- d) División Gestión de Recursos

PROCEDIMIENTO DE ENTRADA	PROCEDIMIENTO DE SALIDA
Contingencias	Difusión de Problemas Técnicos
(TEC-GTE-P02)	(TEC-DND-P02)

f) DEFINICIONES

DAC.- Difusión de Apertura y Cierre. Formulario del Sistema de Tickets de Mantis que se abre cuando se detecta una alarma espontanea de proveedores de servicio Externos e Internos. También se activa esta para alarmas programadas para proveedores Externos y cuando se detecta la solución al mismo. Contiene información parcial del problema.

DIN.- Difusión de Información. Formulario del Sistema de Mantis que se llena cuando el problema ocurrido es de poca duración y no da tiempo a generar una apertura y cierre del formulario de difusión.

También es utilizado para alarmas de trabajo programadas, para proveedores Internos.

También es utilizado para alarmas sin afección de servicio en periodos de corto tiempo, para proveedores Externos. Información complementaria de Informe de Turno.

DWDM.- (Dense Wavelength División Multiplexing) Multiplexado denso por division en longitudes de onda. Es una técnica de Transmisión de señales a través de fibra óptica.

Escalamiento.- Niveles de responsabilidad, que van ascendiendo de acuerdo a la complejidad del problema detectado.

ITU.- Informe de turno. Resumen diario, donde se muestran las difusiones y problemas del dia.

MPLS.- Conmutación de etiquetas multiprotocolo o MPLS. Es un mecanismo de transporte de datos estándar creado por la IETF y definido en el RFC 3031. Opera entre la capa de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI.

MRTG.- (Multi Router Traffic Grapher) Es una herramienta, que se utiliza para supervisar la carga de tráfico de interfaces de red. MRTG genera un informe en formato HTML con gráficas que proveen una representación visual de la evolución del tráfico a lo largo del tiempo.

NOC.- (Networking Operation) Center. Unidad de Trabajo dependiente de la División Aseguramiento de Servicios y Recursos de la Gerencia de Producción del Servicio, denominada Equipo Monitoreo del Servicio y Recursos.

Reporte de incidentes: Resumen diario, donde se muestran las difusiones y problemas del día.

Responsable Técnico de Plataforma.- Funcionario que pertenece a Gerencia de Producción del Servicio, que puede responsabilizarse del problema presentado, coordinando actividades necesarias hasta la solución del problema.


SDH, (**jerarquía digital síncrona**), conjunto de protocolos de transmisión de datos, necesidad de sistemas más flexibles y que soporten anchos de banda elevados.


SDR.- (Radio definida por Software), conjunto de equipos receptores y transceptores de radiocomunicaciones.

SNMP.- (Simple Network Management Protocol). Protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ESQUEMA GENERAL DE MONITOREO REMOTO TÉCNICO NOC





AGENTE DE MONITOREO DE SERVICIOS Y RECURSOS

1. Realiza monitoreo por turnos

1.1. Realiza monitoreo presencial o remoto, las 24 horas del día, los siete días de la semana, por turnos de mañana, tarde, noche y madrugada (Ver turnos en Anexo 1)

2. Visualiza gestores de monitoreo

- Si la jornada no presenta eventos, continúa con paso siguiente
- Caso contrario, si la jornada o turno presenta eventos, continúa con paso 4

3. Describe en grupo NOC Téc. Emergencias de Whatsapp (o Reporte de Turno), la no presentación de eventos

- 3.1. Envía captura de pantalla general (de todo los gestores), indicando "hasta el momento, normal"
- 3.2. Coloca "jornada normal", al finalizar el turno (Reporte de Turno), concluyendo el procedimiento

4. Detecta falla

- Si detecta falla local, continúa con paso 6
- Si detecta falla con ISP Internacional (TELXIUS, INTERNEXA) o Nacional(NUEVATEL, TELECEL, TIGO), o COTAS, COTES, COTAP, continúa con paso siguiente

5. Realiza consultas vía correo electrónico Outlook (o llamada telefónica)

5.1. Solicita información respecto a falla detectada para verificar si se trata de una falla externa o interna

- 6. Describe incidente presentado (en el intervalo máximo de 15 minutos, con el fin de evitar falsas alarmas)
 - 6.1. Describe incidente presentado según "Guía Protocolar de uso de Gestores del NOC", Anexo 6.
 - 6.2. Remite captura de imágenes a grupo NOC Téc. Emergencias de Whatsapp, detallando observaciones realizadas, diagnóstico y seguimiento, a manera de retroalimentación.
 - 6.3. Realiza llamada a responsable, alertando sobre problema detectado.

RESPONSABLE DE UNIDAD TÉCNICA (UNIDAD EN LA QUE SE PRESENTÓ EL PROBLEMA)

- 7. Analiza y comunica detalles de posible causa y tiempo aproximado de solución del problema detectado
- 8. Se despliega a realizar trabajo correctivo en el lugar, (en caso necesario), comunicando a Equipo Monitoreo de Servicio y Recursos NOC
 - 8.1. Se despliega al lugar, contando con el permiso respectivo de circulación y contando con las medidas de bioseguridad (tema COVID 19)
- 9. Solicita comunicar a unidades de COMTECO o a externos
 - 9.1. Según alarma y área responsable (detallada en Guía Protocolar de Uso de Gestores del NOC. Punto 5)
- 10. Informa a Equipo de Monitoreo de Servicio y Recursos
 - 10.1.Informa la solución y trabajos desarrollados

AGENTE DE MONITOREO DE SERVICIOS Y RECURSOS

- **11. Registra en Formulario de Difusión de Apertura y cierre** (Anexo 4) en el caso de que el problema haya afectado a servicios
 - 11.1.Describe el evento presentado, causa, acciones desarrolladas, hora de inicio de falla, hora de fin de falla, acciones correctivas desarrolladas y Unidad Técnica responsable, de solución, concluyendo el procedimiento.

12. Elabora Planillas Mensuales

- 12.1.Elabora planillas mensuales de disponibilidad de Ruta de Enlaces, Red Boliviatel, para reporte de ATT, en coordinación con los sectores involucrados
- 12.2.Elabora planillas mensuales de disponibilidad, según requerimiento, para Clientes internos (Depto. Gestión de Regulación, Gerencia de Planificación)

NOTA: Mediante sistema Mantis se puede realizar consultas mensuales y así tener un registro de los minutos afectados por Unidad Técnica, el trabajo se desarrolla tomando en cuenta la información que procede de cada Difusión.

III. PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO

1. DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO	TIPO DE	MANUAL O	EJEMPLARES	
NOMBRE DEE DOCOMENTO	DOCUMENTO	AUTOMATIZADO	ORIGINAL	COPIA
Difusión de Apertura y cierre	F	А	1	A determinar según problema detectado
Difusión de información (**)	F	А	1	
Informe de turno (**)	F	А	1	

^(*) F= Formulario, I= Informe, R=Reglamento, P=Política

2. INDICADOR Y TIEMPO DEL PROCEDIMIENTO

	QUÉ	CÓMO	DONDE	QUIÉN	CUANDO
OBJETO DE MEDICIÓN	Detectar eventos en los gestores del NOC, para canalizar la solución de manera oportuna	Reporte a la unidad donde se presentó el problema	Unidad técnica	Agente NOC	Permanente
FÓRMULA	Hora de notificación - Hora detectada de incidente menor a 15 min.				
PARÁMETRO	Mayor a 15 min. Alto riesgo				

^(**) En MANTIS

IV. ANEXOS

ANEXO 1.- TURNOS

ANEXO 2.- REQUERIMIENTOS PARA MONITOREO REMOTO

ANEXO 3.- SISTEMAS DE MONITOREO

ANEXO 4.- NIVELES DE RESPONSABILIDAD DE ESCALAMIENTO Y ALERTA

ANEXO 5.- MODELO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

ANEXO 6.- PROTOCOLO DE USO DE GESTORES DEL NOC

ANEXO 7.- PROTOCOLO DE TRABAJO VIRTUAL DEL AGENTE DE MONITOREO SERVICIOS Y RECURSOS Y/O PASANTES

ANEXO 1.- TURNOS

DE HORAS:	A HORAS:
00:00	06:00
06:00	12:00
12:00	18:00
18:00	24:00

ANEXO 2.- REQUERIMIENTOS PARA MONITOREO REMOTO

1. Laptop

Tamaño de Pantalla - 17"

Procesador - Rizen ™ 5900HS

Procesador Versión - Intel 9th Generation Ryzen ™ 9

Cap. Disco Duro - 2 TB

Memoria RAM Instalada GB - 16 GB

Sistema Operativo - Windows 10 PRO


Procesador Gráfico - NVIDIA GeForce RTX ™ 3080

- 2. Conexión Internet Velocidad 40Mbps
- 3. Habilitación de OPENVPN, Anydesk o Teamviewer por parte de IT.

ANEXO 3.- SISTEMAS DE MONITOREO


- 1. MRTG:
 - a. Funcionalidad: Analizador de tráfico: Clientes, Red Interna y Proveedores ISP Monitorea la carga de tráfico de los enlaces o cualquier anomalía, subida, descenso o ausencia de tráfico. En un Monitor de tráfico para el caso de proveedores y clientes importantes, permite ver en tiempo real y de forma gráfica el consumo de sus enlaces.

b. https://mrtg.supernet.com.bo/trafico/senales.html




2. WHATSAPPP:

- a. Funcionalidad: Whatsapp Gold (versión licenciada con 500 monitores).
- b. http://200.58.72.147:8007/NmConsole/#home



3. PANDORA:

- a. Funcionalidad: Pandora FMS (Open Source) Total 850 Monitoreo de servicios y equipos.
- b. http://10.4.1.93/pandora console/index.php



- 4. Mantis: Sistema de tickets (informes de turno y reportes de incidencias según el nivel de afección presentado ante un problema).
 - a. Funcionalidad: Distribuidor de Informacion y Base de Datos.
 - b. http://200.58.72.79/mantisnoc/login_page.php
 - c. Tipos de Tickets:
 - i. Difusión de apertura y Cierre (DAC): Formulario del Sistema "Mantis" que se abre cuando se detecta un incidente/problema con afección a algún servicio, el cual puede durar (indeterminadamente) de 1 hora (en adelante) a más de 6 horas; en ese sentido, puede durar más de un turno dependiendo de la gravedad de la situación. Esta difusión inicialmente contiene información parcial del problema (causa: "Desconocida", Fecha y Hora de inicio del incidente, acción realizada por el agente de "Monitoreo de servicios y recursos NOC"), la difusión es cerrada al momento de tener la información completa del incidente/problema (Fecha y Hora de solución del incidente, causa del incidente, atribuible a proveedor/operador, responsable del evento y observaciones de cierre), proporcionadas por:
 - → El agente atribuible a un proveedor o cliente.
 - → El personal de turno correspondiente a las áreas responsables del problema/incidente.
 - ii. Difusión de información (DIN): Formulario del Sistema "Mantis" que se llena generalmente cuando el evento/incidente es atribuible a un equipo de la empresa o proveedor interno, se caracteriza por tener la información completa del evento/incidente (nombre de incidente, causa, hora inicio, hora final y acción tomada por el agente de "Monitoreo de Servicios y Recursos NOC"), que se llena cuando la duración del problema transcurre dentro del turno .
 - → Los eventos pueden ser atribuibles a mantenimientos preventivos (trabajos programados), previamente notificados al agente de "Monitoreo de Servicios y Recursos NOC".

*Caso particular para apertura de DIN :

Los incidentes/problemas atribuibles al gestor de "SVE (seguridad industrial)", se abren solo si, una vez notificado el incidente/problema al encargado de Energía o Seguridad Electronica en turno (dependiendo el tipo de alarma), concreta el incidente/problema e indica que se tiene afección al servicio, concretando así los datos requeridos para la apertura del DIN.

iii. Informe de turno (ITU): Formulario del Sistema "Mantis" que se llena 15 minutos antes de finalizar el turno respectivo, se redactan todas las observaciones emitidas en el turno de trabajo respecto a los problemas, caídas y notificaciones importantes que se puede obtener en los grupos de apoyo existentes como el de WhatsApp, anotando la información oportuna de todos los eventos y problemas generados dentro del turno de trabajo. Este formulario es enviado al finalizar el turno, para que al inicio del siguiente turno el agente de "Monitoreo y Servicios NOC" proceda a leerlo e informarse de los precedentes del nuevo turno. Cualquier incidente/problema generado justo antes de finalizar el turno (5 min. a 1 min.antes), corresponde su notificación y observación respectiva añadida en el ITU y paralelamente corresponde a un accionar responsable del agente de turno, sin dejar dicha responsabilidad como un trabajo pendiente al siguiente turno.








5. Correo:

- a. Funcionalidad: Medio de conexión e informacion con Proveedores y Empresas.
- b. https://correo.comteco.com.bo/owa/#path=/mail




6. DWDM:

a. Funcionalidad: Monitoreo de red Transporte DWDM.


En el tablero principal de monitoreo se representan las alarmas tanto críticas, mayores, menores y advertencias (cada una representada con un color característico), que son indicadores directos del status de los equipos, centrales, nodos; es decir, (Plataforma DWDM COMTECO, integrado con redes externas NUEVATEL Y COTAS) de laarquitectura de red de fibra óptica desplegada en sí.

a. https://192.168.104.3:8443/oms1350/resources/login/static/login.html?



7. BTEL 3:

a. Funcionalidad: Monitoreo de Gateways Boliviatel, Habilitación y des habilitación de rutas.



8. BTEL 2:

a. Funcionalidad: Monitoreo de carriers y reclamos de Call Center operador 13 Boliviatel.



9. BroadbandIT:

a. Funcionalidad: Aplicación de procedimientos de "prueba de conectividad" de enlaces y cambio a respaldo de los mismos, atribuibles a Boliviatel.

10. Seguridad Eléctrónica:

a. Funcionalidad: Monitoreo del Sistema de Energía y Climatización. (en desarrollo)


Es una aplicación en entorno WEB creada para la configuración y supervisión de estados de los diferentes (Sensores de Energía, Climatización y Acceso) detectores, sensores, actuadores, puntos de acceso, etc.

a. http://seguridad.comteco.com.bo/Content/Main.php

URA	Grupo energía
Arocagua	Normal
Busch Norte	Normal
Busch Sur	Normal
Capinota	Normal
Caracollo	Normal
Carcajes	Normal
Central Sud	Normal
Chimba	Sabotaje
Chiñata	Normal
Cliza	Normal
Condebamba	
	Normal
Curahuara	Sabotaje
Desaguadero	Sin respuesta
Ed. Tecnico Moni.	Normal
Ed. Tecnico Port.	Normal
El Paso	Normal
Feria	Normal
Florida Norte	Normal
Florida Sur	Normal
Hipodromo	Normal
Huayllani	Normal
Huayra Kasa	Normal
InteracTV	Normal
Killman	Normal
Kilometro Cero	Normal
Las Cuadras	Sabotaje
Linde	Normal
Matadero	Sabotaje
Montenegro	Normal
Muyurina	Normal
Pacata	Normal
Parotani URA	Sin respuesta
Patacamaya	
Piñami	Sin respuesta Normal
	Normal
Pongo	NOTHE
Duenen	Novemb
Pucara	Normal
Punata	Normal
Punata Queru Queru	Normal Sabotaje
Punata Queru Queru Quillacollo	Normal Sabotaje Sabotaje
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla	Normal Sabotaje Sabotaje Normal
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla Sacaba Pueblo	Normal Sabotaje Sabotaje Normal Normal
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla Sacaba Pueblo San Benito	Normal Sabotaje Sabotaje Normal Normal Normal
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla Sacaba Pueblo San Benito San Miguel	Normal Sabotaje Sabotaje Normal Normal Normal
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla Sacaba Pueblo San Benito	Normal Sabotaje Sabotaje Normal Normal Normal
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla Sacaba Pueblo San Benito San Miguel Santivañez Sarco	Normal Sabotaje Sabotaje Normal Normal Normal Normal Normal
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla Sacaba Pueblo San Benito San Miguel Santivañez	Normal Sabotaje Sabotaje Normal Normal Normal Normal
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla Sacaba Pueblo San Benito San Miguel Santivañez Sarco	Normal Sabotaje Sabotaje Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla Sacaba Pueblo San Benito San Miguel Santivañez Sarco Seminario	Normal Sabotaje Sabotaje Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla Sacaba Pueblo San Benito San Miguel Santivañez Sarco Seminario Sipe Sipe	Normal Sabotaje Sabotaje Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla Sacaba Pueblo San Benito San Miguel Santivañez Sarco Seminario Sipe Sipe Tambo Quemado	Normal Sabotaje Sabotaje Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla Sacaba Pueblo San Benito San Miguel Santivañez Sarco Seminario Sipe Sipe Tambo Quemado Tarata	Normal Sabotaje Sabotaje Normal
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla Sacaba Pueblo San Benito San Miguel Santivañez Sarco Seminario Sipe Sipe Tambo Quemado Tarata Temporal	Normal Sabotaje Sabotaje Normal
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla Sacaba Pueblo San Benito San Miguel Santivañez Sarco Seminario Sipe Sipe Tambo Quemado Tamborada Tarata Temporal Tiquipaya	Normal Sabotaje Sabotaje Normal
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla Sacaba Pueblo San Benito San Miguel Santivañez Sarco Seminario Sipe Sipe Tambo Quemado Tamborada Tarata Temporal Tiquipaya Tupuraya	Normal Sabotaje Sabotaje Normal
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla Sacaba Pueblo San Benito San Miguel Santivañez Sarco Seminario Sipe Sipe Tambo Quemado Tamborada Tarata Temporal Tiquipaya Tupuraya Valle Hermoso	Normal Sabotaje Sabotaje Normal
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla Sacaba Pueblo San Benito San Miguel Santivañez Sarco Seminario Sipe Sipe Tambo Quemado Tamborada Tarata Temporal Tiquipaya Tupuraya Valle Hermoso Villa Cosmos	Normal Sabotaje Sabotaje Normal
Punata Queru Queru Quillacollo Quintanilla Sacaba Pueblo San Benito San Miguel Santivañez Sarco Seminario Sipe Sipe Tambor Quemado Tamborada Tarata Temporal Tiquipaya Tupuraya Valle Hermoso	Normal Sabotaje Sabotaje Normal


11. SDR – Netnumem

- a. Funcionalidad: Monitoreo de equipos SDR
- b. Acceso escritorio remoto.



12. Whatsapp

a. Funcionalidad: Comunicación con Personal de Emergencia Gerencia Técnica



ANEXO 4.- NIVELES DE RESPONSABILIDAD DE ESCALAMIENTO Y ALERTA

NIVELES DE RESPONSABILIDAD SEGÚN JERARQUIA

•	SDH-MPLS	Nivel 1, 2 3,4
•	Conmutación	Nivel 1,2
•	Radio	Nivel 1, 23,4
•	Energía	Nivel 1, 2 y 3
•	HSPA + 4G	Nivel 1, 2
•	MUX	Nivel 1, 2
•	Aplicaciones	Nivel 1, 2
•	UTSS	Nivel 1, 2
•	Broadband	Nivel 1, 2 y 3
•	Networking	Nivel 1, 2 y 3
•	Call Center	Nivel 1, 2
•	Help Desk	Nivel 1, 2
•	O&M Fibra Óptica	Nivel 1, 2
•	Wholesale	Nivel 1
•	Regulación	Nivel 1
•	Proveedores de Red	Nivel 1,2
	T - 1 - C '	

- o Telefonica
- o Telxius
- Nuevatel
- o TIGO
- o COTAS
- o ENTEL
- Clientes:
 - o COTEOR
 - COTES
 - o COTEL
 - o COTAP

ESCALAMIENTO RADIO

NIVEL 1

Alvaro Corminales	70714172 (4172)
Jorge Paniagua	70740391 (4169)
Rodmy Quiroga	70763799 (6897)
Mario Choque	70719560 (2560)
Nelio Aranibar	70718808 (7808)
Oscar Garcia	70715983 (5983)
Marcelo Zabalaga	79701680 (7680)
Máx Dorado	70353155 (3155)

Este personal entrará de turno según cronograma.

NIVEL 2

Ing. Alberto Perez

Jefe Depto. Transporte Inalámbrico

aperez@comteco.com.bo Telf.: 70722797 (7442)

Interno: 4213542

NIVEL 3

Ing. Vladimir Saavedra

Jefe División Soporte a los Servicios

Celular 70714079 (4079)

Telf. 4213398

NIVEL 4

Ing. Gonzalo Lujan

Jefe División Aseguramiento de Servicios y Recursos

Celular 70748902 Telf. 4213210

ESCALAMIENTO DPTO. ENERGÍA

NIVEL 1 Erik Sánchez	70716146 (6146)
----------------------	-----------------

Edson Condori	70714175 (4175)
Luis Miranda	70713927 (3927)
Ariel Choquecallata	60340414 (4414)

-Climatizacion

Raul Ledezma 70715348 (5348) Carlos Crespo 70365169 (5169) Jose Medina 70779508 (5751) Roberto Laime 70749924(4173)

-AC

Edwin Infante 70716234 (6234) Henry Prado 79792704 (2704) Edir Fernandez 79960165 (0165)

NIVEL 2

Ing. Julio Gandarillas

Jefe Dpto. Energía y Fuerza Jgandarillas@comteco.com.bo

Celular 79748740 corporativo 2797 Dom. 4535065

Telf. 4213330

NIVEL 3

Ing. Gonzalo Lujan

Jefe División Aseguramiento de Servicios y Recursos

Celular 70711594 Telf. 4213503

ESCALAMIENTO DPTO. TRANSPORTE TERRESTRE (SDH-MPLS)

NIVEL 1

GESTION SDH

 Roberto Camacho
 70721902 (2902)

 Américo Flores
 79728565 (5565)

 Erick Gonzáles
 70714159 (4159)

 Claudia Sejas
 79994567 (4567)

 Javier Rosales
 71753211 (1198)

NIVEL 2

Ing. Rolando Camacho Jefe Depto. Transporte Terrestre Celular 70714077 (4077) Telf. 4213348

NIVEL 3

Ing. Vladimir Saavedra Jefe División Soporte a los Servicios Celular 70714079 (4079) Telf. 4213542

NIVEL 4

Ing. Gonzalo Lujan Jefe División Aseguramiento de Servicios y Recursos Celular 70711594 Telf. 4213503

ESCALAMIENTO DPTO. TRANSPORTE

NIVEL 1

GESTION DWDM

Ricardo Martinez	70710516 (2516)
Luis Rioja	79773915 (3915)
Pamela Grageda	70714049 (4040)
Leandro Quispe	70719386 (7386)
Paulo Orellana	70714617 (4617)
Ramiro Claros	77449192 (2012)

NIVEL 2

Ing. Rolando Camacho

Jefe Depto. Transporte Terrestre

Celular 70714077 (4077) Telf. 4213348

NIVEL 3

Ing. Vladimir Saavedra Jefe División Soporte a los Servicios Celular 70714079 (4079) Telf. 4213542

NIVEL 4

Ing. Gonzalo Lujan Jefe División Aseguramiento de Servicios y Recursos Celular 70711594 Telf. 4213503

ESCALAMIENTO DPTO. TRANSPORTE

NIVEL 1

GESTION HSPA + 4G Marcelo Castro 70385121 (5121)

NIVEL 2

Ing. Rolando Camacho Jefe Depto. Transporte Terrestre Celular 70714077 (4077) Telf. 4213348

NIVEL 3

Ing. Vladimir Saavedra Jefe División Soporte a los Servicios Celular 70714079 (4079) Telf. 4213542

ESCALAMIENTO DPTO. REDES DE ACCESO

O&M Fibra Óptica

Beimar Torrico	70745630 (5630)
Enrique Salinas	70714574 (4574)
Marco Bustamante	79787066 (7066)
Marco Aguilar	70718873 (2873)
Gonzalo Zeballos	70342183 (2183)
Antonio Valdivia	70776719 (2863)
Jose Heredia	70357520 (7520)
Juan Carlos Escobar	70346379 (6997)

Kiddy Garcia	77483828 (3434)
Ruben Siñani	70770844 (7844)
Marco Chipana	70746206 (7206)
Angel Zamorano	70718874 (2874)
Eddy Lara	70733249 (3249)

NIVEL 1

Sr. David Cuellar

Resp. O&M Fibra Óptica Celular 70714158 (4158)

Telf. 4213396

ESCALAMIENTO DEPTO. VOZ

NIVEL 1

Harold Arriaran 70717491 (3311) Milenka Camberos 70740127 (5576)

Este personal entrará de turno según cronograma.

NIVEL 2

Ing. Bernardo Arauco J.
Jefe Depto. Voz (U.T. Conmutación & IMS)
barauco@comteco.com.bo
Celular 707-15936 corporativo 5936
Telf. 4213311 - 4526506

NIVEL 3

Cesar Cano ccano@comteco.com.bo Celular 707-14139 Corporativo 4139 Telf. 4213315

NIVEL 4

Ing. Gonzalo Lujan Jefe División Aseguramiento de Servicios y Recursos Celular 70711594 Telf. 4213503

ESCALAMIENTO REGIONALES y DIV.GESTIÓN DEL SERVICIO

NIVEL 1

Ing. Quintanilla M. Victor Fabian Enc. Técnico Y sistemas Chuquisaca

Celular 703-12659 corporativo 2659

Ing. Wilmer Velasquez Responsable Técnico Regional La Paz Celular 65367330 corporativo 7330

NIVEL 2

Ing. Sandro Maldonado Jefe División Gestión del Servicio Celular 707-15035 Corporativo 2035 Telf. 4213504

NIVEL 3

Ing. Gonzalo Lujan Jefe División Aseguramiento de Servicios y Recursos Celular 70711594 Telf. 4213503

ESCALAMIENTO BROADBAND

NIVEL 1

Farid Matny 79701097 (5554) Israel Osinaga 70715917 (7917) Ivan Tarifa 70714057 (4057)

NIVEL 2

Ing. Sandro Maldonado Jefe División Gestión del Servicio Celular 707-15035 Corporativo 2035 Telf. 4213504

NIVEL 3

Ing. Gonzalo Lujan Jefe División Aseguramiento de Servicios y Recursos Celular 70711594 Telf. 4213503

ESCALAMIENTO UT. NETWORKING

NIVEL 1

Ing. Jesús Ayala A. Analista Routing Celular 707-59374 corporativo 7374

Telf. 4213614

NIVEL 2

Ing. Jimmy Gonzales T. jgonzales@comteco.com.bo
Analista Routing
Celular 707-11746 corporativo 2746
Telf. 4213387

NIVEL 3

Ing. Sandro Maldonado Jefe División Gestión del Servicio Celular 707-15035 Corporativo 2035 Telf. 4213504

NIVEL 4

Ing. Gonzalo Lujan M.
Jefe División Aseguramiento de Servicios y Recursos
Celular 707-11594 corporativo 2594
Telf. 4213503

ESCALAMIENTO UT. MUX

NIVEL 1

 Edwin Velázquez
 70778920 (2920)

 Gabriel Terrazas
 70713525 (3525)

 José Antonio Medina
 70714966 (9966)

 Gonzalo Davila
 79760627 (5238)

 Nelson Villarroel
 70768342 (7342)

NIVEL 2

Ing. Sandro Maldonado Jefe División Gestión del Servicio Celular 707-15035 Corporativo 2035 Telf. 4213504

NIVEL 3

Ing. Gonzalo Lujan M. Jefe División Aseguramiento de Servicios y Recursos Celular 707-11594 corporativo 2594 Telf. 4213503

ESCALAMIENTO DESARROLLO DE APLICACIONES

NIVEL 1

Ing. Alberto Herbas B. Analista Soporte y Seguridad Celular 703-04542 corporativo 5917 Telf. 4213635

Ing. Percy Soliz A.
Analista Soporte y Seguridad
Celular 727-04599 corporativo 5945
Telf. 4213540

Ing. Ruben Menacho Analista Soporte y Seguridad Celular 70736820 corporativo 6820

Ing. Eunis Viscarra Analista Soporte y Seguridad Celular 70788456 corporativo 8856

Ing. Marco Cuevas Analista Soporte y Seguridad Celular 79998993 corporativo 8993

NIVEL 2

Lic. Marcos Peredo M. Responsable Equipo Desarrollo de Aplicaciones Celular 707-18065 corporativo 2065 Telf. 4213372

NIVEL 3

Ing. Gonzalo Lujan M.
Jefe División Aseguramiento de Servicios y Recursos
Celular 707-11594 corporativo 2594
Telf. 4213503

ESCALAMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL

NIVEL 1

Eliseo Inca 70715503 (2736) Jose Silvestre 79964000 (5957)

ESCALAMIENTO ATENCIÓN DE INCIDENTES (HELP DESK)

NIVEL 1

Lilian Cabrera 70730001 (7168) Rosmery Santos 70716443 (2322)

NIVEL 2

Mauricio Arce 70710988 (7988)

ESCALAMIENTO CENTRO DE LLAMADAS (Call Center)

NIVEL 1

Dolly Vaca 70716235 (5240)

ESCALAMIENTO PROVEEDORES: AXS

NIVEL 1

NOC -AXS

noc@axsbolivia.net

Telf. (591) 22970005

ESCALAMIENTO PROVEEDORES: NUEVATEL

NIVEL 1

NOC - Nuevatel

Noc.Acceso@nuevatel.com

Tel.: (591-4) 4485551 * Int. 7315-16 7450

ESCALAMIENTO PROVEEDORES: TIGO

NIVEL 1

NOC - Tigo

noc@tigo.net.bo

Tel.: (591) 76388981

ESCALAMIENTO PROVEEDORES: ENTEL

NIVEL 1

NOC -Entel

noccx@entel.bo

Telf. (591) 22123224

ESCALAMIENTO PROVEEDORES: TELEFONICA

NIVEL 1

NOC - Telefónica

cic.ipservices.tgsolutions@telefonica.com

Tel.: (34) 91 452 22 00

ANEXO № 5.- MODELO DE DIFUSIÓN DE APERTURA Y CIERRE (DAC)

3/2020	0013643: En estado Down tra	rno Curahuara-Tambo Quemado Sist	emas de Tickets NOC
	Sistemas de Tisket	s NOC - 02 - Incidente D	AC
Vista Avanzada de la Inci		s NOC - 02 - Incidente Di	AC
D:	Categoría:	Fecha de Registro:	Última actualización:
13643	DAC	02-03-2020 23:11	03-03-2020 02:14
Incidente:	0013643: En estado Dow	n tramo Curahuara-Tambo Quema	do.
Causa del Incidente:	corte de F.O en el tramo	Curahuara-Tambo Quemado	
Acción tomada (por agente NOC) :	Nos comunicamos con les	andro Quispe que se encuentra de	turno de DWDM.
Severidad:	Caida Parcial		
Estado:	Cerrada		
Inicio Incidente (Fecha y hora):	02-03-2020 17:25		
Notificación Incidente (Fecha y hora):	02-03-2020 17:30		
Solución Incidente Cierre (Fecha y hora):	03-03-2020 01:37		
Duración de la Incidencia - Cierre (Minutos):	492		
Servicios Afectados:	Supernet		
» Servicios Afectados (Especificos):	Internet Parcial		
» Servicios Afectados (Descripción):			
Enlaces Afectados:			
	Curahuara – Tambo Quer	nado	
Atribuible a Equipos:			
» Descripción Equipos: Solución Incidente (Fecha y hora):	02-03-2020 01:37		
Atribuible a Proveedor/Operador:	Comteco		
» Causa Atribuible:	Fibra Optica		
» Informe Proveedor/Operador:	LEANDRO QUISPE		
Áreas Notificadas:	HelpDesk		
Se informó al responsable(s):	ING. MALDONADO		
	Quemado , ya fue solucio Cable Óptico.		ptica en el tramo Curahuara - Tambo trabajando, la causa fue Stress del WHATSUP GOLD.
Responsables del Evento:			
Archivos Adjuntos:			
	Ernesto Abasto Valenz		

RESUMEN

	Tiempo			
Unidad Técnica de Falla	(minutos)			
O&M FO	1580			
Mux	1022			
Energia	721			
Radio	698			
DWDM	660			
Broadband	421			
TIGO	300			
INTERNEXA	244			
Aplicaciones	120			
СОТАР	52			
Total general	5818 min			

ANEXO 6.- PROTOCOLO DE USO DE GESTORES DEL NOC

ANEXO 7 PROTOCOLO DE RECURSOS Y/O PASANTE.	TRABAJO	VIRTUAL	DE	AGENTE	DE	MONITOREO	DE	SERVICIOS	Y