# Parte2: A Arquitetura do Conjunto de Instruções

# **Bibliografia**


- [1] Miles J. Murdocca e Vincent P. Heuring, "Introdução à Arquitetura de Computadores"
- [2] Marcelo Rubinstein Transparências do curso de Computadores Digitais (UERJ)
- [3] Andrew S. Tanenbaum, "Organização Estruturada de Computadores"
- [4] José Paulo Brafman Transparências do curso de Organização de Computadores (UFRJ)
- [5] Victor Paulo Peçanha Esteves Apostila de Arquitetura de Microcomputadores, Módulo 1

# Arquitetura do Conjunto de Instruções

- A Arquitetura do Conjunto de Instruções (Instruction Set Architecture - ISA) de uma máquina corresponde aos níveis de linguagem de montagem (assembly) e de linguagem de máquina.
- O compilador traduz uma linguagem de alto nível, que é independente de arquitetura, na linguagem assembly, que é dependente da arquitetura.
- O assembler (ou montador) traduz programas em linguagem assembly em códigos binários executáveis.
- Para linguagens completamente compiladas, como C e Fortran, os códigos binários são executados diretamente pela máquina-alvo. O Java pára a tradução no nível de byte code. A máquina virtual Java, que está no nível da linguagem assembly, interpreta os byte codes (implementações em hardware da JVM também existem, caso em que o byte code Java é executado diretamente.)

## O Modelo de Barramento de Sistemas Revisitado

Um programa compilado é copiado do disco rígido na memória. A
 CPU lê as instruções e os dados da memória, executa as instruções,
 e armazena os resultados de volta na memória.




© 1999 M. Murdocca and V. Heuring

Principles of Computer Architecture by M. Murdocca and V. Heuring

### Organização de um Computador Simples


(fonte: Tanenbaum)

@ 2000-2001 by Prentice-Hall, Inc



#### Visão Abstrata de uma CPU

 A CPU consiste de uma seção (ou caminho) de dados (datapath) que contém registradores e uma ALU, e uma seção de controle, que interpreta instruções e efetua transferências entre registradores.



#### Memória

- Onde os programas e os dados são armazenados
- Sua unidade básica é o bit
- É formada por um conjunto de células (ou posições)
  - O número de bits de uma célula é chamado palavra
  - Células referenciadas por um endereço

# Memória (cont.)

Organização de uma memória de 96 bits (fonte: Tanenbaum)

@ 2000-2001 by Prentice-Hall, Inc Address 1 Cell Address Address 16 bits (c) 12 bits (b) → 8 bits → → (a)


#### **Processador**

- Cérebro do computador
- Também conhecido como CPU
- Sua função é executar instruções
- Constituído de
  - Unidade de controle
    - Busca instruções na memória principal e determina o tipo de cada instrução
  - Unidade lógica e aritmética (ALU)
    - Realiza um conjunto de operações necessárias à execução de instruções
- Possui uma memória pequena e de alta velocidade formada por um conjunto de registradores

- Registrador é constituído de n flip-flops, cada flip-flop armazenando um bit
  - PC (Program Counter): aponta para a próxima instrução a ser buscada na memória para ser executada
  - IR (Instruction Register): armazena a instrução que está sendo executada
  - Outros de uso geral ou específico

- Organização do processador
  - Caminho de dados constituído de
    - Registradores
    - ULA
    - Barramentos: conjunto de fios paralelos que permite a transmissão de dados, endereços e sinais de controle
  - Instruções do processador
    - Registrador-memória
    - Registrador-registrador

Caminho de dados de uma típica máquina de Von Neumann (fonte: Tanenbaum)



# Ciclo de Busca e Execução

- Os passos que a Unidade de Controle segue durante a execução de um programa são:
  - (1) Busca na memória da próxima instrução a ser executada.
  - (2) Decodificação do opcode.
  - (3) Leitura dos operandos da memória, se necessário.
  - (4) Execução da instrução e armazenamento dos resultados.
  - (5) Volta ao passo 1.


Este é conhecido como ciclo de busca e execução (fetch-execute cycle), ou busca-decodificação-execução.

# Busca e Execução (det.)


- 1 Busca da próxima instrução na memória e armazenamento da instrução em IR
- 2 Atualização de PC
- 3 Determinação do tipo de instrução do IR
- 4 Caso necessário, busca dos dados que estão na memória e armazenamento dos mesmos em registradores
- 5 Execução da instrução
- 6 Caso necessário, armazenamento do resultado na memória


# Execução de Instruções


- Unidade de controle "dispara" cada um dos passos
- Registradores armazenam temporariamente dados e instruções
- Unidade lógica e aritmética "trata" os dados e permite a atualização dos apontadores





Busca na memória













Determinação do tipo de instrução do IR



• Execução da instrução



- Distinção entre CPUs
  - Registradores (número, tamanho)
  - ULA (número de operações, tamanho)
  - UC (máquina de estado convencional, microprogramada)
- Tamanhos do B. Dados, do B. interno e da ULA definem a categoria do processador
  - 8 bits: 8085, Z80, 8031
  - 16 bits: 8086, 8088 (B. Dados de 8 bits), 68000


#### Tamanhos de Tipos de Dados Comuns


- Um byte (ou octeto) é composto de 8 bits. Dois *nibbles* formam um byte.
- meias-palavras, palavras (words), palavras duplas (doublewords), e quadwords são compostas de bytes como abaixo:

Bit	0
Nibble	0110
Byte	10110000
16-bit word (halfword)	11001001 01000110
32-bit word	10110100 00110101 10011001 01011000
64-bit word (double)	01011000 01010101 10110000 11110011
	11001110 11101110 01111000 00110101
128-bit word (quad)	01011000 01010101 10110000 11110011
	11001110 11101110 01111000 00110101
	00001011 10100110 11110010 11100110
	10100100 01000100 10100101 01010001

## Formatos Big-Endian e Little-Endian

- Numa máquina endereçável por byte, o menor dado que pode ser referenciado na memória é o byte. Palavras de múltiplos bytes são armazenadas como uma seqüência de bytes, na qual o endereço da palavra na memória é o mesmo do byte da palavra que possui o menor endereço.
- Quando palavras de múltiplos bytes são usadas, existem duas escolhas para a ordem na qual os bytes são armazenados na memória: o byte mais significativo no endereço mais baixo, chamada big-endian, ou o byte menos significativo armazenado no endereço mais baixo, chamada little-endian.






Word address is *x* for both big-endian and little-endian formats.

# Mapa de Memória do ARC


 As localizações na memória são arrumadas linearmente em ordem. Cada localização numerada corresponde a uma palavra ARC. O número único que identifica cada palavra é o seu endereço.



Principles of Computer Architecture by M. Murdocca and V. Heuring

© 1999 M. Murdocca and V. Heuring

## Um Exemplo de Caminho de Dados



Register Destination (rd)

• O caminho de dados do ARC possui uma coleção de registradores, conhecido como *register file*, e uma unidade aritmética e lógica (ALU).

Principles of Computer Architecture by M. Murdocca and V. Heuring

© 1999 M. Murdocca and V. Heuring

#### O ISA ARC

• O ISA ARC é um sub-conjunto do ISA SPARC.

				_		
_						
			- 1			
	_	-	- 1	_	٦.	

Memory

Logic


Arithmetic

Control

Mnemonio		c Meaning			
	ld	Load a register from memory			
	st	Store a register into memory			
	sethi	Load the 22 most significant bits of a register			
	andcc	Bitwise logical AND			
	orcc	Bitwise logical OR			
	orncc	Bitwise logical NOR			
	srl	Shift right (logical)			
	addcc	Add			
	call	Call subroutine			
	jmpl	pl Jump and link (return from subroutine call)			
	be	Branch if equal			
	bneg	Branch if negative			
	bcs	Branch on carry			
	bvs	Branch on overflow			
	ba	Branch always			

## Formato da Linguagem Assembly ARC

 O formato da linguagem assembly ARC é o mesmo da linguagem assembly SPARC.



# Formato do Assembly ARC

- Rótulo: opcional
  - não pode começar por número
  - termina por dois pontos (:)
- Mnemônico
  - campo de código da operação
- Operandos origem (se houver operando)
  - Um ou mais campos separados por vírgula
- Operando destino (se houver operando)
- Comentário (opcional)
  - Começa por exclamação (!)

#### Registradores do ARC Visíveis pelo Usuário

Register 00	%r0 [= 0
Register 01	%r1
Register 02	%r2
Register 03	%r3
Register 04	%r4
Register 05	%r5
Register 06	%r6
Register 07	%r7
Register 08	%r8
Register 09	%r9
Register 10	%r10


Register 11	%r11	
Register 12	%r12	
Register 13	%r13	
Register14	%r14	[%sp]
Register 15	%r15	[link]
Register 16	%r16	
Register 17	%r17	
Register 18	%r18	
Register 19	%r19	
Register 20	%r20	
Register 21	%r21	

	_
Register 22	%r22
Register 23	%r23
Register 24	%r24
Register 25	%r25
Register 26	%r26
Register 27	%r27
Register 28	%r28
Register 29	%r29
Register 30	%r30
Register 31	%r31

# Registradores do ARC

- PC Program Counter
  - Endereço da próxima instrução a ser executada
- IR Instruction Register
  - Instrução em execução
- PSR Processor Status Register
  - Informações sobre o estado do processador
  - Informações a respeito do resultado de operações aritméticas
  - Códigos de condição
  - z valor zero
  - n valor negativo
  - c excedente da ALU de 32 bits (carry ou vai-um)
  - v overflow

#### Formato de Instruções e do PSR ARC



op	Format
00	SETHI/Branch
01	CALL
10	Arithmetic
11	Memory

op2	Inst.	op3 (o	p=10)
010	branch	010000	addcc
100	sethi	010001	andcc
		010010	orcc
		010110	orncc
		100110	srl
		111000	impl

z

op3 (o	p=11)
000000	ld
000100	st


cond	branch
0001	be
0101	bcs
0110	bneq
0111	bvs
1000	ba


31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00


PSR

#### Formatos de Instruções do ARC

- Formato SETHI e de Desvio
  - rd registrador de destino no SETHI
  - cond identifica o tipo de desvio, baseado nos bits do PSR
  - Instruções com "cc" no final do mnemônico alteram o PSR
- Formato de Chamada (CALL)
  - disp30 tamanho do desvio para endereço da rotina chamada
- Formato aritmético
- Formato memória
  - rd origem para st, destino para outras instruções
  - rs1, rs2 registrador origem
  - simm3 constante como segunda origem em vez de rs2







## Formato de Dados ARC

#### **ARC Pseudo-Ops**

Pseudo-Op	Usage	Meaning
.equ X	.equ #10	Treat symbol X as $(10)_{16}$
.begin	.begin	Start assembling
.end	.end	Stop assembling
.org	.org 2048	Change location counter to 2048
.dwb	.dwb 25	Reserve a block of 25 words
.global	.global Y	Y is used in another module
.extern	.extern Z	Z is defined in another module
.macro	.macro M a, b,	Define macro M with formal
		parameters a, b,
.endmacro	.endmacro	End of macro definition
.if	.if <cond></cond>	Assemble if < cond> is true
.endif	.endif	End of .if construct

• Pseudo-ops são instruções para o assembler, não são parte do ISA.

#### Exemplo de Programa ARC

Um programa em assembly ARC que soma dois inteiros:

```
! This programs adds two numbers
      .begin
      .org 2048
prog1: ld [x], %rl ! Load x into %rl
      ld [y], %r2 ! Load y into %r2
      addcc %r1, %r2, %r3 ! %r3 ← %r1 + %r2
      st %r3, [z] ! Store %r3 into z
      jmpl %r15 + 4, %r0 ! Return
  15
x:
у:
z:
      .end
```

## Programa Um Pouco Mais Complexo

Um programa
 ARC que soma
 5 inteiros.

```
! This program sums LENGTH numbers
! Register usage:
                        %r1 - Length of array a
                        %r2 - Starting address of array a
                        %r3 - The partial sum
                        %r4 - Pointer into array a
                        %r5 - Holds an element of a
                                ! Start assembling
            .begin
            .org 2048
                                ! Start program at 2048
a start
                                ! Address of array a
            .equ 3000
                  [length], %r1 ! %r1 ← length of array a
            ld
            ld
                  [address],%r2 ! %r2 ← address of a
            andcc %r3, %r0, %r3 ! %r3 ← 0
loop:
            andcc %r1, %r1, %r0 ! Test # remaining elements
                              ! Finished when length=0
            addcc %r1, -4, %r1 ! Decrement array length
            addcc %r1, %r2, %r4 ! Address of next element
                            ! %r5 \leftarrow Memory[%r4]
                  %r4, %r5
            addcc %r3, %r5, %r3 ! Sum new element into r3
                               ! Repeat loop.
                  loop
            jmpl %r15 + 4, %r0 ! Return to calling routine
done:
length:
                                ! 5 numbers (20 bytes) in a
                    2.0
address:
                    a start
                                ! Start of array a
            .org a start
a:
                     25
                                 ! length/4 values follow
                    -10
                     33
                     -5
                                       ! Stop assembling
            .end
```

#### Instruções de 1, 2 ou 3 Endereços

 Considere como a expressão A = B\*C + D pode ser calculada por tipos de instrução de um, dois ou três endereços.

#### Hipóteses:

- Endereços e palavras de dados possuem dois bytes.
- Opcodes tem tamanho de 1 byte.
- Operandos são movidos para e da memória uma palavra (dois bytes) de cada vez.

#### Instruções de 3 Endereços

 Usando instruções de 3 endereços, a expressão A = B\*C + D pode ser codificada como:

mult B, C, A

add D, A, A

Ou seja, multiplique B por C e armazene o resultado em A. (As operações mult e add são genéricas; não são instruções ARC.)

Então, some D a A e armazene o resultado em A.

#### Instruções de 3 Endereços

- O tamanho do programa é 7x2 = 14 bytes
  - cada instrução = 1 + 2 + 2 + 2 = 7 bytes
    - opcode + operando + operando
- Tráfego da memória
  - Para cada instrução:
  - busca da instrução (7 bytes) + tráfego de dados (6 bytes)
  - Total = (7+6) + (7+6) = 26 bytes

#### Instruções de 2 endereços

 Em uma instrução de 2 endereços, um dos operandos é sobrescrito com o resultado. Um código possível para o cálculo da expressão A = B\*C + D é:

load B, A mult C, A add D, A

O tamanho do programa agora é:  $3 \times (1 + 2 + 2)$ , ou 15 bytes.

Tráfego de memória:

busca das instruções: 5 por instrução

primeira inst.:  $2 \times 2$  bytes buscados

outras 2 instruções: 2 × 2 bytes buscados, 2 bytes armazenados.

total: (5 + 4) + (5 + 6) + (5 + 6) = 31 bytes

#### Instruções de 1 endereço

 Ou de Acumulador: Instruções de 1 endereço utilizam um único registrador aritmético na CPU, conhecido como o acumulador. O código para a expressão A = B\*C + D agora é:

load B

mult C

add D

store A

A instrução load carrega B no acumulador;

mult multiplica C pelo acumulador e armazena o resultado no acumulador;

e add realiza a soma correspondente.

A instrução store armazena o valor do acumulador em A.

#### Instruções de 1 endereço

- O tamanho do programa é 3 x 4 = 12 bytes
  - cada instrução = 1 + 2 = 3 bytes
    - opcode + operando
- Tráfego da memória
  - Cada instrução gera apenas 2 bytes de cada vez, sendo buscados OU armazenados na memória
  - Total = (3+2) + (3+2) + (3+2) + (3+2) = 20 bytes

Modos de Endereçamento

Addressing Mode	Syntax	Meaning
Immediate	#K	K
Direct	K	M[K]
Indirect	(K)	M[M[K]]
Register	(Rn)	M[Rn]
Register Indexed	(Rm + Rn)	M[Rm + Rn]
Register Based	(Rm + X)	M[Rm + X]
Register Based Indexed	(Rm + Rn + X)	M[Rm + Rn + X]

 Quatro formas de calcular o endereço de um valor na memória: (1) uma constante conhecida em tempo de montagem, (2) o conteúdo de um registrador, (3) a soma de dois registradores, (4) a soma de um registrador e de uma constante. A tabela dá nomes a estes e outros modos de endereçamento.

#### Ligação de Sub-rotinas

- Processo de passar argumentos (e valores de retorno) entre rotinas
- Convenções de chamada
  - Diferentes maneiras de passagem de argumentos
  - Registradores
  - Área de ligação de dados
  - Pilha

#### Ligação de Sub-rotinas por Registradores

• Passagem de parâmetros através de registradores.

```
! Calling routine
                       ! Called routine
                      ! %r3 ← %r1 + %r2
   ld [x], %r1
                      add_1: addcc %r1, %r2, %r3
   ld [y], %r2
   call add 1
                             jmpl %r15 + 4, %r0
   st %r3, [z]
x: 53
   10
у:
z:
```

#### Ligação de Sub-rotinas por Registradores

- Método rápido e simples
- Mas não funciona se
  - Número de argumentos excede o número de registradores livres
  - Chamadas de subrotina alinhadas em profundidade

4-53

## Ligação de Sub-rotinas por Área de Ligação de Dados

 Passagem de parâmetros numa área de memória separada. O endereço inicial da área de memória é passado em um registrador (%r5 aqui).

```
! Calling routine
                       ! Called routine
                       | x[2] \leftarrow x[0] + x[1]
   st %r1, [x]
                       add 2: ld %r5, %r8
   st %r2, [x+4]
                              ld %r5 + 4, %r9
   sethi x, %r5
                              addcc %r8, %r9, %r10
   srl %r5, 10, %r5
                              st %r10, %r5 + 8
   call add 2
                              jmpl %r15 + 4, %r0
   ld [x+8], %r3
! Data link area
x: .dwb 3
```

### Ligação de Sub-rotinas por Área de Ligação de Dados

- Blocos de dados arbitrariamente grandes podem ser passados entre rotinas
- Um único registrador é copiado na chamada da sub-rotina
- Problemas
- Recursão
  - Uma rotina que chama a si mesma precisa de várias áreas de ligação de dados
- Tamanho da área de ligação
  - Deve ser conhecido em tempo de montagem

#### Ligação de Sub-rotinas por Pilha

- Pilha: "o último a entrar é o primeiro a sair"
- Idéia básica
  - Rotina principal coloca os argumentos na pilha
  - Rotina chamada retira os argumentos da pilha, executa,
    - e coloca valores de retorno na pilha
  - Rotina principal recupera os valores de retorno da pilha
  - Registrador especial aponta o topo da pilha
    - SP stack pointer
- Algumas máquinas possuem instruções push e pop que colocam e retiram elementos da pilha e atualizam o SP automaticamente

#### Ligação de Sub-rotinas por Pilha

• Passagem de parâmetros utilizando a pilha.

```
! Calling routine
                      ! Called routine
                      ! Arguments are on stack.
                      ! %sp[0] ← %sp[0] + %sp[4]
%sp .equ %r14
                         %sp .equ %r14
   addcc %sp, -4, %sp
                      add_3: ld %sp, %r8
   st %r1, %sp
                             addcc %sp, 4, %sp
   addcc %sp, -4, %sp
                             ld %sp, %r9
                             addcc %r8, %r9, %r10
   st %r2, %sp
   call add 3
                          st %r10, %sp
                             jmpl %r15 + 4, %r0
   ld %sp, %r3
   addcc %sp, 4, %sp
```

#### Ligação de Sub-rotinas por Pilha

- Tamanho da pilha cresce e diminui dinamicamente
- Aninhamento arbitrariamente profundo de chamadas

### Exemplo de Ligação pela Pilha


 Programa em C com chamadas de função aninhadas.

```
\stackrel{\hbox{\footnotesize Line}}{\ \ \ } /* C program showing nested subroutine calls */
No.
00 main()
01 {
   int w, z; /* Local variables */
03 w = \text{func } 1(1,2); /* \text{Call subroutine func } 1 */
z = \text{func } 2(10); /* Call subroutine func 2 */
05 }
                       /* End of main routine */
06 int func 1(x,y) /* Compute x * x + y */
07 int x, y; /* Parameters passed to func 1 */
08 {
09 int i, j;
                    /* Local variables */
   i = x * x;
10
   j = i + y;
11
   return(j); /* Return j to calling routine */
12
13 }
14 int func 2(a) /* Compute a * a + a + 5 */
                      /* Parameter passed to func 2 */
15 int a;
16 {
                     /* Local variables */
17 int m, n;
  n = a + 5;
18
19 m = func 1(a,n);
       return(m); /* Return m to calling routine */
2.0
21 }
```


#### **Aninhamento**

- Quando sub-rotina termina de executar, %r15 (reg. de ligação) é usado para calcular endereço de retorno
  - Problema: e se várias chamadas são aninhadas?
- Solução
  - Valor atual de %r15 deve ser armazenado na pilha
    - Junto com quaisquer outros registradores que precisem ser restaurados
  - Conjunto dos registradores "preservados": Quadro de pilha

### Exemplo de Ligação pela Pilha (cont.)




Initial configuration. w and z are already on the stack. (Line 00 of program.)




Calling routine pushes arguments onto stack, prior to func 1 call. (Line 03 of program.)

After the call, called routine saves PC of calling routine (%r15) onto stack. (Line 06 of program.)


(a-f) Comportamento da pilha durante a execução do programa em C.



Stack space is reserved for func 1 local variables i and j. (Line 09 of program.)




func 1 is placed on stack, just prior to return. (Line 12 of program.)



Calling routine pops func 1 return value from stack. (Line 03 of program.)


# Exemplo de Ligação pela Pilha (cont.)

(g-k)
 Comportamento da pilha durante a execução do programa em C.




func 1

A stack frame is created for func\_2 as a result of function call at line 04 of program. A stack frame is created for func\_1 as a result of function call at line 19 of program. func\_1 places return value on stack. (Line 12 of program.)



func\_2 places return value on stack. (Line 20 of program.)




Program finishes. Stack is restored to its initial configuration. (Lines 04 and 05 of program.)

#### Entrada e Saída

- Duas formas
  - Instruções especiais e barramento especial de entrada e saída
  - Entrada e saída mapeada em memória
    - acesso é feito como para posições de memória, em seções do espaço de endereçamento onde não existe memória real
- ARC
  - E/S mapeada em memória

#### Entrada e Saída no ISA ARC

 Mapa de memória do ARC, mostrando a E/S mapeada em memória.




#### Regiões de Endereçamento do ARC

- Memória real
  - Entre os endereços 2<sup>22</sup> e 2<sup>23</sup> 1
- Rotinas de inicialização e rotinas gráficas básicas
  - Entre os endereços 0 e 2<sup>16</sup> 1
- Módulos de vídeo
  - Entre os endereços 2<sup>16</sup> e 2<sup>19</sup> 1
- Dispositivos de E/S
  - Entre os endereços 2<sup>23</sup> e 2<sup>24</sup> 1


#### Disp. de E/S: Touchscreen

• Um usuário seleciona um objeto em um touchscreen:




## Fluxograma para Disp. de E/S

• Estrutura de controle de um programa de rastreamento do touchscreen.



#### Arquitetura da Máquina Virtual Java




```
4-68
               // This is file add.java
               public class add {
                   public static void main(String args[]) {
                       int x=15, y=9, z=0;
                       z = x + y;
Progra-
ma Java
              0000 cafe babe 0003 002d 0012 0700 0e07 0010
                                                               . . . . . . . . . . . . ( ) V
              0010 0a00 0200 040c 0007 0005 0100 0328 2956
              0020 0100 1628 5b4c 6a61 7661 2f6c 616e 672f
                                                              ... ([Ljava/lang/
Arquivo
             0030 5374 7269 6e67 3b29 5601 0006 3c69 6e69
                                                              String;) V...<ini
              0040 743e 0100 0443 6f64 6501 000d 436f 6e73
                                                              t>...Code...Cons
    de
              0050 7461 6e74 5661 6c75 6501 000a 4578 6365
                                                              tantValue...Exce
              0060 7074 696f 6e73 0100 0f4c 696e 654e 756d
                                                              ptions...LineNum
 Classe
             0070 6265 7254 6162 6c65 0100 0e4c 6f63 616c
                                                              berTable...Local
             0080 5661 7269 6162 6c65 7301 000a 536f 7572
                                                              Variables...Sour
Compila
             0090 6365 4669 6c65 0100 0361 6464 0100 0861
                                                              ceFile...add...a
              00a0 6464 2e6a 6176 6101 0010 6a61 7661 2f6c
                                                              dd.java...java/l
   -do
              00b0 616e 672f 4f62 6a65 6374 0100 046d 6169
                                                              ang/Object...mai
              00c0 6e00 2100 0100 0200 0000 0000 0200 0900
                                                              n . . . . . . . . . . . . . . . . . .
              00d0 1100 0600 0100 0800 0000 2d00 0200 0400
              00e0 0000 0d10 0f3c 1009 3d03 3e1b 1c60 3eb1
              00f0 0000 0001 000b 0000 000e 0003 0000 0004
              0100 0008 0006 000c 0002 0001 0007 0005 0001
              0110 0008 0000 001d 0001 0001 0000 0005 2ab7
```


0120 0003 b100 0000 0100 0b00 0000 0600 0100

0130 0000 0100 0100 0d00 0000 0200 0f00

#### Um Arquivo de Classes Java



#### **Um Arquivo de Classes Java (Cont.)**



### Byte Code do Programa Java

• Byte code desmontado do programa Java do slide anterior.

Location	Code	Mnemonic	<u>Meaning</u>
0x00e3	0x10	bipush	Push next byte onto stack
0x00e4	0x0f	15	Argument to bipush
0x00e5	0x3c	istore_1	Pop stack to local variable 1
0x00e6	0x10	bipush	Push next byte onto stack
0x00e7	0x09	9	Argument to bipush
0x00e8	0x3d	istore_2	Pop stack to local variable 2
0x00e9	0x03	iconst_0	Push 0 onto stack
0x00ea	0x3e	istore_3	Pop stack to local variable 3
0x00eb	0x1b	iload_1	Push local variable 1 onto stack
0x00ec	0x1c	iload_2	Push local variable 2 onto stack
0x00ed	0x60	iadd	Add top two stack elements
0x00ee	0x3e	istore_3	Pop stack to local variable 3
0x00ef	0xb1	return	Return