

GUIDE DU PROPRIÉTAIRE DU THERMOSTAT CONNECTÉ


GOODMAN GTST



Air Conditioning & Heating



Thank goodness
for Goodman.[®]



Goodman


Bienvenue! Ce guide du propriétaire présente un aperçu des fonctions et/ou des caractéristiques disponibles via le thermostat connecté Goodman GTST*.









SkyportHome

* L'application *SkyportHome* est le moyen privilégié pour accéder à ces fonctionnalités, mais les instructions qui suivent sont utiles même si l'application n'est pas utilisée.

Créer un compte d'application SkyportHome



1. Après avoir installé l'application **SkyportHome** depuis l'App Store ou le Play Store, sélectionnez « Create Account » [Créer un compte].
2. Consultez les documents et sélectionnez « J'accepte ».
3. Saisissez votre nom, votre adresse électronique et un mot de passe qui répond aux exigences de longueur et de complexité.
4. Vérifiez votre compte de courrier électronique pour recevoir un courriel contenant votre code de vérification de compte.






5. Saisissez le code de vérification dans l'application et sélectionnez « Confirmer le code ». Une fois l'opération terminée, il vous sera ensuite demandé d'activer la biométrie, puis vous serez redirigé vers l'écran « Mon domicile ».




Pour en savoir plus sur le fonctionnement du thermostat connecté Goodman, visitez nos vidéos explicatives sur : www.goodmanmfg.com/products/controls/gtst

Ajoutez le nom et l'adresse de l'emplacement à l'application *SkyportHome*




- Après avoir créé un compte *SkyportHome*, on vous demandera d'ajouter un emplacement. Si vous avez déjà un emplacement et que vous souhaitez en ajouter un autre, sélectionnez « add location » (ajouter un emplacement) sur l'écran « Paramètres ».






- Vérifiez l'adresse de localisation sur la carte. Déplacez l'épingle à l'emplacement correct si nécessaire, puis sélectionnez « Enregistrer cet emplacement ».

- Entrez le nom du lieu et l'adresse, puis sélectionnez « Continue ». (Continuer)




- Vous serez redirigé vers la page « Mon domicile » où vous pourrez ajouter un thermostat.


Connectez le thermostat au Wi-Fi à l'aide de l'application *SkyportHome*




- Après avoir créé un compte *SkyportHome* et ajouté un emplacement, sélectionnez « Add Device » (Ajouter un appareil) pour ajouter un thermostat. Si vous possédez déjà au moins un thermostat, sélectionnez « ajouter un appareil » situé dans le menu déroulant en haut à gauche de l'écran « Mon domicile ».



- Selectionnez « Se connecter au Wi-Fi ».




- Appuyez sur le bouton Ventilateur pendant 5 secondes pour mettre le thermostat en « CONFIGURATION SANS FIL », puis sélectionnez « Continuer ».




- Selectionnez « Discover Device » (Découvrir l'appareil) et autorisez l'application *SkyportHome* à se joindre au réseau Wi-Fi du thermostat.


Connectez le thermostat au Wi-Fi à l'aide de l'application *SkyportHome* (suite)



6. Sélectionnez le réseau Wi-Fi approprié dans la liste.




7. Entrez le mot de passe et sélectionnez « Connect ».




8. Vérifiez que l'icône Wi-Fi apparaît sur l'écran du thermostat, puis sélectionnez « Done » [Terminer].


Connexion à l'application *SkyportHome*




1. Une fois que votre thermostat Goodman GTST est connecté au Wi-Fi, sélectionnez « Next » (Suivant). [Si vous ne démarrez pas sur cet écran, sélectionnez « Add Device » (Ajouter un appareil), puis « Goodman connected thermostat » (Thermostat Goodman connecté) et un emplacement, puis appuyez sur « Next » (Suivant).]



2. Appuyez sur le bouton Ventilateur du thermostat et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour mettre le thermostat en mode « Configuration sans fil ». Appuyez ensuite sur le bouton Plus chaud/Haut du thermostat pour afficher le code d'appairage à 6 chiffres et sélectionnez « Next » (Suivant).




3. Entrez le code d'appairage et sélectionnez « Ajouter » sur votre application Goodman home.



4. Confirmez que le thermostat nouvellement ajouté apparaît sur l'écran « My Home » (Mon domicile).


Vous pouvez maintenant accéder à votre thermostat Goodman GTST depuis votre téléphone grâce à l'application *SkyportHome* !

Présentation de l'interface du thermostat



Sélection du mode

Affichage à l'écran



Réglage du point de consigne

Augmenter la température

Appuyez sur le bouton fléché Plus chaud (vers le haut) pour augmenter le point de consigne.

Diminuer la température


Appuyez sur le bouton Plus froid (bouton fléché vers le bas) pour abaisser le point de consigne.

Augmenter et diminuer le point de consigne

Les pressions sur les boutons augmentent et diminuent la température de 1 degré lorsque vous utilisez les unités de degrés Fahrenheit. Lorsque vous utilisez Celsius, la température change par incrément de 0,5 degré.


Remarque : Pour les systèmes multibloc et mini de climatisation uniquement, le mode chauffage, le mode automatique, le mode chauffage d'urgence et tous les points de consigne de chauffage, y compris ceux du mode Absence et du mode programmation, sont masqués.

Mode désactivé




Appuyer sur les boutons Plus chaud (haut) et Plus froid (bas) n'a aucun effet lorsque le système est éteint.

Mode chauffage ou climatisation



Lorsque le mode chauffage ou climatisation est activé, appuyer sur le bouton fléché Plus chaud (haut) augmente le point de consigne. Appuyer sur le bouton fléché Plus froid (vers le bas) abaisse le point de consigne.

Mode automatique




Lorsqu'il est réglé sur le mode automatique, appuyer sur le bouton fléché Plus chaud (haut) augmente les points de consigne de chauffage et climatisation. Appuyer sur le bouton fléché Plus froid (vers le bas) diminue les points de consigne de chauffage et de climatisation.

Pour régler individuellement les points de consigne de chauffage ou de climatisation, passez en mode chauffage ou climatisation, ajustez le point de consigne, puis revenez au mode automatique.

Lorsque l'un des points de consigne de climatisation ou de chauffage atteint le haut/bas de l'échelle, l'autre point de consigne continue de s'ajuster jusqu'à ce que la différence minimale entre les points de consigne soit atteinte.

Mode de programmation




Lorsque le programme est activé, les boutons Plus chaud (haut) et Plus froid (bas) augmentent et abaiscent les points de consigne comme d'habitude. Les ajustements effectués de cette manière restent en place jusqu'à ce que le prochain événement programmé soit atteint.

Par exemple, si un programme a été défini pour chauffer à 68 °F pendant la journée et à 72 °F pendant la soirée, le changement du point de consigne à 74 °F à 16 heures remplacera le programme de jour. Lorsque la période de soir commence, le système reviendra à la température programmée de 72 °F.

Réglage des paramètres du ventilateur*


*Les réglages du ventilateur peuvent être modifiés plus facilement sur l'écran de qualité de l'air de l'application SkynetHome

- » La présence du segment FAN indique un fonctionnement constant du ventilateur. Vous pouvez allumer le ventilateur même si le thermostat est en mode OFF. Appuyez sur le bouton FAN (VENTILATEUR) pour activer ou désactiver cette fonction.
- » Si le ventilateur n'est pas affiché, le ventilateur est en mode automatique et ne fonctionnera que lorsque nécessaire pour chauffer ou climatiser.



Ventilateur éteint


Appuyer sur le bouton du ventilateur allume le ventilateur — même si le thermostat est en mode OFF.



Ventilateur activé — Basse vitesse

Appuyez de nouveau sur le bouton du ventilateur pour faire défiler les vitesses du ventilateur.


Les barres situées sous le segment FAN (VENTILATEUR) indiquent la vitesse du ventilateur — une barre pour la vitesse lente.



Ventilateur à vitesse moyenne —

Appuyez de nouveau sur le bouton du ventilateur pour faire défiler les vitesses du ventilateur.

Les barres situées sous le segment FAN (VENTILATEUR) indiquent la vitesse du ventilateur — deux barres pour la vitesse moyenne.



Ventilateur activé — Vitesse élevée


Appuyez de nouveau sur le bouton du ventilateur pour faire défiler les vitesses du ventilateur.

Les barres situées sous le segment FAN (VENTILATEUR) indiquent la vitesse du ventilateur — trois barres pour la vitesse élevée.

Définir la programmation*

*La configuration d'un programme quotidien peut être réalisée plus facilement à l'aide de l'application *SkynetHome*

- » Un programme utilise automatiquement différents points de consigne de chauffage ou de climatisation pour différents jours de la semaine et différentes périodes de chaque jour.
- » Le programme se répète chaque semaine et peut comporter jusqu'à 4 événements programmés par jour, chacun avec ses propres points de consigne de chauffage et de climatisation.



Appuyez et maintenez enfoncez les boutons Ventilateur et Plus chaud (haut) pendant 2 secondes pour accéder au mode de programmation d'un programme. En mode programmation, appuyez sur le bouton mode pour parcourir chaque paramètre pour chaque jour de la semaine et chaque période de chaque jour.



Pour quitter le mode programmation et revenir à l'écran d'accueil à tout moment, appuyez sur le bouton mode et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le système reviendra automatiquement à l'écran d'accueil après 2 minutes d'inactivité.

Instructions de programmation
Appuyez sur le bouton Plus chaud (haut) et sur le bouton Plus froid (bas) pour activer et désactiver la programmation.

Instructions de programmation Appuyez sur le bouton Mode pour passer à l'étape suivante.

Instructions de programmation Appuyez sur le bouton Mode pour passer à l'étape suivante.

Réglage du programme *(suite)*




Définissez le point de consigne de climatisation de l'événement du matin.


Les boutons Plus chaud (haut) et Plus froid (bas) permettent de régler le point de consigne.

Le jour de la semaine programmé apparaît sous le texte « Cool » [Climatisation].


Réglage du programme *(suite)*



Appuyez sur les boutons Plus chaud (haut) ou Plus froid (bas) pour régler l'heure de début de l'événement du programme du matin par incrément de 15 minutes. Le jour de la semaine programmé apparaît sous la sélection de l'heure et le nom de l'événement du programme (« morning » (matin) dans ce cas) apparaît également à l'écran. Appuyez sur le bouton Mode pour passer à l'étape suivante.




Appuyez sur les boutons Plus chaud (haut) ou Plus froid (bas) pour régler le point de consigne de climatisation pour l'événement programmé du matin. Appuyez sur le bouton Mode pour passer à l'étape suivante.




Appuyez sur les boutons Plus chaud (haut) ou Plus froid (bas) pour régler le point de consigne de chauffage pour l'événement du programme du matin. Appuyez sur le bouton Mode pour passer à l'étape suivante.


Répétez les étapes pour l'événement du jour.




Activez l'événement du jour.



Définissez l'heure de début de l'événement du jour.




Définissez le point de consigne de climatisation de l'événement du jour.




Définissez le point de consigne de chauffage de l'événement du jour.

Répétez les étapes pour l'événement du « soir ».


Réglage du programme *(suite)*



Activez l'événement du soir.



Réglage du programme *(suite)*




Réglez des points de consigne d'absence

Réglez des points de consigne d'absence

Les points de consigne d'absence vous permettent d'économiser de l'énergie en limitant le chauffage et la climatisation lorsque vous êtes absent de chez vous. Les points de consigne d'absence sont également utilisés lorsque le géoblocage est activé dans l'application *SkyportHome* et peuvent être configurés plus facilement dans l'application.

- » **Appuyez sur les boutons Plus chaud (haut) et Plus froid (bas)** pour accéder aux paramètres du mode Absence.
- » **Appuyez sur le bouton Mode** pour parcourir les paramètres du mode Absence et utilisez les boutons Plus chaud (haut) et Plus froid (bas) pour modifier chaque paramètre.
- » **Pour quitter l'écran d'accueil à tout moment**, appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le système reviendra automatiquement à l'écran d'accueil après 2 minutes d'inactivité.

Affichage principal




Appuyez et maintenez enfoncés les boutons Ventilateur et Plus froid (bas) pour accéder aux paramètres du mode Absence.

Appuyez sur les boutons Plus chaud (haut) et Plus froid (bas) pour activer ou désactiver la fonction.

Appuyez sur Mode pour avancer.

Appuyez sur les boutons Plus chaud (haut) et Plus froid (bas) pour régler le point de consigne de climatisation. Appuyez à nouveau sur le bouton Mode.




Appuyez sur les boutons Plus chaud (haut) et Plus froid (bas) pour régler le point de consigne de chauffage.

Verrouillage / déverrouillage du clavier

Réglez le programme quotidien

Pour empêcher toute utilisation non autorisée du thermostat, les boutons du panneau avant peuvent être désactivés en les verrouillant.



Pour désactiver ou « verrouiller » le clavier, appuyez sur les boutons Plus chaud (haut) et Plus froid (bas) et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes. Lorsque l'icône de verrouillage apparaît sur l'écran, relâchez les boutons.

Pour déverrouiller le clavier, appuez simultanément sur les boutons Plus chaud (haut) et Plus froid (bas) et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes. Lorsque l'icône de verrouillage disparaît de l'écran, relâchez les boutons.

Remarques importantes

NOTE :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by Goodman could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- » Reorient or relocate the receiving antenna.
- » Increase the separation between the equipment and receiver.
- » Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- » Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

REMARQUE :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisant à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- » Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- » Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- » Connecter l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- » Consulter le concessionnaire ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement



**UNE FOIS QUE VOUS AUREZ CHOISI LA *MARQUE GOODMAN*, VOUS SEREZ
PROBABLEMENT UN ADEPTE POUR LA VIE.**



Des millions de personnes à travers l'Amérique du Nord en sont déjà adeptes.

Une fois que vous aurez choisi la marque **Goodman**, vous serez probablement un adepte, vous aussi!

Découvrez pourquoi les autres disent : « Dieu merci pour Goodman[®] ».

Il suffit de vous rendre sur www.goodmanmfg.com/reviews

GOODMAN EST SOCIALE !

 Like us on **Facebook!**
facebook.com/GoodmanMfg

 Follow us on **X!**
twitter.com/Goodman_Mfg

 Follow us on **Instagram!**
instagram.com/Goodman_Mfg

GOODMAN - UNE MARQUE DAIKIN

Daikin Industries, Ltd. (DIL) est une société faisant partie de la liste Fortune 1000 avec plus de 84 870 employés dans le monde et est le premier fournisseur mondial de solutions de confort intérieur. Daikin Comfort Technologies North America, Inc. (DNA) est une filiale de DIL, fournissant des produits de marque Daikin, Amana®, Goodman et Quietflex. DNA et ses sociétés affiliées fabriquent des systèmes de climatisation et chauffage à usage résidentiel, commercial et industriel qui sont vendus par l'intermédiaire de concessionnaires indépendants en CVCA. L'ingénierie et la fabrication de DNA sont situées au Daikin Texas Technology Park près de Houston, TX. Pour plus d'informations, visitez www.northamerica-daikin.com.

Informations supplémentaires

Avant d'acheter cet appareil, veuillez lire les informations importantes concernant sa consommation d'énergie annuelle estimée, son coût de fonctionnement annuel et son efficacité énergétique, disponibles auprès de votre concessionnaire.



LA MARQUE DAIKIN

Air Conditioning & Heating

Notre engagement continu envers des produits de qualité peut signifier que certaines modifications soient apportées aux caractéristiques techniques sans préavis
© 2025 DAIKIN COMFORT TECHNOLOGIES NORTH AMERICA, INC.

Houston, Texas · É.-U. · www.goodmanmfg.com

HG-GDMNGTST_09-25_FR