

现代仪器分析复习提纲

Review Outline on Modern Instrumental Analysis

作者: 化生 81 期末资料编写组

组织: 化生试验班 81

时间: 2020年5月1日

版本: v1.0





编写说明

本资料使用了 ElegantIAT_EX 模板 主要内容来自老师课件,并引用部分图片

> xxx 2020年5月1日

目录

1	分子发光分析			
	1.1	分子发光产生的原理	2	
2	电化	学分析	6	
	2.1	电化学的基本概念	6	
	2.2	电位分析法	6	
	2.3	电解和库仑分析法	7	
	2.4	伏安分析法	8	

排版格式介绍

□ 概念及定义	 □ 笔记							
□公式	□ 例子							
以上是内容提要,大致概括本章的考								
几种环境								
我们将把每一个大问题作为一个 sect	tion 。							
排版过程中的定义我们使用如下格式	\':							
概念及定义 definition		*						
一些比较重要的公式我们使用如下格	子式							
公式/定理								
theo		\bigcirc						
或者直接使用没有定理环境的								
荧光的原理	电极扩动张加可列甘去公少小丛红 鱼							
受光激发的分子从第一激发单重态的量	权低极切形级凹到基心则及出的辐射。	\wedge						

因为我们保留了老师提供的提纲的顺序,我们并没有编号,否则会有点乱。

 \Diamond

拿 笔记 需要补充、解释的我们加在这里

例 举例我们放在这里

第一章 分子发光分析

内容提要

- □ 三种分子发光产生的原理(理解) □ 荧光分光光度计(熟悉)
- □ 荧光定量分析有关概念

1.1 分子发光产生的原理

荧光的原理

受光激发的分子从第一激发单重态的最低振动能级回到基态所发出的辐射。寿命为 10-8 10-11s。由于是相同多重态之间的跃迁,几率较大,速度快,速率常数 k_f 为 106 109s-1。

磷光的原理

是由第一激发单重态的最低能层,经系间跨越跃迁到第一激发三重态,并经振动弛豫至最低振动能层,然后跃迁回到基态发生的。由于磷光的产生伴随自旋多重态的改变,辐射速度远小于荧光,磷光寿命为10-410s。

化学发光的原理

某些物质在进行化学反应时,由于吸收了反应时产生的化学能,而使反应产物分子激发至激发态,受激分子由激发态回到基态时,便发出一定波长的光。这种吸收化学能使分子发光的过程称为化学发光。化学发光也发生于生命体系,这种发光称为生物发光。


2、什么是荧光量子产率?和物质结构的关系?荧光的定量分析的基础(公式)?什么是荧光猝灭?荧光量子产率():


荧光量子产率

表示物质发射荧光的能力,如果一个分子将吸收的光子全部释放,则其量子产率为100%。

与失活过程的速率常数 k 有关:

凡是使荧光速率常数 kf 增大而使其他失活过程(系间窜越、外转换、内转换)的速率常数减小的因素都可使荧光增强。荧光与分子结构的关系: A. 跃迁类型:*的荧光效率高,系间跨越过程的速率常数小,有利于荧光的产生,故发射*跃迁比*n跃迁更常见; B. 共轭效应:提高共轭度有利于增加荧光效率并产生红移;(1)芳香族化合物的荧光最常见且最强,大多数未取代芳烃在溶液中发荧光,随着环的数目和共轭度增加,荧光峰红移,。简单杂环化合物不发荧光,但具有稠环结构的杂环化合物都发荧光;(2)任何有





利于提高-电子共轭度的结构改变,都将提高荧光量子产率,或使荧光波长向长波长方向移动; (3) 电子共轭程度越大,越容易产生荧光;环越大,发光峰红移程度越大,发光往往越强; (4) 共轭环数相同的芳香族化合物,线性环结构的荧光波长比非线性者要长。C. 刚性平面结构:可降低分子振动,减少与溶剂的相互作用,故具有很强的荧光; D. 取代基效应: (a) 芳环上有羧基、羰基、亚硝基、巯基等吸电子基团取代时,荧光减弱;取代基的 n 电子云并不与芳环上 电子云共平面; (b) 给电子取代基如-OH、-NH2、-CN、-OCH3等会使荧光强度增加;取代基上的 n 电子的电子云几乎和芳环上的 轨道平行,因而共享了共轭 电子结构,产生了 p- 共轭效应,扩大了共轭双键体系。(c) 重原子效应:含有重原子的分子中,使系间窜跃的几率大,荧光强度随卤素相对原子质量的增强而减弱,磷光增强。如: Br, I; (d) 取代基的位置: (1) 对位、邻位取代增强荧光,间位取代抑制荧光; (2) 双取代或多取代基的影响较难预测; (3) 取代基之间能形成氢键增加分子的平面性,荧光增强; (4) 两种性质和作用不同的取代基共存时,其中一个起主导作用。荧光的定量分析的基础:荧光物质浓度很稀时,所发射的荧光相对强度 If 可用下式表示:

随着荧光物质浓度增加,吸光度 A 增加,相对荧光强度增加。(a) 当溶液很稀,吸光度 A<0.05 时,e-A1-A,则

在一定条件下,用 0 一定的入射光激发荧光溶液时,其发射的荧光强度与荧光物质的浓度成正比。(b) 当溶液的 A0.05 时将产生浓度效应,使荧光强度与浓度的关系偏离线性。

荧光猝灭: 荧光分子与溶剂或其他物质分子作用使荧光强度减弱的现象叫荧光猝灭,能使荧光强度降低的物质称为荧光猝灭剂。(a) 自猝灭: 荧光物质浓度较大时,会使荧光强度降低。原因: (1) 荧光物质分子之间的碰撞能量损失: 单重激发态的分子在发生荧光之前和未激发的荧光物质分子碰撞。(2) 荧光物质的自吸收; (3) 荧光物质分子的缔合: 二聚体或多聚体。

- (b) 电荷转移猝灭:激发态分子比基态具有更强的与其他物质发生氧化还原反应的能力,从而导致荧光猝灭,这种现象称为电荷转移猝灭,如:甲基蓝分子 M*+Fe2+ M-+Fe3+; (c) 转入三线态的淬灭:含溴化物、碘化物、硝基化合物、重氮化合物、羰基化合物及某些杂环化合物容易转变为三重态,因而易使荧光淬灭;
 - 3、熟悉荧光分光光度计的基本组成及各部分功能?如两个单色器的作用?基本组成:
- (a) 光源(1)高压汞灯,平均寿命 1500-3000 h,发射 365,405,436 nm 作为激发光;(2)氙灯,寿命 2000 h,发射 250-800 nm 的连续光谱;(3)激光,发光强度大,能极大地提高荧光分析的灵敏度。(b) 单色器:常用光栅(1)第一单色器选激发光波长,第二单色器选荧光波长;(2)灵敏度较高的,波长范围较宽,能扫描光谱;(3)主要缺点:杂散光较大,有不同级次的谱线干扰。(c) 试样室:固体样品使用固体试样架,液体样品使用四面透光的石英池;(d) 光电倍增管(PMT):较高级仪器采用光电二极管阵列检测器(PDA),它具有检测效率高、线性响应好、坚固耐用和寿命长等优点,最主要的优点是扫描速度快,可同时记录下完整的荧光光谱(即三维光谱)。(e) 读出装置:记录仪、阴极示波器、显示器等。记录仪用于扫描光谱,阴记示波器的显示速度比记录仪更快。4、和紫外-可见吸收光谱相比较,荧光为什么灵敏度较高?因为荧光分析的荧光和入射光之间

成直角,而不在一条直线上,所以是在黑背景下检测荧光;而分光光度法的接收器与入射光在一条直线上,所以它是在亮背景下检测的,当试样浓度很低时,吸收微弱,I与IO 非常接近,在这种情况下,让仪器区别这两个较大的信号的微小差别是十分困难的,因此荧光分析法比分光光谱法灵敏度高。

第二章 电化学分析

			_
ᄷ	777 1	=	ш
	\sim		ᆓ
		ᇨ	~

- □ 电化学的基本概念(掌握)
- □ 电解和库仑分析法(理解)
- □ 电位分析法测定 pH 值的方法(掌 □ 极谱分析法(了解)
- □ 循环伏安法(了解)
- □ 电位分析法的电极(了解)

2.1 电化学的基本概念

电池

是指两个电极被至少一个电解质相所隔开的体系。它是电化学分析法中必不可少 的装置。

三要素: 电极、电解质、外电路

分类: 原电池和电解池

原电池

化学能转化成电能的装置。

电解池

将电能转化为化学能的装置。

不管是原电池还是电解池,发生氧化反应的电极称为阳极,发生还原反应的电极称 为阴极:

2.2 电位分析法

2、掌握电位分析法测定 pH 值的方法。了解电位分析法的电极一指示电极(玻璃电 极即 pH 电极、离子选择性电极、生物电极 (酶电极和免疫电极等)) 和参比电极 (饱和 甘汞电解和银/氯化银电极)。测量的是电池的电动势(电极电位),根据能斯特方程,把 待测物的浓度和电位联系起来。化学电池是原电池。

这一部分所用的化学电池是原电池。

2.2.1 理论基础

能斯特方程

$$\varphi = \varphi^{\Theta} + \frac{RT}{nF} \lg \frac{\Pi a_{ox}}{\Pi a_{red}}$$

n 为电极反应电子数,F = 96485C/mol 为法拉第常数,

2.2.2 指示电极

指示电极(indicator electrode)的作用是指示与被测物质的浓度相关的电极电位.

2.2.3 参比电极

2.3 电解和库仑分析法

这一部分所用的化学电池是电解池。

2.3.1 电解分析法

电解分析法

通过测量电解中沉积于电极表面的沉积物质量进行分析的一类方法。

- 例 现以电解 0.5mol/L H_2SO_4 和 $CuSO_4$ 的混合溶液为例说明电解过程。
 - $MR: Cu^{2+} + 2e^{-} \longrightarrow Cu$
 - 阳极: $2H_2O 2e^- \longrightarrow O_2 + 4H^+$ 可以测量沉积于阴极表面的 Cu 的质量,对溶液进行分析,如测量 Cu^{2+} 浓度。结合标准电极电势和能斯特方程可计算出阴阳极的实际电位 $E_{\rm H}, E_{\rm H}$ 。

理论分解电压

$$E_{\mathcal{D}} = E_{\mathbb{N}} - E_{\mathbb{N}}$$

但由于 iR 降(克服电解质溶液的电阻)、过电位(阴阳极的极化现象),使电解发生所需的实际电压要高于 E_{Ω} 理。

(实际)分解电压

$$E_{\mathcal{G}} = E_{\mathcal{G}, \mathbb{Z}} + iR + \eta_{\mathbb{H}} - \eta_{\mathbb{H}}$$

其中

- i 为电解电流, R 为电解回路总电阻;
- η_R, η_R 分别是阳极、阴极的超电位,即电极电位与可逆电极电位的差值。
 注:极化、过电位这里没再深入。
 电解分析的主要类别有:

控制电位电解分析

工作电极的电位控制在某一合适的电位值或某一个小范围内, 使被测离子在工作 电极上析出, 其它离子则留在溶液中, 以达到分离和测定的目的。

- 例 电解 1mol/LCu^{2+} 和 0.01mol/LAg^+ 的混合溶液。
 - $E_{\text{Cu}^{2+}} = 0.337\text{V}$

- $E_{Ag^+} = 0.681 \text{V}$, 故银先析出
- 当 $c_{Ag^+=10^{-6}}$ mol/L 时, $E_{Ag^+}=0.445$ V,铜仍不会析出,故能分离两种离子。可以测量沉积于阴极表面的 Cu 的质量,对溶液进行分析,如测量 Cu²⁺ 浓度。恒电流电解分析、汞阴极电解分析的例子在课本上,不确定是否考,暂未列入。

2.3.2 库仑分析法

库仑分析法

通过测量电解中消耗的电量进行分析的一类方法。



其中m为析出的物质的量,M为该物质的相对量,n为电极反应电子数,Q为通过的总电荷量。

库仑分析法主要分为:

- 控制电位库仑分析: 通过库仑计求出电量 Q, 直接参与计算。
- 恒电流库仑分析: 控制电解电流一定, 又称库仑滴定法。

例 测 AsO_3^{3-} 含量。在 H_2SO_4 介质, KBr 辅助电解质中,

- 阴极: 2H⁺ + 2e⁻ → H₂↑
- 阳极: 2Br⁻ 2e⁻ → Br₂

电解产生 Br_2 立即氧化 AsO_3^{3-} :

$$\mathrm{AsO_3}^{3-} + \mathrm{Br_2} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{AsO_4}^{3-} + 2\,\mathrm{Br}^- + 2\,\mathrm{H}^+$$

恢复了电极反应的物质,所以电动势不变,电流也不变,直到 ${
m AsO_3}^{3-}$ 耗尽,电流 计指针偏转指示终点。此法叫死停终点法。

2.4 伏安分析法

伏安分析法 (voltammetry) 是指以被分析溶液中电极的电压-电流行为为基础的一类电化学分析方法。与电位分析法不同, 伏安分析法是在一定的电位下对体系电流的测量。

2.4.1 极谱分析法


极限扩散电流

通过测量电解中沉积于电极表面的沉积物质量进行分析的一类方法。

半波电位

通过测量电解中沉积于电极表面的沉积物质量进行分析的一类方法。

8



2.4.2 循环伏安法

如果以三角波电位进行扫描,所获得的电流响应与电位信号的关系称为循环伏安扫描曲线。

例 图中的几个信号分别对应以下反应:

