Rockchip Developer Guide RT-Thread KEYCTRL

文件标识: RK-KF-YF-071

发布版本: V1.0.0

日期: 2019-12-23

文件密级: 公开资料

免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有© 2019福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

产品版本

芯片名称	内核版本
RK2108	RT-Thread V10.0.1

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师 软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2019-12-23	V1.0.0	Simon	第一次版本发布

Rockchip Developer Guide RT-Thread KEYCTRL

- 1 HAL KEYCTRL 配置
 - 1.1 HAL CONFIG
 - 1.2 HAL 差异部分
 - 1.3 HAL 常用 API
- 2 RT-Thread KEYCTRL配置
 - 2.1 RT-Thtread CONFIG
 - 2.2 RT-Thread 常用API
 - 2.3 RT-Thread 使用示例
- 3 TEST
 - 3.1 CONFIG配置
 - 3.2 USAGE

1 HAL KEYCTRL 配置

1.1 HAL CONFIG

依赖driver开启:

```
#ifdef RT_USING_KEYCTRL
#define HAL_KEYCTRL_MODULE_ENABLED
#endif
```

1.2 HAL 差异部分

不同芯片差异主要在CLK ID,可以在rk2108.h或者soc.h中查找

CLK_KEY_GATE: SCLK GATE ID, 用于CLK开关;

PCLK_KEY_GATE: PCLK GATE ID, 用于CLK开关;

1.3 HAL 常用 API

```
HAL_Status HAL_KeyCtrl_Init(struct KEY_CTRL_REG *reg, uint32_t
keyDetectionTh, uint32_t keyCalculatePeriodTh, uint32_t keyFilterIrqTh);
uint32_t HAL_KeyCtrl_GetValue(struct KEY_CTRL_REG *reg);
void HAL_KeyCtrl_ClearInt(struct KEY_CTRL_REG *reg);
```

2 RT-Thread KEYCTRL配置

2.1 RT-Thtread CONFIG

```
1 scons --menuconfig
2
3 → RT-Thread rockchip rk2108 drivers
4 -*- Enable KEYCTRL
```

2.2 RT-Thread 常用API

2.3 RT-Thread 使用示例

使用示例:

```
rt_keyctrl_dev_init(void); /* 初始化clock,注册设备 */
rt_keyctrl_init(rt_device_t dev); /* 初始化设备,使能设备 */
rt_keyctrl_scan_timer_func(void *parameter); /* 处理按键 */
rt_keyctrl_save_key_code(char key_code); /* 保存按键 */
rt_keyctrl_ind_callback(void); /* 主动上传按键 */
```

3 TEST

3.1 CONFIG配置

```
1 RT-Thread bsp test case --->
2 RT-Thread Common Test case --->
3 [*] Enable BSP Common KEYCTRL TEST
```

3.2 USAGE

使用示例:

```
      1
      keyctrl_test probe keyctrl /* 打开KEYCTRL设备 */

      2
      keyctrl_test read /* 读会保存的按键值 */

      3
      keyctrl_test set_ind callback 1 /* 主动上传按键值 */
```