# Отчет по лабораторной работе по дисциплине: "Сети и системы передачи данных" тема: "Аналоговая модуляция"

Никитина Анна и Замотаева Юлия 21.05.14

## Задачи работы

#### 1.1 Цель работы

Изучить процесс амплитудной модуляции/демодуляции сигнала.

#### 1.2 Алгоритм работы

- Сгенерировать однотональный сигнал низкой частоты.
- Выполнить амплитудную модуляцию (АМ) сигнала по закону

$$u(t) = (1 + M * U_m * cos(\Omega * t)) * cos(\omega_0 * t + \phi_0)$$

для различных значений глубины модуляции М.

- Получить спектр модулированного сигнала.
- Выполнить модуляцию с подавлением несущей. Получить спектр.
- Выполнить однополосную модуляцию.
- Рассчитать КПД модуляции.

## Теоритические сведения

Перенос спектра сигналов из низкочастотной области в выделенную для их передачи область высоких частот выполняется операцией модуляции. АМ соответствует переносу информации s(t) => U(t) при постоянных значениях параметров несущей частоты. АМ – сигнал представляет собой произведение информационной огибающей U(t) и гармонического колебания ее заполнения с более высокими частотами. Форма записи амплитудномодулированного сигнала:

$$u(t) = (1 + M * U_m * cos(\Omega * t)) * cos(\omega_0 * t + \phi_0)$$

, где U — постоянная амплитуда несущего колебания при отсутствии входного (модулирующего) сигнала s(t), M — коэффициент амплитудной модуляции. Значение M характеризует глубину амплитудной модуляции. В зависимости от значения M различают нормальную модуляцию (  $M{<}1$  ), глубокую модуляцию (  $M{=}1$  ) и перемодуляцию (  $M{>}1$  ). КПД амплитудной модуляции равен

$$\eta_A * M = \frac{M^2}{M^2 + 2}$$

Как видно, основная доля мощности AM — сигнала приходится на несущую частоту. При балансной модуляции (с подавлением несущей) производится перемножение двух сигналов — модулирующего и несущего, при котором происходит подавление несущего колебания, соответственно, КПД модуляции становится равным 100

$$u(t) = M * cos(\Omega * t))$$

имеем

$$u(t) = M*U_m*cos(\Omega*t)*cos(\omega_0*t) = U_m*\frac{M}{2}*(cos((\omega_0+\Omega)*t)+cos((\omega_0-\Omega)*t)))$$

, т.е. два одинаковых по амплитуде гармонических сигнала с верхней и нижней боковыми частотами. По существу, однотональный модулирующий сигнал переносится на две высокие частоты.

# Код MATLAB для п.1-3

```
f0=3; частота сигнала
fd=150; частота дискретизации
fc=30; частота несущего колебания
x=0:0.01:4*pi;
y=0.5*\sin(2*pi*f0*x);
plot(x(1:200),y(1:200))
grid;
figure
M1=0.3;
M2=1;
M3=1.3;
t=0:0.001:10;
Um = 0.5;
f=100*(0:255)/512;
u1=(1+Um*M1*cos(f0*t)).*cos(fc*t); модулированный сигнал
plot(t,u1)
figure
s1=fft(u1,512); спектр модулированного сигнала
ss1=s1.*conj(s1)/512;
plot(f,ss1(1:256));
figure
u2=Um^*(1+M2*cos(f0*t)).*cos(fc*t);
plot(t,u2)
figure
s2=fft(u2,512);
ss2=s2.*conj(s2)/512;
plot(f,ss2(1:256));
figure
u3=Um^*(1+M3*cos(f0*t)).*cos(fc*t);
plot(t,u3)
figure
s3 = fft(u3,512);
ss3=s3.*conj(s3)/512;
plot(f,ss3(1:256));
```




рис. 1 Исходный низкочастотный сигнал




рис. 2 AM при степени глубины=0.3




рис. З АМ при степени глубины=1




рис. 4 AM при степени глубины=1.3




рис. 5 Спектр модулированного сигнала при степени глубины=0.3




рис. 6 Спектр модулированного сигнала при степени глубины=1




рис. 7 Спектр модулированного сигнала при степени глубины=1.3

# Код MATLAB для п.4

```
plot(x(1:200),y(1:200)) исходный сигнал grid; figure u4=Um*M1*cos(f0*t).*cos(fc*t); модуляция с подавлением несущей plot(t,u4) figure s4=fft(u4,512); ss4=s4.*conj(s4)/512; plot(f,ss4(1:256));
```




рис. 8 Исходный низкочастотный сигнал




рис. 9 Модулированный сигнал с подавлением несущей




рис. 10 Спектр модулированного сигнала с подавлением несущей

## Код MATLAB для п.5

```
plot(x(1:200),y(1:200))исходный сигнал grid; figure plot(t,u1) модулированный сигнал figure yy=u1.*cos(fc*t); plot(t,yy); ss=fft(yy,512); sss=ss.*conj(ss)/512; figure plot(f,sss(1:256)); [b,a]=butter(4,0.9); YY=filter(b,a,yy); figure plot(t,YY);
```




рис. 11 Исходный однополосный сигнал




рис. 12 Сигнал после синхронного детектирования

# Код MATLAB для п.6

Найдем КПД модуляции по формуле

$$\eta_A * M = \frac{M^2}{M^2 + 2}$$

 $M=0.3; K\PiД=0.14$ 

M=1; КПД=0.3(3)

 $M=1.3; K\PiД=0.35$ 

## Вывод

Для однотональной модуляции начальная фаза модулирующего колебания для верхней боковой частоты складывается с начальной фазой несущей, для нижней — вычитаются из фазы несущей. При балансной модуляции производится перемножение двух сигналов — модулирующего и несущего, при котором происходит подавление несущего колебания, соответственно, КПД модуляции становится равным 100