# BÀI CHUẨN BỊ THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

#### Bài 6

# VẬN HÀNH VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG NGHIỆP

GVHD: Võ Minh Thiện

Nhóm SVTH: Nhóm 2 – Tiểu nhóm 1: Thi Minh Nhựt


Ngày 09 tháng 06 năm 2016

### Nội dung báo cáo

| 1 | Điều khiển trực tiếp bằng bộ khởi động từ | 1 |
|---|---|---|
| 2 | Điều khiển bằng bộ biến tần               | 2 |

## 1 Điều khiển trực tiếp bằng bộ khởi động từ

Lắp mạch động lực và mạch điều khiển như 1.



Hình 1: Mạch động lực và mạch điều khiển sử dụng Relay điện cực

- Khi sử dụng công tắc cho các nút STOP, START thì không cần phải sử dụng thêm tiếp điểm thường mở NO của contactor để duy trì mạch.
- Vận hành mạch điều khiển, xác định điện áp nguồn điện.
- Vận hành: Nhấn nút START để chạy mô hình. Nhấn nút STOP để dừng mô hình.
- Vận hành mạch động lực: Nối các điện cực của cảm biến mực chất lỏng đến các điểm E1, E2, E3. Cấp nguồn 220V cho khối cảm biến hoạt động.


#### Nguyên lý hoạt động

- Relay điện cực có 3 thanh điện cực nhận biết mực chất lỏng ở các mức: thấp, trung bình và cao.
- Khi mực chất lỏng ở đến thanh điện cực ở mức cao thì relay điện cực sẽ mở ra, dùng bơm nước.

 Khi mực nước ở mức thấp thì cho bơm nước tự động trở lại nhờ vào cảm biến chất lỏng (các thanh điện cực).


## 2 Điều khiển bằng bộ biến tần

- Lắp mạch điều khiển như hình 2.



Hình 2: Mạch điều khiển bơm nước sử dụng biến tần

- Cấp nguồn 3 pha vào các chốt L1, L2, L3, N. Cấp nguồn cho động cơ vào các chốt R, S, T.
- Sử dụng tiếp điểm thường đóng của relay điện cực thay thế cho công tắc như hình
  3.



Hình 3: Thay công tắc SW1 bằng tiếp điểm NC của relay điện cực

- Vận hành mạch điều khiển kết hợp với biến tần.
  - + Kết nối các thanh điện cực đến E1, E2, E3.
  - + Cấp nguồn 220V cho khối cảm biến.
  - + Thiết lập ở chế độ cao E1 thì ngắt, mức thấp E3 thì bơm.
  - + Thiết lập các thông số của biến tần phù hợp với motor:

| Mã                     | Ý nghĩa                          |
|------------------------|----------------------------------|
| P0100 = 0              | Tần số $50Hz$ , công suất kW (0) |
| P0300 = 1              | Động cơ không đồng bộ            |
| P0301 = 380            | Điện áp làm việc $380V$          |
| P0305 = I              | Dòng làm việc                    |
| P0307 = P              | Công suất định danh của động cơ  |
| $P0308 = \cos \varphi$ | Hệ số công suất                  |
| P0310 = f              | Tần số làm việc                  |
| P0311 = n              | Tốc độ làm việc của động cơ      |

- + Đặt P3900=1 để nhớ lại các giá trị cài đặt. Đặt P0004=0 và P0010=0 để biến tần sẵn sàn làm việc.
- Điều khiển bơm tự động:
  - + Nhấn nút ON cấp nguồn cho biến tần hoạt động.
  - + Đặt công tắc Mode = Man.
  - + Thiết lặp các thông số cho biến tần:

| Mã                | Ý nghĩa   |
|-------------------|---|
| P0700 = 2         | Chọn nguồn từ Terminal                              |
| P1000 = 1         | Đặt giá trị tần số kiểu tương tự                    |
| P0701 = 380       | Sử dụng chức năng của chân DIN1                     |
| $P1080 = f_{min}$ | Tần số cực tiểu                                     |
| $P1082 = f_{max}$ | Tần số cực đại nhỏ hơn tần số định danh của động cơ |

 $-\,$  Vận hành hệ thống: nhấn nút ON để vận hành và nhấn nút STOP để dừng.