. 单片机入门


- · 引脚图与CubeMX配置
- GPIO
 - 常见函数介绍
 - 1.输出电平
 - 2.翻转电平
 - . 3.输入电平(检测当前引脚电平)
 - . 点灯
 - . 小任务:将LED2以1s频率闪烁
 - 按键
 - . 单个按键(按键消抖)
 - . 按键消抖
 - 矩阵键盘
 - 小任务
- . 附录
 - GPIO原理小简介
 - . 模式汇总
 - 输入模式
 - 输出模式
 - · Keil main.c代码框架讲解
 - . LED小知识
 - 按键消抖原理
 - 矩阵键盘原理

单片机入门


引脚图与CubeMX配置

首先,点击stm32CubeMX图标





在红色框当中输入自己的stm32芯片型号,然后在右侧双击自己的芯片信号创建cubemx工程



进入界面,看到最上面由四个大板块组成:

Pinout & Configuration: 对引脚进行功能选择以及参数配置

Clock Configuartion: 对时钟树进行配置

Project Manager: 项目管理

Tools:对工具的管理

好,我们现在先进行工程项目最基本的配置:


1.配置烧录调试引脚:我们先点击System Core,再点击进SYS当中,在Debug选项中选择Serial Wire选项



2.配置时钟引脚:点击RCC,选择High Speed Clock(HSE)当中的Crystal/Ceramic Resontor



3.配置时钟树:点击最上面Clock Configuration。然后点击HSE和PLLCLK选项,将HCLK修改为84(即下方最大时钟频率)



3.对项目进行配置:点击Project Manager,

Project Name当中输入自己的项目名称(由于我这个是测试样例,所以写了demo作为项目名称)。

点击Project Location后面的Browse,进行项目的配置


Toolchain/IDE的下拉菜单,改为MDK-ARM

Pinout & Configura	tion	Clock Configuration	Project Manager		
T10夕15	Project Settings		ac ac		
工程名称	Project Name	demo			
工程路径	Project Location	D \stm32_program\	Drowse		
	Application Structure	Advanced	✓ ☐ Do not generate the main()		
Code Generator	Toolchain Folder Location	D-lstm32_program/demol-			
编译器 2、	Toolchain / IDE	MDK-ARM ~ Min Ver			


4.点击Code Generator,点击第一栏中的第二个选项(因为第一个选项会导致不必要的代码生成,加大存储的压力);将第二栏中的第1、3、4选项打勾



此时,这个项目算是基本配置完毕,可以点击右上角的GENERATE CODE来生成代码,然后会弹出一个小框,点击Open Project




下面,我们来学习如何通过观察引脚图配置Cubemx,我们以点亮学习板上面的LED1为例下图为开发板的原理图




我们来来看LED的细节

我们现在观察到LED1连接到A2,这就说明,LED1的一个引脚连接在了的A2口上

, 我们现在通过MCU这部分观察到A2,连接的是单片机的PA2口上





小练习:能否告诉我串口模块的U1 RX对应单片机的接口是哪里

(答案: PA10)

GPIO

常见函数介绍

1.输出电平

HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOX,uint16_t GPIO_Pin,GPIO_PinState
pinstate);

其中:

GPIOX代表目标引脚的端口号,例如GPIOB

GPIO Pin代表目标引脚,例如GPIO Pin 5

pinstate代表当前引脚高低电平,高电平即为GPIO_PIN_SET,低电平即为GPIO_PIN_RESET

在代码中,GPIO_PIN_SET又可以替换成1,GPIO_PIN_RESET可以替换成0

2.翻转电平

HAL GPIO TogglePin(GPIO TypeDef* GPIOX, uint16 t GPIO Pin);

3.输入电平(检测当前引脚电平)

HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef* GPIOX,uint16_t GPIO_Pin);

返回值是0或1,即低电平或者高电平

点灯

任务:点亮LED1

配置引脚:左击左边芯片的PA2 引脚(对于引脚的功能选择,我们大多都是这么做的),选择其中GPIO_Output

我们现在先来看一下GPIO配置选项,

GPIO output level:

默认的输出电平,比如选择low就是低电平输出,同理,如果我们选择high,就是高电平输出。回到此任务,通过阅读引脚图,我们得知,led为共阳极(如果不懂,可以查阅附录),我们为了将其初始化的时候为灭的状态,所以将outputlevel选为High

GPIO mode: Output Push Pull为推挽输出, Out Open Drain为开漏输出

GPIO Pull-up/Pull-down: 这就是配置电阻的地方

当GPIO处于output模式的时候,我们一般选择no pull,引脚能够正确地输出目标值

当GPIO处于input模式的时候,需要根据默认的输入值来确定配置模式,如果默认输入的值为1的时候,最好配置为pull up,否则,最好配置为pull down


ps: 开漏如果不连接外部上拉电阻,则只能输出低电平



现在基本上小灯的程序已经配置完毕,我们产生一下代码,在while之前输入如下代码


```
80
       SystemClock Config();
 81
      /* USER CODE BEGIN SysInit */
82
83
      /* USER CODE END SysInit */
84
85
86
      /* Initialize all configured peripherals */
87
      MX GPIO Init();
       /* USER CODE BEGIN 2 */
88
   HAL GPIO WritePin (GPIOA, GPIO PIN 2, GPIO PIN RESET);
89
90
      /* USER CODE END 2 */
91
92
      /* Infinite loop */
      /* USER CODE BEGIN WHILE */
93
94
      while (1)
95
      {
        /* USER CODE END WHILE */
96
97
        /* USER CODE BEGIN 3 */
98
99 -
      }
      /* USER CODE END 3 */
100
101
    }
102 -
```

然后, 我们需要对代码进行编译和烧录




上图第二个为编译,最后一个为烧录,我们也习惯先按**F7**进行编译,再按**F8**进行烧录。

烧录前的准备:点开工具栏的魔法棒图标,并选择Debug。然后,选择自己的烧录器类型,我们在做测试的使用用的是DAP-Link,所以可以点击下拉菜单,选择其中的CMSIS-DAP Debugger选项




选好自己所用烧录器后,点开settings,看到如果你的界面像红框圈起来那样,那就说明,你能成功检测到烧录器(很多时候,对于烧录的debug也都是会检查这里的)




点击上面的Flash Download选项,再勾选其中的Reset and Run选项(这样烧录之后代码就会直接运行,如果不点击此选项,烧录之后必须要按一下单片机上的NRST才能开始

运行代码), 然后点击确定



烧录成功之后,可以看到如下场景(如果要上没有亮,按一下NRST,要是还不行,就 debug一下,或许是你代码出现了一些小问题)



小任务:将LED2以1s频率闪烁

提示: HAL_Delay();可以在括号中填入你想要的参数,他指定了**延时的时间**(单位是毫秒)。

ps: 笔者这里留两个小问题

- 1.还有没有HAL库的其他方案可以延时的?这些方案之间有没有什么优劣?可以自行上 互联网进行搜索(下文也会讲解另外一种方法)
- 2.这个HAL Delay它的延时准确吗?为什么?

小任务答案: (答案不唯一)

```
while (1)
{
     HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_8);
     HAL_Delay(500);
     HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_8);
     HAL_Delay(500);
     /* USER CODE END WHILE */
     /* USER CODE BEGIN 3 *
```


按键

单个按键 (按键消抖)


任务: 做一个小作品,当我们按下按键的时候,LED的电平翻转(此讲义中,我们使用LED1+KEY1)

第一步: cubemx配置

GPIO引脚配置如下: led配置沿用之前的配置,按键的配置选择为输入模式,并且引脚上拉。(这里选择上拉是因为原理图画的时候按键接地了)



Pin Name 🕏	Signal on Pin	GPIO outp	GPIO mode	GPIO Pull	Maximum	User Label	Modified
PA2	n/a	High	Output Pu	No pull-up	Low		~
PB8	n/a	n/a	Input mode	Pull-up	n/a		



第二部: keil代码编写,这个任务当中,我们只需要对while里面的代码进行修改(想知道为什么在while里面修改,具体main.c的代码框架请查看附录)

我们烧录好代码,进行测试的时候,会发现按键有时候起作用,有时候不起作用,这是因为按键的构造原因(具体可以查看附录),我们在这里可以对其进行**按键消抖**进行这种误差的消除

按键消抖

方法一:在这里,为了防止以后出现不必要的问题,我们采用 HAL_GetTick()函数进行延时

PS:HAL_GetTick()可以获取系统当前时间

这里我们在main函数外部定义全局变量tick,其中uint32_t意思为32位无符号整型

代码逻辑:我们首先判断是否读取低电平,因为按键由抖动情况,我们就认为,抖动的时候我们是没法读取到低电平的,或者说此时电平不是很稳定。这时候,if语句就无法被再次进入,直至抖动结束。然后翻转LED电平,并将tick更新。因为此后一直被读取到低电平,所以tick的值一直被更新,也就无法再次翻转LED电平。这也达到了按下一次翻转一次电平。

方法二:

```
uint32_t tick;
int main(){
.....
while (1)
{
    if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_8) == 0)
    {
        tick = HAL_GetTick();
        while(HAL_GetTick()-tick <= 10);
        if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_8) == 0)
        {
            HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_2);
        }
}</pre>
```

```
}
}
}
}
```

代码逻辑:我们先读取低电平。然后用HAL_GetTick()函数进行10ms的延时,之后再判断读取的是否位低电平,再决定是否翻转电平。

ps:方法二因为整个执行周期就只有10ms,加上其在while中,所以基本上你按了多少10ms也就执行了多少次。但是你也可以加上一些flag位,达到方法一的效果

综上,笔者在这里比较推荐方法一,虽然代码逻辑上可能稍微理解起来比方法二困难一 些,但是,从执行的稳定度上,肯定是方法一要更优化一些

矩阵键盘


做一个小的矩阵键盘,可以使得两个LED灯以不同形式,不同速率点亮(矩阵键盘原理可以查看附录)

进一步说明:

按键	LED1	LED2	LED状态
SW1	亮	-	LED1以0.5s速率闪烁
SW2	-	亮	LED2以0.5s速率闪烁
SW3	亮	亮	LED1,2以0.5s速率闪烁
SW5	亮	-	LED1以1s速率闪烁
SW6	-	亮	LED2以1s速率闪烁
SW7	亮	亮	LED1,2以1s速率闪烁
SW9	亮	-	LED1常亮
SW10	-	亮	LED2常亮
SW11	灭	灭	LED1,2都灭

步骤一: cubemx配置





步骤二: keil5代码编写

```
uint32_t key_scan();
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code -----*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint32_t tick,tick1;
/* USER CODE END 0 */
/**
 * @brief The application entry point.
 * @retval int
int main(void)
 /* USER CODE BEGIN 1 */
     int key_code;
 /* USER CODE END 1 */
 /* MCU Configuration----*/
 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();
 /* USER CODE BEGIN Init */
 /* USER CODE END Init */
 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();
 /* USER CODE BEGIN SysInit */
 /* USER CODE END SysInit */
```

```
/* Initialize all configured peripherals */
MX GPIO Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
               key_code = key_scan();
               switch(key code){
                        case 1:
                                HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_8);
                                tick1= HAL GetTick();
                                while(HAL GetTick()-tick1 <= 500);</pre>
                                HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_8);
                                tick1= HAL_GetTick();
                                while(HAL GetTick()-tick1 <= 500);</pre>
                                break:
                        case 2:
                                HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_8);
                                tick1= HAL GetTick();
                                while(HAL_GetTick()-tick1 <= 500);</pre>
                                HAL GPIO TogglePin(GPIOA, GPIO PIN 8);
                                tick1= HAL GetTick();
                                while(HAL_GetTick()-tick1 <= 500);</pre>
                                break;
                        case 3:
                                HAL GPIO TogglePin(GPIOA, GPIO PIN 8);
                                HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_8);
                                tick1= HAL_GetTick();
                                while(HAL GetTick()-tick1 <= 500);</pre>
                                HAL GPIO TogglePin(GPIOA, GPIO PIN 8);
                                HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_8);
                                tick1= HAL_GetTick();
                                while(HAL_GetTick()-tick1 <= 500);</pre>
                                break;
                        case 4:
                                HAL GPIO TogglePin(GPIOB, GPIO PIN 8);
                                tick1= HAL GetTick();
                                while(HAL_GetTick()-tick1 <= 1000);</pre>
                                HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_8);
                                tick1= HAL GetTick();
                                while(HAL GetTick()-tick1 <= 1000);</pre>
                                break;
                        case 6:
                                HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_8);
                                tick1= HAL GetTick();
                                while(HAL_GetTick()-tick1 <= 1000);</pre>
                                HAL GPIO TogglePin(GPIOA, GPIO PIN 8);
                                tick1= HAL_GetTick();
                                while(HAL_GetTick()-tick1 <= 1000);</pre>
                                break;
                        case 7:
                                HAL GPIO TogglePin(GPIOA, GPIO PIN 8);
```

```
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_8);
                                 tick1= HAL GetTick();
                                 while(HAL_GetTick()-tick1 <= 1000);</pre>
                                 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_8);
                                 HAL GPIO TogglePin(GPIOB,GPIO PIN 8);
                                 tick1= HAL GetTick();
                                 while(HAL GetTick()-tick1 <= 1000);</pre>
                                 break;
                         case 9:
                                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_8,0);
                                 break;
                         case 10:
                                 HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 8,0);
                                 break;
                         case 11:
                                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_8,1);
                                 HAL GPIO WritePin(GPIOA,GPIO PIN 8,1);
                                 break;
                         default:
                                 break;
   /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  }
  /* USER CODE END 3 */
}
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  */
void SystemClock Config(void)
  RCC OscInitTypeDef RCC OscInitStruct = {0};
  RCC ClkInitTypeDef RCC ClkInitStruct = {0};
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE2);
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  */
  RCC OscInitStruct.OscillatorType = RCC OSCILLATORTYPE HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC PLLSOURCE HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 168;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
```

```
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  */
  RCC ClkInitStruct.ClockType = RCC CLOCKTYPE HCLK RCC CLOCKTYPE SYSCLK
                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
}
/* USER CODE BEGIN 4 */
uint32_t key_scan()
{
        int key_code;
                        /*===对第一行进行检测====*/
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_2,0);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_5,1);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_4,1);
                if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_12) == 0)
                        if(HAL GetTick()-tick > 10)
                        {
                                key\_code = 1;
                        tick = HAL GetTick();
                if(HAL GPIO ReadPin(GPIOB,GPIO PIN 13) == 0)
                {
                        if(HAL GetTick()-tick > 10)
                        {
                                key\_code = 2;
                        tick = HAL_GetTick();
                }
                if(HAL GPIO ReadPin(GPIOB,GPIO PIN 14) == 0)
                {
                        if(HAL_GetTick()-tick > 10)
                        {
                                key code = 3;
                        tick = HAL_GetTick();
                }
                /*===对第二行进行检测====*/
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_2,1);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_5,1);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_4,0);
                if(HAL GPIO ReadPin(GPIOB,GPIO PIN 12) == 0)
                        if(HAL_GetTick()-tick > 10)
```

```
key\_code = 5;
        tick = HAL_GetTick();
if(HAL GPIO ReadPin(GPIOB,GPIO PIN 13) == 0)
        if(HAL_GetTick()-tick > 10)
                key_code = 6;
        tick = HAL_GetTick();
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_14) == 0)
        if(HAL_GetTick()-tick > 10)
                key\_code = 7;
        tick = HAL GetTick();
}
/*===对第三行进行检测=====*/
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_2,1);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_5,0);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_4,1);
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_12) == 0)
        if(HAL_GetTick()-tick > 10)
                key\_code = 9;
        tick = HAL_GetTick();
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_13) == 0)
        if(HAL_GetTick()-tick > 10)
                key\_code = 10;
        tick = HAL_GetTick();
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_14) == 0)
{
        if(HAL GetTick()-tick > 10)
                key_code = 11;
        tick = HAL_GetTick();
return key_code;
```

}

PS:大家刚开始看这些代码有些复杂或者很长,但是,渐渐的会发现,一般一个程序的行数上3位数是很轻松的事情

但是我们也可以优化一部分对于按键扫描的代码(这部分我们不做讲解,日后大家会慢慢理解的),虽然说这些代码阅读起来复杂一些,但是,维护起来会轻松很多

```
typedef struct
        GPIO_TypeDef *GPIOx;
        uint16_t GPIO_Pin;
}GPIO_Pin_TypeDef;
GPIO_Pin_TypeDef keyboardRow[]={
        {GPIOB,GPIO_PIN_2},
        {GPIOB,GPIO_PIN_4},
        {GPIOB,GPIO_PIN_5}
};
GPIO_Pin_TypeDef keyboardCol[]=
{
        {GPIOB,GPIO_PIN_12},
        {GPIOB,GPIO_PIN_13},
        {GPIOB,GPIO PIN 14}
};
uint32 t tick,tick1;
int key_code;
uint32_t key_scan()
{
        uint32_t result = 0;
        int row,col,tiick;
        for(row = 0;row < sizeof(keyboardRow)/sizeof(GPIO_Pin_TypeDef); row++)</pre>
        {
HAL GPIO WritePin(keyboardRow[row].GPIOx,keyboardRow[row].GPIO Pin,GPIO PIN RESET);
                for(col = 0;col < sizeof(keyboardCol)/sizeof(GPIO Pin TypeDef);</pre>
col++)
                 {
if(HAL GPIO ReadPin(keyboardCol[col].GPIOx,keyboardCol[col].GPIO Pin) == 0)
                         {
                                 if(HAL_GetTick()-tick>10)
                                          result = row *
sizeof(keyboardRow)/sizeof(GPIO_Pin_TypeDef) + col;
                                 tick = HAL GetTick();
                         }
                 }
HAL_GPIO_WritePin(keyboardRow[row].GPIOx,keyboardRow[row].GPIO_Pin,GPIO_PIN_SET);
```

return result;
}

在这里,如果细心的小伙伴会发现有个小bug,也就是对于前两行,如果我短按,我必须每次必须等待他灯闪烁一次结束,而且这个时刻我恰巧按下了按键,才能识别我目前按下的按键。这时候,可以尝试使用外部中断来进行按键扫描,这就留给课后作业吧(后面上课也会涉及到中断这个概念,到那时候再回头修复这个小bug也来得及)

小任务

对键盘上的所有按键进行编程, 使其每个按键完成不同的任务。

附录

GPIO原理小简介

GPIO全名为General Purpose Input Output,即通用输入输出。有时候简称为"IO口"。通用,说明它是常见的。输入输出,就是说既能当输入口使用,又能当输出口使用。端口,就是元器件上的一个引脚。

模式汇总

输入模式

浮空输入(GPIO_Mode_IN_FLOATING): 引脚电平是**真实的**外部连接器件**电压**,电平有不确定性

上拉输入(GPIO_Mode_IPU): 默认通过电阻上拉到Vcc,不接外部器件时可以读出高电平

下拉输入(GPIO_Mode_AF_OD): 默认通过电阻下拉到GND,不接外部器件时可以读出低电压

模拟输入(GPIO_Mode_AINO): 将外部信号直接传输到数模转换通道上

输出模式

开漏输出(GPIO_Mode_out_OD): 只能输出低电平,高电平由电阻上拉决定

开漏复用功能(GPIO Mode AF OD):用于外设功能使用

推挽式输出(GPIO Mode out PP):可以输出强高和强低电压,多用于控制LED

推挽式复用功能(GPIO Mode AF PP):用于外设功能使用

Keil main.c代码框架讲解

```
19
  /* Includes -----*/
  #include "main.h"
20
21 #include "gpio.h"
22
23 /* Private includes -----*/
24 /* USER CODE BEGIN Includes */
25
26 /* USER CODE END Includes */
27
  /* Private typedef -----
28
  /* USER CODE BEGIN PTD */
29
30
  /* USER CODE END PTD */
31
32
  /* Private define -----*/
33
  /* USER CODE BEGIN PD */
34
35
  /* USER CODE END PD */
36
  /* Private macro -----*/
37
38
  /* USER CODE BEGIN PM */
39
  /* USER CODE END PM */
40
41
  /* Private variables -----*/
42
43
  /* USER CODE BEGIN PV */
44
45
  /* USER CODE END PV */
46
47
  /* Private function prototypes -----*/
48
  void SystemClock Config(void);
49
50 /* USER CODE BEGIN PFP */
51
52 /* USER CODE END PFP */
53
54 /* Private user code -----*/
55 /* USER CODE BEGIN 0 */
56
57 /* USER CODE END 0 */
58
59 □ /**
   * @brief The application entry point.
60
   * @retval int
61
```

如上图,该部分为main函数之前的部分,主要作用:头文件包含,全局变量的定义,函数声明与定义

代码最好写在BEGIN和END之间,因为每一次cubemx更新的时候,会检查这里面的代码,会将不在BEGIN和END之间的代码给删除

```
3 int main (void)
4 - {
    /* USER CODE BEGIN 1 */
5
6
7
    /* USER CODE END 1 */
8
9
    /* MCU Configuration-----
0
1
    /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
2
    HAL Init();
3
4
    /* USER CODE BEGIN Init */
5
6
    /* USER CODE END Init */
7
8
    /* Configure the system clock */
9
    SystemClock_Config();
0
1
    /* USER CODE BEGIN SysInit */
2
    /* USER CODE END SysInit */
3
5
    /* Initialize all configured peripherals */
6
    MX GPIO Init();
7
    /* USER CODE BEGIN 2 */
8
9
   /* USER CODE END 2 */
0
1
    /* Infinite loop */
2
    /* USER CODE BEGIN WHILE */
3
    while (1)
4
      /* USER CODE END WHILE */
5
6
7
     /* USER CODE BEGIN 3 */
8
    1
9
    /* USER CODE END 3 */
0
  1
1
```

如上图为main函数内部,其中,while(1)属于循环语句,单片机会一直**重复执行**其中的语句


while上面的语句均为**引脚和时钟初始化语句**,我们可以在这里进行一些初始化和变量的 定义

main函数下面有一堆代码,我们可以不去探究其含义,这些代码就是不动就好了


LED小知识

led分为共阳极和共阴极两种类型:

共阳极即为led一端接在高电平上,所以,我们如果想点亮共阳极led,就在其另一端输入低电平。




共阴极即为led一端接在低电平上,所以,如果我们想点亮共阴极led,就在另一端输入 高电平。



按键消抖原理


通常的按键所用开关为机械弹性开关,当机械触点断开、闭合的时候,由于机械触点的弹性作用,会导致信号的抖动,即一次按键动作会被当成多次按键,为了确保MCU对按键的一次闭合仅作一次处理,必须消除按键的抖动行为。

按键抖动的时长也由按键的机械特性决定,一般为5ms-10ms。




矩阵键盘原理

我们学完一个按键的处理之后,直接上手3×3的矩阵键盘是有一些小小的难度的,我们不妨先降低要求,我们先搞清楚1×3的按键是怎么被检测的,再开始去思考3×3的时候就会容易不少,



我们首先先看SW1-3这个1×3的按键,按键的本质就是开关,虽然说按键连接了两个端口,但是我们读取按键电平的时候,永远都是只读取其中一个引脚,那另外一个做什么作用呢?



这时候,我们回到我们上文对一个按键的分析,在原理图当中,KEY1的左边引脚连接的是单片机,右边引脚接地。我们也可以认为,按键有一个引脚是要有一个确切的电平的,无论是高电平还是低电平。

回到我们对1×3的按键分析,也就是说,我们一个引脚可以提供一个高/低电平以便另一个引脚判断其是否被按下。

代码实现逻辑: 我们可以让PB2输出低电平,对PB12-14读取是否为低电平从而判断按键是否被按下。现在我们可以去尝试挑战一下3×3的矩阵键盘编写了。但是这里有个小问题,因为我可以认为是,行作为输出,列作为输入。我一次只能检测3个按键,这时候我只能用**轮询**的方式来进行按键的检测,即我先把PB2拉低,PB4,PB5拉高,然后检测SW1-3,然后把PB4拉低,PB2,PB5拉高,检测SW5-7......