Auflistung der Messungen und Funktionsprüfungen nach DGUV Vorschrift 3

Kunde:	CEFA
Projektnummer:	1005808
Anlagentyp:	BR 449_WELD_MTPE_180-32
Baujahr:	2024

Die nachfolgend aufgeführten Dokumentationen wurden nach bestem Wissen durchgeführt und stellen eine Bestandsaufnahme zum Zeitpunkt der Prüfung dar. Nach der Prüfung durchgeführte Änderungen an den Anlagen können das Prüfergebnis negativ beeinflussen und müssen daher eine erneute Beurteilung nach sich ziehen.

Inhaltsverzeichnis:

1.) **Niederohmmessung**
nach DIN VDE 0413 Teil 4 und
Schutzleitermessungsdokumentation nach DIN VDE 0100 Teil 600

2.) **Isolationsmessung**
nach DIN VDE 0100 Teil 610

3.) **FI Messung**
nach DIN VDE 0100 Niederohmmessungsdokumentation

4.) **Spannungsmessung**

5.) **Drehfeld- und Schleifenmessung**

6.) **24VDC Strom- und Spannungmessung**

7.) **Profinetmessung**

Niederohmmessung

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	27.03.25
Projektnummer: 1005808	**durchgeführt von:**	Praschberger Gerhard
Anlagentyp: BR 449_WELD_MTPE_180-32	**Messgerät:**	Fluke 1654B
Baujahr: 2024		

zu prüfen:			
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messwerte in OHM**
[Bereich 1: BASISANLAGE]			
Messpunkt Anfang	PE-Schiene-Einspeisung	+A01-WEA.1	0,00
Messpunkt Ende 1	Gitter links	=GE+B01-QC1	0,00
Messpunkt Ende 2	Gitter rechts	=GE+B01-QC2	0,00
Messpunkt Ende 3	Tasse linke Seite	=GE+B01-QC3	0,00
Messpunkt Ende 4	Tasse rechte Seite	=GE+B01-QC4	0,00
Messpunkt Ende 5	Touchpanelgehäuse	=GE+B01-QC5	0,00
Messpunkt Ende 6	Rahmen Anlage	=GE+B01-QC6	0,00
Messpunkt Ende 7	Busgehäuse B01.X01	=GE+B01-QC7	0,00
Messpunkt Ende 8	Schaltschrank	=GE+B01-QC8	0,00
Messpunkt Ende 9	Motor Pressenbär	=GE+B01-QC9	0,00
Messpunkt Ende 10		=GE+B01-QC10	
Messpunkt Ende 11		=GE+B01-QC11	
Messpunkt Ende 12		=GE+B01-QC12	
Messpunkt Ende 13		=GE+B01-QC13	
Messpunkt Ende 14		=GE+B01-QC14	
Messpunkt Ende 15		=GE+B01-QC15	
Messpunkt Ende 16			
Messpunkt Ende 17	Busgehäuse B02.X01	=GE+B02-QC1	0,00
Messpunkt Ende 18	Rahmen Pressenbär	=GE+B02-QC2	0,00

zu prüfen:			
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messwerte in OHM**
Messpunkt Ende 19	Kabeltasse Pressenbär	=GE+B02-QC3	0,00
Messpunkt Ende 20	Aluplatte links	=GE+B02-QC4	0,00
Messpunkt Ende 21	Aluplatte rechts	=GE+B02-QC5	0,00
Messpunkt Ende 22		=GE+B02-QC6	
Messpunkt Ende 23		=GE+B02-QC7	
Messpunkt Ende 24		=GE+B02-QC8	
Messpunkt Ende 25		=GE+B02-QC9	
Messpunkt Ende 26		=GE+B02-QC10	

zu prüfen:			
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messwerte in OHM**
[Bereich 2: SCHALTSCHRANK + KLEMMKÄSTEN]			
Messpunkt Anfang	PE-Schiene-Einspeisung	+A01-WEA.1	0,00
Messpunkt Ende 1	Klemmkasten	+B01.X01	0,00
Messpunkt Ende 2	Montageplatte Klemmkasten	+B01.X01	0,00
Messpunkt Ende 3	Deckel Klemmkasten	+B01.X01	0,00
Messpunkt Ende 4			
Messpunkt Ende 5	Touchpanelgehäuse	+B01.X02	0,00
Messpunkt Ende 6	Montageplatte Touchpanelgehäuse	+B01.X02	0,00
Messpunkt Ende 7	Tür Touchpanelgehäuse	+B01.X02	0,00
Messpunkt Ende 8			
Messpunkt Ende 9	Klemmkasten	+B02.X01	0,00
Messpunkt Ende 10	Montageplatte Klemmkasten	+B02.X01	0,00
Messpunkt Ende 11	Deckel Klemmkasten	+B02.X01	0,00

zu prüfen:			
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messwerte in OHM**
[Bereich 3: BETRIEBSMITTEL]			
Messpunkt Anfang	PE-Schiene-Einspeisung	+A01-WEA.1	0,00
Messpunkt Ende 1	Service Steckdose Schaltschrank	=AA+A01-XDB1	0,00
Messpunkt Ende 2	Service Steckdose Schaltschrank	=AA+A01-XDB2	0,00
Messpunkt Ende 3			
Messpunkt Ende 4	Service Steckdose Touchpanel	=HMI+B01.X02-XS1	0,00
Messpunkt Ende 5	Steckdose Anlage	=AA+B01-XDB1	0,00
Messpunkt Ende 6	Steckdose Anlage	=AA+B01-XDB2	0,00
Messpunkt Ende 7	Anlagenlicht	=AA+B01-EAA1	0,00
Messpunkt Ende 8	Anlagenlicht	=AA+B01-EAA5	0,00
Messpunkt Ende 12			
Messpunkt Ende 13	Kühlgerät	=EA.1+B01-XS1	0,00
Messpunkt Ende 14			
Messpunkt Ende 15	Antrieb Hubtisch	=ME.1+B01-MAA1	0,00
Messpunkt Ende 16	Fremdlüfter Antrieb Hubtisch	=ME.1+B01-MAA1-MAA	0,00
Messpunkt Ende 17			
Messpunkt Ende 18	Antrieb shuttle tool LT	=XS.L1+B01-XS2:A4	0,00
Messpunkt Ende 19	Antrieb shuttle tool 1 UT	=XS.U1+B02-XS2:A4	0,00
Messpunkt Ende 20	Antrieb shuttle tool 1 UT	=XS.U1+B02-XS2:B4	0,00
Messpunkt Ende 21			
Messpunkt Ende 22	Schutzleiter Stecker =XS.L1+B01-XS1	=XS.L1+B01-XS1:F1	0,00
Messpunkt Ende 23	Neutralleiter Stecker =XS.L1+B01-XS1	=XS.L1+B01-XS1:F2	0,00
Messpunkt Ende 24	Schutzleiter Stecker =XS.L1+B01-XS5	=XS.L1+B01-XS5:A1	0,00
Messpunkt Ende 25	Neutralleiter Stecker =XS.L1+B01-XS5	=XS.L1+B01-XS5:A2	0,00
Messpunkt Ende 26	Schutzleiter Stecker =XS.U1+B02-XS1	=XS.U1+B02-XS1:F1	0,00
Messpunkt Ende 27	Neutralleiter Stecker =XS.U1+B02-XS1	=XS.U1+B02-XS1:F2	0,00

zu prüfen:			
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messwerte in OHM**

Isolationsmessung

Prüfspannung 500V, Schutzklasse I – > 0,3MΩ (mit Heizelementen), Schutzklasse I – > 1MΩ (ohne Heizelementen), > 2MΩ (berührbare, leitfähige Teile ohne SL-Anschluss), Schutzklasse II >2,0MΩ

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	27.03.25
Projektnummer: 1005808	**durchgeführt von:**	Praschberger Gerhard
Anlagentyp: BR 449_WELD_MTPE_180-32	**Messgerät:**	Fluke 1654B
Baujahr: 2024		

zu prüfen:				
Betriebsmittel	**Bezeichnung**	**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
	Einspeisung	N-PE	>500	500
=AA+A01-XDB1	Service Steckdose Schaltschrank	L-PE	>500	500
=AA+A01-XDB2	Service Steckdose Schaltschrank	L-PE	>500	500
=HMI+B01.X02-XS1	Service Steckdose Touchpanel	L-PE	>500	500
=AA+B01-XDB1	Steckdose Anlage	L-PE	>500	500
=AA+B01-XDB2	Steckdose Anlage	L-PE	>500	500
=AA+B01-EAA1	Anlagenlicht	L-PE	>500	500
=AA+B01-EAA5	Anlagenlicht	L-PE	>500	500
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L1-PE	>500	500
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L2-PE	>500	500
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L3-PE	>500	500
=ME.1+B01-MAA1	Antrieb Hubtisch	L1-PE	>500	500
=ME.1+B01-MAA1	Antrieb Hubtisch	L2-PE	>500	500
=ME.1+B01-MAA1	Antrieb Hubtisch	L3-PE	>500	500
=ME.1+B01-MAA1-MAA	Fremdlüfter Antrieb Hubtisch	L1-PE	>500	500
=ME.1+B01-MAA1-MAA	Fremdlüfter Antrieb Hubtisch	L2-PE	>500	500
=ME.1+B01-MAA1-MAA	Fremdlüfter Antrieb Hubtisch	L3-PE	>500	500

zu prüfen:				
Betriebsmittel	**Bezeichnung**	**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
=XS.L1+B01-XS2:A1	Antrieb shuttle tool LT	L1-PE	>500	500
=XS.L1+B01-XS2:A2	Antrieb shuttle tool LT	L2-PE	>500	500
=XS.L1+B01-XS2:A3	Antrieb shuttle tool LT	L3-PE	>500	500
=XS.U1+B02-XS2:A1	Antrieb shuttle tool 1 UT	L1-PE	>500	500
=XS.U1+B02-XS2:A2	Antrieb shuttle tool 1 UT	L2-PE	>500	500
=XS.U1+B02-XS2:A3	Antrieb shuttle tool 1 UT	L3-PE	>500	500
=XS.U1+B02-XS2:B1	Antrieb shuttle tool 1 UT	L1-PE	>500	500
=XS.U1+B02-XS2:B2	Antrieb shuttle tool 1 UT	L2-PE	>500	500
=XS.U1+B02-XS2:B3	Antrieb shuttle tool 1 UT	L3-PE	>500	500

Isolationsmessung

Prüfspannung 500V, Schutzklasse I – > 0,3MΩ (mit Heizelementen), Schutzklasse I – > 1MΩ (ohne Heizelementen), > 2MΩ (berührbare, leitfähige Teile ohne SL-Anschluss), Schutzklasse II >2,0MΩ

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	27.03.25
Projektnummer: 1005808	**durchgeführt von:**	Praschberger Gerhard
Anlagentyp: BR 449_WELD_MTPE_180-32	**Messgerät:**	Fluke 1654B
Baujahr: 2024		

zu prüfen:					
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
=EB+A01-KE1-K1/X2-0	=XS.L1+B01-XS2:B1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X2-1	=XS.L1+B01-XS2:B2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X2-2	=XS.L1+B01-XS2:B3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X2-3	=XS.L1+B01-XS2:B4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X2-4	=XS.L1+B01-XS2:B5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X3-0	=XS.L1+B01-XS2:C1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X3-1	=XS.L1+B01-XS2:C2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X3-2	=XS.L1+B01-XS2:C3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X3-3	=XS.L1+B01-XS2:C4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X3-4	=XS.L1+B01-XS2:C5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X2-0	=XS.L1+B01-XS2:D1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X2-1	=XS.L1+B01-XS2:D2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X2-2	=XS.L1+B01-XS2:D3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X2-3	=XS.L1+B01-XS2:D4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X2-4	=XS.L1+B01-XS2:D5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X3-0	=XS.L1+B01-XS2:E1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X3-1	=XS.L1+B01-XS2:E2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X3-2	=XS.L1+B01-XS2:E3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X3-3	=XS.L1+B01-XS2:E4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X3-4	=XS.L1+B01-XS2:E5		L-PE	>500	500

zu prüfen:					
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
=EB+A01-KE1-K3/X2-0	=XS.L1+B01-XS3:1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K3/X2-1	=XS.L1+B01-XS3:2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K3/X2-2	=XS.L1+B01-XS3:3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K3/X2-3	=XS.L1+B01-XS3:4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K3/X2-4	=XS.L1+B01-XS3:5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K3/X3-0	=XS.L1+B01-XS3:6		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K3/X3-1	=XS.L1+B01-XS3:7		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K3/X3-2	=XS.L1+B01-XS3:8		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K3/X3-3	=XS.L1+B01-XS3:9		L-PE	>500	500
Reserve	=XS.L1+B01-XS3:10		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS3:11		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS3:12		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS3:13		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS3:14		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS3:15		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS3:16		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS3:17		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS3:18		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS3:19		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS3:20		L-PE		
+A01-XE.53-2:1	=XS.L1+B01-XS3:21		L-PE	>500	500
+A01-XE.53-2:2	=XS.L1+B01-XS3:22		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X2-0	=XS.L1+B01-XS4:1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X2-1	=XS.L1+B01-XS4:2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X2-2	=XS.L1+B01-XS4:3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X2-3	=XS.L1+B01-XS4:4		L-PE	>500	500

zu prüfen:					
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
=EB+A01-KE1-K5/X2-4	=XS.L1+B01-XS4:5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X3-0	=XS.L1+B01-XS4:6		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X3-1	=XS.L1+B01-XS4:7		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X3-2	=XS.L1+B01-XS4:8		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X3-3	=XS.L1+B01-XS4:9		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X3-4	=XS.L1+B01-XS4:10		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X2-0	=XS.L1+B01-XS4:11		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X2-1	=XS.L1+B01-XS4:12		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X2-2	=XS.L1+B01-XS4:13		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X2-3	=XS.L1+B01-XS4:14		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X2-4	=XS.L1+B01-XS4:15		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X3-0	=XS.L1+B01-XS4:16		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X3-1	=XS.L1+B01-XS4:17		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X3-2	=XS.L1+B01-XS4:18		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X3-3	=XS.L1+B01-XS4:19		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X3-4	=XS.L1+B01-XS4:20		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X2-0	=XS.L1+B01-XS5:B1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X2-1	=XS.L1+B01-XS5:B2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X2-2	=XS.L1+B01-XS5:B3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X2-3	=XS.L1+B01-XS5:B4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X2-4	=XS.L1+B01-XS5:B5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X3-0	=XS.L1+B01-XS5:C1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X3-1	=XS.L1+B01-XS5:C2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X3-2	=XS.L1+B01-XS5:C3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X3-3	=XS.L1+B01-XS5:C4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X3-4	=XS.L1+B01-XS5:C5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X2-0	=XS.L1+B01-XS5:D1		L-PE	>500	500

zu prüfen:					
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
=EB+A01-KE1-K8/X2-1	=XS.L1+B01-XS5:D2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X2-2	=XS.L1+B01-XS5:D3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X2-3	=XS.L1+B01-XS5:D4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X2-4	=XS.L1+B01-XS5:D5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X3-0	=XS.L1+B01-XS5:E1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X3-1	=XS.L1+B01-XS5:E2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X3-2	=XS.L1+B01-XS5:E3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X3-3	=XS.L1+B01-XS5:E4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X3-4	=XS.L1+B01-XS5:E5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X2-0	=XS.L1+B01-XS6:1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X2-1	=XS.L1+B01-XS6:2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X2-2	=XS.L1+B01-XS6:3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X2-3	=XS.L1+B01-XS6:4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X2-4	=XS.L1+B01-XS6:5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X3-0	=XS.L1+B01-XS6:6		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X3-1	=XS.L1+B01-XS6:7		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X3-2	=XS.L1+B01-XS6:8		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X3-3	=XS.L1+B01-XS6:9		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X3-4	=XS.L1+B01-XS6:10		L-PE	>500	500
Reserve	=XS.L1+B01-XS6:11		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS6:12		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS6:13		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS6:14		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS6:15		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS6:16		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS6:17		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS6:18		L-PE		

zu prüfen:					
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
Reserve	=XS.L1+B01-XS6:19		L-PE		
Reserve	=XS.L1+B01-XS6:20		L-PE		
+A01-XE.54-2:1	=XS.L1+B01-XS6:21		L-PE	>500	500
+A01-XE.54-2:2	=XS.L1+B01-XS6:22		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X2-0	=XS.L1+B01-XS7:1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X2-1	=XS.L1+B01-XS7:2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X2-2	=XS.L1+B01-XS7:3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X2-3	=XS.L1+B01-XS7:4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X2-4	=XS.L1+B01-XS7:5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X3-0	=XS.L1+B01-XS7:6		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X3-1	=XS.L1+B01-XS7:7		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X3-2	=XS.L1+B01-XS7:8		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X3-3	=XS.L1+B01-XS7:9		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X3-4	=XS.L1+B01-XS7:10		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X2-0	=XS.L1+B01-XS7:11		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X2-1	=XS.L1+B01-XS7:12		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X2-2	=XS.L1+B01-XS7:13		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X2-3	=XS.L1+B01-XS7:14		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X2-4	=XS.L1+B01-XS7:15		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X3-0	=XS.L1+B01-XS7:16		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X3-1	=XS.L1+B01-XS7:17		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X3-2	=XS.L1+B01-XS7:18		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X3-3	=XS.L1+B01-XS7:19		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X3-4	=XS.L1+B01-XS7:20		L-PE	>500	500

FI Messung Auslösezeit ~40ms Auslösestrom <30mA

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	27.03.25
Projektnummer: 1005808	**durchgeführt von:**	Praschberger Gerhard
Anlagentyp: BR 449_WELD_MTPE_180-32	**Messgerät:**	Fluke 1654B
Baujahr: 2024		

zu prüfen:					
Betriebsmittel	**FI-Schutzschalter**	**Bemessungs-fehlerstrom FI in mA**	**Prüfung FI-Schutzschalter mit Prüftaste**	**FI-Auslösezeit tA in ms**	**FI-Auslösestrom in mA**
=AA+A01-XDB1	=AA+A01-FBA1	30	ok	32,8	21
=AA+A01-XDB2	=AA+A01-FBA1	30	ok	32,6	21
=HMI+B01.X02-XS1	=AA+A01-FBA1	30	ok	32,8	21
=AA+B01-XDB1	=AA+A01-FBA2	30	ok	33,6	24
=AA+B01-XDB2	=AA+A01-FBA2	30	ok	33,2	24
=AA+B01-EAA1	=AA+A01-FBA3	30	ok	32,8	22
=AA+B01-EAA5	=AA+A01-FBA3	30	ok	32,7	22
=EA.1+B01-XS1 (L1)	=EA+A01-FBA1	30	ok	32,8	24
=EA.1+B01-XS1 (L2)	=EA+A01-FBA1	30	ok	32,7	24
=EA.1+B01-XS1 (L3)	=EA+A01-FBA1	30	ok	32,7	24

Spannungsmessung

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	27.03.25
Projektnummer: 1005808	**durchgeführt von:**	Praschberger Gerhard
Anlagentyp: BR 449_WELD_MTPE_180-32	**Messgerät:**	Fluke 175
Baujahr: 2024		

zu prüfen:				
Betriebsmittel	**Bezeichnung**	**Messung Zwischen**		**Spannung in Volt**
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L1-L2		395
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L2-L3		396
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L1-L3		397
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L1-N		228
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L2-N		229
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L3-N		230
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L1-PE		228
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L2-PE		229
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L3-PE		230
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	N-PE		0
=AA+A01-XDB1	Service Steckdose Schaltschrank	L-N		229
=AA+A01-XDB1	Service Steckdose Schaltschrank	L-PE		229
=AA+A01-XDB1	Service Steckdose Schaltschrank	N-PE		0
=AA+A01-XDB2	Service Steckdose Schaltschrank	L-N		229
=AA+A01-XDB2	Service Steckdose Schaltschrank	L-PE		228
=AA+A01-XDB2	Service Steckdose Schaltschrank	N-PE		0
=HMI+B01.X02-XS1	Service Steckdose Touchpanel	L-N		229
=HMI+B01.X02-XS1	Service Steckdose Touchpanel	L-PE		229
=HMI+B01.X02-XS1	Service Steckdose Touchpanel	N-PE		0
=AA+B01-XDB1	Steckdose Anlage	L-N		228

zu prüfen:				
Betriebsmittel	**Bezeichnung**	**Messung Zwischen**		**Spannung in Volt**
=AA+B01-XDB1	Steckdose Anlage	L-PE		228
=AA+B01-XDB1	Steckdose Anlage	N-PE		0
=AA+B01-XDB2	Steckdose Anlage	L-N		228
=AA+B01-XDB2	Steckdose Anlage	L-PE		228
=AA+B01-XDB2	Steckdose Anlage	N-PE		0
=AA+B01-EAA1	Anlagenlicht	L-N		229
=AA+B01-EAA1	Anlagenlicht	L-PE		229
=AA+B01-EAA1	Anlagenlicht	N-PE		0
=AA+B01-EAA5	Anlagenlicht	L-N		228
=AA+B01-EAA5	Anlagenlicht	L-PE		228
=AA+B01-EAA5	Anlagenlicht	N-PE		0
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L1-L2		396
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L2-L3		395
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L1-L3		396
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L1-N		229
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L2-N		228
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L3-N		229
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L1-PE		229
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L2-PE		228
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L3-PE		229
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	N-PE		0
Spannungen Klemmkästen	**Bezeichnung**			**Spannung in Volt**
+B01.X01	24V DC Steuerspannung	-XE.22		25,68

zu prüfen:				
Betriebsmittel	**Bezeichnung**	**Messung Zwischen**		**Spannung in Volt**
+B01.X01	24V DC Dauerplus	-XE.23		25,77
+B01.X01	Not-Halt Allgemein	-XE.24		25,77
+B01.X01	Not-Halt Einlegebereich	-XE.25		25,77
+B01.X01	24V DC Dauerplus Steuerung	-XE.28	30	25,68
+B02.X01	24V DC Steuerspannung	-XE.22		25,8
+B02.X01	24V DC Dauerplus	-XE.23		25,86
+B02.X01	Not-Halt Allgemein	-XE.24		25,85
+B02.X01	Not-Halt Einlegebereich	-XE.25		25,85
Spannungen Stecker	**Bezeichnung**			**Spannung in Volt**
=XS.L1+B01-XS1	24V DC Steuerspannung	:C2		25,34
=XS.L1+B01-XS1	Not-Halt Allgemein	:C3		25,34
=XS.L1+B01-XS1	Not-Halt Einlegebereich	:C4		25,34

Drehfeld und Schleifenimpedanz

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	27.03.25
Projektnummer: 1005808	**durchgeführt von:**	Praschberger Gerhard
Anlagentyp: BR 449_WELD_MTPE_180-32	**Messgerät:**	Fluke 1654B
Baujahr: 2024		

zu prüfen:				
Betriebsmittel	Bezeichnung	Drehfeld	L-PE Ohm	L-PE Amp.
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter (L1)	rechts	0,07	3200
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter (L2)		0,12	1900
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter (L3)		0,11	2100
=AA+A01-XDB1	Service Steckdose Schaltschrank		0,33	689
=AA+A01-XDB2	Service Steckdose Schaltschrank		0,32	710
=HMI+B01.X02-XS1	Service Steckdose Touchpanel		0,78	291
=AA+B01-XDB1	Steckdose Anlage		0,51	444
=AA+B01-XDB2	Steckdose Anlage		0,55	412
=AA+B01-EAA1	Anlagenlicht		0,56	456
=AA+B01-EAA5	Anlagenlicht		0,78	291
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät (L1)	rechts	0,37	618
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät (L2)		0,38	595
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät (L3)		0,39	583

24VDC Strom- und Spannungmessung

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	27.03.25
Projektnummer: 1005808	**durchgeführt von:**	Praschberger Gerhard
Anlagentyp: BR 449_WELD_MTPE_180-32	**Messgerät:**	Fluke 175
Baujahr: 2024		

zu prüfen:				
Betriebsmittel		**Spannung in V Ausgang**	**Maximal Messwerte in Ampere**	**Eingestellter Wert**
=GD24+A01-TCB1		26,01		
=GD24+A01-TCB2		26,03		
=GD24+A01-QAC1		25,95		6A
=GD24+A01-QAC2	Kanal 1	8	1,1	6A
=GD24+A01-QAC2	Kanal 2	3	0	3A
=GD24+A01-QAC2	Kanal 3	8	0	6A
=GD24+A01-QAC2	Kanal 4	6	0,3	6A
=GD24+A01-QAC3	Kanal 1	8	1,1	8A
=GD24+A01-QAC3	Kanal 2	6	0,1	6A
=GD24+A01-QAC3	Kanal 3	6	0,1	6A
=GD24+A01-QAC3	Kanal 4	3	0	3A

Profinetmessung

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	27.03.25
Projektnummer: 1005808	**durchgeführt von:**	Praschberger Gerhard
Anlagentyp: BR 449_WELD_MTPE_180-32	**Messgerät:**	WIREEXPERT 4500
Baujahr: 2024	**Messgerät Nr.**	

zu prüfen:		
Betriebsmittel		
==1005808=PLC+B02.X01-WGB1	**Messung OK**	
==1005808=PLC+B01.X01-WGB1	**Messung OK**	
==1005808=HMI+B01-WGB1	**Messung OK**	
==1005808=HMI+B01-WGB3	**Messung OK**	
==1005808=HMI+B01.X02-WGB1	**Messung OK**	
==1005808=XS.L1+B01-WGB1	**Messung OK**	
==1005808=XS.U1+B02-WGB1	**Messung OK**	