

Глава 2. SPL, GPIO и немного хардвара

Ежелев Г. И.

30 января 2026 г.

В предыдущей главе мы пользовались библиотекой CMSIS - [Cortex Microcontroller Software Interface Standard](#).

Подобные библиотеки есть для всех МК, в том числе и ардуино. Везде один и тот же принцип - настройка всего через регистры. Более того, любая программа для любого ПК в итоге сводиться к схожему набору действий. Однако для STM32 есть еще 2 библиотеки для работы с периферией: [SPL](#) - [Standard Peripheral Library](#) и [HAL](#) - [Hardware Abstraction Layer](#). HAL самая высокоуровневая, SPL чуть ближе к CMSIS. SPL и HAL под капотом используют CMSIS.

SPL по факту сопоставляет каждому значению каждого параметра свой набор битов в регистре, причем SPL будет подстраиваться под выбранный МК (у разных МК могут по разному работать регистры с одинаковым названием и назначением), что ускорит переход с одной STM на другую.

Устройство SPL

Для каждого устройства внутри STM32 в библиотеке SPL есть своя **структура (structure)**. Загуглите, что такое structure в C++.

Она содержит **значение каждого параметра** устройства (Весь набор значений одного параметра часто тоже является структурой).

Когда мы настраиваем какое-то устройство, сначала создаем экземпляр структуры, далее заполняем **поля** структуры и далее передаем заполненную структуру в функцию **инициализации структуры**.

Разберем на примере GPIO

```
typedef struct
{
    uint32_t GPIO_Pin;          /*!< Specifies the GPIO pins to be configured.  
        This parameter can be any value of @ref GPIO_pins_define */  
  
    GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;  /*!< Specifies the operating mode for the selected pins.  
        This parameter can be a value of @ref GPIOMode_TypeDef */  
  
    GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed; /*!< Specifies the speed for the selected pins.  
        This parameter can be a value of @ref GPIOspeed_TypeDef */  
  
    GPIOOTYPE_TypeDef GPIO_OType; /*!< Specifies the operating output type for the selected pins.  
        This parameter can be a value of @ref GPIOOTYPE_TypeDef */  
  
    GPIOPuPd_TypeDef GPIO_PuPd;  /*!< Specifies the operating Pull-up/Pull down for the selected pins.  
        This parameter can be a value of @ref GPIOPuPd_TypeDef */  
}GPIO_InitTypeDef;
```

Эту структуру можно найти в файле `stm32f4xx_gpio.h` в разделе `spl4`.

Слева параметры, справа их описание. После слова `@ref` (`reference`) идет текст, который есть перед структурой, содержащей **все возможные значения этого параметра**, при поиске текста после `@ref` через `ctrl+f` в этом файле вы найдете все допустимые значения параметра. Просто исследуя этот файл можно полностью понять принцип работы любого устройства и его настроить.

Пример настройки GPIO

```
1  GPIO_InitTypeDef _initParams;  
2  
3  _initParams.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;  
4  
5  _initParams.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;  
6  _initParams.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;  
7  _initParams.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;  
8  _initParams.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;  
9  
10 GPIO_Init(GPIOA, &_initParams);
```

Попробуйте самостоятельно изучить за что отвечает каждый параметр. Можно гуглить.

Отдельно отметим строчку 1 - [создание структуры](#), строчку 10 - [инициализация пина GPIO по заполненной структуре](#) и строчку 7 выбор режима подтяжки.

Пин может быть подтянут к земле(вниз) или к питанию (вверх), за это отвечает параметр PuPd. В обоих случаях подтяжка происходит либо через резистор - PP, либо напрямую OD (Open Drain). Второй случай не безопасен - возможно короткое замыкание, такое подключение используется редко, если вам нужна просто подтяжка **всегда выбирайте PP**.

Read & Write

GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1); или

GPIO_SetBits(GPIOA, _initParams.GPIO_Pin); -

выставление единицы


GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1); - выставление 0

GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1) - чтение
пина PA1

GPIO_ReadInputData(GPIOA) - чтение всего порта GPIOA,
эквивалентно чтению всего регистра IDR

Остальные функции так же можно найти в файле
stm32f4xx_gpio.h раздел spl4.

Очевидно SPL удобнее, чем CMSIS, поэтому далее мы
будем пользоваться преимущественно SPL (за
исключением главы 3).



Ячейка DRAM - Dynamic Random Access Memory состоит из емкости и транзистора.

Конструкция довольно простая => память дешевая

Главный минус - постепенная утечка заряда с емкости.

Решает эту проблему устройство регенерации памяти, которое раз в $\approx 64\text{мс}$ читает значение с каждой ячейки и перезаписывает его, для обновления заряда. Так устроена ОЗУ.


Защелки. D-триггеры. Регистры

В самом ядре так же находятся свои маленькие ячейки памяти для хранения промежуточных результатов и управления устройствами - регистры. Они состоят из защелок (триггеров), обычно это **D-триггеры**.


D-триггер имеет 2 входа - **Data** и **Clock**. **Data** выставляет значение, **Clock** определяет, когда значение с входа D будет записано в триггер. **Выход** отвечает за хранимое значение.

Регистр - объединение D-триггеров с общим выводом **Clock**. Это самый быстрый (по скорости доступа) тип памяти в любой ЭВМ.

- Элементы хранения (триггеры, регистры)




15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	



Защелки. SR-триггеры.


SR-LATCH



Такая защелка называется **SR-триггер** - Set-Reset триггер. То есть отдельный канал для записи единицы и для записи 0. попробуйте самостоятельно проследить, как происходит переключение сигналов. Что будет, если подать на обе шины 0? 1?

Защелки. SR-триггеры.

Gated SR-LATCH



Дополним его сигналом Enable и подключим его к тактовому генератору (Clock). Таким образом мы исключили доступ к триггеру вне периода импульса тактового генератора. Обозначим полученную схему отдельным элементом.


Защелки. Flip-flop. Делитель частоты

STM32

Глава 2.

SPL



Ежелев Г. И.



Подключим через **логическое И** соответствующие выходы триггера к входам. **Enable** подключим к тактовому генератору через **детектор переднего фронта**. Обозначим полученную схему - **Flip-Flop** - как один элемент. Входы обозначим буквами **J** и **K**. Отметим, что теперь мы можем **только переключать значение**, выставить одновременно 1 на оба входа не получиться. Если **J** и **K** оба единицы, то значение будет **переключаться ровно 1 раз** при восходящем фронте тактового генератора



Edge detector. Делитель частоты

А как работает детектор переднего фронта?



*Краткий промежуток времени,
когда на обоих входах схемы НЕ-ИЛИ
сигналы низкого логического уровня*

Делитель частоты



Соеденим выходы Set и Reset и подключим их всегда на логическую 1. Теперь при каждом восходящем фронте тактового генератора значение схемы будет меняться, а при спаде сигнала значение меняться не будет.

Получили деление частоты ровно в 2 раза. Эта схема часто используется в устройстве RCC

В этой презентации использованы фрагменты видео с
очень интересного канала Core Dumped

<https://youtube.com/@coredumped?si=aH26LLnzdDBBSxPN>

Также использованы слайды курса на кафедре
вычислительной техники ИТМО, их можно найти в папке
docs в репозитории

Материалы курса можно найти
по ссылке:

<https://github.com/haaroner/ezh239>