

Глава 8. Протоколы, еще круче. IIC.

Ежелев Г. И.

13 февраля 2026 г.


Протокол IIC

IIC - Inter-Integrated Circuit - межинтегральная схема, читается ай-ти-си.

- ▶ Этот протокол позволяет подключить по одной шине сразу несколько устройств.
- ▶ Всегда одно главное устройство **Master**, которое управляет процессом передачи данных по шине, а также одно или несколько ведомых **Slave** устройств, которые подчиняются мастеру в процессе передачи данных.
- ▶ В отличие от UART имеется **сигнал синхронизации**, по которому мастер определяет момент передачи данных (в обе стороны).

IIC. SCL и SDA

Рассмотрим схематику подробнее.



- ▶ Шина SCL - **Serial Clock** - сигнал синхронизации. Чтение данных при восходящем фронте, изменение шины данных, только когда SCL в низком состоянии.
- ▶ Шина SDA - **Serial Data** - сигнал данных. Одна шина используется в обе стороны.


IIC. SCL и SDA

STM32

Глава 8.


IIC

Ежелев Г. И.



Обе шины подтянуты наверх резисторами (обычно 4,7кОм). Это позволяет избавиться от шумов на линии. Так же это решает проблему неопределенного уровня на шине после отправки 0 (после отправки 0 устройство ничего не делает сшиной => значение непредсказуемо (шина может остаться в нуле и другое устройство подумает, что отправлен не 0, а 00)). С подтяжкой каждому устройству достаточно только опускать сигнал, подниматься он будет сам.

IIC. Структура сообщения



- Итак, сначала рассмотрим шину SCL.
Синхронизация по возрастающему фронту,
данные на SDA выставлены до фронта SCL и
меняются только после спада SCL.

2) Сеанс передачи от "Slave" к "Master" (чтение из "Slave")



- ▶ Т.к. на однойшине **несколько устройств**,
каждому программист **заранее присваивает
адрес**. Он может быть неизменяемым или
разработчики могут оставить возможность его
смены.
- ▶ Поэтому в любом сообщении **первый байт -
адрес**. Он состоит из **7 бит** и в конце один бит,
который определяет **тип сообщения**, которое
будет передано - Read/Write.

2) Сеанс передачи от "Slave" к "Master" (чтение из "Slave")



- ▶ Следующий байт(ы) - **данные**: либо **адрес регистра** устройства, который хочет **прочитать** master либо наоборот **записать** данные (бит R/W!).
- ▶ Каждое сообщение начинается со **стартовой последовательность** (квадрат S). Как она устроена - ниже.
- ▶ В конце каждого байта - **подтверждение** корректной его обработки второй стороной - Ack/Nack.

IIC. Пакеты в обе стороны

1) Сеанс передачи от "Master" к "Slave"

сеанс передачи данных



2) Сеанс передачи от "Slave" к "Master" (чтение из "Slave")

сеанс передачи данных



S "Старт" - условие

P "Стоп" - условие

A бит подтверждения (ACK)

A отсутствие подтверждения


Цветом ячейки обозначено - какое именно устройство выставляет данный бит на шину DATA:

бит выставляется "Master" - устройством

бит выставляется "Slave" - устройством

IIC. Start, Stop, Ack, Nack

STM32



AMPERMARKET.KZ

- ▶ Start - SDA вниз; SCL вверху.
- ▶ Stop - SDA и SCL вверх - возврат в состояние покоя
- ▶ ACK - Acknowledge - логический 0. Данные приняты.
- ▶ NACK - Логическая 1. Данные не приняты. Еще Nack отправляет мастер в конце чтения.

Код. Стандартные методы SPL

Можно написать IIC так же, как мы это делали с UART.

Можно так же, через **циклы и ожидание** или на **буфере**. Подробно останавливаться вероятно не будем. Но вот код от нейросетки:

```
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;  
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000;  
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;  
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;  
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x33; // любой адрес  
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;  
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;  
I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);  
I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
```

GPIO

```
// Включение тактирования
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);

// Настройка GPIO
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

// Подключение к AF
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_I2C1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_I2C1);
```

Обратите внимание на **красный текст!!!**

```
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;  
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000;  
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;  
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;  
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x33; // Любой адрес  
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;  
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;  
I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);  
I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
```

- ▶ Mode - I2C. Этот же контроллер управляет еще и SMBus - протокол основанный на IIC.
- ▶ DutyCycle - Отношение времени 1 и 0 в SCL. При высоких скоростях обязательно выставлять приведенный вариант.
- ▶ OwnAddress - Адрес, как подчиненного.
- ▶ Ack - Отправлять ли Ack мастеру при чтении или нет.
- ▶ Address - Размер адреса - 7 или 10 бит.

Код. SPL. Простая отправка

Отправка через циклы полностью аналогична UART

```
uint8_t data[] = {0x02, 0x01}; // Регистр и значение  
while (I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));  
  
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);  
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));  
  
I2C_Send7bitAddress(I2C1, 0x94, I2C_Direction_Transmitter); // Адрес устройства  
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));  
  
I2C_SendData(I2C1, data[0]);  
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));  
  
I2C_SendData(I2C1, data[1]);  
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));  
  
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
```

Код. SPL. IIC на прерываниях

Для буферной отправки настроим

NVIC аналогично тому, как мы делали это для UART

```
// Включение прерываний (после I2C_Init)
I2C_ITConfig(I2C1, I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF | I2C_IT_ERR, ENABLE);

// NVIC
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C1_EV_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
```

Код. SPL. Простая отправка

Отправка через буфер такая же. Только названия другие.

```
void I2C1_EV_IRQHandler(void) {
    uint32_t event = I2C_GetLastEvent(I2C1);

    if (event == I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT) {
        I2C_Send7bitAddress(I2C1, slave_addr << 1, I2C_Direction_Transmitter);
    }
    else if (event == I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED) {
        if (tx_buffer_pos < tx_len) {
            I2C_SendData(I2C1, tx_buffer[tx_buffer_pos++]);
        } else {
            I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
        }
    }
    else if (event == I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED) {
        if (tx_buffer_pos < tx_len) {
            I2C_SendData(I2C1, tx_buffer[tx_buffer_pos++]);
        } else {
            I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
        }
    }

    // Обработка ошибок
    if (event == I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT_FAILED) {
        I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
    }
}
```

Резюме

Почему на пред. слайде в команде Send7bitAddress
адрес смещен на 1 бит влево? (вспомните структуру
байта адреса устройства).

В целом, если вам понадобится мощный
параллельный IIC можете это написать.


У IIC много проблем, поэтому так же сильно
зарываться в него, как в UART мы не будем:

- ▶ Если зависло одно устройство - **зависла** вся
шина
- ▶ **Скорость сравнительно низкая** - всё, что можно
повесить не на IIC лучше на него не вешать,
особенно дисплеи, там задержка будет
колossalная!!.
- ▶ Но, т.к. IIC довольно прост мы напишем **свою**
реализацию этого протокола.
- ▶ Часто IIC пишут как I^2C т.к. $I * I = I^2$ Читают
ай-ти-си.

Свой I2C

Итак, в реализации своего I2C нет какого-то великого смысла, но так вы точно станете сильнее. К тому же сложным это может показаться только в начале.

Давайте обновим в памяти структуру пакета:



Свой I2C

Сначала напишем (SCL/SDA)(HIGH/LOW)

и задержку между битами, т.к. 1 мс - слишком много.

```
#include "soft_i2c.h"
```

Конструктор

```
✓ soft_i2c::soft_i2c(pin & sclPin,
                      pin & sdaPin):
    _sclPin(sclPin),
    _sdaPin(sdaPin)
{
    sdaHigh();
    sclHigh();
}
```

```
void soft_i2c::sdaHigh()
```

```
{ _sdaPin.setBit(); }
```

```
}
```

```
void soft_i2c::sclHigh()
```

```
{
    _sclPin.setBit();
}
```

```
void soft_i2c::sclLow()
```

```
{
    _sclPin.resetBit();
}
```

```
} √ void soft_i2c::delay()
```

```
{
    volatile uint8_t iter = 25;
    while(iter)
    {
        iter--;
    }
}
```

Свой I2C. Чтение шин

```
bool soft_i2c::sdaRead()
{
    bool data = (_sdaPin.getGPIOx()->IDR & _sdaPin.getPinNumber());
    return data;
}

bool soft_i2c::sclRead()
{
    bool data = (_sclPin.getGPIOx()->IDR & _sclPin.getPinNumber());
    return data;
}

void soft_i2c::softI2cInit()
{
    _sdaPin.pinInit();
    _sclPin.pinInit();
}
```

Свой I2C. Start, ACK

STM32

```
bool soft_i2c::generateStart()    ^  bool soft_i2c::generateStop()   void soft_i2c::sendNach()
{
    sdaHigh();
    sclHigh();
    delay();
    if(!sdaRead())
    {
        return false;
    }
    sdaLow();
    delay();
    if(sdaRead())
    {
        return false;
    }
    sclLow();
    delay();
    if(sclRead())
    {
        return false;
    }
    return true;
}

    sclLow();
    delay();
    sdaLow();
    delay();
    sclHigh();
    delay();
    sclLow();
    delay();
}

    sclLow();
    delay();
    sdaHigh();
    delay();
    sclHigh();
    delay();
    sclLow();
    delay();
}

    sdaHigh();
    delay();
    return true;
}
```

Свой I2C. Send

```
void soft_i2c::writeBit(bool bit)  bool soft_i2c::send(uint8_t package)
{
    sclLow();
    delay();
    if(!bit)
    {
        sdaLow();
    }
    else
    {
        sdaHigh();
    }
    delay();
    sclHigh();
    delay();
}

for(uint8_t iter = 0x80; iter > 0x00; iter >>=1)
{
    if(package & iter)
    {
        writeBit(1);
    }
    else
    {
        writeBit(0);
    }
    sclLow();
    delay();
}

return true;
}
```

Свой I2C. Read

```

uint8_t soft_i2c::read()
{
    sdaHigh();
    uint8_t number = 0;
    for(int8_t iter = 7; iter >= 0; iter--)
    {
        number <<= 1;
        sclLow();
        delay();
        sclHigh();
        delay();
        if(sdaRead())
        {
            number |= 0x01;
        }
    }
    sclLow();
    delay();
    return number;
}

```

```

bool soft_i2c::readAck()
{
    sclLow();
    delay();
    sclHigh();
    delay();
    if(sdaRead())
    {
        sclLow();
        delay();
        return false;
    }
    sclLow();
    delay();
    return true;
}

```

Практика

IRLocator360 - датчик для обнаружения
инфракрасного мяча Robocup Junior Soccer.

Внимательно прочитайте как работают разные
режимы и напишите код, который будет выбирать
подходящий в конкретный момент времени.

Документация - в репозитории, папка docs.

Материалы курса можно найти
по ссылке:

<https://github.com/haaroner/ezh239>