Rime® LoRaWAN

花一个小时, 打造自己的 LoRaWAN 网关

摘要:

LoRaWAN 是全球统一的物联网标准,LoRaWAN 网关是核心基站。一个"零基础"用户,按本文 3 步骤,可在 1 小时内,打造自己的 LoRaWAN 网关。

第1步:准备材料




表 1-1 硬件材料清单

W				
名称	用途	供方		
SX1301 模块	并行处理 8 路 LoRa 无线电	锐米提供		
高速 SD 卡	预装 Linux 和 gateway 系统	锐米赠送		
7色杜邦线	连接 SX1301 模块与树莓派	锐米赠送		
树莓派 1 代 B+	驱动 SX1301,与 Server 通信	采购链接如下		
树莓派 2 代 B	那切 SATSUT, — Server 通信	· 木炒链按如 ↑		
5V-2A 手机充电器	提供电能(电流最小 2A)	用户自备		

树莓派 1 代 B+

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3a602e8dg8EbYy&id=24 116564334&_u=s201cu1lua6d23

树莓派 2 代 B

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3a602e8dg8EbYy&id=43 721695734&_u=s201cu1lua1c07

第2步:连接硬件

2.1 找准第 1 脚





小技巧:标准电路板的接插件,第1脚焊盘是"方形",其它脚焊盘是"圆形"。

2.2 接插杜邦线


表 2-1 七色杜邦线清单

序号	颜色	名称	功能
1	红	5V	5V 电源正极
2	黑	GND	接地
3	棕	Reset	RasPi 复位 SX1301
4	蓝	MOSI	SPI 数据线: RasPi 出,SX1301 入
5	黄	MSCK	SPI 时钟线
6	白	MSEL	SPI 片选线
7	绿	MISO	SPI 数据线: RasPi 入,SX1301 出





2.3 装 SD 卡, 插网线, 接电源



第3步:验证网关

3.1 生成 EUI




按上图 5 个步骤,从路由器获取树莓派的 MAC 地址(如有困难,请咨询网络管理员 或 查询路由器使用说明书)。

如本例, MAC 地址 = B8:27:EB:49:95:0E

按规则, 生成 EUI = B8: 27: EB: FF: FE: 49: 95: 0E

3.2 组网测试



构建上图所示的物联网,可以很好地验证 LoRaWAN 网关实际运行。详情请参考《花 30 分钟,构建一个 LoRaWAN 物联网》

http://www.rimelink.com/nd.jsp?id=44#_np=105_315

Rime® LoRaWAN

销售与服务

公司名称:长沙市锐米通信科技有限公司

公司网站: www.rimelink.com

产品销售: <u>sales@rimelink.com</u> 0731-8223 1246 技术支持: <u>support@rimelink.com</u> 0731-8223 6164

公司地址: 长沙市普瑞大道 278 号 36 座 1403