

آزمایشگاه ریزیردازنده

نکات و قوانین آزمایشگاه ریزپردازنده:

- فقط از طریق تکلیف مربوطه در سامانه VU و لینکهای اعلام شده مجاز به ارسال هستید.
 - فایلهای پروژه خود را در یک فایل rar قرار دهید و آن را به شکل زیر نام گذاری کنید:

- 1) Core (Folder)
- 2) Project_name.ioc (CubeMX Project)
 Name_StudentNumber_S#_T#.rar

مثلاً برای آپلود تکلیف پیشرفته (دوم) سری سوم:

 $AminGhasempour_9612111111_S3_T2.rar$


فایلهای بالا در دایرکتوری Workspace که در CubeIDE ساختید قرار دارند و بهصورت پیشفرض در آدرس زیر قرار دارد:

C:\Users\{Username}\\STM32CubeIDE\workspace_{\text{Version}}\\Project_name}

- برای تسکهای آشنایی یک کلیپ تا 5 دقیقه و برای تسکهای پیشرفته که تحویل مجازی ندارند تا ۱۰ دقیقه از عملکرد برد و توضیح مختصر کد، اتصالات و پیاده سازی تهیه کنید و آن را هم در فایل آرشیو قرار دهید.
 - توجه کنید که حداکثر حجم مجاز برای کلیپ تسک آشنایی MB و برای تسک پیشرفته 70 MB است. حتماً حجم کلیپ را با نرمافزار Advanced Video Compressor کاهش دهید.
 - در صورت مشاهده و اثبات هرگونه تقلب و شباهت در كدها نمره طرفين %100- در نظر گرفته خواهد شد.
 - تحویل تسکهای پیشرفتهای که اعلام میشوند؛ طبق زمانبندی در اسکایپ خواهد بود.
 - نرمافزار Skype را روی گوشی و کامپیوتر خود نصب و عملکرد درست آن را بررسی کنید.
 - لطفاً قبل از تحویل از درستی دوربین گوشی و اتصال اینترنت خود اطمینان حاصل کنید.
 - تحویل بر اساس کد آپلود شده است و در صورت مشاهده مغایرت در کد تحویلی و کد آپلود شده نمره 0 به آن تسک تعلق خواهد گرفت.

ماژول Keypad را به صورتی راه اندازی کنید که با فشردن هر دکمه عدد متناسب از 1 تا 16 بر روی LCD یا کامپیوتر نمایش داده شود.

- درون حلقه (1) while در تابع main کدی ننویسید.
 - ماژولها را بهصورت وقفهای راه اندازی کنید.



خلاصه نحوه راهاندازی کیپد:

- 1. از اتصال محکم کیپد به پینهای برد مطمئن شوید، برای این کار بهتر است از پینهای پایین برد که بلندتر هستند استفاده کنید.
 - 2. در CubeMX و پین را به صورت ورودی با وقفه و Pulldown و ۴ پین را خروجی تنظیم کنید.
 - ۴ پین سمت راست کیپد مربوط به ستونها و ۴ پین سمت چپ مربوط به سطرها هستند.
 - 3. برای راحتی بیشتر کد خود را در تابع Callback زیر بنویسید:

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_0)
    {
    }else if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_1) ...
}
```

4. برای Debounce کردن دکمهها می توانید در ابتدای تابع بالا زمان گذشته از آخرین اجرا را به کمک ()HAL_GetTick چک کنید تا تنها اگر حدوداً ۲۰۰ میلی ثانیه گذشته بود ادامه تابع اجرا شود.