

# معماری و سازمان کامپیوتر

دانشگاه صنعتی اصفهان


دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

امیر خورسندی

بهار ۱۴۰۰

## ساختار پردازنده

### ساختار پردازنده



#### انواع ساختار پردازنده

• یک ثبات خاص منظوره

• چند پردازنده همه منظوره

• حافظه پشته

• ساختار ترکیبی


#### ثبات ها

• دسترسی به آن ها در مقایسه با حافظه بسیار سریع تر می باشد.

• در کامپیوتر پایه تنها یک ثبات (AC) برای محاسبات وجود داشت.

• در کامپیوترهای امروزی تعداد ثبات بیشتری برای محاسبات در دسترس هستند.

#### ساختار پردازنده با ثبات های همه منظوره



## ساختار دستور

SELA	SELB	SELD	OPR
3	3	3	5

PR elect	Operation	Symbol
0000	Transfer A	TSFA
0001	Increment A	INCA
0010	Add A + B	ADD
0101	Subtract $A - B$	SUB
0110	Decrement A	DECA
1000	AND $A$ and $B$	AND
1010	OR $A$ and $B$	OR
1100	XOR A and B	XOR
1110	Complement A	COMA
0000	Shift right A	SHRA
1000	Shift left A	SHLA
	0000 0001 0010 0101 0110 1000 1010 1110 0000	Operation   Oper

#### حافظه يشته


• آن چیزی که آخر از همه در پشته ذخیره می شود اول از همه پردازش می شود.

• عموماً برای ذخیره آدرس برگشت و وضعیت سیستم استفاده می شود.

• برای کار با پشته یک ثبات SP استفاده می شود.

• حافظه پشته می تواند به صورت ثبات و یا درون حافظه اصلی پیاده شود.

### حافظه به صورت ثبات



#### نوشتن در پشته

• تحت عنوان عمل Push كردن ناميده مي شود.


- SP←SP+1 •
- $M[SP] \leftarrow DR$ ,  $Empty \leftarrow 0$ 
  - SP=0: Full ← 1 •

#### خواندن از پشته

• تحت عنوان عمل Pop كردن ناميده مي شود.

- DR←M[SP] •
- $SP \leftarrow SP-1$ ,  $Full \leftarrow 0$ 
  - SP=0: Empty←1 •

## ساختار حافظه با حافظه پشته



امير خورسندي امير خورسندي

#### قاعده معكوس لهستاني

$$(3*4)+(5*6)$$

Push 3

Push 4

Pop 3, 4

Push 3\*4

Push 5

Push 6

Pop 5,6

Push 5\*6

Pop 12, 30

Push 42

#### انواع پردازنده برحسب دستورات

#### RISC •

- دستورات کوتاه و ساده
- طول دستورات ثابت است.
- تعداد دستورات بیشتر برای یک برنامه

#### CISC •

- دستورات پیچیده و طولانی
  - دستورات با طول متغير
- تعداد دستورات کمتر برای برنامه

#### انواع دستورات براساس تعداد عملوند

ADD R3, R1, R2

MOV R1, ADDR MUL R1, R2

ADD OPR1 Push A Push B

POP ADD • سه عملوندی

• دو عملوندی

• تک عملوندی

• صفر عملوندی

#### انواع دستورات براساس عملکرد

- انتقال داده
- محاسبات، منطق و شیفت
- کنترل روند برنامه: شرطی و غیر شرطی

#### روش های آدرس دهی

• آدرس دهی ضمنی

CMA

• آدرس دهی بلافصل

ADD 5

• آدرس دهی ثبات

ADD R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>

• آدرس دهی غیر مستقیم با ثبات

ADD M[AR]

• آدرس دهی مستقیم

ADD X

• آدرس دهی غیر مستقیم

ADD X I

امير خورسندي امير خورسندي

• آدرس دهی افزایش/کاهش خودکار

ISZ X

• آدرس دهی نسبی

**BUNR X** 

• آدرس دهی پایه و ایندکس

MOV [BP][CX]

#### كلمه وضعيت برنامه

• بیت های پرچم که نشان دهنده وضعیت نتیجه اجرای دستورات هستند.

• در دستورات کنترل روند برنامه به آن ها رجوع می شود.

