لراکتری و صفحه کلید ماتریسی LCD آشنایی با

در این فصل، نمایشگر LCD و صفحه کلید ماتریسی بررسی می شود. صفحه کلید به روش سرکشی خوانده می شود و با توجه به وقت گیر بودن این پروسه از وقفه ها استفاده خواهد شد.


4.1 معرفی LCD کاراکتری


یک عدد LCD کاراکتری از نوع 16x2 (دارای 16 ستون و 2 ردیف) با نور پس زمینهی به رنگ سبز یا آبی تحت بلوکی با عنوان LCD کاراکتری از نوع 16x2 به منظور نمایش جملات و اطلاعات دلخواه در پکیج آموزشی قرار داده شده است.



ارتباط سريال:

تعداد خط های کمتری از میکرو، درگیر میشوند و به راحتی به وسیله ی code wizard در code vision میتوانیم برنامه نویسی کنیم. (در code vision فقط حالت سربال پشتیبانی میشود)





اضافه شدن هدرفایل زیر به برنامه

```
// Alphanumeric LCD functions

#include <alcd.h>

// Declare your global variables here
```

تعریف اولیه ی lcd

```
59
   // Alphanumeric LCD initialization
60
   // Connections are specified in the
61
   // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
62
63
   // RS - PORTA Bit 0
   // RD - PORTA Bit 1
64
   // EN - PORTA Bit 2
65
66
   // D4 - PORTA Bit 4
   // D5 - PORTA Bit 5
67
   // D6 - PORTA Bit 6
68
   // D7 - PORTA Bit 7
   // Characters/line: 16
70
   lcd init(16);
71
```


پایه هایی که به lcd متصل میشوند را باید به عنوان خروجی تعریف کنیم.


توی تابع ()lcd_init خودش میاد پورت های مورد نظر را خروجی تعریف میکند => نیازی نیست ما کاری کنیم. اگه وارد فایل alcd.h بشیم، میتوانیم زبریرنامه هایی که قابل استفاده برای کار کردن با lcd است را ببینیم.

```
문 🔼 C:\cvavr\inc\alcd.h
     Notes
          a.c alcd.h * 🔯
        #define LCDY INCLUDED
        void _lcd_write_data(unsigned char data);
    15
        /* read a byte from the LCD character generator or display RAM */
    16
       unsigned char lcd read byte (unsigned char addr);
    17
        /* write a byte to the LCD character generator or display RAM */
    18
        void lcd write byte(unsigned char addr, unsigned char data);
    19
        // set the LCD display position x=0..39 y=0..3
    21
    22
        void lcd gotoxyn(unsigned char x, unsigned char y);
    24
       void lcd clear(void);
        void lcd putchar(char c);
    25
           write the string str located in SRAM to the LCD
    26
    27
        void lcd puts(char *str);
    28
           write the string str located in FLASH to the LCD
       void lcd_putsf(char flash *str);
       // write the string str located in EEPROM to the LCD
      void lcd putse(char eeprom *str);
    31
        // initialize the LCD controlle
   void icd putse (char eepiom "str);
   // initialize the LCD controller
```

```
void lcd init(unsigned char lcd columns);
3
```


ورودی lcd_init: تعداد کاراکترهایی که روی هر خط نمایش داده میشود.






نمایش یک عدد روی lcd : باید عدد مورد نظر را داخل یک متغیر که رشته است بربزیم و به کمک (lcd puts() نمایش بدیم. استفاده از دستور (sprint() اینکلود کردن هدرفایل stdio.h


```
C:\cvavr\BIN\work14002\session3\lcd\a.c
   Notes a.c Malcd.h
     **********
 23
 24
     #include <mega16.h>
 25
     // Alphanumeric LCD functions
 26
    #include <alcd.h>
 27
    #include <stdio.h>
 28
 29
     // Declare your global variables here
□ void main (void)
₽ {
 // Declare your local variables here
char scr[20];
              // CHATACCETS/IIIE. IO
   lcd init(16);
71
   lcd putchar('Z');
72
   sprintf(scr, "\r\n data=%d", 100);
73
   lcd puts(scr);
74
75
76
   while (1)
78 白
79
          // Place your code here
80
81
82
   }
```



تغییر دادن پورت یا بیت های پورتی که ال سی دی بش وصل شده بعد از ساخت پروژه:




Keypad



شكل 4-4؛ ساختار صفحه كليد ماتريسي استفاده شده در برد آموزشي


Keypad شامل ۱۶ تا کلید پوش باتن است. که شامل ۴ تا ردیف و ۴ تا ستون است.



ردیف ها که از مقاومت های R1 تا R4 هستند => به بیت های 4 تا 7 از پورت B وصل شده اند. ستون ها از مقاومت های R5 تا R8 هستند => به بیت های 0 تا 3 از پورت B وصل شده اند.

ردیف ها به صورت خروجی => عدد یک را قرار میدیم.

ستون ها به صورت ورودی => تا زمانی که کلیدی فشرده نشه => ستون ها یا ورودی ها، صفر هستند.




اگه کلیدی که دورش دایره کشیده را فشار بدیم => توی ماتریسی که داریم میریم شماره خانه ی ۹ را میبینیم که مقدارش چیه

پوش باتن در ردیف ۳ و ستون ۳ از راست فشرده شده

شان داده شده، نکاشت می کند.

```
char data_key[]={
'7','8','9','a',
'4','5','6','b',
'1','2','3','c',
'*','0','#','d\};
```

مثلا اگه کلیدی در موقعیت ۱۵م فشرده شد => کاراکتر d نمایش داده میشود.



قبل از اجرای زیربرنامه ی keypad


باید ۱. پورت هایی که به کی پد متصل هستند را به عنوان خروجی درنظر بگیریم.

۲. یک مقداردهی اولیه کنیم


یعنی ۴ بیت کم ارزش که ورودی است را صفر بگذاریم و ۴ بیت پرارزش که خروجی است را یک بگذاریم.

```
char keypad2 (void)
                             متناسب با یک کردن هرکدام از
                             ردیف ها، داده ای را روی پورت
    char key=100;
    for (r=0;r<4;r++)
                             قرار میده
    PORTB=row[r]; //row= 0x10,0x20,0x40,0x80
                   0001 0000 , 0010 0000 , 0100 0000 , 1000 0000
    c = 20;
    delay ms(10);
                                  شناسایی ستون
    if (PINB.0==1) c=0;
    if (PINB.1==1) c=1;
    if (PINB.2==1) c=2;
                                         برای ردیف ها، با ۴ بیت برارزش
    if (PINB.3==1) c=3;
                                         کار میکنه و هر ردیف، یه بیت از
                                         بیت های برارزش را تغییر میده.
         if (!(c==20)){
              key=(r*4)+c;
              PORTB=0xf0;
                                         صبر میکنه تا کلید رها بشه
              while (PINB.0==1)
              while (PINB.1==1)
              while (PINB.2==1)
              while (PINB.3==1)
                                             ردیف را در ۴ ضرب به علاوه ی
      PORTB=0xf0;
                                             شماره ی ستون میکنه تا
                                             موقعیت کلید فشرده شده را
    return key;
                                             سيو کنه
}
```


این برنامه ، کلید را برگشت میزنه که کلید همان موقعیت پیدا شده است بعدش از ماتریسی که در برنامه داریم، داده ی مورد نظر را پیدا میکنیم.



با این نوع نوشتن برنامه، میکروپروسسر همه ی وقتش را روی اسکن این صفحه کلید (keypad) میکنه و نمیتونه کار دیگه ای کنار این انجام بده => داره از روش pulling استفاده میکنه و منتظر است که کاربر یه پوش باتن را از صفحه فشار بده. یه راه بهتر هست که بشه بهتر از قابلیت های میکرو استفاده کرد و اون استفاده از وقفه هاست.



فعال کردن وقفه های خارجی



تنظیمات مربوط به LCD را هم انجام میدیم و بعدش فایل را ذخیره میکنیم.

زیربرنامه ی مربوط به interrupt1

```
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)

{
// Place your code here
}
```

مقداردهی وقفه های خارجی

```
// External Interrupt(s) initialization
// INTO: Off
// INT1: On
// INT1 Mode: Rising Edge
// INT2: Off
GICR|=(1<<INT1) | (0<<INT0) | (0<<INT2);
MCUCR=(1<<ISC11) | (1<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
MCUCSR=(0<<ISC2);
GIFR=(1<<INTF1) | (0<<INTF0) | [ (0<<INTF2);</pre>
```

فعال شدن وقفه ي جهاني

```
// Global enable interrupts
#asm("sei")
```

برای راه اندازی این وقفهها ۴ رجیستر در فضای SFR تعبیه شده است که عبارتاند از: MCUCR , GIFR , GICR و MCUCSM. نکته: رجیسترهای نام برده دارای بیتهای غیر مرتبط با وقفه خارجی نیز هستند که ما در این آموزش با آنها کاری نداریم.

(General Interrupt Control Register) GICR رجیستر

برای فعالسازی هرکدام از وقفههای ۱،۰ یا ۲ باید از این رجیستر استفاده کرد.

	7	6	5	4	3	2	1	0	
Î	INT1	INT0	INT2	-	-	-	IVSEL	IVCE	GICR
	RW	R/W	R/W	R	R	R	R/W	R/W	-

در انتهای این رجیستر سه بیت ۱NT۱ , INT۰ و INT۲ قرار دارند که با یک کردن هرکدام از آنها وقفه مربوط فعال میشود. البته باید دقت کرد که بیت وقفه عمومی قبل تر راجب آن توضیح دادیم هم فعال باشد.

(General Interrupt Flag Register) GIFR رجیستر

هرگاه وقفه خارجی رخ دهد، بیت متناظر با آن وقفه یک شده و CPU از این طریق متوجه رخ دادن وقفه میشود.

7	6	5	4	3	2	1	0	_
INTF1	INTF0	INTF2	-	-	-	-	-	GIFR
R/W	R/W	R/W	R	R	R	R	R	

همانطور که در شکل بالا میبینید، سه بیت ۱NTF۱ , INTF۰ و INTF۱ که به آنها بیتهای Flag یا پرچم نیز گفته میشود، با رخ دادن وقفه ۱ شده و CPU را مطلع میسازند. سپس CPU عملیات تعیین شده را انجام داده و در پایان به صورت اتوماتیک، همان بیت را ۰ میکند.

رجيستر MCUCR (MCU Control Register)

این رجیستر نحوه چگونگی رخ دادن وقفه را معلوم میکند. مثلا وقفه با لبه بالارونده باشد یا لبه پایین رونده و

	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	SM2	SE	SM1	SM0	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	MCUCR
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	

7	6	. 5	4	. 3	. 2	1	. 0	_
SM2	SE	SM1	SM0	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	MCUCR
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	ý.

۴ بیت کم ارزش این رجیستر متعلق به وقفههای خارجی ۰ و ۱ هستند. برای تنظیم این ۴ بیت به شکل زیر توجه کنید.

ISC11	ISC10	Description
0	0	The low level of INT1 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT1 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT1 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT1 generates an interrupt request.

ISC01	ISC00	Description
0	0	The low level of INT0 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT0 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT0 generates an interrupt request.

دو بیت اول مربوط به وقفه شماره ۰ و دو بیت دوم مربوط به وقفه شماره ۱ است. هرکدام چهار حالت می توانند داشته باشند:

- ۱. اگر ٥٠ مقداردهی شوند، سطح ٥ منطقی باعث ایجاد وقفه میشود.
- ۲. اگر ۱۰ مقداردهی شوند، هر دو لبهی پایین رونده و بالارونده باعث ایجاد وقفه میشود.
 - ۳. اگر ۱۰ مقداردهی شوند، لبه پایین رونده وقفه ایجاد میکند.
 - ۴. اگر ۱۱ مقداردهی شوند، لبه بالا رونده وقفه ایجاد میکند.

رجيستر MCUCSR (MCUCSR) MCUCSR رجيستر

همانند رجیستر MCUCR است. با این تفاوت که نحوه رخ دادن وقفه خارجی ۲ را تنظیم میکند.

	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	JTD	ISC2	-	JTRF	WDRF	BORF	EXTRF	PORF	MCUCSR
	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	_

وقفه شماره ۲ تنها یک بیت تنظیم به نام ISC۲ دارد. اگر این بیت ۰ شود، وقفه بصورت پایین رونده و اگر ۱ شود وقفه بصورت بالارونده عمل میکند. نکته: توصیه میشود رجیستر MCUCR و MCUCSR قبل از GIFR و GIFR مقداردهی شود.

```
GICR|=(1<<INT1) | (1<<INT0) | (1<<INT2);

MCUCR=(1<<ISC11) | (1<<ISC10) | (1<<ISC01) | (1<<ISC00);

MCUCSR=(1<<ISC2);

GIFR=(1<<INTF1) | (1<<INTF0) | (1<<INTF2);
```

مثلا اگه وقفه ها اینطوری مقداردهی شوند: رجیستر General Interrupt Control Register) GICR) برای فعال کردن وقفه های خارجی است => با یک کردن هرکدام، وقفه ی موردنظر فعال میشود => در این مثال همه ی وقفه ها فعال میشوند.

رجيستر MCUCR

نحوه ی چگونگی رخ دادن وقفه برای وقفه های 0,1 ISC00,ISC01 برای وقفه ی صفر، با لبه ی الارونده ی کلاک (بیت ۱)، فعال میشود.

بیت های ISC10,ISC11 برای وقفه ی یک به کار میروند => چون هردو یک هستند یعنی وقفه ی صفر، با لبه ی بالارونده ی کلاک(بیت ۱)، فعال میشود.

رجيستر MCUCSR

نحوه رخ دادن وقفه خارجی 2 را تنظیم می کند. وقفه شماره 2 تنها یک بیت تنظیم به نام ISC2 دارد. اگر این بیت 0 شود، وقفه بصورت پایین رونده و اگر 1 شود وقفه بصورت بالارونده عمل می کند.

رجیستر (General Interrupt Flag Register) GIFR

هرگاه وقفه خارجی رخ دهد، بیت متناظر با آن وقفه یک شده و CPU از این طریق متوجه رخ دادن وقفه می شود.