9 جلسه نهم ارتباط سريال SPI


9.1 مدف

در این جلسه نحوه برقراری ارتباط سریال SPI بررسی می گردد.

9.2 مقدمه

ارتباط سریال SPI مانند شکل 9-1 یک پروتکل ارتباط سریال سنکرون با سرعت بالا بوده که میتواند برای برقراری ارتباط بین ریزپردازندههای AVR و وسایل جانبی متفاوت به کار رود. ویژگیهای اصلی این ارتباط به صورت زیر میباشد:

- ارسال داده به صورت سنکرون دو طرفه (Full-Duplex)
 - حالتهای کاری slave و master
 - پرچم پایان ارسال و فعال شدن وقفه
 - امکان دو برابر کردن سرعت ارسال



Pin Name	Description			
MOSI	Master Out Slave In			
MISO	Master In Slave Out			
SCK	Synchronous Clock			
SS	Slave Select (active Low)			
CS	Chip Select (active low)			
SI	Slave In			
SO	Slave Out			


Typical SPI Master and SPI Slave Device Connection

شكل 9-1 : نمايي از ارتباط SPI

ارتباط SPI از سمت دستگاه Master شروع و به سمت دستگاه Slave ختم می گردد. دستگاه MOSI وظیفه ی MOSI و انتخاب دستگاه مورد نظر Slave را با استفاده از پایه SSn بر عهده دارد. دو پایه ی MOSI و انتخاب دستگاه مورد نظر Slave را با استفاده از پایه MSS بر عهده دارد. دو پایه ی MASTER و MISO هم برای انتقال داده در دو جهت مختلف استفاده می گردد. بعد از انتقال کامل داده توسط MASTER، پالس ساعت SPI قطع، پرچم وقفه پایان ارسال داده (SPIF) برابر با یک شده و برنامه وقفه اجرا می گردد.

اساس کارSPI مانند شکل 9-2 بر پایه دو ثبات میباشد که پس از برقراری اتصال بین دو دستگاه، با هر پالس ساعت، یک بیت از ثبات فرستنده خارج شده و به ثبات گیرنده وارد می شود. لذا دو ثبات Λ بیتی در SLAVE با SLAVE را می توان به عنوان یک ثبات چرخشی ۱۶ بیتی در نظر گرفت. زمانی که داده ای از SLAVE به SLAVE و کلید کنید و داده ای از کلید کارد می توان به عنوان یک ثبات چرخشی ۱۶ بیتی در نظر گرفت. زمانی که داده ای از SLAVE با هر پالس


ارسال می شود، در همان حال و در جهت مخالف، دادهای از SLAVE به MASTER انتقال می یابد. به این صورت در طول هشت پالس ساعت SPI، دادههای MASTER و SLAVE به صورت کامل با یکدیگر عوض می شوند.



شكل 9-2: نحوه انتقال اطلاعات در ارتباط SPI

بر همین اساس ارتباط SPI یک ارتباط Full Duplex محسوب می گردد که به صورت همزمان توانایی ارسال و دریافت داده را دارد. زمانی که MASTER بخواهد از SLAVE داده دریافت کند، SLAVE باید یک بایت داده بر روی ثبات قرار دهد و بعد از 8 پالس ساعت، MASTER ضمن ارسال یک داده ی 8 بیتی از سمت خودش، داده کرد.

همچنین مانند شکل 9-3 امکان اتصال چندین ماژول در یک ارتباط SPI به طور همزمان وجود دارد که برای هر کدام می توان از یک خط SSn جداگانه استفاده کرد.



Typical SPI Master with Multiple SPI Slave Device Connection


شكل 9-3: اتصال چند ماژول به SPI

9.3 ثباتهای **SPI**

واحد SPI دارای سه ثبات میباشد که در ادامه شرح داده شدهاند.

9.3.1 ثبات (SPI Data Register)

نوشتن در این ثبات پروسهی ارسال داده را فعال مینماید. همچنین بعد از اتمام ارسال، محتوای این ثبات دربرگیرنده محتوای ثبات گیرنده طی فرآیند شیفت دادهها خواهد بود.



9.3.2 ثبات (SPI Status Register) ثبات

این ثبات که در شکل 9-5 نشان داده شده است، وضعیت ارتباط SPI را نشان می دهد.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	SPIF	WCOL	_	=	-	-	1	SPI2X	SPSR
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

شكل 9-5: ساختار ثبات SPSR

بیت 7 (SPI Interrupt Flag: وقتی پروسهی تبادل داده تمام شد، در صورتی که وقفهی SPI فعال شده باشد، این بیت برابر با یک میشود و پس از اجرای زیربرنامه وقفه یا خواندن ثبات داده، مقدار آن صفر می گردد.

بیت 6 (Write COLision flag): اگر در طول پروسه تبادل داده، در ثبات داده مقدار جدیدی نوشته شود این بیت یک می گردد. پس از خواندن ثبات داده یا ثبات SPSR هم مقدار آن صفر می گردد.

بیت صفر (SPI2X (Double SPI Speed Bit): با نوشتن یک در این بیت، فرکانس پالس ساعت در حالت Master دو برابر می شود.

9.3.3 ثبات (SPI Control Register) ثبات

این ثبات که در شکل 9-6 نشان داده شده است، کنترل ارتباط SPI را بر عهده دارد.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	SPIE	SPE	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR1	SPR0	SPCR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Sì	ختار ثبات PCR	شكل 9-6: سا				

بيت 7 (SPI (SPI Interrupt Enable) وقفهي SPI را فعال مي كند.

بيت 6 (SPI Enable) واحد SPI را فعال مىنمايد.

بیت 5 (DORD (Data Order): اگر یک باشد بیت LSB و اگر صفر باشد بیت MSB از ثبات داده ارسال می گردد.

بیت 4 (MSTR (Master/Slave Select): نوشتن یک در این بیت حالت عملکرد Master و نوشتن صفر در آن حالت :MSTR (Master/Slave Select) را فعال می کند. اگر پایه SSn در حالت Master به ورودی تبدیل شود و سطح منطقی صفر به آن اعمال گردد، سیستم از حالت Master خارج شده و SPIF در SPSR برابر با یک می شود.

بیت 3 (CPOL (Clock Polarity): اگر یک باشد پالس ساعت در حالت بیکاری سطح یک را دارد و در غیر این صورت دارای سطح صفر است.

بیت 2 (CPHA (Clock Phase: اگر صفر باشد نمونهبرداری <mark>در لبهی بالارونده و</mark> در غیر این صورت نمونهبرداری در لبهی پایین رونده پالس ساعت رخ میدهد.

بیتهای 1 و صفر (SPI Clock Rate Select 1 and 0) بیتهای (SPR1, SPR0 (SPI Clock Rate Select 1 and 0) بیتهای از پالس ساعت ریز پردازنده انتخاب مینماید.

9.4 پیکربندی SPI در 9.4

برای پیکربندی واحد SPI مطابق شکل 9-7 از CodeWizard استفاده می شود. دو دستگاه فرستنده و گیرنده در دو حالت کاری متفاوت Master و Slave پیکربندی می گردند. اما سایر پارامترها شامل مد کاری، تعیین نمونهبرداری در لبه بالا رونده و یا پایین رونده پالس ساعت، تقدم سطح صفر یا یک در پالس ساعت و ترتیب دادهها یکسان در نظر گرفته می شوند.

File> new project>

via code wizard

select: Serial Peripheral Interface

SPI	Settings			SPI Settings	
1 3 4	SPI Enabled Clock Rate x2	SPI Interrupt	2	SPI Enabled	SPI Interrupt
7	Clock Phase Cycle Start Cycle Half	SPI Clock Rate 2000.000 kHz 500.000 kHz	5	Clock Phase Cycle Start Cycle Half	Mode 0
	Clock Polarity Low High	125.000 kHz	,	Clock Polarity Low High	
6	SPI Type Slave Master	Data Order MSB First LSB First	7	SPI Type Slave Master	Data Order ● MSB First ○ LSB First
سطح پالس ساعت، وضعیت	به نمونه برداری و تقدم	انتخاب میشود. با انتخاب ل	2: فعال شدن 4: حالت SPI SPI نيز تنظيم	ی Master	1: فعال شدن SPI3: دو برابر شدن پالس ساعت5: انتخاب پالس ساعت در حالد
		ا کی ر بب داده در ارسال			6: انتخاب Master/Slave

همچنین بایستی وضعیت پایههای ورودی و خروجی نیز طبق جدول 9-1 تعیین گردد.

جدول 9-1: پیکربندی پایههای SPI

شكل 9-7: تنظيمات SPI

Pin	Master SPI(I/O)	Slave SPI(I/O)
MOSI	Output	Input
MISO	Input	Output
SCK	Output	Input
SS	Output	Input

9.5 سناريوهاي مختلف ارتباط 9.5

پیش از معرفی سناریوهای متفاوت، ابتدا عملکرد ریزپردازنده در یک ارتباط SPI شرح داده می شود. در حالت Master

• Master داده را در ثبات SPDR مینویسد و بلافاصله ارسال داده شروع میشود.

• طی 8 پالس ساعت و با تکرار فرایند شیفت، داده برای Slave ارسال می گردد. پس از آن SCK متوقف و پرچم SPIF یک می گردد.

در حالت Slave

- تا وقتی که سیگنال SSn دارای سطح یک است، Slave در حالت IDLE میباشد.
- با تغییر SSn به مقدار صفر، Slave فعال می شود و دادههای موجود در ثبات SPDR با هر پالس ساعت دریافتی از Master شیفت پیدا می کند.
 - وقتی یک بایت کامل شیفت داده شد، پرچم SPIF یک میشود.

عملکرد پایهی SSn در حالت Master

- در این حالت، پایهی SSn به عنوان پایه I/O در نظر گرفته می شود.
- هنگامی که Master بخواهد Slave را فعال کند این پایه به عنوان خروجی در نظر گرفته می شود.
 - اگر در حالت Master این پایه ورودی باشد، بایستی در سطح یک منطقی قرار گیرد.
- اگر در حالت Master این پایه ورودی باشد و توسط مدار خارجی به سطح صفر تغییر کند، SPI متوجه می شود که یک Master دیگر گذرگاه SPI را در اختیار گرفته و قصد دارد با این ریزپردازنده ارتباط برقرار نماید.
 - در این حالت بیت MSTR در ثبات SPCR صفر می گردد و ریزپردازنده به حالت Slave تغییر می یابد.

عملکرد پایهی SSn در حالت Slave

- در حالت Slave، این پایه همواره به عنوان ورودی در نظر گرفته می شود.
 - وقتی به سطح صفر تغییر می کند SPI فعال می شود.
- وقتی به سطح یک تغییر می کند SPI بازنشانی (Reset) می گردد و دیگر پیامی دریافت نمی کند.

با توجه به نوع ماژولهای شرکت یافته در ارتباط، سناریوهای مختلفی را میتوان برای یک ارتباط SPI در نظر گرفت. مهمترین این سناریوها شامل ارتباط دو ریزپردازنده و یا ارتباط ریزپردازنده با ماژولهای دیگر مانند حافظه خارجی، مدلهای A/D و غیره می باشد.

در ارتباط دو ریزپردازنده از طریق SPI که عموماً حالت ساده تری می باشد، می توان برنامه های دو سمت ارتباط را به دلخواه توسعه داد و تنها کافی است زمان بندی دو سمت با یکدیگر سازگاری داشته باشند. یعنی زمانی که یک طرف قصد ارسال داده دارد، طرف دیگر آمادگی پذیرش آن را داشته باشد.

اما در ارتباط ریزپردازنده با ماژولهای دیگر که در حالت Slave فعال خواهند شد، لازم است برگههای راهنمای قطعه مورد نظر به دقت بررسی گردد، زیرا معمولاً هر ماژول ترتیب خاصی را برای ارسال و دریافت در نظر می گیرد و در جزییاتی مانند فضای آدرس دهی، تعداد بایتها و غیره منحصر به فرد خواهد بود. به عنوان مثال در ارتباط با حافظه M950x، قبل از هر گونه نوشتن، غیر فعال کردن نوشتن، خواندن ثبات وضعیت حافظه، خواندن ثبات وضعیت نوشتن، خواندن و نوشتن در حافظه، خواندن و نوشتن در صفحهای خاص از حافظه لازم است که همه این موارد باید در قالب خاصی صورت پذیرد. بناراین لازمهی برقراری ارتباط صحیح، بررسی دقیق برگههای راهنمای تراشهی حافظه می باشد.

9.6 برنامههای کاربردی

اگر وقفه فعال نباشد می توان از توابع موجود در فایل سرآیند spi.h استفاده نمود که نمونه آن برای دستگاه 2-9 نشان داده شده است. Master در برنامه 9-1 و برای دستگاه Slave

```
// Master Program
         #include <mega16.h>
         #include <alcd.h>
         #include <delay.h>
         #include <stdio.h>
برنامه 9-1
         #include <spi.h>
         void main(void)
             char count=0,data=0;
             char buffer[5];
         DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) |
         (0<<DDA1) | (0<<DDA0);
         // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
          PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) |
          (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
         DDRB=(1<<DDB7) | (0<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) |
          (0<<DDB1) (0<<DDB0);
          // State: Bit7=0 Bit6=T Bit5=0 Bit4=0 Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
          PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) |
          (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
         DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) |
          (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
```

```
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
         PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) |
         (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
         DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD3) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) |
         (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
         // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
         PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) |
         (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
         // SPI initialization
         // SPI Type: Master
         // SPI Clock Rate: 2000.000 kHz
         // SPI Clock Phase: Cycle Start
         // SPI Clock Polarity: Low
         // SPI Data Order: MSB First
         SPCR=(0<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (1<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) |
         (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
         SPSR=(0<<SPI2X);
             lcd_init(16);
             lcd_gotoxy(0,0);
             lcd_puts("M Send: ");
             lcd_gotoxy(0,1);
             lcd puts("M recieve: ");
         while (1)
                data=spi(count); //count:sending data: recieve
                 sprintf(buffer, "%d
                                      ", count);
                 lcd gotoxy(10,0);
                 lcd puts(buffer);
                 count++;
                 sprintf(buffer, "%d ", data);
                 lcd gotoxy(10,1);
                 lcd puts(buffer);
                 delay_ms(500);
                 ********************
         //Slave Program
         #include <mega16.h>
         #include <alcd.h>
برنامه 9-2
         #include <delay.h>
         #include <stdio.h>
         #include <spi.h>
         void main(void)
```

```
char count=0,data=0;
    char buffer[5];
DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) |
(0<<DDA1) | (0<<DDA0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) |
(0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
DDRB=(0<<DDB7) | (1<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) |
(0<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit7=T Bit6=0 Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) |
(0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC3) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) |
(0<<DDC1) | (0<<DDC0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) |
(0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) |
(0<<DDD1) | (0<<DDD0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) |
(0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// SPI initialization
// SPI Type: Slave
// SPI Clock Rate: 2000.000 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Start
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
SPCR=(0<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) |
(0<<SPR1) | (0<<SPR0);
SPSR= (0<<SPI2X);
    lcd_init(16);
    lcd gotoxy(0,0);
    lcd puts("S Send: ");
    lcd_gotoxy(0,1);
   lcd puts("S recieve: ");
while (1)
        data=spi(count); //count:sending data: recieve
        sprintf(buffer, "%d ", count);
        lcd gotoxy(10,0);
        lcd puts(buffer);
        count=count+2;
        sprintf(buffer, "%d
                             ", data);
        lcd gotoxy(10,1);
        lcd_puts(buffer);
```

```
delay_ms(500);
}
```

در برنامههای فوق با فراخوانی تابع ()spi میتوان یک بایت را از طریق سرکشی بر روی گذرگاه SPI ارسال نمود و به صورت همزمان بایت دیگری را دریافت کرد. ولی نکته مهم در ارسال داده، تشخیص ابتدا و انتهای بستهی داده است که چگونه آنها را بفرستد و پردازش نماید. یک روش مطمئن برای انجام این کار، تبدیل دادهها به کاراکترهای معادل و ارسال رشتههای کاراکتری روی گذرگاه SPI میباشد. برای ارسال و دریافت کاراکتر، دو تابع ()putchar و putchar و ارسال رشتههای کاراکتری روی گذرگاه این کار، از آن جایی که توابع printf و puts و puts از این توابع استفاده می کنند، نحوه عملکرد آنها نیز تغییر می یابد.

در <mark>ب</mark>رنامه 9-4 و برنامه 9-5 نمونه برنامهای برای بخشSPI با استفاده از تعریف مجدد دستورات Getchar و putchar آمده است.

```
/*master program*/
#include <mega16.h>
#include <spi.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
#pragma used+
    void putchar(char c)
    {
        spi(c);
```

```
#pragma used-
            #define ALTERNATE GETCHAR
            #pragma used+
               char getchar(void)
 برنامه 9-4
                   return spi(0);
           #pragma used-
           void main(void)
           char count=0;
           char str[20];
           DDRC=0x00; //as input
           PORTC=0x00;
           DDRB=0xB0; // SSn, SCK, MOSI as output
           PORTB = 0x00;
           // SPI initialization: Master
           // sck : 500.000 kHz
           // SPI Clock Phase: Cycle Start;
           //SPI Clock Polarity: Low ;
           //SPI Data Order: MSB First
           SPCR=(0<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (1<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA)
            (0<<SPR1) | (1<<SPR0);
           SPSR=(0<<SPI2X);
           memset(str, '\0', sizeof str);
           while (1)
                 delay_ms(500);
                 sprintf(str, "count=%3d \n", count);
                 count=count+5;
                 if (count>127) count=0;
                 puts(str);
                 }
            }
بنامه /* slave program*/
5-9 #include <mega16.h>
      #include <spi.h>
      #include <alcd.h>
      #include <delay.h>
      #include <stdio.h>
      #include <string.h>
      #define _ALTERNATE_PUTCHAR_
      #pragma used+
```

```
void putchar(char c)
         spi(c);
#pragma used-
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
    char getchar(void)
       return spi(0);
#pragma used-
void main(void)
// Declare your local variables here
char scr[30];
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
Bit0=In
DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2)
(0<<DDA1) (0<<DDA0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3)
(0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=Out Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
Bit0=In
DDRB=(0<<DDB7) | (1<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2)
(0<<DDB1) (0<<DDB0);
// State: Bit7=T Bit6=0 Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3)
(0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
// Port C initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
Bit0=In
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2)
(0<<DDC1) (0<<DDC0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3)
(0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// Port D initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2)
(0<<DDD1) (0<<DDD0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3)
(0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
```

در حالتی که از وقفه استفاده می گردد می توان با نوشتن و یا خواندن ثبات SPDR، داده ی مورد نظر را ارسال و یا دریافت نمود. در برنامه 9-6 و برنامه 9-7 به ترتیب نمونه کدهای توسعه داده شده برای دستگاههای Master و Slave نشان داده شده است.

```
/* Master program */
              #include <mega16.h>
              #include <delay.h>
              #include <alcd.h>
              #include <stdio.h>
برنامه 9-6
              // SPI interrupt service routine
              interrupt [SPI STC] void spi isr(void)
              unsigned char data;
               char buffer2[5];
              data=SPDR;
              sprintf(buffer2, "%3d",data);
              lcd gotoxy(12,1);
              lcd puts(buffer2);
              void main(void)
                  char count=0;
                  char buffer[5];
```

```
DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2)
(0<<DDA1) (0<<DDA0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3)
(0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
DDRB=(1<<DDB7) | (0<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2)
(0<<DDB1) (0<<DDB0);
// State: Bit7=0 Bit6=T Bit5=0 Bit4=0 Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3)
(0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2)
(0<<DDC1) (0<<DDC0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3)
| (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2)
(0<<DDD1) | (0<<DDD0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3)
(0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 2000.000 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Start
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
{\tt SPCR=(1<<SPIE) \ | \ (0<<DORD) \ | \ (1<<MSTR) \ | \ (0<<CPOL) \ | \ (0<<CPHA)}
| (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
SPSR=(0<<SPI2X);
// Clear the SPI interrupt flag
#asm
    in
        r30,spsr
    in
        r30, spdr
#endasm
    lcd_init(16);
    lcd gotoxy(0,0);
    lcd_puts("M Send: ");
    lcd gotoxy(0,1);
    lcd_puts("M recieve: ");
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
       SPDR=count;
```

```
sprintf(buffer, "%3d", count);
                     lcd_gotoxy(10,0);
                     lcd_puts(buffer);
                     count++;
                     if (count>127) count=0;
                     delay ms(1000);
              }
برنامه 9-7
             /* Slave Program*/
             #include <mega16.h>
             #include <delay.h>
             #include <alcd.h>
             #include <stdio.h>
             // SPI interrupt service routine
             interrupt [SPI_STC] void spi_isr(void)
             unsigned char data;
             static char count=0;
             char buffer[5];
             data=SPDR;
             SPDR=count;
             sprintf(buffer, "%3d",data);
             lcd_gotoxy(12,1);
             lcd puts(buffer);
             sprintf(buffer, "%3d", count);
             lcd gotoxy(10,0);
             lcd puts(buffer);
             count=count+3;
             if(count>127)count=0;
             void main(void)
             DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2)
              (0<<DDA1) (0<<DDA0);
             // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
             PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3)
             | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
             DDRB=(0<<DDB7) | (1<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2)
             (0<<DDB1) (0<<DDB0);
             // State: Bit7=T Bit6=0 Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
```

```
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3)
| (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2)
(0<<DDC1) (0<<DDC0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3)
(0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2)
(0<<DDD1) (0<<DDD0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3)
(0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// SPI initialization
// SPI Type: Slave
// SPI Clock Rate: 2000.000 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Start
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
SPCR=(1<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA)
| (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
SPSR=(0<<SPI2X);
SPDR=0;
// Clear the SPI interrupt flag
#asm
        r30,spsr
    in
    in
        r30,spdr
#endasm
    lcd init(16);
    lcd gotoxy(0,0);
    lcd puts("S Send: ");
    lcd gotoxy(0,1);
    lcd_puts("S recieve: ");
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1);
}
```

درصورتی که وقفه فعال نشده باشد، می توان بدون استفاده از Code Wizard و فایل سرآیند spi.h و به کمک توابعی که در قالب فایلهای جانبی به پروژه اضافه می گردند، برای پیکربندی و تبادل داده SPI اقدام نمود. تنظیمات LCD را هم می توان از طریق Project/Configure/C compiler/libraries/ Alphanumeric LCD(alcd.h) ویرایش نمود. در برنامه 8-9 نمونه فایل سرآیند آمده است.

/* Disable speed doubler */

```
#ifndef SPI_H_files_H_
      #define SPI H files H
      #include <io.h>
                               /* Include AVR std. library file */
      #define MOSI 5
                               /* Define SPI bus pins */
      #define MISO 6
      #define SCK 7
      #define SS 4
      برنامه 9-8
      void SPI Slave Init();
                              /* SPI Initialize function */
      char SPI Slave Receive();
                               /* SPI Receive data function */
      #endif
                      دربرنامه 9-9 پیادهسازی مربوط به توابع فوق قابل مشاهده است.
      #include "SPI H files.h"
      void SPI Slave Init()
                                    /* SPI Initialize function */
        DDRB &= ~((1<<MOSI) | (1<<SCK) | (1<<SS));
برنامه 9-9
                     /* Make MOSI, SCK, SS pin direction as input pins */
        DDRB |= (1<<MISO);
                        /* Make MISO pin as output pin */
        SPCR = (1 << SPE);
                                 /* Enable SPI in slave mode */
      return(SPDR);
                                    /* return received data */
      char SPI Slave Receive()
                                 /* SPI Receive data function */
        /* return received data */
        return(SPDR);
      void SPI Master Init()
                                  /* SPI Initialize function */
        DDRB |= (1<<MOSI) | (1<<SCK) | (1<<SS);
                  /* Make MOSI, SCK, 0th pin direction as output pins */
          DDRB &= \sim (1 << MISO); /* Make MISO pin as input pin */
          PORTB = (1 << SS);
                    /* Disable slave initially by making high on SS pin*/
          SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR0);
          /* Enable SPI, Enable in master mode, with Fosc/16 SCK frequency */
```

SPSR &= ~(1<<SPI2X);

```
void SPI_Master_Write(char data)
                             /* SPI write data function */
     char flush buffer;
     SPDR = data;
                            /* Write data to SPI data register */
     while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
                             /* Wait till transmission complete */
                                       /* Flush received data */
     flush_buffer = SPDR;
/* Note: SPIF flag is cleared by first reading SPSR (with SPIF set) and then
accessing SPDR hence flush buffer used here to access SPDR after SPSR read */
/* SPI read data function */
char SPI Master Read()
     SPDR = 0xFF;
     \label{eq:while(!(SPSR & (1<<SPIF)));} /* \mbox{Wait till reception complete */}
                                      /* return received data */
     return(SPDR);
```

نمونه برنامه 9 که در آن از توابع پیادهسازی در بالا استفاده شده، در برنامه 9 آمده است. نمونه برنامه 9 نشان داده شده است.

```
/*Master Program*/
             #include <mega16.h>
             #include <alcd.h>
             #include <delay.h>
             #include <stdio.h>
برنامه 9-10
             #include "SPI_H_files.h"
             void main(void)
                  char count;
                 char buffer[5];
                  lcd init(16);
                  SPI Master Init();
                  lcd gotoxy(0,0);
                  lcd_puts("Master Device");
                  lcd_gotoxy(0,1);
                  lcd_puts("Sending: ");
                  SS Enable;
                  count = 0;
                  while (1)
                      SPI Master Write(count);
                      sprintf(buffer, "%d ", count);
                      lcd gotoxy(10,1);
                     lcd puts(buffer);
                     count++;
                      delay_ms(500);
                  }
```

```
}
           /* Slave program*/
           #include <mega16.h>
           #include <alcd.h>
           #include <delay.h>
           #include <stdio.h>
           #include "SPI_H_files.h"
برنامه 9-11
           void main(void)
                  char count;
                  char buffer[5];
                 lcd init(16);
                  SPI Slave Init();
               lcd gotoxy(0,0);
               lcd puts("Slave Device");
               lcd gotoxy(0,1);
               lcd_puts("Receive:");
                  while (1)
                        count = SPI Slave Receive();
                        sprintf(buffer, "%d ", count);
                        lcd_gotoxy(13,1);
                        lcd_puts(buffer);
                  }
           }
```

9.7 مقايسه ارتباط سريال UART و SPI

در این بخش روشهای ارتباط سریال UART و SPI با یکدیگر مقایسه شده اند و نقاط قوت و ضعف هر یک از آنها در کاربردهای مختلف تشریح گردیده است.

UART 9.7.1

در ارتباط UART، به دلیل این که ارتباط از نوع آسنکرون است، طرفین ارتباط باید از قبل بر سر یک نرخ انتقال داده ی مشخص توافق کنند. همچنین هر دو دستگاه باید پالس ساعتهایی نزدیک به همان نرخ انتقال داشته باشند. اختلاف زیاد بین نرخهای پالس ساعت در هر یک از دو سمت منجر به از دست رفتن داده می شود.

هم چنین در گاههای سریال آسنکرون نیاز به سختافزار جانبی مانند Max232 دارند. همچنین حداقل نیاز به یک بیت شروع و یک بیت پایان بخش درون هر بسته داده است، به این معنی که برای انتقال هر 8 بیت داده به زمانی معادل با انتقال 10 بیت داده نیاز است و این به شدت نرخ انتقال داده را پایین می آورد.

یک ایراد بنیادی دیگر در ارتباط آسنکرون این است که این نوع ارتباط صرفاً برای ارتباط بین دو دستگاه طراحی شده است.

نرخ تبادل داده نیز یک مشکل است. با این که از نظر تئوری محدودیتی در ارتباطات سریال آسنکرون وجود ندارد، بیشتر دستگاهای USART تنها از مجموعهای از نرخهای ثابت از پیش تعیین شده استفاده می کنند. بالاترین این نرخها معمولاً حدود 230400 بیت بر ثانیه است.

SPI 9.7.2


بزرگترین ایراد SPI تعداد پایههای مورد نیاز است. برقراری ارتباط SPI تنها بین یک زوج دستگاه Master بزرگترین ایراد SSn بین آن و دستگاه Slave دیگری هم به ارتباط اضافه شود، یک پایه SSn بین آن و دستگاه Master نیاز به 4 سیم دارد. هر دستگاه تعداد اتصالات پایهها، این پروتکل را در شرایطی که تعداد زیادی دستگاه Master خواهد شد. افزایش سریع تعداد اتصالات پایهها، این پروتکل را در شرایطی که تعداد زیادی دستگاه Master متصل شوند، پیادهسازی را غیر ممکن میکند. همچنین، تعداد زیاد اتصالات برای هر دستگاه، طراحی PCB را با چالش مواجه میکند.

ارتباط SPI فقط می تواند از یک Master و تعداد زیادی Slave پشتیبانی نماید و تعداد SPIها به ظرفیت دستگاههای متصل به گذرگاه و تعداد پایههای SSn بستگی دارد.

SPI برای ارتباطات Full-Duplex (ارسال و دریافت همزمان داده) با نرخ انتقال بالا مناسب است، زیرا از سرعتهایی بیشتراز 10MHz (نرخ داده 10 میلیون بیت بر ثانیه) در بعضی شرایط پشتیبانی می کند. سختافزار مورد استفاده در هر طرف هم معمولاً یک ثبات چرخشی ساده است، و عمده پروتکل به صورت نرم افزاری و با هزینه کم قابل پیادهسازی خواهد بود.

9.7.3 برنامههای اجرایی مبحث

سختافزار شکل 9-8 را در نظر بگیرید و برنامههای زیر را برای هر یک از دستگاههای Master و Slave بنویسید.



شكل 9-8: نمايي از سختافزار مبحث SPI

برنامههای Master

- 1- ریزپردازنده Master از طریق درگاه سریال، اطلاعاتی را از کاربر دریافت مینماید. این اطلاعات شامل نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی است. در ادامه این دادهها را از طریق SPI به Slave میفرستد. لازم است در زمان دریافت هر داده از کاربر، از پیامهای راهنمای مناسب نیز استفاده نمایید.
- 2- Master تغییرات پتانسیومتر را که از SPI دریافت نموده است همراه با پیام مناسب، روی درگاه سریال ارسال مینماید.

برنامههای Slave

- 1- ریزپردازنده Slave دادههایی که از طریق ارتباط SPI با Master دریافت کرده است را پس از تشخیص ابتدا و انتهای بسته، بر روی LCD نمایش میدهد.
 - 2- ریزپردازنده Slave، تغییرات پتانسیومتر را از طریق ارتباط SPI برای Master ارسال می کند.

برنامه کد ویژن (شامل تمام فایلها را) برای هریک از بندها توسعه داده و از فایلهای کمکی نیز استفاده نمایید. سپس این برنامهها را در محیط پروتئوس شبیهسازی نموده و پروژه کامل را ارسال نمایید.