


Session7 UART



نکته مهم:



فرمت ارسال اطلاعات




باس RXTx در وضعیت high قرار داره با دریافت بیت صفر که به عنوان start bit فرستاده میشه، منتظر دریافت اطلاعات میشه و ۸بیت داده را برداشت میکنه و درنهایت با بیت استاپ که یک منطقی است، میتوانه یه بایت داده را ارسال کنه.

UART دوتا بخش داره

- transmitter .\
 - receiver .Y
- که انتقال اطلاعات به دو روش میتوانه انجام بشه
 - pulling .\
 - interrupt . Y
 - 3 تا سناربو درباره ی UART خواهیم داشت:
- ۱. فرستنده و گیرنده هردو به صورت پولینگ باشند
- ۲. فرستنده در حالت پولینگ باشه و هروقت اطلاعاتی داره بفرسته و گیرنده در حالت اینتراپت باشه
 - ۳. هم فرستنده و هم گیرنده در حالت اینتراپت باشند.


سناريو ١



// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>


```
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<DR) | (0<<UPE) | (0<<UPE) | (0<<UPE) | (0<<UPE) | (0<<UPE) | (0<<TXC) | (0<<TXB8) | (0<<UPOL) ; UBRRH=0x00; UBRRL=0x33;
```

خروجي



سناريو٢

فعال کردن اینتراپت برای گیرنده: RX interrupt یک بافر براش درنظر گرفته میشه فرستنده به روش یولینگ: TX pulling




```
#define DATA REGISTER EMPTY (1<<UDRE)
 #define RX COMPLETE (1<<RXC)</pre>
                                   transmiter(TXD) => pulling
#define FRAMING ERROR (1<<FE)
                                   reciever (RXD) => interrupt
#define PARITY ERROR (1<<UPE)
#define DATA OVERRUN (1<<DOR)
                                           1.buffer size:8bits
                                           2.rx_buffer[8]
                                           3.rx_wr_index
// USART Receiver buffer
                                           4.rx_rd_index
 #define RX BUFFER SIZE 8
                                           5.rx counter
char rx buffer[RX BUFFER SIZE];
#if RX BUFFER SIZE <= 256
unsigned char rx wr index=0, rx rd index=0;
#else
unsigned int rx wr index=0, rx rd index=0;
#endif
#if RX BUFFER SIZE < 256
unsigned char rx counter=0;
unsigned int rx counter=0;
 #endif
```


- 1.buffer size:8bits
- 2.rx_buffer[8]
- 3.rx_wr_index
- 4.rx rd index
- 5.rx counter

```
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
  bit rx buffer overflow;
51
   // USART Receiver interrupt service routine
53
54 E interrupt [USART RXC] void usart rx isr(void)
                                    به کمک دستور
  char status, data;
56
                                    getchar()
  status=UCSRA;
57
                                    میشه محتویات بافر گیرنده را خواند
  |data=UDR;
  if ((status & (FRAMING ERROR | PARITY ERROR | DATA OVERRUN))==0)
60 🖨
      rx buffer[rx wr index++]=data;
61
  #if RX BUFFER SIZE == 256
62
     // special case for receiver buffer size=256
63
      if (++rx counter == 0) rx buffer overflow=1;
64
65
      if (rx wr index == RX BUFFER SIZE) rx wr index=0;
66
      if (++rx counter == RX BUFFER SIZE)
67
68 E
69
        rx counter=0;
        rx buffer overflow=1;
71
  #endif
72
73
     }
74 | | }
 #ifndef DEBUG TERMINAL IO
 // Get a character from the USART Receiver buffer
 #define ALTERNATE GETCHAR
 #pragma used+
char getchar(void)
∃|{
char data;
 while (rx counter==0);
 data=rx buffer[rx rd index++];
 #if RX BUFFER SIZE != 256
 if (rx rd index == RX BUFFER SIZE) rx rd index=0;
 #endif
 #asm("cli")
 --rx counter;
 #agm/"cai")
 return data;
 #pragma used-
 #endif
```

```
// USART Receiver interrupt service routine
□ interrupt [USART RXC] void usart rx isr(void)
申 {
 char status, data;
 status=UCSRA;
 data=UDR;
 if(data == 'y') printf("\r\n yes \r\n");
 else printf("\r\n no match with y \r\n");
```



سناریو ۳ فرستنده و گیرنده هردو از اینتراپت استفاده کنند.



ولی کدهای فرستنده یا TRX به شکل زیر میشه

```
// USART Transmitter buffer
 #define TX BUFFER SIZE 8
 char tx buffer[TX BUFFER SIZE];
 #if TX BUFFER SIZE <= 256
 unsigned char tx wr index=0, tx rd index=0;
 #else
 unsigned int tx wr index=0,tx rd index=0;
 #endif
 #if TX BUFFER SIZE < 256
 unsigned char tx counter=0;
 #else
 unsigned int tx counter=0;
 #endif
 // USART Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART TXC] void usart tx isr(void)
₽|{
 if (tx counter)
    --tx counter;
   UDR=tx_buffer[tx rd index++];
 #if TX BUFFER SIZE != 256
    if (tx rd index == TX BUFFER SIZE) tx rd index=0;
 #endif
    1}
```

اطلاعات برای ارسال روی رجیستر UDR قرار میگیرند تا به ترتیب ارسال شوند.

در UART اینطوری است که به محض اینکه اطلاعات روی رجیستر UDR قرار گرفت، فرایند ارسال شروع میشود و در حالت RX به محض اینکه وارد رجیستر UDR شد، بلافاصله اون داده را میخونه

```
// Write a character to the USART Transmitter buffer
 #define ALTERNATE PUTCHAR
#pragma used+
void putchar (char c)
 while (tx counter == TX BUFFER SIZE);
 #asm("cli")
 if (tx counter || ((UCSRA & DATA REGISTER EMPTY)==0))
   tx buffer[tx wr index++]=c;
 #if TX BUFFER SIZE != 256
    if (tx wr index == TX BUFFER SIZE) tx wr index=0;
 #endif
   ++tx counter;
 else
  UDR=c;
 #asm("sei")
 #pragma used-
 #endif
```

ظاهر استفاده از وقفه و استفاده نکردن از وقفه هیچی نیست و در ظاهر مثل هم هستند ولی اگه در حین اجرای برنامه به دستور ()getchar در حالت pulling برسیم، تمام پروسه های میکرو متوقف میشه تا یه دیتایی دریافت بشه که باعث هدررفتن منابع میکرو میشه. به کمک وقفه ها، هرجا که لازم باشه از بافرها داده ها را میخوانیم یا داخلشون مینویسیم. فرایند ارسال و دریافت داده به طور مستقل از فرایند های دیگه میکرو داره انجام میشه و میکرو میتوانه به کارهای دیگرش برسه. => هیچ تاخیری در روند اجرای برنامه ها ایجاد نمسه.

دستورات کاربردی برای uart

- The serial communication is realized using the Standard Input/Output Functions getchar, gets, scanf, putchar, puts and printf.
- · #include <stdio.h>
- For interrupt driven serial communication, CodeWizardAVR automatically redefines the basic getchar and putchar functions.

: tx_counter

که گفتیم اندیس، نشان دهنده ی تعداد کاراکترهایی است که ارسال نشده اند و توی بافر منتظر هستند که ارسال شوند.

