
Session6 analog to digital convertor




اتمگا۱۶، فقط یک واحد adc داره که میتونه ۱۳نکانال را سرویس دهی کنه که این ۱۸تاکانال از طریق یه مالتی پلکسر به سمت بخش adc هدایت میشوند یعنی در هرلحظه، ما فقط یکی از این کانال هارو میتوانیم به adc منتقل کنیم.


مقدار ۸ تاورودی را به کمک یک واحد مبدل adc میتوانیم بخوانیم. بعدش میتوانیم اطلاعات سنسور دما را روی Icd نمایش بدیم

تغذیه ی بخش adc متفاوت از تغذیه ی بخش دیجیتال است و دوتا پایه ی زیر را داریم براش.

AREF, AVCC

خصوصیات اصلی ADC: ۱. دقت اندازه گیری برحسب بیت که ۸بیت یا ۱۰ بیت است. حداقل ولتاژ قابل اندازه گیری را STEP SIZE میگویند. هرچه تعداد بیت مبدل بیشتر باشه استب سایز، کمتر میشه.





Resolution(step size) = $(\text{full scale} - \text{zero scale})/(2^n)$

تعداد بیت های نمونه برداری N = number of adc bit

Full scale = Vref or V+ max

دامنه ی مثبت سیگنال یا حداکثر دامنه ای که اندازه میگیره.

Zero scale = 0 or V- min

دریک سیگنال سینوسی، حداقل دامنه ی نوسان

Analog Vin adc = resolution * (ADC register)

محاسبه ی مقدار انالوگ یه سیگنالی که به adc متصل کردیم. بعدش میتوانیم این عدد را روی lcd نمایش بدیم.


هرچه تعداد بیت ها بیشتر باشه(n بزرگتر باشه) بازه های کوچکتری را میتوانیم اندازه بگیریم و باعث میشه اندازه گیری ما، دقیق تر بشه.

در انتخاب یک adc به دوتا چیز باید دقت کنیم:

۱. تعداد بیت های نمونه برداری

۲. فرکانسی که میتواند نمونه برداری ها را انجام بده و سیگنالی که قراره به adc متصل کنیم.

اگر بخاهیم استپ سایز های خیلی کوچکتر را اندازه بگیریم، باید سراغ مبدل هایی بریم که دارای n بیشتری هستند (تعداد بیت بیشتری دارند)



اگر فرکانس سیگنال ورودی خیلی زیاد باشه باید از adc هایی با سرعت بالاتر استفاده کنیم تا بتواند تغییرات سیگنال را برای ما شناسایی کنه.

استفاده از حالت ۱۰ بیتی بدون وقفه

```
// Voltage Reference: AVCC pin
 #define ADC VREF TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR))</pre>
  integer پس خروجی این تابع 🖒 ما از حالت 🗔 بیتی استفاده کردیم
                                                   چون میخاد په عدد ۱۶ بیتی
                                                   را برای ما برگشت بزنه
  // Read the AD conversion result
unsigned int read adc unsigned char adc input)
                                            انتخاب كانال موردنظر
 ADMUX=adc input | ADC VREF TYPE;
 // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
 delay us(10);
                                                           مېدل ۱۰ بېتى
 // Start the AD conversion
                                                           adc
 ADCSRA = (1 << ADSC);
                                                           بدون وقفه
 // Wait for the AD conversion to complete
 while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);</pre>
                                   به کمک این زبربرنامه میشه هرکدام از کانال های موردنظر در
 ADCSRA = (1 << ADIF);
 return ADCW;
                                   adc
                                   را خواند
      یک رجیستر ۱۶ بیتی است میلام ADC WORD:
```

```
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// ADC Auto Trigger Source: Free Running
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (1<<ADATE) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
SFIOR=(0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);</pre>
```

خواندن یکی از پورت ها و نمایش روی LCD


```
void main(void)

{
 int data;
```

خواندن کانال ۵

```
while (1)
{
    // Place your code here
    data = read_adc(5);
    //display data on LCL
}
```

استفاده از حالت۸ بیتی بدون وقفه



```
// Voltage Reference: AVCC pin
 #define ADC VREF TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1<<ADLAR))
    Read the 8 most significant bits
 // of the AD conversion result
 unsigned char read adc (unsigned char adc input)
 ADMUX=adc input | ADC VREF TYPE;
 // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
 delay us(10);
                                                                خروجی اینجا از نوع
 // Start the AD conversion
                                                                char
 ADCSRA = (1 << ADSC);
 // Wait for the AD conversion to complete
 while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);</pre>
                                              چون خروجی ۸ بیت است نیازی به استفاده از int نیست
 ADCSRA = (1 << ADIF);
return ADCH;
                   ۸ بیت پرارزش را برمیگردانه
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// ADC Auto Trigger Source: Free Running
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMUX=ADC VREF TYPE;
ADCSRA=(1<ADEN) | (0<ADSC) | (1<ADATE) | (0<ADIF) | (0<ADIE) | (0<ADPS2) | (1<ADPS1) | (1<ADPS0);
SFIOR=(0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
```

استفاده از حالت ۱۰ بیتی با وقفه



```
// Declare your global variables here
                                                     ارایه ۸تایی که تاییش int است
                                      اولین کانالی که خوانده میشه
 #define FIRST ADC INPUT 0
                                       اخربن کانالی که خوانده میشه
#define LAST ADC INPUT 7
 unsigned int adc data[LAST ADC INPUT-FIRST ADC INPUT+1];
 // Voltage Reference: AVCC pin
 #define ADC VREF TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR))
                                            اندازه ی ارایه به تعداد کانال هایی است که
                                            قراره خوانده شه
 // ADC interrupt service routine
 // with auto input scanning
interrupt [ADC INT] void adc isr(void)
                                              ما داریم به صورت ۱۰ بیتی
 static unsigned char input index=0;
                                         کار میکنیم پس تایپ ارایه nteger
// Read the AD conversion result
adc data[input index]=ADCW;
 // Select next ADC input
 if (++input index > (LAST ADC INPUT-FIRST ADC INPUT))
    input index=0;
 ADMUX=(FIRST ADC INPUT | ADC VREF TYPE) + input index;
 // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
 delay us(10);
 // Start the AD conversion
 ADCSRA = (1 << ADSC);
```

چه زمانی اینتراپت اتفاق میفتد؟

زمانی که فرایند نمونه برداری انجام شده باشه و داده ی موردنظر، داخل رجیستر قرار بگیره پس ما باید مقدار رجیستر را بخوانیم و داخل ارایه بریزیم.

پس هربار که نمونه برداری تمام شد وارد این زیربرنامه وقفه میشه و مقدار رجیستر را داخل ارایه میربزه.

پس در این ارایه، همیشه اخرین مقدار نمونه برداری شده را داریم.


چون داريم از اينتراپت ها استفاده ميكنيم => اينتراپت گلوبال هم بايد فعال باشه.

```
// Global enable interrupts
#asm("sei")
```


مبدل دیجیتال به انالوگ ADC

DAC0800

مبدل Λ بیتی که به میکرو میتوانیم متصل کنیم و عددی که توسط رجیستر ADC تهیه میشه را به DAC0800 ارسال کنیم و خروجی اون را روی خازن ببینیم.



شكل 7-14 DAC0800



اگه این دوتا پورت را (power بخش adc و انالوگ vref) تنظیم نکنیم و یه مقداری براش تعیین نکنیم، این مدار کار نمیکنه چرا؟

در میکرو کنترلرها، تغذیه ی بخش انالوگ و تغذیه ی بخش دیجیتال از هم جداست برای اینکه روی هم تاثیر نگذارند و باعث نشوند که نویز این دوتا روی هم اثر بگذاره => در اکثر میکرو کنترلرها برای بخش انالوگ یک تغذیه ی جداگانه ای را باید تهیه کنیم.