به نام خدا

گزارش آزمایش اول آزریزیردازنده

حدیث غفوری ۹۸۲۵۴۱۳

سوال ۱


الف- ساختار مقاومت pull-up كاربرد آن را مختصراً شرح دهيد.

اگر یکی از پایه های ریزپردازنده ورودی تعریف شده باشند ولی هیچ مقداری به آنها متصل نشده باشد و پین به GND یا VCCمتصل نباشد، مقدار دیجیتال این پین که توسط میکروکنترلر خوانده میشود تحت تاثیر نویز و وضعیت پایه های کناری و ... قرار میگیرد و به طور کلی مقدار خوانده شده قابل پیش بینی نیست. اصطلاحاً به این حالت، حالت شناور میگوییم .

در صورتی که بخواهیم وضعیت یک کلید را توسط این پین بخوانیم ، مشکل ذکر شده باعث میشود که در زمان باز بودن کلید مقدار دیجیتال خوانده شده قابل پیش بینی نباشد و هر دو مقدار صفر یا یک منطقی ممکن است خوانده شود.

بنابراین نمیتوان با خواندن مقدار پین ورودی ، وضعیت کلید را تشخیص داد.

برای رفع این مشکل میتوان از مقاومت pull up استفاده کرد که ساختار آن مطابق شکل زیر است که اگر کلید بسته باشد مقدار صفر و اگر باز باشد مقدار یک به ورودی اعمال میشود.



البته ريزپردازنده ها اصولا مقاومت بالاكش دروني دارند.

ب - انواع روشهاي اتصال كليد به ريزيردازنده را نام ببريد.

۱. فقط یک کلید و فعال کردن مقاومت های داخلی ریزیردازنده

۲. كليد با مقاومت بالاكش (pull up)

۳. کلید با مقاومت پایین کش (pull down)

ج - انواع روش هاي برنامه ريزي ريزپردازنده هاي AVR را نام ببريد.

۱ میتوان ریزیردازنده را ابتدا با پروگرامر برنامه ریزی کرد و سپس آن را روی بورد قرار داد.

۲.میتوان ریزپردازنده را به صورت onboard برنامه ریزی کرد یعنی ریزپردازنده را روی بورد قرار داده و سپس به پروگرامر وصل کرده و آن را برنامه ریزی میکنیم.

د - ریزپردازنده AVRچند نوع حافظه دارد؟ نحوه استفاده از آنها چگونه است؟ تفاوت آنها در چیست؟

: program memory یا ا.حافظه برنامه یا

برای قرار دادن برنامه و دستورات آن است و اگر ریزپردازنده خاموش شود اطلاعات آن ثابت خواهد ماند یعنی غیرفرار است.

: data memory حافظه دیتا یا

شامل چندین نوع رجیستر است:

SRAM.1 : که در طی برنامه و محاسبات آن و ذخیره مقادیر استفاده میشود و فرار است.

2. رجیسترهای ۱/۵:غیرفرار هستند و به عنوان ورودی و خروجی های ریزپردازنده استفاده میشوند. البته بعضاً کاربردهای ویژه تری نیز دارند.

3. رجیسترهای extended I/O: کاربرد آنها برای زمانی است که رجیسترهای ۱/۵فضای کافی نداشته باشند.

EEPROM.3 : اطلاعاتی که برای Configuration ریزپردازنده میباشد در این قسمت ذخیره میشوند و غیرفرار هستند.

سوال 2

نحوهي عملكرد ثباتهاي DDRx, PORTx, PINx را توضيح دهيد و پيكربندي لازم براي موارد زير را بنويسيد:

رجیسترهای گفته شده مربوط به پورت های ریزپردازنده هستند اگر پورت Aرا در نظر بگیریم ، DDRA رجیستری است که مقدار آن تعیین میکند این پورت ورودی است یا خروجی به شکل که اگر مقدار هر بیت از آن ۱ باشد یعنی خروجی و اگر صفر باشد یعنی ورودی است. اگر رجیستر خروجی شده باشد مقدار دیتای آن روی رجیستر PORTAقرار خواهد گرفت و اگر ورودی شده باشد باید مقدار ورودی آن را از طریق رجیستر PINAبخوانیم که در این حالت مقداری که در مشخص میکند برای این پین ورودی شده ، مقاومت بالاکش داخلی فعال شود یا خیر.

الف) درگاه ۸ را طوري تعریف کنید که بیتهاي آن یك در میان ورودي خروجی باشند.

باید به بیت های DDRA یک در میان صفر و یک داد یعنی

DDRA = 0b01010101 = 0x55

DDRA = 0b10101010 = 0xAA

ب) درگاه B را بصورت خروجي تعريف كنيد بطوريكه مقاومت بالاكش آن حذف نشود.

ممکن نیست زیرا همان طور که گفته شده فقط برای پین هایی که ورودی شده اند میتوان مقاومت داخلی را فعال نمود.

3) براي نمايش كاراكترهاي زير، چه مقاديري را بايد به ورودي خط داده ي Segment7اعمال كرد.

بسته به اینکه نوع سون سگمنت چگونه باشد و بیت کم ارزش برای سگمنت هباشد یا سگمنت و بسته به اینکه نوع سون مقدار abcdefg یا abcdefg باشد باید مقدار hexمناسب را از شکل زیر انتخاب کرد.

Digit	Display	gfedcba	abcdefg
d	8	0x5E	0x3D
Α	8	0x77	0x77
Н	8	0x76	0x37
F	8	0x71	0x47