

معماری و سازمان کامپیوتر

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

امير خورسندي

بهار ۱۴۰۰

پردازش برداری

مقدمه

• هدف از این نوع پردازش اجرای یک پردازش به صورت همزمان بر روی حجم قابل توجهی از داده ها است.

• با این کار می توان به نرخ بیش از یک دستور در هر پالس ساعت هم رسید.

• مثال: پردازنده گرافیکی


۳ امیر خورسندی

ساختار کلی

• تعداد زیادی واحد اجرایی وجود دارند.

• واحد کنترل بین همه واحدهای اجرایی مشترک و واحد است.


ساختار کلی (ادامه)



چالش اصلی

• دریافت داده ها از حافظه اصلی با تاخیر بسیار زیادی صورت خواهد گرفت.

• راهکار: Memory Interleaving



انواع Interleaving



Low Order •

High Order •

Low Order Memory Interleaving

Inter. Bank. Addr.

Bank Addr.

√کلمات متوالی یک آرایه در بانک های مختلف قرار می گیرد. √عناصر متوالی به صورت همزمان قابل دسترسی خواهند بود. ×اگر یک بانک خراب شود کل آرایه دچار مشکل می شود.

امیر خورسندی λ

High Order Memory Interleaving

Bank Addr.

Inter. Bank. Addr.

√اگر یک بانک خراب شود تنها بخشی از آرایه دچار مشکل می شود.

×کلمات متوالی یک آرایه در یک بانک قرار می گیرد.

×عناصر متوالی به صورت همزمان قابل دسترسی نخواهند بود.